

Český návod pro Archos Music Beany



Obecné informace o údržbě

Čepici Music Beany lze ručně omývat bez elektronických částí.

Chcete-li vyjmout elektronické části, vysuňte pečlivě jednotlivé reproduktory jeden po druhém otvorem na zadní straně čepice.

Jakmile umyjete a usušíte čepici, jednoduše vložte reproduktory do otvoru a dbejte na správné umístění sluchátek a tlačítek.

Informace o kompatibilitě

Čepice Music Beany je kompatibilní s jakýmkoliv zařízením s technologií Bluetooth 3.0 využívající protokoly A2DP (pro ovládání hudby) a profil HS (pro ovládací hovorů).

Používáte-li zařízení se starší verzí Bluetooth, které tyto protokoly nepodporuje, pravděpodobně nebudete moci používat telefonní funkce nebo ovládání hudby.

Nabíjení baterie v čepici

Chcete-li nabít vestavěnou baterii v čepici, zapojte USB kabel do nabíjecího otvoru v části ovládacích tlačítek. Druhý konec USB kabelu zapojte do USB portu počítače nebo do kompatibilní USB nabíječky.

Baterie je plně dobita přibližně za 2 hodiny a 30 minut z počítače pomocí dodaného kabelu USB. Během procesu nabíjení můžete čepici používat k přehrávání hudby.

Upozornění: USB konektor v čepici je typu microUSB. K nabíjení lze použít jakýkoliv microUSB kabel. Pokud používáte síťovou USB nabíječku, ujistěte se, že výstup nepřesahuje 5 V, 2 A.

Spárování se zařízením

Chcete-li začít s párováním, nejprve se ujistěte, že je čepice vypnutá – LED indikátor nesvítí. Poté musíte čepici přepnout do procesu párování stiskem a podržením tlačítka „Přehrát / Pauza“ po dobu 5 vteřin – LED indikátor začne blikat červeně a modře. Během této chvíle můžete vyhledat ve vašem Bluetooth zařízení „Music Beany“ a spárovat.

Změna hlasitosti

Chcete-li změnit hlasitost přehrávané hudby, stiskněte a podržte tlačítka „-“ nebo „+“ pro snížení nebo zvýšení. Hlasitost můžete také upravit v připojeném zařízení jako je telefon, tablet nebo MP3 přehrávač.

Změna přehrávané skladby

Změnu přehrávané skladby provedete jedním stiskem tlačítka „+“ pro skok na další skladbu, nebo dvojitým stiskem tlačítka „-“ pro skok na předchozí skladbu. Pokud jednou stisknete tlačítko „-“, spustí se aktuálně přehrávaná skladba od začátku.

Přijmutí a ukončení hovoru

Pokud Vám během poslechu hudby někdo volá, uslyšíte zvukové upozornění. Hovor můžete přijmout stisknutím tlačítka „Přehrát / Pauza“ a přehrávaná hudba se pozastaví. Po ukončení hovoru se hudba znovu spustí od pozastaveného místa.

Zapnutí a vypnutí

Chcete-li čepici Archos Music Beany zapnout, podržte tlačítko „Přehrát / Pauza“ po dobu 3 vteřin – LED indikátor začne blikat modře. Chcete-li čepici vypnout, podržte stejné tlačítko – LED indikátor jednou červeně blikne.