

buckle

český návod pro sluchátka



Důležité bezpečnostní pokyny

Varování: Poslouchejte bezpečně

Polk sluchátka mohou přehrávat zvuk s velmi vysokou úrovní hlasitosti, která může způsobit vážné nebo trvalé poškození sluchu. Společnost Polk Inc. nenese žádnou odpovědnost při ztrátě sluchu, úrazu nebo škody na majetku způsobené nevhodným používáním výrobku.

Poslouchejte zodpovědně

Nedoporučuje se používat nasazená sluchátka na uších během řízení v automobilu, což navíc může být v některých zemích nelegální. Nenastavujte vysokou úroveň hlasitosti, kdy přestanete slyšet zvuky okolního prostředí. V případě, kdy hrozí nebezpečí, buďte obezřetní nebo sluchátka sundejte z hlavy.

Hlasitost sluchátek

Sluchátka Polk jsou schopna reprodukovat zvuk s vynikajícími detaily, a to i při nižší úrovni hlasitosti. Je doporučeno omezit limit hlasitosti přesahující hodnotu 85 decibelů (dB). Pravidelný poslech zvuku nad 100 dB po dobu delší než 1 minutu má za následek trvalou ztrátu sluchu.

Připojení sluchátek

Poslech

Nejprve před nasazením sluchátek na hlavu snižte hlasitost hudebního přehrávače. Připojte kabel sluchátek do stereofonního konektoru 3,5 mm jack v hudebním přehrávači.

Důležité: Sluchátka mají označení pro levé a pravé ucho. Používají označení „L“ a „R“, aby bylo možné rozpoznat, které sluchátko patří na správné ucho.

Údržba a skladování sluchátek

Jak pečovat o sluchátka

Důležité: Vyčistěte sluchátka vlhkým hadříkem.

Neomývejte sluchátka pod tekoucí vodou. Chraňte sluchátka před stříkající nebo kapající vodou.

V případě znečištění sluchátek používejte navlhčený měkký hadřík s minimem vody nebo mýdla. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Uložení sluchátek

Uchovávejte sluchátka v ochranném pouzdře. Skladujte sluchátka v čistém a suchém prostředí. Nevystavujte sluchátka nadměrné teplotě, chladu, vlhkosti nebo vodě.

Třítlačítkové ovládání s mikrofonom

Funkce	iOS zařízení	Ostatní zařízení
Zvýšení hlasitosti	Ano	Ne
Prostřední tlačítko	Přehrát, pozastavit, přijmout, ukončit hovor	Přehrát, pozastavit, přijmout, ukončit hovor
Snížení hlasitosti	Ano	Ne

Řešení problémů

Problém	Řešení
Není slyšet žádný zvuk.	Zvyšte hlasitost v hudebním přehrávači. Ujistěte se, že je kabel bezpečně připojen.
Hlasitost je nízká.	Zvyšte hlasitost v hudebním přehrávači. Ujistěte se, že je kabel bezpečně připojen.
Nejsou slyšet žádné hluboké tóny.	Upravte správné nasazení sluchátek na hlavě. Ujistěte se, že je kabel bezpečně připojen.
Mikrofon nefunguje.	Ujistěte se, že není mikrofon zakrytý. Ujistěte se, že je kabel bezpečně připojen.
Telefon nereaguje na ovládání.	Ujistěte se, že používáte kompatibilní zařízení.
Apple zařízení nereaguje na ovládání.	Ujistěte se, že používáte kompatibilní zařízení. Ujistěte se, že je kabel bezpečně připojen.