

polkaudio®



ULTRA FOCUS 6000

Uživatelský
návod

Sluchátka do uší
Aktivní potlačení hluku

Důležité bezpečnostní informace

Varování: Poslouchejte bezpečně

Polk sluchátka mohou přehrávat zvuk s velmi vysokou úrovní hlasitosti, která může způsobit vážné nebo trvalé poškození sluchu. Společnost Polk Inc. nenesе žádnou odpovědnost při ztrátě sluchu, úrazu nebo škody na majetku způsobené nevhodným používáním výrobku.

Poslouchejte zodpovědně

Nedoporučuje se používat nasazená sluchátka během řízení v automobilu, což navíc může být v některých zemích nelegální. Nenastavujte vysokou úroveň hlasitosti, kdy přestanete slyšet zvuky okolního prostředí. V případě, kdy hrozí nebezpečí, buďte obezřetní nebo sluchátka sundejte z uší.

Hlasitost sluchátek

Sluchátka Polk jsou schopna reprodukovat zvuk s vynikajícími detaily, a to i při nižší úrovni hlasitosti. Je doporučeno omezit limit hlasitosti přesahující hodnotu 85 decibelů (dB). Pravidelný poslech zvuku nad 100 dB po dobu delší než 1 minutu má za následek trvalou ztrátu sluchu.

Výběr špuntů do uší

Sluchátka do uší UltraFocus 6000

Výběr vhodných špuntů vám pomůže usadit sluchátka pevně do uší. Vhodně zvolené špunty vám pomohou akusticky utěsnit prostor ucha, kdy uslyšíte výraznější hloubky a vychutnáte si lepší tónové vyvážení. Špunty, které správně sedí v uších, se zároveň pohodlně nosí. Vhodným uchycením je docíleno skvělého zvuku a o tom to je. Ale dvě osoby nemají stejnou velikost uší. Proto jsme do balení ke sluchátkům UltraFocus 6000 zahrnuli špunty různých velikostí a vzhledů, aby se docílilo bezpečného a pohodlného uchycení v uších. Způsob, jak zjistit vhodnou velikost špuntů, je vyzkoušet sluchátka se všemi velikostmi. Začněte nejprve malou velikostí, pak zkuste další větší pár a tak dále. Chcete-li pohodlné nošení s perfektním akustickým utěsněním, sluchátka nesmí vypadávat z uší.

Tip: Nebojte se používat různé velikosti špuntů v každém uchu. Žádné uši nemají přesně stejnou velikost.

Připojení vašich sluchátek

Poslech

Nejprve před nasazením sluchátek do uší snižte hlasitost hudebního přehrávače. Připojte kabel sluchátek do stereofonního konektoru 3,5 mm jack v hudebním přehrávači.

Důležité: Sluchátka mají označení pro levé a pravé ucho. Používají označení „L“ a „R“, aby bylo možné rozpoznat, které sluchátko patří do správného ucha.

Údržba a skladování sluchátek

Jak pečovat o sluchátka

Důležité: Před čištěním pečlivě vyjměte špunty ze sluchátek a osušte je, než je znovu nasadíte do sluchátek. Vyčistěte špunty vlhkým hadříkem. **Nepoužívejte** mokrý hadřík.

V případě znečištění špuntů od ušního mazu používejte navlhčený hadřík s trochou teplé vody nebo jemného mýdla. **Nepoužívejte** agresivní čisticí prostředky. Ujistěte se, že jsou špunty před nasazením suché, poté je můžete nasadit zpět na sluchátka. Pokud nasazujete špunty na sluchátka, ujistěte se, že zcela sedí ve správné poloze.

Uložení sluchátek UltraFocus

Uchovávejte sluchátka v ochranném pouzdře, v čistém a suchém prostředí. Nevystavujte sluchátka nadměrné teplotě, chladu, vlhkosti nebo vodě. Nedoporučujeme sundávat sluchátka z uší pomocí zatažením kabelu. Nedělejte to.

Sluchátka do uší UltraFocus 6000

Důležité: Používáte-li sluchátka UltraFocus, funkce aktivního potlačení hluku (ANC) je neustále aktivní a nelze vypnout. Aby bylo možné sluchátka používat pro poslech, musí být vložena baterie.

Vložení a výměna baterie

Funkce aktivního potlačení hluku (ANC) ve vašich sluchátkách UltraFocus vyžaduje baterii velikosti AAA. Chcete-li vyměnit baterii, vyjměte krytku baterie umístěnou na ovládacím modulu. Vložte baterii – dbejte na správnou polaritu. Přiklopte zpět krytku baterie.

Stav baterie

Pokud je baterie plně nabitá, indikátor stavu baterie bude svítit modře. Pokud je potřeba vyměnit baterii, indikátor bude blikat střídavě modře a červeně.

0 / -10 dB přepínač útlumu

0 dB = normální režim pro poslech hudby

- 10 dB = zdroj, který je příliš hlasitý (použití pro poslech v letadle)

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Není slyšet žádný zvuk.	Ujistěte se, že je napájení zapnuté. Zkontrolujte baterii.
Hlasitosti je příliš nízká.	Ujistěte se, že je napájení zapnuté. Zvyšte hlasitost hudby v zařízení. Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen. Ujistěte se, že hodnoty 0 / - 10 jsou nastaveny na hodnotu 0.
Nejsou slyšet žádné basy.	Upravte sluchátka, aby správně seděla v uších. Vyzkoušejte jinou velikost špuntů do uší. Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen.

Specifikace

Typ	Aktivní potlačení hluku
Styl	Do uší
Frekvenční rozsah	8 – 25 kHz
Citlivost	115 dB
Typ měniče	Dynamic Balance
Průměr měniče	13,6 mm
Push-To-Hear	Ano
Adaptér pro Nokie	Ano
Přepínač útlumu v letadle	0 / -10 dB
Konektor	3,5 mm, pozlacený
Délka plochého kabelu	1,4 m
Hmotnost bez baterie	31 g
Baterie (součástí balení)	1× AAA
Barva	Černá