

# Návod k použití



©2017 Sony Corporation Printed in Czech Republic

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

## O příručkách

1. Návod k použití (tento návod)

2.  (Počáteční instrukce)

Počáteční instrukce obsahují následující:

- základní návod k použití přehrávače WALKMAN®,
- jak získat přístup k webovým stránkám s aplikacemi pro PC na internetu

3. Uživatelská příručka (webový dokument pro počítač/smartphone)

Uživatelská příručka obsahuje podrobnější návod k použití, specifikace a adresu webové stránky uživatelské podpory, atd.



[http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa40/h\\_ww/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa40/h_ww/)

Prohlížení je sice zdarma, ale operátor si může účtovat komunikační poplatky podle vaší smlouvy.

Některé modely možná nebudou k dispozici. Záleží na zemi/regionu, kde jste přehrávač Walkman koupili.

## Poznámky k používání přehrávače Walkman

### Poznámka k akumulátoru

- Aby nedošlo k degradaci akumulátoru, nabíjejte jej alespoň jednou za půl roku.

### Formátování karty microSD

Předtím, než začnete ukládat obsah na kartu microSD (nepřiložena), si přečtěte instrukce pro karty microSD v uživatelské příručce na internetu.

### Nastavení hlasitosti v souladu s evropskými a korejskými normami.

- Pro evropské zákazníky
- Pro korejské zákazníky (modely vybavené sluchátky)

Alarm (pípnutí) a varování [Check the volume level.] slouží k ochraně vašeho sluchu. Dojde k nim, když si napoprvé nastavíte hlasitost na úroveň, která by vám mohla poškodit sluch. Alarm a varování můžete zrušit tuknutím na [OK] v dialogovém okně.

### Poznámka


- Po zrušení alarmu a varování můžete hlasitost zvýšit.
- Po úvodním varování se bude alarm a varování opakovat každých úhrnných 20 hodin, pokud bude nastavená úroveň hlasitosti škodlivá pro sluch. Pokud se to stane, hlasitost bude automaticky snížena.
- Pokud vypnete Walkman poté, co jste nastavili vysokou hlasitost, která může poškodit ušní bubínky, při dalším zapnutí přehrávače Walkman se úroveň hlasitosti automaticky sníží.

### Možnosti BLUETOOTH®


Můžete poslouchat hudbu uloženou na přehrávači Walkman z audiozařízení Bluetooth, například ze sluchátek nebo reproduktorů.

#### Párování (poprvé při použití zařízení)


Když budete poprvé připojovat audio zařízení Bluetooth, je třeba, aby zařízení byla navzájem registrována. Tomuto registrování se říká „párování“.

1. Nastavte audiozařízení Bluetooth do režimu párování. (Viz návod k použití zařízení.)
2. Ťkněte na  – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] v [Bluetooth].
3. Ťkněte na přepínač Bluetooth a zapněte funkci Bluetooth.
4. Ťkněte na [Add Device (Pairing)] a spusťte párování.
5. Připojení Bluetooth proveďte výběrem zařízení ze seznamu spárovaného zařízení.  
Po uskutečnění spojení Bluetooth se zobrazí [Connected].

#### Připojování (další použití)

1. Zapněte spárované audiozařízení Bluetooth a nastavte je do pohotovostního režimu.
2. Ťkněte na  – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] v [Bluetooth].
3. Ťkněte na přepínač Bluetooth a zapněte funkci Bluetooth.
4. Připojení Bluetooth proveďte výběrem zařízení ze seznamu spárovaného zařízení.

#### Odpojování

1. Ťkněte na  – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] v [Bluetooth].
2. Ťkněte na název připojovaného zařízení na seznamu spárovaného zařízení a pak Ťkněte na [OK] v dialogovém okně odpojování.

### Poznámka

- Informace o párování se vymažou v následujících situacích. Spárujte zařízení znovu.
  - Jedno nebo obě zařízení se resetují na výchozí nastavení.
  - Informace o párování se vymažou ze zařízení v případě, že se zařízení například opravují.

## Odstraňování problémů

### Přehrávač Walkman nemůže nabít akumulátor nebo není rozpoznán v počítači.

- Kabel USB (přiložen) není řádně připojen ke konektoru USB na vašem počítači. Odpojte kabel USB a pak jej znovu zapojte.
- Kontrolka nabíjení na přehrávači Walkman se rozsvítí červeně, když se akumulátor nabíjí, a zhasne, když se nabíjení dokončí.
- Při prvním použití přehrávače Walkman nebo po dlouhodobém nepoužívání přehrávače Walkman může jeho rozpoznání počítačem několik minut trvat. Ověřte, zda počítač rozpozná přehrávač Walkman po jeho asi 10minutovém připojení k počítači.
- Pokud výše uvedené postupy nevedou k vyřešení problému, vypněte zcela počítač a odpojte přehrávač Walkman. Pak odpojte napájecí kabel, akumulátor a vše, co je připojeno k počítači, a nechte to tak pět minut. Poté zapněte znovu počítač a znovu připojte přehrávač Walkman.

# Informace a shoda

## Informace o zákonech a ochranných známkách

- Informace o zákonech, předpisech a právech k ochranným známkám najdete v části „Důležité informace“ v dodaném softwaru. Abyste si je mohli přečíst, je dodaný software nutné nainstalovat do počítače. Pro instalaci připojte přehrávač Walkman k počítači a otevřete [WALKMAN] uložený na systému přehrávače Walkman. Uživatel Windows: [FOR\_WINDOWS] - [Help\_Guide\_Installer(.exe)] Uživatel Mac: [FOR\_MAC] - [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac] Po instalaci softwaru, poklepejte na zástupce či ikonu aliasu vygenerovanou na počítači.
- Značka N je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.



## Špunty

- Když používáte sluchátka – špunty s velkou měrou přilnavosti, nezapomeňte na následující. Jinak může dojít k poškození sluchu nebo ušního bubínku.
  - Nestrkejte koncovky do uší silou.
  - Nevytahujte koncovky z uší trhnutím. Když si budete sundávat sluchátka, pohybujte koncovkami jemně nahoru a dolů.

## O sluchátkách

- Vyhněte se používání přístroje při hlasitosti, která může při dlouhotrvajícím poslechu poškodit Váš sluch.
- Při používání přístroje při vysoké hlasitosti se vnější zvuky mohou stát neslyšitelnými. Nepoužívejte přístroj v situacích, které vyžadují zvýšenou pozornost, např. při řízení auta nebo jízdě na kole.
- Protože sluchátka jsou otevřená, zvuky se ze sluchátek ozývají ven. Nerušte osoby ve vaší blízkosti.

## Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společnosti Sony Corporation.

Dovozce do EU: Sony Europe Limited.

Žádosti týkající se dovozce do EU nebo technických požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie.

Abyste zabránili případnému poškození sluchu, neposlouchejte hudbu při vysokých stupních hlasitosti po delší dobu.



Tato značka shody je platná pouze pro NW-A45/A45HN.

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.compliance.sony.de/>

Toto prohlášení o shodě je platné pouze pro NW-A45/A45HN.

Bezdrátová funkce

Provozní frekvence  
2400 – 2483,5 MHz  
13,56 MHz

Maximální výstupní výkon  
< 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz]  
< 42 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m [13,56 MHz]

- Nerozebírejte, neotevírejte nebo neodlupujte nabíjecí akumulátory.
- Nevystavujte akumulátory horku nebo ohni. Neukládejte na přímém slunci.
- V případě, že akumulátor teče, nedopusťte, aby se tekutina dostala do kontaktu s kůží nebo očima. Pokud ke kontaktu již došlo, omyjte postiženou oblast hojným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Akumulátory je třeba před použitím nabít. Vždy dodržujte správné nabíjecí instrukce uvedené v návodu výrobce nebo manuálu k zařízení.
- Po delší době uložení může být nutné akumulátory několikrát nabít a vybit, aby podávaly maximální výkon.
- Likvidujte dle předpisů.

Design a technické údaje podléhají změnám bez upozornění.