

Rohnson[®]

Návod k použití

RACLETTE GRIL

R-2740



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.

- Neodpoujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřými rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Vždy vyjměte napájecí kabel ze zásuvky, před manipulací se spotřebičem, či jeho čištěním.
- Při manipulaci a používání grilu mějte prosím na paměti, že grilovací plochy jsou horké, předejdete tak případnému popálení.
- Příklad je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Nenechávejte přístroj bez dohledu, pokud je v provozu.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není v kontaktu s horkou plochou.
- Nepoužívejte drsné a hrubé materiály k čištění grilovací desky, mohla by se porušit povrchová nepřilnavá plocha.
- Při manipulaci s potravinami nepoužívejte ostré předměty. Můžete tak poškodit povrchovou úpravu plochy.
- Spotřebič odpojte po použití z elektrické sítě.

POPIS PŘÍSTROJE



1. Termostat
2. Grilovací plocha – přírodní kámen
3. Grilovací plocha s nepřilnavým povrchem
4. Pánvičky s nepřilnavým povrchem

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte gril z obalového materiálu.
- Grilovací plochy otřete vlhkým hadříkem.
- Doporučujeme gril uvést do provozu nejprve bez potravin. Nastavte gril na vyšší teplotu a ponechte jej zapnutý po dobu 10 minut – z grilovacích ploch se může lehce kouřit – toto je zcela normální jev a brzy zmizí.
- Nechte gril vychladnout, nyní je přístroj připraven k přípravě potravin.

Upozornění: před čištěním grilovacích ploch je nutné je nechat zcela vychladnout.

POUŽITÍ GRILU A PÁNVIČEK

- Nastavte termostat na požadovaný výkon (MIN – MAX). Nechte gril rozehrát, cca 5 minut.
- Grilovací plocha s nepřilnavým povrchem je vhodná pro grilování ryb, masa, zeleniny apod.
- Grilovací plocha z přírodního kamene je vhodná pro zdravé, nízkotučné grilování.
- V pánvičkách lze připravit různé přílohy – zeleninu, brambory, sýr, vejce apod.

TIPY PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ NA GRILU

- Před grilováním maso odblaníme a u plátků nařizneme okraje, aby se nekroutily.
- Solíme buď těsně před grilováním, nebo po upečení, aby maso zbytečně nepouštělo šťávu.
- Do masa při grilování nepícháme, otáčíme grilovacími kleštěmi apod.
- Ryby grilujeme celé, aby se jemné maso nerozpadlo.
- Je vhodné namočit tvrdší druhy zeleniny před grilováním do vody na 15 minut.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vypojte přístroj z elektrické sítě.
- Nechte gril řádně vychladnout, poté vyjměte grilovací plochy z přístroje – grilovací plochy lze mýt v myčce na nádobí.
- Tělo grilu otřete vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte k čištění grilovacích ploch drátěnky, nebo jiné brusné materiály, aby se zabránilo jejich poškrábání.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.