



Návod k použití
VYSOUŠEČ VLASŮ
R-672



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový varič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umísťte na rovný a suchý povrch.
- Uchovávejte spotřebič mimo dosah vody! Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vany/v koupelny.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se jeho částí mokřými rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Neomotávejte kabel kolem přístroje.

- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, svěťte jeho výměnu odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Nikdy neblokujte zadní mřížku a přívod vzduchu do vysoušeče.
- Je-li spotřebič přehřátý, vypne se automaticky. Odpojte spotřebič a nechte ho vychladnout po dobu několika minut. Předtím, než zapnete přístroj znovu, zkontrolujte mřížky a ujistěte se, že nejsou blokovány prachem, vlasy atd.
- Nesměřujte proudění vzduchu směrem k očím nebo jiným citlivým oblastem.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů k jiným účelům, než je sušení a styling lidských vlasů.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Po použití přístroj vždy odpojte.

POPIS PŘÍSTROJE



1. Kryt motoru
2. Odnímatelná zadní mřížka
3. Tlačítko pro studený vzduch
4. Přepínač mezi teplým, horkým a velmi horkým vzduchem
5. Přepínač mezi nízkým a vysokým prouděním vzduchu (ON/OFF)
6. Koncentrátor
7. Poutko pro zavěšení vysoušeče
8. Difuzér

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Při prvním použití se může z přístroje uvolňovat lehký zápach, ten zmizí během prvního použití.
- Před připojením do zásuvky se ujistěte, že vaše ruce jsou suché.
- Po připojení vysoušeče do el. sítě stiskněte přepínač č. 5 pro jeho zapnutí. Přepínačem volíte mezi nízkým a vysokým prouděním vzduchu.
- Teplotu vzduchu lze zvolit pomocí přepínače č. 4. Jsou k dispozici tři teplotní nastavení.
- Přístroj vypnete stisknutím přepínače č. 5.

STYLINGOVÉ NÁSTAVCE

KONCENTRÁTOR – umožňuje nasměrovat proud vzduchu přímo na vlasy, které upravujete. Připojte koncentrátor pouhým zaklapnutím na hubici fénu. Odpojte jej tahem.

Pro objem vlasů, tvorbu vln a natočení konečků vlasů lze použít koncentrátor současně s kulatým kartáčem (kartáč není součástí balení).

DIFUZÉR – vhodný pro použití například pro zdůraznění vln u kudrnatých vlasů.

Nasadte difuzér na hubici fénu zatlačením a otáčením. Vyberte vhodnou intenzitu proudění vzduchu pro váš styling. Pro sušení kudrnatých vlasů držte fén nad vlasy v předklonu a pomalu pohybuje kolem hlavy.

ČIŠTĚNÍ

- Přístroj lze čistit suchým hadříkem.
- Nástavce lze čistit vlhkým hadříkem. Před čištěním nástavců je sundejte ze spotřebiče. Ujistěte se, že jsou nástavce před použitím nebo skladováním suché. Přístroj vodou nikdy neoplachujte.

SKLADOVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Přístroj po použití odpojte ze zásuvky.
- Nechte přístroj vychladnout a uložte jej na suchém místě. Nikdy neomotávejte šňůru kolem přístroje, aby se kabel časem nepoškodil.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý maximální příkon	2000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKyny A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.