

Pure acoustics

Model SBW-175

Wireless Bluetooth surround Bar Subwoofer

Uživatelský manuál

Důležité bezpečnostní informace:

Vypněte zařízení pokud jej nepoužíváte. V případě, že zařízení nepoužíváte delší dobu, odpojte jej také od přívodu elektrické energie.

Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla nebo na místa s přímým zářením slunečních paprsků.

Neinstalujte zařízení v místech, kde může dojít ke kontaktu s deštěm, vlhkostí nebo v místech, kde je nadměrná vlhkost.

Nainstalujte přístroj na vodorovný, plochý a pevný povrch s dobrou ventilací. Nikdy neblokujte reproduktor, zablokování těchto otvorů může způsobit poškození reproduktoru v důsledku přehřátí. Zařízení čistěte pouze suchou měkkou tkaninou. Nikdy nečistěte zařízení chemikáliemi či jinými detergenty.

V žádném případě se nepokoušejte opravit zařízení zejména pak pokud je poškozené v zadní části. Opravy mohou provádět pouze autorizované osoby v certifikovaném servisním zařízení.

Samotná demontáž jednotky je nebezpečná a může způsobit poškození uživatele nebo majetku a zruší záruku.

Funkce

- Bluetooth – užívejte a streamujte bezdrátově hudbu z jakéhokoli Bluetooth zařízení
- 2.1 Surround Sound Bar - plný rozsah skutečného filmového prostorového zvuku
- Wireless Subwoofer – jednoduché bezdrátové připojení, které vám přinese hluboké široké basy a živé zvukové efekty
- Optický vstup - digitálně vylepšuje zvukové efekty
- FM rádio – digitální FM tuner s automatickým laděním a až 20-ti uloženými stanicemi
- Easy Setup – jednoduché připojení systému plug and play vám umožní připojení vlastními silami během pár minut
- IR dálkové ovládání – plná kontrola nad všemi módy prostřednictvím dálkového ovladače

Popis – boční panel – viz obrázek originální návod strana 2

1. Line in – přímý vstup pro smartphone, tablet a nebo jiné zařízení
2. USB port – pro připojení USB kabelu
3. Power – spínač zapnutí a vypnutí On/Off

4. Mód – přepínač mezi módy Bluetooth, USB, FM rádio a AUX vstup
5. Volume+/Next – přidání hlasitosti, další skladba
6. Volume-/Prev – snížení hlasitosti, předchozí skladba

Surround bar zadní panel

1. DC vstup pro připojení elektřiny
2. Vstup pro optický kabel
3. Drátové připojení Subwooferu*
4. FM anténa

*kabelové připojení Subwooferu nefunguje v případě bezdrátového připojení se Subwooferem

Připojení

Vstup – použijte dodaný AUX kabel (3,5mm) pro přímé připojení Smartphonu, tablet a ostatních zařízení. Připojení je aktivní ve chvíli, kdy mód přehrávání je přepnut na Line In.

Subwoofer výstup - Zapněte subwoofer, subwoofer je vybaven bezdrátovým vysílačem, výrobní nastavení je nastaveno tak, aby se automaticky připojilo k surround baru. Pokud by došlo k odpojení mezi subwooferem a surround barem, jednoduše resetujte spojení vypnutím a opětovným zapnutím.

Bluetooth připojení – pro spárování SBW-175 použijte svůj smartphone nebo ostatní Bluetooth zařízení zapojením. Zapněte na svém zařízení Bluetooth a zároveň přepněte SBW-175 do Bluetooth režimu. Je důležité aby bylo vaše Bluetooth zařízení zjistitelné ostatními zařízeními. V seznamu nalezených zařízení zvolte pure SBW-175. Je-li vyžadován párovací kód, zadejte 0000.

Optický vstup – použijte volitelný optický kabel pro digitální připojení své televize či herní konzole. Kabel není součástí dodávky.

Digitální FM tuner – přepněte tlačítko módu nebo na dálkovém ovladači na FM rádio a naladíte své oblíbené stanice. Dlouhým přidržením tlačítka Play/Pause naladíte a uložíte 20 stanic automaticky. Chcete-li se posunout na určitou přednastavenou stanici, použijte šipky v režimu FM.

Dálkový ovladač

Vložte do ovladače baterie. V případě ovládání naniřte dálkový ovladač na senzor umístěný na přední straně panelu. Dosah dálkového ovladače je přibližně 8 metru a zhruba 30 stupňů.

Poznámka – v případě dlouhodobého nepoužívání dálkového ovladače, vyjměte baterie. Nekombinujte staré baterie s novými ani různé značky baterií. V případě vytečení baterií může dojít k poškození dálkového ovladače. Použité baterie ekologicky zlikvidujte odevzdáním do odběrového místa pro baterie.

Dálkový ovladač – popis – obrázek originální návod strana č. 4

1. Tlačítko On/Off – zapnutí, vypnutí přístroje
2. Tlačítko Mute – ztlumení přehrávání
3. Rychlý výběr, výběr režimu přehrávání
4. Tlačítka přehrávání, pauzy, ladění FM stanic, následující skladba, předchozí skladba
5. Předvolený ekvalizer přehrávání
6. Basy a výšky korekce
7. Tlačítko hlasitosti

problém	možná příčina	řešení
Bez proudu	K zařízení není připojen napájecí kabel nebo není napájecí kabel připojen k zástrčce.	Ujistěte se, že napájecí kabel je připojen k zařízení, nebo připojte kabel k jiné zástrčce
Bez zvuku nebo je zvuk zkreslený	1. Audiokabel není připojen k zařízení. 2. Hlasitost je snížena na minimum. 3. Zvuk je vypnutý	1. Ujistěte se, že je kabel připojen do správného vstupu. 2. Zvyšte hlasitost. 3. Stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači a tím zapněte zvuk. 4. Stiskněte tlačítko Play/Pause
Tlačítka na zařízení nefungují	Zařízení je rušeno statickou elektřinou	Vypněte zařízení a odpojte jej z elektřiny. Následně připojte napájecí kabel k zařízení a zapněte jej.
Dálkový ovladač nepracuje správně	1. Překontrolujte jsou li v ovladači baterie, případně jestli jsou správně vloženy. 2. Baterie v ovladači mohou být vybité. 3. Čidlo dálkového ovladače může být znečištěno a nebo není správně namířeno na reproduktor. 4. Dálkový ovladač je mimo dosah zařízení. 5. Zařízení je vypnuto.	1. Vložte 2 AAA/1,5 V baterie. 2. Vyměňte baterie za nové. 3. Odstraňte překážky mezi dálkovým ovladačem a zařízením. 4. Ujistěte se, že nejste příliš daleko od zařízení. 5. Vypněte zařízení a odpojte jej ze zásuvky. Následně jej opětovně zapněte.

Technické specifikace

Zdroj napájení	DC 12V/1A
Spotřeba energie	75W
Teplotní rozsah	-10 - +35 C
Vlhkost rozsah	5% - 90 %
Výstupní výkon max	75W*2 + 75W Subwoofer
Rozsah	+3dB (40Hz – 20kHz)

Dovozce
Promptchat CZ
Žerotínova 1141/37
Praha 3
130 00
obchod@promptchat.cz