

Přenosný PURE ACOUSTICS OPTIMUS 4 se systémem Bluetooth

Uživatelská příručka a bezpečnostní průvodce

Str. 1

Děkujeme za výběr výrobku PURE ACOUSTIQUES. Doufáme, že oceníte všechny možnosti tohoto výrobku. Doporučujeme, abyste si pozorně přečetli uživatelskou příručku před jeho prvním použitím, abyste využily všechny jeho funkce. Prosíme, uchovejte si návod pro využití v budoucnu a pro další uživatele.

Varování a bezpečnostní příručka.

Přístroj vypínejte, když není používán. Když nebude přístroj používán po delší dobu, doporučujeme ho odpojit od zdroje energie.

Pro vyvarování se jeho poškození přístroj nevystavujte extrémním teplotám nebo místům s přímými slunečními paprsky.

Nedávejte přístroj na místa, kde může být v přímém kontaktu nebo v blízkosti s deštěm vlhkostí nebo s jinými tekutinami.

Přístroj stavte na vodorovný, plochý a pevný povrch, který lze dobře větrat. Nikdy nezakrývejte reproduktor. Zakrytí těchto otvorů může zapříčinit poškození reproduktoru a následné přehřátí.

Při čištění stačí přístroj otřít jemným a suchým hadříkem. Nesmí se čistit chemickými a čistícími produkty.

V žádném případě se přístroj nepokoušejte opravit sami. Kontaktujte autorizovaný certifikovaný servis za účelem diagnostiky a vhodné opravy.

Upozornění: Demontování přístroje svépomocí je nebezpečné a může při něm dojít k Vašemu zranění nebo poničení Vašeho majetku a zruší se tím záruka.

Blesk upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí v reproduktoru a dotýkání se vnitřních částí vám může způsobit úraz elektrickým proudem.

Vykřičník upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých instrukcí.

Pro zmírnění rizika zásahu elektrickým proudem nebo vzniku požáru, nedemontujte uzávěr, ale kontaktujte odborníky.

Str. 2

Funkce:

User friendly: jednoduchá obsluha, systém Plug & Play

Digitální displej: Velký LED digitální display, informace o přehrávané skladbě a FM

Bluetooth: bezdrátový přenos mezi kompatibilními zařízeními

USB port a Micro SD Card Slot – možnost přehrávání hudby uložené na paměťových kartách a USB

Radio FM – digitální FM display s automatickým vyhledáváním a předvolbou stanic

Digitální nahrávání – Nahrávání hudby a hlasových záznamů přímo na USB

Bezdrátový mikrofon – vestavěný bezdrátový 1 MIC se samostatným ovládáním hlasitosti a ozvěny

2 vstupy pro mikrofon – 2 vstupy 6.3mm

Vstup AUX – Plug and play – jednoduché připojení smartphonů, tabletů a jiných přístrojích pro přehrávání hudby na nich uložených

Zdroj energie – vícenásobný zdroj nabíjení zaručující hraní bez přestání

Přenosný – teleskopické držadlo a pevná kolečka zaručují přenosnost zařízení

LED Disco woofers – woofers 8“ s se světelnou show

LED ukazatel nabíjení baterie

IR dálkové ovládání – dálkové ovládání se všemi funkcemi

Str. 3

1 Zapnutí/vypnutí

2 Display

3 vstup pro mikrofon

4 regulace hlasitosti

5 USB slot a vstup pro SD Cardy

6 LED zobrazovač

7 AUX vstup

8 připojení externího adaptéru

9 indikátor napájení

10 kontrola hlasitosti a šumu mikrofону

MODE přepínání mezi zabudovanými USB/SD/BT a AUX

Krátké stisknutí pro přehrávání předešlé skladby

Dlouhé stisknutí pro snížení hlasitosti

Play/Pausa skladby

Krátké stisknutí pro přehrávání následující skladby

Dlouhé stisknutí pro zvýšení hlasitosti

REC pro nahrávání: vložte USB nebo SD kartu pro nahrávání (není zabudovaná)

Str. 4

Propojení

AUX 1

Připojte konec kabelu audio vstupu 3,5 mm, který je součástí, do LINE In na přístroji. Před použitím odpojte všechny kabely zapojené do přijímače RCA. Připojte druhý konec kabelu do audio výstup/ výstup pro sluchátka na MP3 přehrávači nebo na jiném audio přehrávači.

Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí přístroje

Stiskněte na reproduktoru tlačítko MODE opakovaně nebo stiskněte LINE na dálkovém ovladači pro zahájení režimu Line In, indikovaného zeleným světlem.

Hrající zvuk bude slyšet přes reproduktor.

USB/karta Micro SD

Díky Plug and Play se hudba může přehrávat z flash disků nebo micro SD karet (max 32GB) přes slot USB nebo slot pro SD karty na hlavním panelu (č. 5 na plánu).

Upozornění: Toto zařízení čte jenom zvukový záznam MP3/WMA

Bluetooth

První připojení zařízení s jiným zařízením podporujícím Bluetooth

Zapněte přístroj stlačením tlačítka POWER

Zmáčkněte několikrát tlačítko MODE na reproduktoru nebo zmáčkněte symbol Bluetooth na dálkovém ovladači pro zahájení modu Bluetooth, označený modrou ikonkou. Indikátor spojení rychle bliká modře.

V seznamu zobrazovaných zařízení na vašem smartphone, tabletu ... vyberte možnost „PURE OPTIMUS 4 ve vašem nastavení pro spárování.

Když dojde k úspěšnému spojení a propojení zazní zvukový signál a symbol spojení začne svítit modře. Když se spojení uskuteční, zůstane přístroj propojený do doby, než bude ručně rozdělen uživatelem nebo dokud nedojde k resetování přístroje. Jestli se Váš přístroj nespároval nebo jestli se nedaří propojení, opakujte postup znovu.

Připojení vnějšího bluetooth zařízení

Sledujte instrukce pro připojení vnějšího přístroje Bluetooth.

Na připojeném vnějším zařízení si navolte požadovanou skladbu.

Pro přehrání, pozastavení nebo přeskočení vybraní zvukové stopy použijte ovládání na připojeném bluetooth zařízení.

Zvuk přehrávaný na připojeném zařízení bude slyšet přes reproduktor.

Str. 5

Technické parametry:

Výstupní výkon: 60W

Frekvence: 20Hz – 20kHz

Citlivost: 88db±3db

Ovladač mikrofonu: Woofer 8“, Tweeter 1.5“

Bezdrátová Frekvence MIC: 174 MHz

Vestavěná baterie: 7.4V 1800mAh Li-On

Rozměry: 54.5x31x26.5cm

Řešení problémů		
Problém	Možná příčina	Řešení
Nelze zapnout	Přístroj nemá zdroj energie nebo kabel není dobře zastrčený	Ujistěte se, že je přístroj zapojený do elektriny. Zkuste zapojit kabel do jiné zásuvky
Žádný nebo zkreslený zvuk	<ol style="list-style-type: none">1. Audio kabel není dobře zapojený2. Reproduktor je nastavený na nejnižší úroveň hlasitosti3. Hlasitost je ztlumená.	<ol style="list-style-type: none">1. Ověřte si, že je zvukový kabel dobře zapojený ve správném vstupu2. Zvyšte hlasitost3. Zmáčkněte MUTE na dálkovém ovladači, aby se zapnul zvuk4. Zmáčkněte Play/Pause
Tlačítka přístroje nefungují	Přístroj je narušen statickou elektřinou.	Vypněte přístroj a vypojte ho z elektrické sítě. Následně přístroj znovu zapojte do ele. sítě a znovu ho zapněte.
Dálkový ovladač nefunguje	<ol style="list-style-type: none">1. Ověřte si, že jsou v přístroji baterie a že jsou vloženy správně2. Baterie jsou vybité a je potřeba je vyměnit3. Senzor ovladače je zakrytý nebo není nasměrován správným směrem4. Ovladač je mimo dosah5. Přístroj je vypnutý	<ol style="list-style-type: none">1. Vyměňte baterie za nové2. Odstraňte všechny překážky a ověřte, že je ovladač natočený na senzor přístroje3. Ověřte, že je ovladač v dosahu4. Vypněte přístroj a odpojte ho z elektrické sítě. Znovu přístroj zapněte.

Ještě jednou Vám děkujeme za zakoupení Optimus 4 haut-parleur portable Bluetooth sans fil. Doufáme, že si produkt užijete při každém použití. Doporučujeme Vám, abyste si uživatelskou příručku uschovali pro další použití, a může být tak předán i dalším budoucím uživatelům. Neváhejte a navštivte naše internetové stránky www.pure-acoustics.com pro další informace o tomto produktu, ale i o dalších našich produktech.

Bavte se!