

Návod k použití k multifunkčnímu zařízení VZ-KB-4

Představení produktu



Touchpad

Touchpad podporuje gesta multi-touch:

- kliknutí jedním prstem je jako klik levým tlačítkem myši
- kliknutí dvěma prsty je jako klik pravým tlačítkem myši
- potažení dvou prstů po touchpadu slouží pro rolování obrazovky

Zapojení přijímače

Vyjměte z klávesnice přijímač a vložte ho do zařízení se standardním rozhraním USB (např. smart TV, multimediální zařízení atd.). Poté, co je přijímač zapojen, přepněte vypínač na klávesnici do polohy „ON“, aby se zařízení propojily.

Funkce automatického usnutí a probuzení

Klávesnice podporuje funkci automatického usnutí a automatického vzbuzení. Pokud se klávesnice dlouho nepoužívá, automaticky se přepne do režimu spánku. Během režimu spánku může uživatel klávesnici opět probudit stiskem jakékoli klávesy.

Vypnutí klávesnice

Poté, co přestanete klávesnici používat, přepněte vypínač na klávesnici do polohy „OFF“. Tím vypnete napájení klávesnice. Měli byste vyndat USB přijímač ze zařízení a vrátit ho zpátky do klávesnice. Tak zaručíte, že je přijímač bezpečně uschován.

Nabíjení baterie

Prosím, pro nabíjení baterie používejte pouze osvědčené kabely a nabíječky. Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Zařízení lze během nabíjení používat, ale doba nabíjení se tím výrazně prodlouží. Pokud bude baterie slabá, rozsvítí se na klávesnici indikátor slabé baterie. Pokud se baterie vybit, zařízení se automaticky vypne.

Technické specifikace

- Rozměry (DxŠxV): 140x90x16 mm
- Hmotnost: 100 g
- Dosah bezdrátového připojení: až 10 m
- Vysílací výkon: +5 db max
- Provozní napětí: 3,3 V
- Jmenovitý proud: <50mA
- Nabíjecí proud: <300mA
- Proud v režimu spánku: <1mA

Systémové požadavky

- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista, Windows CE, Windows 7
- Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0 testováno)

Údržba




- Nepokoušejte se rozebrat zařízení nebo vyměnit dobíjecí baterii. Pokud tak učiníte, vaše záruka bude neplatná.
- Baterie se bude vybíjet, pokud zařízení dlouhodobě uskladníte bez používání.
- Používejte pouze určenou nabíječku. Poté, co je baterie plně dobítá, odpojte nabíječku. „Přebíjení“ baterie zkrátí životnost baterie.
- Nevystavujte zařízení extrémním horkům či chladu. Extrémní teploty zkracují životnost baterie.
- Zařízení čistěte pouze vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Rozpouštědla a další čisticí prostředky mohou poškodit zařízení.

Řešení problémů

Níže se nachází pár tipů na řešení problémů se zařízením. Pokud nejste schopni vyřešit nějaký problém se zařízením, prosím, kontaktujte oddělení podpory firmy, u níž jste zařízení zakoupili.

Problem	Možná příčina	Řešení
Zařízení neodpovídá.	1. Slabá baterie 2. Zařízení není zapnuté („ON“)	Nabíjejte zařízení po dobu nejméně 15 minut.
Klávesnice se nemůže připojit k přijímači.	1. Přijímač pravděpodobně není správně vložen	Vypojte a znovu zapojte přijímač do USB portu.
Kurzor myši se pohybuje nevyzpytatelně nebo nereaguje.	1. Zařízení není v optimálním dosahu od přijímače 2. Slabá baterie 3. Na touchpadu je prach či mastnota	1. Přineste zařízení blíže k přijímači 2. Nabijte znovu zařízení 3. Očistěte touchpad vlhkým hadříkem
Zařízení se nenabíjí	1. Vadná baterie 2. Zkontrolujte zapojení	1. Kontaktujte svého prodejce a požádejte o výměnu 2. Ověřte, zda je zařízení správně připojeno k nabíječce.

Zařízení využívá technologii přenosu pomocí radiových vln (2.4G). Spojení může být ovlivněno překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými zařízeními.

Klávesová kombinace	Funkce	Poznámka
FN + RF	Párování	
FN + 	Vypnutí/zapnutí touchpadu	Vychozí nastavení je zapnuto
FN + 	Nastavení rychlosti kurzoru	Lze vybrat ze 3 možností
FN + 	Zapnutí/vypnutí podsvícení	Volitelná vlastnost