

Rohnson®

Návod k použití

RÝŽOVAR**RC-12**

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním, nebo když přístroj nepoužíváte.

- Nepoužívejte příslušenství, které není součástí přístroje. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zraněním osob.
- Umístěte přístroj na rovnou plochu nebo stůl, ať napájecí kabel nevisí přes okraj stolu nebo pultu.
- Nepokládejte přístroj na horký povrch nebo do blízkosti ohně k zabránění jeho poškození.
- Uskladněte přístroj v suchém prostředí.
- Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a podobných podmínkách.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj. Při používání spotřebiče dochází k zahřívání vnějšího hrnce, vyjímatelné nádoby a poklice. Nedotýkejte se horkých povrchů. K manipulaci s hrncem nebo poklicí používejte rukojeti a úchyt.

Upozornění: Do vnějšího hrnce nevkládejte rýži ani nelijte vodu!

POPIS PŘÍSTROJE

1. Víko rýžovaru
2. Světelná indikace provozu a funkce KEEP WARM



PŘED PRVNÍ POUŽITÍM

- Odstraňte obalové materiály.
- Vyjímatelnou nádobu, poklici, odměrku a lžici omyjte v teplé saponátové vodě, řádně osušte.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Odměřte si požadované množství rýže v odměrce (je součástí balení).
- Rýži přesypte do cedníku a propláchněte čistou vodou.
- Přesypte rýži do vyjímatelné nádoby a rovnoměrně rýži rozprostřete od stěn do středu nádoby.
- Přidejte odpovídající množství studené vody – viz tabulka níže.

<i>Počet odměrek rýže</i>	<i>Množství vody</i>
1	200 ml
2	400 ml
3	600 ml

Poznámka: jedna odměrka odpovídá 140 g sypané nevařené rýže.

Upozornění: Dbejte prosím na to, aby hladina vody nepřesahovala rysku „MAX“.

- Nádobu vložte do vnějšího hrnce a přiklopte poklicí.
- Zapojte přístroj do elektrické sítě.
- Stlačte tlačítko COOK.
- Rýžovar začne připravovat rýži – hotová rýže bude cca za 30 minut.
- Jakmile bude rýže dovařena, rýžovar se automaticky přepne do režimu KEEP WARM.
- Doporučujeme nechat rýži dalších cca 15 minut tzv. „dojít“, tím bude rýže chutnější.
- Přístroj bude udržovat rýži v režimu „KEEP WARM“ při teplotě 70 °C. Pro ukončení udržování teploty, spotřebič vypněte.
- Rýži před podáváním doporučujeme promíchat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte přístroj z elektrické sítě, nechte řádně vychladnout.
- Vnitřní nádobu, víko, odměrku a lžici omyjte v saponátové vodě.
- Vnější povrch otřete vlhkým hadříkem. K jeho čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, benzín, ředidla apod.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	300 W
Objem vnitřní nádoby	0,6 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.