

Rohnson®

Návod k použití

MIXÉR NA FRAPPÉ

R-4410



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte spotřebič ve venkovních prostorech. Spotřebič není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Zamezte přímému kontaktu spotřebiče s vodou. Nepoužívejte spotřebič v koupelně, poblíž umyvadla nebo bazénu.
- Pokud dojde ke kontaktu spotřebiče s vodou, nedotýkejte se jej a ihned jej odpojte z el. sítě.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Spotřebič umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před zapnutím spotřebiče se vždy ujistěte, že je řádně umístěn.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nevkládejte prsty ani žádné předměty do mixovací nádoby během provozu.
- Metly jsou ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při čištění.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je mixovací nádoba prázdná.
- Nevyjímejte mixovací nádobu, dokud se metla zcela nezastaví.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě.
- Nenechávejte spotřebič v provozu déle než 1 minutu. Spotřebič není určen pro dlouhé mixování, mohlo by dojít k přehřátí motoru.
- Tento spotřebič je určen pouze pro mixování tekutin. Nepoužívejte velké a tuhé přísady.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Tělo spotřebiče
2. Ovládací přepínač
3. Mixovací metla
4. Mixovací nádoba
5. Základna



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Spotřebič otřete vlhkým hadříkem a osušte.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před zapojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že je ovládací přepínač v pozici vypnuto.
- Naplňte mixovací nádobu tekutinou, případně přidejte další ingredience (nesmí být příliš velké ani tuhé). Maximální objem nápoje pro mixování je 250 ml. Nepřeplňujte mixovací nádobu, jinak může při mixování nápoj vystříkavat ven.

Pozn.: Přidané ingredience zvětší objem nápoje. Pro lepší výsledek nechte ingredience před šleháním vychladit.

- Umístěte mixovací nádobu do držáku.
- Nastavte rychlost mixování 1 nebo 2.
- Nenechávejte spotřebič v provozu déle než 1 minutu. Poté spotřebič vypněte a nechte jej 2 minuty vychladnout.

- Tento spotřebič můžete použít k přípravě kávového frappé, míchaných a mléčných koktejlů a ovocných nápojů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Po každém použití metlu ponořte do mixovací nádoby naplněné vodou a zapněte spotřebič na několik vteřin, aby se metla vyčistila.
- Před uskladněním spotřebiče se ujistěte, že je zcela vychladlý a čistý. Spotřebič uložte na suchém a chladném místě.

RECEPTY

Čokoládovo-kávový mléčný koktejl

- 1 hrnek studeného mléka
- ¼ hrnku espressa
- 2 kopečky čokoládové zmrzliny
- Čokoládové vločky

Mléčný koktejl s lesním ovocem

- 1 hrnek studeného mléka
- ½ hrnku nakrájených lesních plodů
- 2 kopečky vanilkové zmrzliny
- Jemně nakrájené lístky máty na ozdobu

Mléčný koktejl s arašídovým máslem

- 1 hrnek studeného mléka
- 1 lžička medu
- 1 lžice arašídového másla

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	140 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.