

Neon – rádio s hodinami a bluetooth MS107
Uživatelský manuál

Bezpečnostní upozornění

- Přečtěte si pozorně tento manuál před použitím výrobku a návod si uschovejte pro pozdější použití
- Uschovejte manuál. V případě, že budete produkt přenášet na jiné místo, nezapomeňte na manuál
- Informace o produktu jsou umístěny na spodní straně rádia
- Produkt splňuje požadavky normy 1999/5/EC

Poškození

- Při vybalení přezkontrolujte produkt, není-li poškozen
- V případě, že produkt nefunguje správně, nesnažte se jej nadále používat. V případě, že je produkt poškozen nebo se poškodil při používání, neprodleně jej vypněte, vytáhněte napájecí šňůru z elektrické sítě a konzultujte poškození v odborném servise.

Umístění produktu

- Produkt umístěte na čisté, rovné místo. Také se vyvarujte umístění na místo, které vibruje.
- Produkt neumísťujte na šikmé nebo nestabilní plochy. Mohlo by dojít k sesunutí a následnému poškození.
- Produkt umístěte blízko elektrické zásuvky tak aby byl jednoduše ovladatelný

Teplota

- Nevystavujte produkt extrémním teplotám, nebo na místa s vysokou či nízkou teplotou. Neumisťujte produkt na topení, plynový nebo elektrický sporák a nevystavujte jej otevřenému ohni.
- Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření či jiným tepelným zdrojům.

Vlhkost a otevřené plameny

- Nepokládejte na žádnou část svíčky či jiné zdroje ohně a tepla
- Vyvarujte se vzplanutí, elektrickému šoku nebo zničení produktu tím aby byl vystaven dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající tekutině.
- V případě, že se na produkt dostane jakákoli tekutina, riskujete vážné poškození produktu. Okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě, vysušte jej a následně konzultujte to s odborným servisem.

Větrání

- Abyste neriskovali poškození produktu přehřátím, umístěte jej na dobře větrané místo.
- Zajistěte prostor 5 cm kolem přístroje tak, aby bylo zajištěno dostatečné větrání.
- Neumisťujte produkt do knihoven, sekretářů či jinak uzavřených prostor. Přesvědčte se, že je produkt dobře odvětráván.

Bezpečnost

- Vždy odpojte produkt od elektrické sítě v případě, že budete chtít připojit, či odpojit jiné zařízení k produktu a nebo v případě přemísťování.
- Odpojte zařízení v případě bouře či blesků.
- Vždy odpojte produkt pokud jej delší dobu nebudete používat – dovolená, při odchodu z domova.
- Odpojte od zařízení všechny dodatečně připojené příslušenství.

Síťový kabel

- Ujistěte se, že síťový kabel není položen přes zařízení a nebo, že zařízení není umístěno na síťovém kabelu. Mohlo by dojít k poškození kabelu vlivem tepla nebo vahou samotného kabelu.
- Síťový kabel připojte přímo do elektrické sítě, s dostatečným prostorem tak aby šlo zařízení kdykoli odpojit.

Síťový adaptér

- Síťový adaptér bude odepírat elektřinu v případě, že bude připojen k elektrické síti. Nenechávejte adapter připojen k elektrické síti po dlouhou dobu nečinnosti. Omezíte tak spotřebu elektrické energie.

Interference

- Neumisťujte zařízení v blízkosti spotřebičů, které generují elektromagnetické pole. Mohlo by dojít k interferenci. V případě umístění v blízkosti takovýchto zařízení, může dojít k poruchám ovládání, zkreslování obrazu či zvuku.

Baterie

- Baterie použité v dálkovém ovladači pro tuto jednotku jsou velmi malé a jsou snadno spolknutelné dětmi což může být nebezpečné.
- Udržujte ovladač v bezpečí před dětmi v dostatečné vzdálenosti. V případě spolknutí vyhledejte obratem lékařskou pomoc.
- Baterie vkládejte správnou polaritou do ovladače.
- Baterie, nebo bateri packy nevystavujte ohni ani jinému tepelnému zářiči. Hrozí nebezpečí.

Bezpečnost

- Udržujte zařízení v bezpečí před dětmi – nejedná se o dětskou hračku.
- Nikdy nenechávejte děti u zařízení bez dozoru. Nevkládejte do otvorů žádné předměty, které tam nepatří. Za žádných okolností zařízení nepoužívejte v případě, že je jakkoli poškozené. Nesnažte se zařízení otevřít. Zařízení neopravujte svépomocí. Hrozí vážné zdravotní poškození.

Obsah balení

- Jednotka zařízení
- Síťový adaptér
- Manuál

Popis produktu

1. P-/P+ Úprava datum, hodiny a čas alarmu. Výběr nastavených stanic.
2. SET – Nastavení času. Ukládání radiostanic.
3. Zvýšení – snížení hlasitosti.
4. Ladění stanic
5. Alarm1/Alarm2 – Nastavení času. Zapnutí – vypnutí alarmu. Zobrazení nastaveného alarmu. Stop alarmu.
6. Brightness/Snooze – Nastavení jasu displeje. Opakování alarmu.
7. Sleep – nastavení časovače vypnutí.
8. Zapnutí přístroje a uvedení přístroje do pohotovostního režimu.
9. DATE – Zobrazení den, měsíc, rok a hodiny..
10. Příložená FM anténa
11. Reprodukční
12. Prostor pro baterii.
13. Připojení AC síťového adaptéru
14. Displej – zobrazuje aktuální status

Provoz zařízení

Nainstalujte baterii. První spuštění. Odstraňte chránič baterie a vložte baterii.

1. Šroubovákem odstraňte kryt a vložte baterii.
2. Vložte novou baterii CR2025 správnou polaritou.
3. Přišroubujte zpět kryt baterie.

Poznámka – V případě delšího nepoužívání, baterii vyjměte.

Připojte zařízení k elektrické síti. Jeden konec AC adaptéru připojte do elektrické sítě a druhý do zařízení. Při delším nepoužívání zařízení odpojte od elektrické sítě

Zapnutí a vypnutí

1. Stiskněte tlačítko on a dojde zapnutí zařízení s posledním nastavením.
2. Přepnutí zařízení do pohotovostního režimu. Stiskněte a přidržte tlačítko pro zapnutí. Hodiny budou zobrazovat čas.

Nastavení času – manuálně

1. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko SET na 2 vteřiny. Začne blikat „00:00“
2. Nastavte hodiny pomocí tlačítek P+/P-.
3. Stiskněte tlačítko SET pro potvrzení volby – displej začne blikat.
4. Opakujte krok 2-3 pro nastavení minut, roku, měsíce a aktuálního dne.

Zobrazení nastaveného data – Stiskněte opakovaně tlačítko DATE a dojde k zobrazení dne, měsíce, roku a nastavených hodin.

Obecné ovládání

Nastavení hlasitosti – v průběhu hraní stiskněte tlačítko VOL + nebo – a zvýšte nebo snižte hlasitost.

Nastavení jasu displeje – Stiskněte tlačítko BRIGHTNESS opakovaně a nastavte jas displeje.

Poslech rádia

Naladění stanic

1. Vyberte stanicí jednou z metod
 - Auto ladění – stiskněte a přidržte tlačítka TUNING+ nebo TUNING- na jednu vteřinu či déle. Začne se měnit frekvence směrem nahoru nebo dolů a dojde k vyhledání stanice automaticky.
 - Manuální ladění – stiskněte opakovaně TUNING+ nebo TUNING- a zadejte frekvenci na požadovanou hodnotu.
 - Výběr nastavené stanice – opakovaně stiskněte tlačítka P+ nebo P- a vyberte uloženou stanicí. Dojde k zobrazení čísla pozice a frekvence naladěného rádia.

Uložení stanic manuálně – můžete uložit až 20 stanic FM

1. Automatické uložení – Stiskněte a přidržte tlačítko SET na dvě a více vteřin. Zobrazí se „AUTO“ na displeji. Dojde k uložení všech dostupných stanic
2. Manuálně – Naladíte stanicí. Stiskněte SET tlačítko a aktivujte program nastavení (začne blikat předvolba) – Opakovaně stiskněte tlačítka P+ nebo P- a vyhledejte požadovanou radiostanicí. - Znovu zmáčkněte tlačítko SET a uložte stanicí na danou pozici. – Opakujte tento krok do maximálního uložení 20-ti nalezených stanic.

Nastavení budíku – můžete nastavit až dva alarmy

1. Ujistěte se, že máte správně nastaven čas
2. Stiskněte a přidržte ALARM1 nebo ALARM2 na dvě vteřiny. Rozbliká se kontrolka se zvonečkem 1 nebo 2 a Tauner.
3. Stiskněte tlačítka P+ nebo P- pro výběr buzení rádiem nebo signálem.
4. Znovu zmáčkněte tlačítka ALARM1 nebo ALARM2 a dojde k rozblikání časovače.
5. Nastavte hodinu stiskem tlačítek P+ nebo P-
6. Stiskněte tlačítko ALARM1 nebo ALARM2 pro potvrzení a rozblikání časovače
7. Opakováním bodu 5-6 nastavte minuty
8. Opakováním bodu 5-6 nastavte režim buzení v pracovní dny, mimopracovní dny nebo jednorázově.
9. Opakováním bodu 5-6 nastavíte hlasitost buzení.

Deaktivace a reaktivace alarmu

1. Stiskněte tlačítko ALARM1 nebo ALARM2 dvakrát v režimu zobrazování času pro aktivování alarmu nebo naopak pro deaktivaci alarmu.
2. Je li na displeji zobrazen zvoneček 1 nebo 2 je alarm aktivován, je li deaktivován, není alarm nastaven.

Opakované buzení – ve chvíli kdy je spuštěn alarm, stiskněte tlačítko SNOOZE. Dojde k dočasnému vypnutí alarmu. Alarm bude spuštěn opětovně za 9 minut.

Úplné zastavení alarmu – stiskněte tlačítka ALARM1 nebo ALARM2 a dojde k vypnutí budíku.

Zobrazení nastaveného alarmu – Stiskněte tlačítka ALARM1 nebo ALARM2

Nastavení Sleep režimu – vypnutí rádia

Rádio umožňuje nastavení časovače vypnutí například při hraní před spaním a podobně. Lze nastavit časovač v intervalech 15,30,45,60,90 a 120 minut. Po uplynutí tohoto času dojde automaticky k vypnutí rádia.

Jakmile je zapnuté rádio, stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP a nastavte požadovaný čas vypnutí.

Deaktivace již nastaveného časovače SLEEP – opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP až se zobrazí „OFF“

Specifikace – viz originální návod.

Dovozce:

Promptchat CZ, s.r.o.

Žerotínova 1141/37, 130 00 Praha 3 – kontakt: obchod@promptchat.cz