

## NÁVOD K POUŽITÍ A ZÁRUKNÍ LIST

Doporučujeme si před použitím pečlivě přečíst návod k použití.

**Bezpečnostní instrukce - při používání tlakového hrnce dodržujte následující bezpečnostní pravidla:**

- Pozorně si přečtěte kompletní návod na použití, zvláštní pozornost věnujte především (de)montáži, a čištění bezpečnostních pojistek.
- Nedotýkejte se horké nádoby holiými rukama. Tlakový hrnce nepoužívejte v troubě.
- Nepouštějte malé děti do blízkosti tlakového hrnce v průběhu vaření.
- Tlakový hrnce s obsahem vařící kapaliny přemístujte s maximální opatrností.
- Tlakový hrnce pracuje pod tlakem. Nevhodné použití může způsobit popáleniny. Před použitím se přesvědčte, že je hrnce řádně uzavřen.
- Před každým použitím hrnce zkontrolujte, zda nejsou ucpány pojistky a ventily.
- Používejte výhradně náhradní díly Barazzoni a opotřebené pravidelně vyměňujte.
- Tlakový hrnce otvírejte až po zmizení vnitřního tlaku a lehkém vychladnutí. Před otevřením jím lehce zamáčkejte k prevenci vyfuknutí jídla po otevření.
- Pozor na úplné odpaření tekutiny v hrnci při vaření. Hrnce nepoužívejte na smažení na oleji pod tlakem.
- Tlakový hrnce nepoužívejte k jiným účelům, než pro které byl vyroben. Tento hrnce je určen výhradně pro použití v domácnosti. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nevhodným nebo chybným použitím.
- Nevařte potravin typu krupice, ovesné mouky, obiloviny, sušený hrách, těstoviny, ovocné kaše z jablek. Hrozí vytvoření pěny a ucpání bezpečnostní pojistky.
- Nevařte potraviny zabalené do plátna, papíru a podobných.
- Tlakový hrnce nepřehřívejte – viz značka uvnitř.
- V případě nefunkčnosti tlakového hrnce se poraďte se svým prodejcem.
- V případě zjištění vady výrobku je třeba uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, aby se předešlo vzniku větší škody.

**Použití:** plyn, elektřina, sklokeramika, indukce

**Složení tlakového hrnce (viz obr. originální návod str. 10):**

1. Tělo, poklice a přičník – nerez 18/10 (AISI 304)
2. Trojitě dno ve složení – nerez 18/10 (AISI 304), vnitřní hliníkový disk, magnetická ocel AISI 430
3. Provozní ventil
4. Provozní ventil
5. Bezpečnostní ventil
6. Těsnění
7. Bezpečnostní pojistka
8. Otvírací páka
9. Směrové drážky k uchycení přičníku poklice
10. Množstevní ryska
11. Držadla

**Náhradní díly:**

1. Provozní ventil (pro model BONITA 1 tlak – 0,7 barů). Ventil začíná pracovat při dosažení tlaku 0,55 barů (cca 110°C) – jeho horní část se zvedne a vypouští vnitřní páru. Po ukončení vaření nechte zlehka téct studenou vodu na víko, dokud nedojde ke snížení vnitřního tlaku (dokud ventil neklesne). V žádném případě neponořujte hrnce do vody celý (viz obr. originální návod str. 13).
2. Bezpečnostní pojistka (viz obr. originální návod str. 16) – svým vysunutím ukazuje, že v nádobě už je vnitřní tlak a zabraňuje tak otevření nádoby pod tlakem.
3. Bezpečnostní ventil (viz obr. originální návod str. 16) – je aktivován v případě nefunkčnosti provozního ventilu. Pokud dojde k nadměrnému tlaku, bezpečnostní ventil je vytláčen nahoru pod přičník, pod který tak uniká pára tak, aby nepřišla do kontaktu s kuchařem.
4. Těsnění – zabraňuje úniku páry kolem poklice.

Výrobce doporučuje výměnu těsnění, bezpečnostního a provozního ventilu každých 18-20 měsíců, a to i v případě, že hrnce není používán.

**Otevření:**

Nadvedněte páku na poklici. Otočte oválným víkem o čtvrt otáčky, jednu část skloňte do nádoby a druhou stranu vytáhněte ven (viz obr. originální návod str. 18).

**Zavření:**

Vložte poklici dovnitř opačným pohybem k otevření, otočte o čtvrt otáčky zpět a přičník umístěte do směrových drážek k uchycení přičníku poklice. Paku uzavřete do zcela horizontální polohy (viz obr. originální návod str. 19). Ujistěte se, že víko pevně drží na okrajích hrnce.

**Skladování** – pokud hrnce nepoužíváte, nenechávejte jej uzavřený.

**Použití:**

1. Před prvním použitím, řádně umyjte kovové části hrnce a poklice horkou vodou se saponátem.
2. Na čištění nepoužívejte kyseliny a abrazivní čisticí prostředky. Lze mýt v mýdle na nádobí.
3. Před každým použitím zkontrolujte čistotu provozního ventilu, řádné uzavření víka (konce přičníku musí být usazeny v směrových drážkách), bezpečnostní ventil je řádně nasazen (pozor na otočení hlavou dolů, pak je nefunkční).
4. Dbejte na dostatek tekutin v hrnci, hrnce nepřehřívejte přes množstevní rysku.
5. Umístěte tlakový hrnce na vařič – operačním ventilem na straně odvrácené od kuchaře.
6. Tlakový hrnce nepřehřívejte, používejte nižší a střední teploty. Jakmile začne ucházet pára, snižte teplotu na minimum. Od této chvíle začínají platit teploty v příložených receptech.
7. Slabý únik páry z provozního ventilu při vaření je známkou, že proces vaření je v pořádku.
5. Po ukončení vaření sundejte hrnce z vařiče. Nechte zlehka téct studenou vodu na víko, dokud nedojde ke snížení vnitřního tlaku (dokud ventil neklesne). V žádném případě neponořujte hrnce do vody celý (viz obr. originální návod str. 25).
6. Po vychladnutí hrnce a snížení vnitřního tlaku můžete víko otevřít.

**Případné možné problémy:**

1. Pára uchází u okraje víčka, nebo
2. Pára neuchází ani po několika minutách vaření, nebo
3. Bezpečnostní ventil se aktivuje.

**Řešení:** okamžitě přestaňte vařit. Sundejte hrnce z vařiče a ochlaďte pod tekoucí vodou. Zkontrolujte, zda poklice, těsnění a ventily jsou správně nasazeny a čisté, případně očistěte nebo vyměňte.

V případě nejasností nebo pochyb se neváhejte obrátit na svého prodejce.

**Údržba:**

1. Těsnění – po použití sundejte z víka (obr. str. 31), umyjte a potřete jedlým olejem. Vraťte těsnění zpět na víko.
2. Provozní ventil – po každém použití řádně očistěte (obr. str. 32).

**Prohlášení o shodě**

Prohlašujeme, že Barazzoni tlakové hrnce jsou určeny, vyráběny a testovány v souladu s nařízením 97/23/CEE a produktovým nařízením UNI EN 12778.

**Záruka: 24 měsíců**

**Datum prodeje:**

**Výrobce: Barazzoni (Itálie)**

**Dovozce, distributor: pans s.r.o., Opavská 8b, Brno, [www.panvicky.cz](http://www.panvicky.cz)**