



Connect Station CS100

Důležité informace o produktu

Poznámka k televizoru

Pokud má váš televizor jiné rozlišení než Full HD (1920x1080) nebo HD (1280x720), obrazovka zařízení Connect Station se nemusí zobrazit.

Před použitím zařízení Connect Station

Chcete-li se vyhnout nehodám a selháním, přečtěte si nejprve části „Bezpečnostní upozornění“ a „Pokyny k zacházení“.

Autorská práva

Autorská práva platná ve vaší zemi mohou zakazovat používání dat importovaného snímku jakéhokoli předmětu tohoto produktu chráněného autorskými právy k jiným než osobním účelům. Je také třeba mít na paměti, že při určitých veřejných produkcích, na výstavách apod. může být fotografování zakázáno i pro soukromé účely.

Zálohování a odmítnutí odpovědnosti za data snímku

Tento produkt je přesným nástrojem s integrovaným pevným diskem a v důsledku náhlé závady nebo jiného problému může dojít ke ztrátě dat snímku. Proto doporučujeme zálohování dat na externí pevný disk pro případ náhodného vymazání nebo závady. Pokud dojde ke zničení nebo ztrátě importovaných dat snímku v důsledku selhání tohoto produktu, společnost Canon data snímku neopraví ani neobnoví. Upozorňujeme, že společnost Canon nenese odpovědnost za zničení nebo ztrátu dat snímku.

Manipulace s tímto produktem

Tento produkt zahrnuje integrovaný pevný disk. Pevný disk nemusí správně fungovat nebo může dojít ke zničení nebo ztrátě dat importovaného snímku v důsledku fyzického nárazu, vibrací atd. Chcete-li pevný disk ochránit, postupujte podle pokynů níže, a to bez ohledu na to, zda je produkt používán, nebo se nachází v pohotovostním režimu.

- Produkt nevystavujte fyzickým nárazům ani vibracím a dávejte pozor, abyste jej neupustili.
- Nainstalujte produkt na rovném místě.
- Na produkt neumísťujte ani nepouštějte fotoaparát, kameru nebo jiné objekty.
- Neblokujte vstup a výstup produktu.
- Neumísťujte produkt na následující místa.
 - Prášná nebo vlhká prostředí
 - Extrémně horká nebo chladná místa (provozní podmínky: Teplota 0 až 35 °C, relativní vlhkost 20 až 85 % (není povolena kondenzace))
 - Místa na přímém slunci
 - Místa s nízkým tlakem (3000 m. n. m. a výše)
 - Místa se silným magnetickým polem, například v blízkosti magnetu nebo elektromotoru
 - Nedostatečně větraná místa
 - Místa, kde se manipuluje se chemikáliemi, například laboratoř
- Produkt není odolný proti prachu nebo postříkání.

Bezpečnostní upozornění

Následující preventivní opatření slouží k předcházení škodám nebo zranění vás a ostatních osob. Je nutné, abyste si před použitím produktu důkladně prostudovali následující preventivní opatření a porozuměli jim. Pokud zaznamenáte závady, problémy nebo poškození produktu, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon nebo prodejce, od kterého jste si produkt zakoupili.

⚠ Varování: Postupujte podle varování níže: V opačném případě může dojít k úmrtí nebo vážným zraněním.

- Nepoužívejte napájecí zdroj jiný než domovný zásuvku elektrické sítě o frekvenci 50 až 60 Hz (100 až 240 VAC).
- Během bouřky se nedotýkejte zástrčky napájení ani produktu.
- Zařízení nepoužívejte ani neskládejte na prašných nebo vlhkých místech. Cílem je zabránit požáru, nadměrnému horku, úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
- Zástrčku napájení pravidelně odpojujte a odstraňujte prach kolem zásuvky suchým hadříkem. Pokud se kolem zástrčky napájení nahromadí prach a zásuvka zvlní, může dojít k požáru.
- Produktem nepohybujte, pokud je k němu připojen napájecí adaptér. Může dojít k poškození kabelu a způsobení požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Podobně hrozí riziko zranění v důsledku zachycení o ostatní objekty.
- Pokud produkt nebude po delší dobu používán nebo bude probíhat údržba, je nutné nejprve odpojit zástrčku napájení. Pokud produkt ponecháte bez dozoru nebo jej uskladníte se zapojeným napájením, může dojít k požáru v důsledku úniku elektrické energie nebo jiného problému.
- Produkt nerozebírejte ani neupravujte.
- Pro napájecí kabel postupujte podle bezpečnostních postupů níže.
 - Zástrčku napájení vždy zasunujte do zásuvky elektrické sítě až na doraz.
 - Nepoužívejte poškozený kabel nebo kabel s poškozenou izolací.
 - Kabel násilně nepřekrucujte.
 - Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
 - Napájecí kabel neupravujte.
- Nemanipulujte se zástrčkou napájení mokryma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Žádné kabely neponěchávejte v blízkosti zdroje tepla.

- Zástrčka, terminál ani zásuvku nezakrtejte kovovými předměty. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, generování tepla nebo vzniku požáru.
- Při odpojení za napájecí kabel netahajte (zástrčku napájení podržte).
- Poskytnutý napájecí adaptér nepoužívejte s jinými zařízeními.
- Nepoužívejte napájecí adaptér, který není uveden v návodu k použití. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, generování tepla, vzniku požáru nebo zraněním.
- Neblokujte výstup nebo vstup interního chlazení produktu. Akumulace tepla uvnitř může způsobit požár nebo selhání.
- Pokud dojde k pádu produktu a rozložením krytu tak, že jsou přístupné vnitřní součásti, nedotýkejte se jich. V důsledku vysokého napětí může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud z produktu vychází nadměrné teplo, kouř nebo výpary, ihned odpojte napájecí kabel. V opačném případě může dojít k požáru, poškození teplem nebo úrazu elektrickým proudem. Obratě se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.
- Zamezte průniku vody do produktu nebo jeho navlhnutí. Pokud produkt navlhne, nepoužívejte jej. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo požáru.
- Produkt neomyjte ředidlem, benzenem nebo jinými organickými rozpouštědly. Mohlo by dojít k požáru nebo poškození zdraví.
- Pokud se dálkové ovládání zahřeje, vydává kouř nebo zápach pálení, ihned z něj vyjměte baterie, ale postupujte při tom opatrně, aby nedošlo k popáleninám. Pokud dálkové ovládání budete v takovém stavu používat, může dojít k požáru nebo popáleninám.
- Nedotýkejte se kapaliny z baterií vyteklé z dálkového ovládání. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s pokožkou nebo oblečením, ihned ji opláchněte čistou vodou. Pokud kapalina zasáhne oči, ihned je propláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře.
- Dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste předešli požáru, nadměrnému zahřívání, úniku chemikálií, explozi a úrazu elektrickým proudem:
 - Nepoužívejte ani nenabíjete baterie, které nejsou uvedeny v návodu k použití. Nepoužívejte vlastnoručně vyrobené či upravené baterie.
 - Baterii nezkratujte, nerozebírejte ani neupravujte. Na baterii neaplikujte žár ani ji nepoužívejte k pájení. Nevystavujte baterii ohni ani vodě.
 - Při vkládání baterie dodržujte polaritu.
 - Nekombinujte nové a použité baterie ani baterie různých typů.
 - Při likvidaci baterie přelepte elektrické kontakty páskou, aby nedošlo ke kontaktu s jinými kovovými objekty nebo bateriemi. Předjedete tak možnému vzniku požáru či explozi.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí, a to i během používání, a pamatujte na varování níže.
 - Omotání napájecího kabelu nebo kabelu DC propojky kolem krku může způsobit udušení.
 - Omotání napájecího kabelu nebo kabelu DC propojky kolem krku nebo těla může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.
 - Spolknutí příslušenství (dílu) nebo baterií může způsobit udušení nebo zranění. Pokud dítě baterii nebo příslušenství spolkně, vyhledejte ihned lékařskou pomoc. (Kapalina baterie může poškodit žaludek a střeva.)

⚠ Upozornění: Postupujte podle upozornění níže. V opačném případě může dojít ke zranění nebo poškození majetku.

- Produkt nepoužívejte nebo neuchovávejte na místě, kde bude vystaven vysokým teplotám (na místě vystaveném přímému slunečnímu světlu, v kuchyň či na přístrojové desce auta atd.). Produkt se může přehřát a způsobit popálení pokožky.
- Produkt nepokládejte na nestabilní místo. Může dojít k pádu produktu a následnému zranění nebo zavadě.
- Nenechávejte produkt v prostředí s nízkými teplotami. Produkt zchladne a v případě dotyku může dojít ke zranění.
- Napájecí adaptér nepřipojujte při cestách do zahraničí atd. k transformátoru napětí. V opačném případě může dojít k zavadě adaptéru.
- Pokud dálkové ovládání nebudete po delší dobu používat, je nutné vyjmout baterie, aby produkt nepoškodila korozie.

Pokyny k zacházení

- Produkt je citlivé zařízení. Nevystavujte jej pádům a nárazům.
- Neponěchávejte produkt v blízkosti zařízení produkujících silné magnetické pole, jako jsou permanentní magnety nebo elektromotory. Nepoužívejte ani neukládejte produkt v blízkosti zařízení vyzařujících silné elektromagnetické vlnění, například velké antény. Silné magnetické pole může způsobit nesprávnou funkci nebo zničení obrazových dat.
- Produkt nerozebírejte. Může dojít k selhání nebo ztrátě dat snímku.
- Pokud je tento produkt umístěn v kovovém prostoru, může docházet k chybným přenosům nebo jiným selháním.
- Okamžitá ztráta napájení v důsledku výpadku elektrického proudu, blesku atd. může způsobit selhání nebo ztrátu dat snímku.
- Data snímku vyžadující technologii ochrany autorských práv

nelze importovat.

- Nepoužívejte produkt, pokud je napájecí adaptér umístěn v úzkém prostoru, například mezi produktem a stěnou.
- Pokud tento produkt používají děti, musí být pod dozorem dospělého, který ví, jak produkt používat.
- Při připojení produktu k zařízení si prostudujte varování a upozornění poskytnutá výrobcem zařízení a dodržujte je.
- Produkt neomyjejte pomocí čistících prostředků s obsahem organických rozpouštědel.
- Aby nedošlo k rezavění nebo korozi, neskladujte produkt na stejném místě jako silné chemikálie, například v chemických laboratořích.
- Pokud se na vstupu nebo výstupu interního chlazení produktu nahromadí vodu, zapněte napájení, odstraňte je a odpojte zástrčku napájení a zástrčku DC.

Nárůst teploty

Během používání produktu se jeho hlavní jednotka nebo napájecí adaptér mohou zahřívat. Ačkoli se nejedná o závadu, může delší kontakt kůže se zařízením způsobit popáleniny.

Kondenzace vlhkosti

Pokud se vně nebo uvnitř produktu vytvoří kapky vody, dochází ke kondenzaci, nejčastěji pak v následujících případech:

- Pokud je produkt náhle přesunut z chladného na teplé místo.
 - Pokud je produkt náhle přesunut z větrného místa na horké vlhké místo.
 - Pokud je produkt ponechán na vlhkém místě.
- Pokud budete produkt používat v případech vlhkosti, může dojít k závadě. Pokud máte podezření, že produkt obsahuje vlhkost, vypněte napájení a před jeho použitím počkejte, až se teplota produktu vyrovná teplotě okolí.

Přeprava

Před přepravou produktu vyjměte kartu, napájecí adaptér a kabely z hlavní jednotky a zabalte je pomocí originálního obalového materiálu nebo kontejneru či tak, aby produkt odolal fyzickému nárazu, ke kterému může během přepravy dojít.

Karty

- Dodržením následujících pokynů ochráníte kartu i data, která jsou na ní zaznamenána:
 - Chraňte kartu před pádem, ohnutím nebo vlhkostí. Nevystavujte kartu působení nadměrné síly, nárazům ani vibracím.
 - Nedotýkejte se elektronických kontaktů karty prsty ani žádnými kovovými předměty.
 - Nelepte na kartu žádné štítky apod.
 - Kartu neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti zařízení vytvářejících silné magnetické pole, jako jsou televizory, reproduktory nebo permanentní magnety. Dejte pozor také na místa s výskytem statické elektřiny.
 - Neponechávejte kartu na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje tepla.
 - Kartu uchovávejte v pouzdře.
 - Neskladujte ji na horkých, prašných nebo vlhkých místech.
 - Kartu nerozebírejte ani neupravujte.
- Dbejte na to, abyste kartu vložili správným směrem. Pokud kartu vložíte nesprávným směrem, může dojít k závadě produktu nebo karty.
- Než kartu předáte někomu jinému, zcela vymažte data na kartě; doporučujeme použít počítačový software určený k mazání. Při likvidaci karty ji doporučujeme fyzicky zničit.

Likvidace a přesun produktu

Při likvidaci nebo přesunu produktu zabraňte provedením kroků níže úniku osobních údajů obsažených na snímcích a nastavení bezdrátové sítě LAN.

- Při provedení akce [**Formát systém hard disk/Formátovat systémový pevný disk**] nemusí dojít k úplnému vymazání osobních údajů a ostatních dat zaznamenaných na integrovaný pevný disk produktu. Při likvidaci nebo přesunu produktu doporučujeme provést nízkourovňové formátování zaškrtnutím možnosti [**Low-level format/Nízkourovňové formátování**].

Software Open Source

Produkt obsahuje moduly softwaru Open Source.

Podrobné informace zobrazíte výběrem možnosti [**Preferences/Předvolby**] na domovské obrazovce produktu a kliknutím na položku [**OSS license/Licence OSS**] na kartě [●].

Software v rámci GPL a LGPL

Produkt obsahuje softwarové moduly licencované v rámci GPL a LGPL. Pokud potřebujete získat zdrojový kód softwaru, obraťte se na prodejní společnost Canon v zemi nebo oblasti, ve které jste produkt zakoupili.

- Při výměně baterií použijte dvě nové baterie stejného druhu. V případě nabíjecích baterií použijte plně nabitě baterie stejného druhu.
- Pokud je napájení zařízení Connect Station zapnuté nebo pokud se zařízení nachází v pohotovostním režimu, nezvedejte je ani nepřesouvejte.
- Pokud zařízení Connect Station spadne nebo narazí do jiného předmětu, může dojít k poškození pevného disku.
- Pokud odpojíte napájecí kabel nebo zástrčku DC, když je napájení zařízení Connect Station zapnuté nebo když se zařízení nachází v pohotovostním režimu, může dojít k selhání. Před odpojením napájecího kabelu nebo zástrčky DC zkontrolujte, zda je kontrolka napájení vypnutá.
- Před zapnutím napájení zkontrolujte, že do zařízení není vložená žádná karta a k terminálu USB není připojený žádný fotoaparát nebo kamera.
- Pokud kontrolka napájení červeně bliká, zapněte zařízení Connect Station a na obrazovce televizoru zkontrolujte obsah chyby (str. 28 v návodu k použití). Pokud zařízení Connect Station nemůžete zapnout, když kontrolka napájení bliká červeně, kontaktujte nejbližší servisní středisko Canon.
- I když se zařízení Connect Station nachází v pohotovostním režimu, spotřebávává stejné energie, jako když je zapnuté (str. 66 v návodu k použití).
- Pokud změníte název nebo strukturu složky, ve které jsou obrázky uloženy, import snímků již nemusí být možný.
- Snímky upravené pomocí počítače atd. nelze v zařízení Connect Station přehrát.
- Když fotoaparát nebo kameru přiložíte k zařízení Connect Station, dbejte na to, abyste fotoaparát nebo kameru na zařízení neupustili ani je na ně příliš netlačili. Mohlo by dojít k poškození integrovaného pevného disku.
- Během importu snímků nelze připojit fotoaparát nebo kameru kompatibilní s funkcí NFC, i když je přiložíte blízko k zařízení Connect Station.
- Pokud je k fotoaparátu nebo kameře připojen například kryt, připojení nemusí být možné. V takovém případě kryt odpojte a přiložte fotoaparát nebo kameru k zařízení Connect Station.
- Fotoaparát nebo kamera nemusí být rozeznány ihned, proto podržte fotoaparát nebo kameru blízko k připojovacímu bodu NFC na zařízení Connect Station a zároveň fotoaparátem nebo kamerou horizontálně otáčejte.
- Pouhé přiblížení fotoaparátu nebo kamery k zařízení nemusí k navázání připojení stačit. V takovém případě zařízení Connect Station k fotoaparátu nebo kameře jenně přiložte.
- Při připojování k fotoaparátu nebo kameře zařízení Connect Station vydá tři krátká pípnutí a kontrolka napájení začne červeně blikat, což znamená, že se zařízení Connect Station nenachází ve stavu k navázání připojení. Zkontrolujte, zda jsou fotoaparát nebo kamera připraveny pro připojení.
- Pokud se během importu snímků fotoaparát nebo kamera a zařízení Connect Station dostanou příliš daleko od sebe, import může delší dobu trvat nebo může dojít k ukončení připojení.
- Pokud během importu dojde k vybití baterie fotoaparátu nebo kamery, import se zastaví. Nabijte baterii a zkuste import opakovat.
- Je-li navázáno připojení k bezdrátové síti LAN, nemusí být možné připojit fotoaparát nebo kameru, i když je připojíte prostřednictvím propojovacího kabelu.
- Zařízení Connect Station importuje, kopíruje nebo zálohuje snímky, když jeho indikátor přístupu na kartu (zelený) bliká. Když indikátor přístupu na kartu bliká, neprovádějte žádnou z následujících činností. V opačném případě může dojít ke zničení dat snímků nebo poškození zařízení Connect Station, karty nebo připojeného zařízení.
 - Odpojení kabelu USB
 - Vyjmutí karty
 - Odpojení napájecího kabelu
- Při vkládání nebo vyjímání karty podržte zařízení Connect Station na místě.
- Dejte pozor, abyste kryt slotu karty neztrátili. Dbejte na to, aby byl slot karty zakrytý, pokud jej nepoužíváte.
- Při připojování nebo odpojování kabelu podržte zařízení Connect Station na místě. Při odpojování kabelu podržte zástrčku, netahajte za kabel.
- Při připojování kabelu k zařízení Connect Station zařízení nezvedejte ani jej nehybejte, je-li jeho napájení zapnuté. Pokud zařízení Connect Station spadne nebo narazí do jiného předmětu, může dojít k poškození pevného disku.
- Pokud připojíte fotoaparát nebo kameru či vložíte kartu a import snímků se nezahájí, ani pokud jsou k dispozici snímky, které zatím nebyly importovány, odpojte fotoaparát nebo kameru, vyjměte kartu, restartujte zařízení Connect Station a zkuste to znovu.
- Nepřipojujte kabel USB a nevkładejte kartu během formátování pevného disku nebo aktualizace firmwaru zařízení Connect Station.

Technické údaje

Integrovaný pevný disk

● Kapacita

1 TB

* Vzhledem k tomu, že část místa na disku využívá systém, je uvedená kapacita menší než 1 TB.

Přístupový bod

● Shoda se standardy

IEEE802.11b/g/n

● Způsob přenosu

Modulace DS-SS (IEEE 802.11b)

Modulace OFDM (IEEE 802.11g / n)

● Přenosový rozsah

Přibližně 15 m

* Bez překážek mezi anténou přijímače a vysílače a bez rádiového rušení

● Přenosová frekvence

(Středová frekvence)

Frekvence: 2412 až 2462 MHz

Kanály: 1 až 11

● Zabezpečení

WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP),

WPA2-PSK (AES)

Kabelová síť LAN

● Ethernet

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Rozhraní

● USB

Hi-Speed USB (USB 2.0)

● HDMI OUT

Typ A, kompatibilní s CEC

● Slot karty

Slot karty CF, slot paměťové karty SD

*Podporované karty: Karta CF (kompatibilní s typem I nebo II), paměťová karta SD, paměťová karta SDHC, paměťová karta SDXC (bez kompatibility s UHS-I)

* Karta CFast není podporována.

Formáty, které lze přehrát

● Fotografie

JPEG, RAW (pouze CR2)

● Filmy

MP4, MOV, AVCHD (kvalita záznamu Full HD, HD a VGA (SD))

Rozměry a hmotnost

● Rozměry (Š × V × H)

Přibližně 155,6 × 51,1 × 155,6 mm (včetně výsuvných částí)

● Hmotnost

Přibližně 570 g (pouze tělo, bez krytu slotu karty)

Provozní podmínky

● Rozsah provozních teplot a vlhkost

0 až 35 °C, relativní vlhkost 20 až 85 % (není povolena kondenzace)

Spotřeba energie

● Zapnutí / pohotovostní režim / vypnutí

Max. 10 W / 9,5 W / 0,5 W

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání (CS-RC1)

● Přenosový rozsah

Přibližně 10 m

● Úhel příjmu (pro zařízení Connect Station)

Nahoru/dolů/doleva/doprava: 25° v každém směru

● Rozměry (Š × V × H)

Přibližně 41,3 × 15,1 × 125,5 mm

● Hmotnost

Přibližně 42 g (bez baterií)

Napájecí adaptér

Napájecí adaptér (CA-PS700)

● Jmenovitý vstup

100–240 V st (50/60 Hz)

● Jmenovitý výstup

7,4 V ss / 2 A

● Kabel DC propojk

Přibližně 1,8 m

● Rozměry (Š × V × H)

Přibližně 112,0 × 29,0 × 45,0 mm (bez napájecího kabelu)

● Hmotnost

Přibližně 185 g (bez napájecího kabelu)

- Veškeré výše uvedené technické údaje vycházejí ze způsobů měření stanovených společností Canon.
- Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.

Preventivní opatření týkající se Wi-Fi (bezdrátové sítě LAN) / NFC

Země a oblasti, ve kterých je povoleno používání bezdrátové sítě LAN/NFC

Používání bezdrátové sítě LAN/NFC je v některých zemích nebo oblastech zakázáno a nezákonné používání může být stíháno podle národních nebo místních předpisů. Pokud si chcete být jisti, že neporušujete místní předpisy týkající se používání bezdrátové sítě LAN/NFC, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon.

Upozorňujeme, že společnost Canon nenese odpovědnost za problémy vyplývající z používání bezdrátové sítě LAN/NFC v ostatních zemích a oblastech.

Číslo modelu

CS100: DS586021

(včetně modelu modulu WLAN: AW-NU173)

(včetně modelu modulu NFC: CH9-1372)

Společnost Canon Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení CS100, CH9-1372 splňuje nezbytné požadavky a ostatní relevantní ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Chcete-li získat originální prohlášení o shodě, napište na následující adresu:

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen,

The Netherlands

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo

146-8501, Japan



Použití bezdrátové sítě LAN

- V souladu s předpisy o zahraniční výměně a zahraničním obchodu je pro export strategických prostředků nebo služeb (včetně tohoto produktu) mimo Japonsko vyžadováno povolení exportu (nebo povolení k realizaci služby) japonské vlády.
- Vzhledem k tomu, že tento produkt zahrnuje americký šifrovací software, vztahují se na něj předpisy správy exportu USA a nelze jej exportovat nebo převézt do země, na kterou USA uvalily obchodní embargo.
- Doporučujeme si poznamenat používané nastavení bezdrátové sítě LAN. Nastavení bezdrátové sítě LAN uložené v tomto produktu může být změněno nebo vymazáno v důsledku nesprávného používání produktu, vlivu rádiových vln či statické elektřiny, nehody či selhání. V rámci preventivního opatření doporučujeme si nastavení bezdrátové sítě LAN poznamenat. Upozorňujeme, že společnost Canon nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody či ztrátu zisku vyplývající ze zhoršení kvality nebo zmizení obsahu.
- Společnost Canon neposkytne žádné kompenzace v souvislosti se škodami způsobenými ztrátou nebo odcizením produktu. Společnost Canon nepřijímá odpovědnost za škody nebo ztrátu způsobené neoprávněným přístupem k cílovým zařízením registrovaným na tomto produktu nebo jejich používáním v důsledku ztráty nebo odcizení.
- Produkt je nutné používat podle pokynů uvedených v návodu. Funkci bezdrátové sítě LAN tohoto produktu je nutné používat v souladu s pokyny uvedenými v návodu. Společnost Canon nepřijímá žádnou odpovědnost za škody nebo ztrátu v případě, že jsou funkce a produkt používány způsoby jinými než popsány v návodu.
- Chcete-li vypnout bezdrátovou síť LAN, vypněte zařízení Connect Station.

Bezpečnostní upozornění

Vzhledem k tomu, že bezdrátová síť LAN využívá rádiové vlny k přenosu signálů, jsou vyžadována přísnější bezpečnostní opatření než v případě použití kabelu LAN.

Při používání bezdrátové sítě LAN mějte na paměti následující body.

- Použijte pouze síť, ke kterým máte oprávnění.

Tento produkt vyhledá bezdrátové síť LAN v okolí a zobrazí výsledky na obrazovce. Mohou být zobrazeny i sítě, k jejichž použití nemáte oprávnění (neznamé sítě). Pokud se však pokusíte k těmto sítím připojit nebo je použít, může to být považováno za neoprávněný přístup. Používejte pouze síť, ke které máte oprávnění, a nepokoušejte se připojit k neznámým sítím.

Pokud nastavení zabezpečení nebylo správně nastaveno, může dojít k následujícím problémům.

- Monitorování přenosu

Třetí strany s nekalými záměry mohou monitorovat přenosy prostřednictvím bezdrátové sítě LAN a pokusit se zachytit odesílaná data.

- Neoprávněný přístup k síti

Třetí strany s nekalými záměry mohou získat neoprávněný přístup k síti, kterou používáte, k odcizení, změně nebo poškození informací. Dále byste se mohli stát obětí dalších typů neoprávněného přístupu, například odcizení totožnosti (když někdo používá falešnou totožnost k získání přístupu k neoprávněným informacím) nebo útoků typu springboard (když někdo získá neoprávněný přístup k vaší síti a maže své stopy při vniknutí do jiných systémů).

Chcete-li problémům tohoto typu předcházet, nezapomeňte bezdrátovou síť LAN důkladně zabezpečit.

Funkci bezdrátové sítě LAN tohoto produktu použijte, pouze pokud plně rozumíte zabezpečení bezdrátové sítě LAN a dokážete vyvážit rizika a výhody správným nastavením zabezpečení.

Complies with
IDA Standards
DB00671



Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.

Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky

www.canon-europe.com/weee nebo

www.canon-europe.com/battery.

Ochranné známky

- Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a v dalších zemích.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED a Wi-Fi Protected Setup Mark jsou certifikační značky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Zkratka WPS používaná na obrazovkách nastavení zařízení Connect Station a v tomto návodu znamená Wi-Fi Protected Setup.
- N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
- Vyrobeno v rámci licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.



• Popisy uvedené v návodu k použití jsou aktuální k únoru 2015.
 Informace o kompatibilitě s produkty uvedenými na trh po tomto datu získáte v libovolném servisním středisku Canon.
 • Rozhraní nebo funkce tohoto produktu mohou být změněny pro účely vylepšení produktu nebo aktualizace firmwaru. V takovém případě se příklady obrazovek nebo pokyny uvedené v návodu mohou lišit od obrazovek nebo pokynů pro skutečný produkt.
 Návod k použití, který zohledňuje vylepšení nebo aktualizaci firmwaru, naleznete na webu společnosti Canon.