

# Manuál k digitálnímu dveřnímu kukátku



-  **Bez zvonku** **A2812**
  -  **Se zvonkem** **A2813**
- Pro šířku dveří
- 35 - 85mm
  - 35 - 60&80 - 120mm

## Upozornění:

1. Před zahájením montáže si přečtěte manuál.
2. Nerozebírejte jednotlivé části kukátka.
3. Baterie nepolykejte, nepalte, použité baterie vyhodte na místo k tomu určené, uchovávejte mimo dosah dětí.
4. K montáži využijte příložený kovový klíček a šroubovák na utažení šroubu.
5. Vyberte správnou délku mosazné trubičky kukátka.

-  Pro 35-60mm
-  Pro 60-85mm
-  Pro 80-120mm

## VAROVÁNÍ

Pokud obrazovka ukazuje „please replace the battery“ nebo „connection failure“ zkontrolujte, zda je konektor správně zapojen.

