

## Chladicí oddíl

- A. Ovládací panel
- B. Ventilátor a antibakteriální filtr proti zápachu (podle modelu)
- C. Žárovky LED (podle modelu)
- D. Police
- E. Plocha zakrývající přihrádku na ovoce a zeleninu
- F. Přihrádka na ovoce a zeleninu
- G. Typový štítek (umístěný na boku přihrádky na ovoce a zeleninu)
- O. Poličky na dveřích
- P. Přihrádka na láhve (pokud je součástí dodávky)
- Q. Police na láhve

- Nejméně chladná zóna
- Středně chladná zóna
- Nejchladnější zóna
- Zóna pro ovoce a zeleninu

## Mrazicí oddíl

- H. Stop Frost (je-li u modelu)
- I. Horní přihrádka (prostor pro uchování zmrazených a hluboce zmrazených potravin)
- L. Prostřední přihrádka (prostor pro uchování zmrazených a hluboce zmrazených potravin)
- M. Spodní přihrádka (prostor pro zmrazení)
- N. Nádobky na ledové kostky (pokud jsou součástí dodávky)

**Poznámka:** Všechny přihrádky, police na dveřích a police lze vyjmout.

Ideální teploty pro skladování potravin jsou nastaveny z výroby.

**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k obsluze.**

**Funkce, technické údaje a obrázky se mohou lišit v závislosti na modelu.**

## Ventilátor

V přednastavení je ventilátor zapnut.

Ventilátor můžete zapnout/vypnout tak, že najednou stisknete tlačítka a a podržíte je stisknutá po dobu 3 sekund.

Svítilný symbol funkce Fresh Control s technologií 6th Sense (6. smysl) signalizuje zapnutí ventilátoru a tím pádem také aktivaci funkce Fresh Control s technologií 6th Sense (6. smysl). Je-li okolní teplota vyšší než 27 °C nebo pokud se na skleněných policích objeví kapky vody, musí být ventilátor zapnutý, aby byly zajištěny odpovídající podmínky pro uchování potravin. Deaktivaci ventilátoru lze optimalizovat spotřebu energie.

**Poznámka:** Po výpadku proudu či vypnutí spotřebiče se ventilátor automaticky restartuje.

## Rychlé chlazení

Tlačítko podržte stisknuté po dobu 3 sekund, chcete-li rychle ochladit chladicí oddíl, nebo 6 hodin před vložením většího množství potravin ke zmrazení v mrazicím oddílu. Při zapnutí funkce se rozsvítí ikona .

Funkce se vypne automaticky po 30 hodinách. Případně ji můžete vypnout ručně opětovným podržením stisknutého tlačítka po dobu 3 sekund.

**Poznámka:** Potravin, které mají být zmrazeny, umísťujte tak, aby nepřišly do kontaktu s již zmrazenými potravinami.

## Stand-by

Pro vypnutí spotřebiče podržte stisknuté po dobu 3 sekund. V pohotovostním režimu Stand-By se na displeji nerozsvítí žádná ikona a osvětlení chladicího oddílu zůstane vypnuté. Chcete-li spotřebič znovu zapnout, stačí tlačítko opět krátce stisknout.

**Poznámka:** Tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.

## Funkce Fresh Control s technologií 6. smysl


Umožňuje spotřebiči rychle dosáhnout optimálních podmínek pro uchování potravin vzhledem k vnitřní teplotě a vlhkosti. Pro zajištění správné funkčnosti je potřeba zapnout také ventilátor.

## Teplota chladicího oddílu

Odlíšnou teplotu lze nastavit pomocí tlačítka .

Spotřebič disponuje pěti různými ovládacími prvky.

Od mírně nízké teploty (vlevo) po nízkou teplotu (vpravo)



Co dělat, když...	Možné důvody:	Řešení:
Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje.	Spotřebič může být v režimu Stand-by. Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	Zapněte spotřebič pomocí tlačítka Stand-by. Zkontrolujte: - zda nedošlo k výpadku napájení; - zda je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a vypínač na zásuvce je ve správné pozici (to umožňuje napájení spotřebiče); - zda jsou zařízení pro ochranu elektrického systému domácnosti účinná; - zda není poškozen napájecí kabel.
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Může být nutné vyměnit žárovku.  Spotřebič může být v režimu Stand-by.	Modely s žárovkou: Odpojte spotřebič od elektrické sítě, zkontrolujte žárovku a v případě potřeby ji vyměňte za novou (viz kapitola „Výměna žárovky nebo osvětlení LED“). Modely s žárovkami LED: kontaktujte služby technické pomoci. Zapněte spotřebič pomocí tlačítka Stand-by.
Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.	Příčiny mohou být různé (viz „Řešení“).	Zkontrolujte: - zda jsou dveře řádně zavřené; - zda spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla; - zda je nastavená teplota vyhovující; - zda nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části spotřebiče.
Na dně chladicího oddílu je voda.	Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu je ucpaný.	Vyčistěte odpadní kanálek na rozmrazenou vodu (viz část „Údržba a čištění“).
Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dveří je horký.	Nejedná se o závadu. Zabraňuje to kondenzaci.	Není nutné žádné řešení.
Kontrolky teploty v mrazicím oddílu blikají tak, jak je znázorněno na obrázku: 	<b>Poplach závady</b> Poplach signalizuje závadu některé technické součásti.	Kontaktujte autorizované služby technické pomoci.