



## EP-B13, EP-B34 SPORTS bezdrátová sluchátka

### MANUÁL

Děkujeme vám za zakoupení bezdrátových sportovních sluchátek Aukey. Přečtěte si, prosím, pozorně návod k použití a uchovejte jej. V případě, že potřebujete pomoc, obraťte se na [support@aukey.com](mailto:support@aukey.com).

#### Vlastnosti:


- Nejnovější standard Bluetooth V4.1 s podporou A2DP
- Vysoce kvalitní čistý zvuk s technologií potlačení šumu
- Až 8 hodin hovoru, až 160 hodin v pohotovostním režimu na jedno nabití
- Snadné připojení s intuitivním ovládáním
- Připojení ke dvěma zařízeními najednou
- Indikátor stavu baterie na zařízeních se systémem iOS

#### Obsah

- 1x Aukey bezdrátová sluchátka
- 1x nabíjecí kabel USB
- 1x Záruční list
- 1x návod k použití

#### Popis sluchátek

1. Multifunkční tlačítko
2. USB konektor pro nabíjení
3. LED indikátor
4. Zvýšit hlasitost / vpřed
5. Snížit hlasitost / vzad
6. Mikrofon




#### Úprava sluchátek

Sluchátka Aukey EP-B13 jsou dodávána s dalšími páry nastavců a háčků.

## Nabíjení baterie

Baterie sluchátek je částečně nabita ve výrobním závodě. Ujistěte se, že je baterie plně nabita před prvním použitím.

Pro nabíjení baterie použijte dodaný USB kabel a připojte jej do USB konektoru v počítači nebo USB napájecího adaptéru – není součástí balení. Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny. Jsou-li sluchátka plně nabitá, červená LED kontrolka zhasne.



Pokud je baterie vybitá, bude červená LED kontrolka každých 15 sekund blikat. Nabijte sluchátka.

## Zapnutí a vypnutí

Zapnutí a vypnutí sluchátek provedete stiskem a podržením multifunkčního tlačítka po dobu 4 sekund. Následně se rozsvítí modře LED indikátor, který bude každých 5 sekund blikat. Při vypnutí svítí LED indikátor červeně po dobu 2 sekund a sluchátka se vypnou.

## Spárování

1. Sluchátka jsou vypnuta.
2. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu 7 sekund, nebo dokud LED indikátor začne blikat střídavě modře a červeně. Sluchátka jsou připravena ke spárování s Bluetooth zařízením.
3. V Bluetooth zařízení vyhledejte sluchátka „Aukey EP-B13 (B34)“ a klikněte na ně.
4. V případě potřeby zadejte heslo nebo PIN „0000“.
5. Po úspěšném spárování LED indikátor každý 7 sekund 2× modře zabliká.

Sluchátka jsou připravena ke spárování po dobu 5 minut. Pokud se v tomto okamžiku sluchátka nespárují, přepnou se automaticky do pohotovostního režimu a po 7 minutách se vypnou.

Maximální dosah je 10 m. Pokud budou sluchátka mimo dosah Bluetooth zařízení, automaticky se přepnou do pohotovostního režimu. Při opětovném přiblížení k Bluetooth zařízení se sluchátka znovu připojí.

Jsou-li sluchátka zapnuta, automaticky se připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

## Připojení ke dvěma zařízením

1. Postupujte podle návodu pro spárování sluchátek a nejprve připojte sluchátka k zařízení.
2. Po úspěšném připojení k zařízení sluchátka vypněte.
3. Nyní opakujte proces spárování s druhými sluchátky.
4. Pokud jsou druhá sluchátka úspěšně spárována, zapněte a přepněte první sluchátka do procesu spárování.
5. První sluchátka se automaticky připojí k zařízení, v opačném případě sluchátka ručně spárujte. Nyní můžete používat obě sluchátka.

## Resetování

Zapněte sluchátka a současně stiskněte na ovladači hlasitosti + a – po dobu 5 sekund. Tím dojde ke smazání všech nastavení. Sluchátka se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

## Ovládací tlačítka

Přijmutí / ukončení hovoru – stisknutím multifunkčního tlačítka

Nastavení hlasitosti – stisknutím tlačítka + nebo -

Poslední volané číslo – 2× stiskněte multifunkční tlačítko

Pro odmítnutí hovoru – přidržte multifunkční tlačítko 2 sekundy

Ztišení – během hovoru stiskněte tlačítko snížení hlasitosti 2 sekundy

Změna hovoru - 2× stiskněte multifunkční tlačítko během hovoru pro přepnutí na druhý hovor

## Parametry

Verze: Bluetooth 4.1

Podpora: A2DP, AVRCP

Dosah: do 10 m

Doba hovoru: do 8 h

Pohotovostní doba: do 160 h

Doba nabíjení: 2 h

Napětí: DC 5V

Baterie: vestavěná dobíjecí Li-Pol baterie (120 mAh)

Hmotnost: 28 g