

Český návod

CellularLine Jackwasp

Vyjádřete svůj styl při každé příležitosti díky sluchátkům inovativního vzhledu Cellularline Jackwasp, která umocní váš zážitek z poslechu hudby, i když budete obklopeni městským hlukem.

Měkké polstrování a kloubová konstrukce sluchátek poskytují nejvyšší možné pohodlí během poslechu. Díky mikrofonu a tlačítku určenému pro příjem hovoru můžete pohodlně přepnout z poslechu hudby na příchozí hovor pomocí jediného stisknutí. Ideální pro váš iPhone nebo jiný chytrý telefon

Připojte sluchátka k vašemu mobilnímu telefonu do sluchátkového konektoru a používejte je podle instrukcí výrobce vašeho mobilního zařízení.

Upozornění

Před připojením nastavte hlasitost vašeho audio zařízení – chytrý telefon, tablet, MP3 přehrávač – na střední hodnotu a podle potřeby můžete hlasitost následně zvýšit. Neakceptování těchto pokynů může mít trvalé následky pro váš sluch. Dlouhodobý poslech hlasitého zvuku může vést k trvalému poškození sluchu.

Funkce jednotlačítkového ovladače

Multifunkční ovladač s mikrofonem lze použít pro ovládání hovoru a hudby:

- 1× stisk tlačítka – příjem nebo ukončení hovoru, pozastavit, přehrát skladbu
- 2× stisk tlačítka – skok na další skladbu
- 3× stisk tlačítka – skok na předchozí skladbu