

Rogue

český návod pro sluchátka



Důležité bezpečnostní pokyny

Varování: Poslouchejte bezpečně

Polk sluchátka mohou přehrávat zvuk s velmi vysokou úrovní hlasitosti, která může způsobit vážné nebo trvalé poškození sluchu. Společnost Polk Inc. nenesе žádnou odpovědnost při ztrátě sluchu, úrazu nebo škody na majetku způsobené nevhodným používáním výrobku.

Poslouchejte zodpovědně

Nedoporučuje se používat nasazená sluchátka na uších během řízení v automobilu, což navíc může být v některých zemích nelegální. Nenastavujte vysokou úroveň hlasitosti, kdy přestanete slyšet zvuky okolního prostředí. V případě, kdy hrozí nebezpečí, buďte obezřetní nebo sluchátka sundejte z hlavy.

Hlasitost sluchátek


Sluchátka Polk jsou schopna reprodukovat zvuk s vynikajícími detaily, a to i při nižší úrovni hlasitosti. Je doporučeno omezit limit hlasitosti přesahující hodnotu 85 decibelů (dB). Pravidelný poslech zvuku nad 100 dB po dobu delší než 1 minutu má za následek trvalou ztrátu sluchu.

Obsah balení

- Sluchátka přes uši Rogue
- Kabel délky 1,2 metrů s třílačítkovým ovládním a mikrofonem
- Kroucený DJ kabel
- Pouzdro

Použití třílačítkového ovládním a mikrofonu

Dálkové ovládním, s vestavěným mikrofonem a se třemi tlačítky, disponuje prostředním tlačítkem, pomocí kterého můžete přijmout nebo ukončit hovor. Mezi další funkce tlačítka patří:




Obecné vlastnosti


Prémiová sluchátka Rogue mají usazení přes uši a jejich odolná konstrukce zajistí dlouhodobou životnost během náročného používání v průběhu dne. Silikonové náušníky, polstrovaný temenní most, vyhlazené kovové čepy, polykarbonátová konstrukce, 40mm měniče pro vyvážený zvuk v celém rozsahu, posunou sluchátka Rogue poslech hudby na další úroveň.

Kroucený DJ kabel

Součástí balení Rogue je kroucený kabel délky 1,8 metrů a redukce 6,3 mm jack.



Nastavení



Natočení náušníku

