

# **ION<sup>®</sup>**

## **KARAOKE STAR**



## **Návod k použití**

## ÚVOD

- Prostřednictvím Bluetooth připojení ke Karaoke Star zpívejte karaoke spolu se svou oblíbenou hudbou na YouTube, kterou přehráváte na smartphonu, tabletu nebo počítači.
- Zapojení široké škály audio zdrojů ke vstupu Aux na Karaoke Star pro přehrávání skladeb karaoke.
- Používání vestavěného FX procesoru pro přizpůsobení žánrům oblíbené hudby, harmoniím vokálu, hlasům nebo jiným univerzálním efektům
- Režim světelných efektů nabízí plnou škálu barevných možností a paternů, které vám umožní ovládat světelnou show.

## Obsah balení


- Karaoke Star
- Napájecí kabel (standard IEC)
- Mikrofon s kabelem
- 3.5 mm (1/8") na 3.5 mm (1/8") kabel
- Návod k použití
- Bezpečnostní a záruční informace

## Podpora

Pro nejnovější informace o tomto produktu (požadavky na systém, informace o kompatibilitě atd.) a registraci produktu navštivte [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

## Schéma zapojení

Položky, které nejsou uvedeny pod **Úvod > Obsah krabice** jsou prodávány samostatně.



## Popis

### Přední panel

1. **Mikrofonní vstupy:** K těmto 1/4" (6,35 mm) vstupům zapojte přiložený dynamický mikrofon.
2. **Ovladačem hlasitosti mikrofonu:** Tímto ovladačem ovládáte hlasitost pro oba mikrofonní vstupy.
3. **Ovladač Master Volume:** Tímto se upravuje hlavní hlasitost mixu reproduktoru, zahrnující mikrofonní vstupy, auxiliární vstup a zvuk spárovaného zařízení Bluetooth.



4. **Auxiliární vstup:** Tento 1/8" (3.5 mm) vstup lze použít pro připojení smartphonu, MP3 přehrávače, DVD přehrávače, zvukové karty počítače nebo jiného audio zdroje na linkové úrovni.

5. **Hlasitost Aux +/-:** Stiskem těchto tlačítek ovládáte hlasitost vstupu Aux a signálu Bluetooth.

Pozn.: Hlasitost vstupu Aux bude nastavena nezávisle na hlasitosti Bluetooth.

6. **Bluetooth:** Stiskem tohoto tlačítka se spárujete se zařízením Bluetooth. Dalším stiskem zrušíte spárování připojeného Bluetooth zařízení.

Pozn.: Hlasitost na vašem Bluetooth zařízení by měla být nastavena na vyšší úroveň.

7. **Ikona Bluetooth:** Ikona Bluetooth bude svítit v okamžiku, kdy je s Karaoke Star spárováno zařízení.

8. **Výstup Aux/Headphone:** Propojte tento 1/8" (3.5 mm) výstup se sluchátkou, napájeným reproduktorem nebo s rekordérem.

9. **FX Group:** Stiskem jednoho z A-D tlačítek zvolte kategorii efektu.

10. **Ikona FX Group:** Na displeji bude zobrazena zvolená kategorie pro vestavěné efekty.

11. **Voice Effect On/Off:** Stiskem tohoto tlačítka aktivujete/deaktivujete vestavěné efekty. Vestavěné efekty jsou používány u obou mikrofonních vstupů.

12. **Ikona Voice Effect:** Na displeji bude zobrazena ikona prezetu, když jsou aktivní vestavěné efekty.

13. **-/+:** Pomocí těchto tlačítek zvolte jeden z vestavěných efektů.

14. **Light Mode:** Stiskněte toto tlačítko pro procházení mezi různými světelnými efekty:

- Zhasnuto (žádná světla)
- EQ stupnice (reagují na hudbu)
- Vertikální mizení světla (nereaktivní na hudbu)
- Pulzující velké bloky (nereaktivní na hudbu)
- Pulzující malé bloky (nereaktivní na hudbu)
- Padající bloky (nereaktivní na hudbu)
- Vlny (reaktivní na hudbu)
- Pulzující blok (reaktivní na hudbu)
- Lišta světla (reaktivní na hudbu)
- Vločky/čtvercová světla (nereaktivní na hudbu)
- Vertikální světla (nereaktivní na hudbu)


15. **USB charge:** Sem zapojte nabíjecí kabel svého zařízení, abyste mohli zařízení dobít.

Pozn.: USB nabíjecí port nemůže přehrávat hudbu. Pro přehrávání zdroje hudby použijte namísto toho Bluetooth nebo vstup Aux.

## Horní panel


1. **Kolíbka:** Sem položte tablet, abyste při zpěvu karaoke viděli na text skladeb.

2. **Úložný prostor:** Tuto integrovanou zásuvku použijte pro smartphony, klíče atd.



## Zadní panel

1. **Vstup napájecího kabelu:** Sem zapojte přiložený IEC napájecí kabel pro zapojení k elektrické síti.
2. **Kryt pojistky:** Pokud je pojistka zařízení poškozená, sejměte tuto krytku, abyste mohli pojistku vyměnit. Nahradejte pojistku jinou se stejnou hodnotou. Použití pojistky nesprávné hodnoty by mohlo poškodit zařízení a/nebo pojistku.
3. **Spínač napájení:** Zapínání a vypínání Karaoke Star.
4. **Bass Port:** Tento port posiluje basy generované woofery, aby se zdůraznily spodní frekvence. Ujistěte se, že tento otvor není zakrytý, jelikož by to mělo negativní vliv na basovou odezvu.



## Provoz

### Připojení pomocí zařízení Bluetooth

1. Zapněte vaše zařízení Bluetooth.
2. Zapněte Karaoke Star. Pokud jste již dříve byli připojeni k Bluetooth zařízení, Karaoke Star se automaticky k tomuto zařízení připojí. Pokud se k zařízení připojujete poprvé, stiskněte tlačítko Bluetooth na Karaoke Star pro vstup do režimu párování.
3. Procházejte obrazovkou nastavení Bluetooth zařízení, najděte „Karaoke Star“ a připojte se. Když je zařízení spárováno s Karaoke Star, ikona Bluetooth bude trvale svítit a uslyšíte potvrzovací tón.  
Pozn.: Když vaše zařízení vyžaduje párovací kód, zadejte **0000**.
4. Pro odpojení párování stiskněte a uvolněte tlačítko Bluetooth na Karaoke Star.
5. Pro připojení jiného zařízení Bluetooth opakujte kroky 3.

### Hraní s Karaoke Star

1. Zapněte Karaoke Star.
2. Zapojte mikrofon k jednomu z mikrofonních vstupů.
3. Pro používání vestavěných efektů zvolte kategorií stisknutím jednoho z tlačítek **FX Group**.
4. Pomocí tlačítek +/- zvolte prezet efektu, poté stisknutím tlačítka **Voice Effect** zapněte efekty.
5. Zpívejte do mikrofonu a současně upravte nastavení hlasitosti pomocí ovladačů **Microphone Volume** a **Master Volume**.  
Pozn.: Abyste se vyhnuli zpětné vazbě, dejte mikrofon dále od přední strany reproduktoru Karaoke Star, jelikož jejich blízkost způsobuje vysoké a rušivé zvukové vlny. Pokud začne docházet ke zpětné vazbě, jděte dál od reproduktoru a snižte úroveň hlasitosti pomocí ovladače Microphone Volume.

### Odstranění závad

**Pokud z mikrofonu neslyšíte žádný zvuk:** Ujistěte se, že je spínač mikrofonu On/Off v pozici zapnuto (On).

**Pokud je zvuk zkreslený:** Zkuste snížit ovladač hlasitosti vašeho zdroje zvuku, hudebního nástroje nebo mikrofonu. Rovněž zkuste snížit celkovou hlasitost Karaoke Star pomocí ovladače Master Volume.

**Pokud slyšíte pisklavý šum při použití mikrofonů:** Pravděpodobně se jedná o zpětnou vazbu. Namiřte mikrofon směrem od reproduktoru.

**Pokud neslyšíte mikrofon přes hlasitost hudby:** Stáhněte dolů hlasitost hudby ze zdroje.

## Efekty

Core Effects			Harmony Effects		
FX Group	Preset Number	Preset Name	FX Group	Preset Number	Preset Name
A	1	Super Star	B	1	Barbershop
A	2	On Stage	B	2	Chapel Girls
A	3	Auto-Pain	B	3	Trio
A	4	Modern Pop Tuned	B	4	Bohemian
A	5	Star	B	5	Rhapsody
A	6	Super Group	B	6	Group Harmony
A	7	Arena	B	7	Tuned Girls
A	8	Lead Singer	B	8	Girl Pop
A	9	Grunge	B	9	Tuned Girl Group
A	10	Modern Rap	B	10	Tuned On Stage
A	11	Classic Rap	B	11	Angelic Choir
A	12	Rock Out	B	12	Country Ladies
A	13	Rockabilly	B	13	Country Gent
A	14	Church	B	14	Hmmmm
A	15	Cathedral			

Gender Effects			Novelty Effects		
FX Group	Preset Number	Preset Name	FX Group	Preset Number	Preset Name
C	1	Barry	D	1	D-Vader
C	2	Male to Female	D	2	Aliens
C	3	Female to Male	D	3	Flea
C	4	Pop Eye	D	4	Froggy
C	5	Olive	D	5	Little Robot
C	6	Tinker Bell	D	6	Evil Robot
C	7	Octivator	D	7	Robot Chorus
C	8	Prankster	D	8	Monster
C	9	Munchkin	D	9	Psycho
C	10	Way Down	D	10	Warehouse
C	11	Ventriloquist	D	11	Flange
C	12	Hip Deep	D	12	Telephone
C	13	Stadium	D	13	Echo
C	14	Station	D	14	Big Echo
C	15	David & Goliath	D	15	Grand Canyon

## Technické specifikace

Tweeter	76 mm
Woofery	203 mm
Výstupní výkon	50 W (špička)
Frekvenční charakteristika	65 Hz – 20 kHz
Bluetooth specifikace	Profily: A2DP, AVRCP Rozsah: až do 20 m
Typ mikrofony	Dynamické mikrofony
Dobíjecí port	USB, +5V, 2.1A
Vstupní napětí:	100-240V, 50/60 Hz, 50 W
Rozměry (š x h x v)	381 x 279 x 438 cm
Hmotnost	8,52 kg

Technické údaje jsou předmětem změny bez nutnosti předchozího upozornění.

\* Na dosah Bluetooth mají vliv zdi, překážky a pohyby. Pro optimální výkon umístěte produkt v přímém zorném poli tak, aby nebyl ovlivněn zdi, nábytkem atd.

## Ochranné známky a licence

ION Audio je obchodní značkou ION Audio, LLC, registrovanou v USA a dalších zemích.

Bluetooth slovo a logo jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a ION Audio je používá v rámci licence.

Všechny ostatní produkty a názvy společností jsou ochrannými značkami nebo registrovanými ochrannými značkami svých vlastníků.

**DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA**

**Praha Music Center, s.r.o.**

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

**ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC**

**Praha Music Center, s.r.o.**

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: [servis@pmc.cz](mailto:servis@pmc.cz)

