

- Для снятия поверните приспособление против часовой стрелки.
- Нажмите на точку перегиба на адаптере для приспособлений, чтобы снять адаптер с основного корпуса.
- Выполните сборку устройства в соответствии с инструкциями в руководстве.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Всегда отключайте устройство из сети электропитания и ждите, пока оно остынет, перед очисткой.
- С помощью мягкой влажной ткани очистите корпус устройства.
- Слейте всю оставшуюся воду из отсека для воды; не храните утюг с оставшейся водой в отсеке.
- Для очистки отложений кальция внутри водяного бака добавьте в полный бак одну-две столовых ложки белого уксуса, закройте крышку и несколько раз встряхните бак. Предупреждение. Не включайте устройство.
- Прокладку из микроволокна можно стирать в машине, а для достижения лучшего результата используйте мягкое моющее средство и сушите прокладку в полностью расправленном положении.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Поддержка

Вы найдете всю доступную информацию и запасные части на сайте service.tristar.eu