



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při použití Vašeho přístroje musí být dodržena následující pravidla:

- Přečtení všech návodů.
- Omezení styku s horkou vodou, vznikající ve steameru.
- Vyzkoušejte přístroj, před každým použitím v určité vzdálenosti od těla.
- Použijte přístroj jen k té funkci, pro kterou je určen.
- Používejte přístroj při vypnutí a zapnutí pouze ve vertikální poloze.
- K zamezení rizika elektrického šoku nepoužívejte přístroj ve vodě nebo vlhkém prostředí.
- Nepřibližujte kabel k horkému povrchu, nechte přístroj zcela vychladnout než ho uložíte.
- Stočte kabel kolem přístroje, když ho ukládáte.
- Vždy odpojte přístroj z elektrické zásuvky, když ho plníte vodou nebo vyprazdňujete, nebo když ho nepoužíváte.
- Nepracujte s přístrojem pokud má poškozený el. přívodní kabel nebo pokud přístroj samotný byl nějak poškozen.
- V případě poškození neopravujte přístroj sami, zavolejte odborný personal servis. Neodborně opravený přístroj by mohl způsobit požár, elektrický šok nebo postihnout osoby, které přístroj používají.
- Dohlízejte na provoz přístroje, když je v provozu, zvláště v přítomnosti dětí.
- Nenechte přístroj v chodu bez dozoru.
- Dejte pozor při styku s horkými částmi, horkou vodou nebo parou.
- Dávejte pozor při vyprazdňování a plnění přístroje, ve kterém mohou být zbytky horké vody.
- Nikdy nevytahujte kabel ze zásuvky dřív než samotný přístroj vypnete.
- Vždy kontrolujte pevnost dotažení matky ke steameru.

PEČLIVĚ USCHOVEJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Odborný záruční a pozáruční servis

Platinum spol,s.r.o. Vinohradká 36 Praha 2 ZIP 120 00

Czech republic tel: +420 603 288 703

info@jiffysteamer.cz

www.jiffysteamer.cz