

# Bluetooth reproduktor



tec+

Uživatelská příručka

## **Obsah balení:**

Tec+ Geo Bluetooth reproduktor

Micro USB kabel

3,5 mm aux-in kabel

Uživatelská příručka

## **Funkce:**

1. ON/ OFF přepínač

2. AUX- in vstup

3. USB napájecí konektor

4. Přehrát, Pausa, Přijmutí/ Odmítnutí hovoru

5. Hlasitost - zvýšení/ Předchozí skladba



6. Hlasitost – snížení/ Další skladba

7. Režim

8. Ukazatel LED

9. NFC plocha

10. Mikrofon



## Návod na použití

### Nabíjení reproduktoru

Doporučujeme před prvním použitím reproduktor plně nabít.

1. Zapojte micro USB kabel do reproduktoru
2. Druhý konec kabelu (USB koncovka) zapojte do USB nabíječky
3. LED indikátor (8) začne červeně blikat
4. V případě plného nabití reproduktoru, LED indikátor zhasne

Upozornění: Plné nabití reproduktoru může trvat až 5 hodin. V případě prvotního nabíjení nově zakoupeného reproduktoru doporučujeme přístroj nabíjet 7 hodin.

## Spárování reproduktoru s kompatibilním zařízením

Postup:

1. Přepínač ON/ OFF (1) přepněte do polohy „ON“
2. Reprodukter se po 6ti vteřinách automaticky přepne do párovacího módu
3. LED indikátor (8) začne střídavě blikat modrou a červenou barvou
4. Na kompatibilním zařízení zapněte Bluetooth mód a vyhledejte nové zařízení
5. Označte nalezené zařízení „GEO“, pokud budete požádán o zadání kódu, zadejte „0000“
6. Reprodukter by se měl poté spárovat s vaším zařízením
7. Po spárování reproduktoru a kompatibilního zařízení, začne LED indikátor (8) každých 6 vteřin blikat modře

Poznámka:

Párovací mód je aktivní po dobu 3minut. Poté, LED indikátor (8) zhasne a reproduktor se po jedné minutě reaktivuje.

V případě, že budete chtít reproduktor spárovat s jiným zařízením, přesvědčte se, že je původní spárované zařízení vypnuté. Poté postupujte opět od bodu 1.

## Přehrávání hudby na reproduktoru

### Bluetooth

V případě, že jste již připojen k reproduktoru (Bluetooth), na spárovaném zařízení najdete a přehrajte hudební soubory, reproduktor začne přehrávat hudbu. Některá zařízení mohou vyžadovat přepnutí audio výstupu. V případě problému prostudujte uživatelský manuál dodaný k vašemu zařízení.

Pokud používáte A2DP Bluetooth kompatibilní zařízení, bude možné použít následující funkce reproduktoru:

Přehrání/ Přerušení (4)	stiskněte jednou
Další skladba (6)	stiskněte jednou
Předchozí skladba (5)	stiskněte jednou

## **Další možnosti připojení reproduktoru**

Kompatibilní zařízení lze k reproduktoru zapojit také pomocí dodaného AUX kabelu.

Postup:

1. Přepínač ON/ OFF (1) přepněte do polohy „ON“
2. Reprodukter se po 6ti vteřinách automaticky přepne do párovacího módu
3. LED indikátor (8) začne střídavě blikat modrou a červenou barvou
4. Stiskněte a podržte tlačítko „Režim“ (7) po dobu 1sekundy pro přepnutí do „AUX módu“
5. LED indikátor (8) začne každé dvě sekundy blikat modře
6. Zapojte AUX kabel do AUX-portu (2) reproduktoru a do vašeho zařízení
7. Začněte přehrávat hudebních souborů na vašem zařízení

## **NFC**

Před použitím se ujistěte, že je na vašem zařízení máte zapnutou NFC a Bluetooth funkci.

1. Přiložte vaše zařízení k reproduktoru v místě „NFC plocha“ (9)
2. Vaše zařízení by se mělo automaticky připojit k reproduktoru pomocí Bluetooth

## Změna hlasitosti

### Bluetooth

Změnit hlasitost můžete jak na připojeném zařízení, tak také přímo na reproduktoru. Pro změnu hlasitosti na reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko „Hlasitost – zvýšení“ (6), nebo „Hlasitost – snížení“ (5).

### Připojení pomocí AUX kabelu

Tlačítka hlasitosti jsou na reproduktoru nefunkční, hlasitost můžete měnit pouze na připojeném zařízení.

### Poznámka:

Vaše zařízení pro přehrávání hudby má vestavěný zesilovač, v případě, že budete přehrávat digitální soubory (jako např. MP3) na zařízení s integrovaným DAC (Digital Audio Converter) s nastavením hlasitosti na 100%, vaše zařízení bude do reproduktoru posílat zkreslený signál. Doporučujeme nepřekračovat nastavení hlasitosti na vašem zařízení na více jak 95%.



## **Přijímání hovorů**

Reproduktor je vybaven mikrofonom (10), který umožňuje přijímat hovory v případě, že je reproduktor připojený k vašemu zařízení. Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko „Přijmutí/Odmítnutí“ (4) hovoru. Pro ukončení hovoru opětovně stiskněte tlačítko „Přijmutí/Odmítnutí“ (4) hovoru. Reproduktor opět začne přehrávat hudbu (záleží na připojeném zařízení)

## **Péče o váš reproduktor**

Vlhkost a voda poškodí váš přístroj

Vyvarujte se pádům reproduktoru

Nerozebírejte váš reproduktor, jedná se o velmi citlivé zařízení

Nevystavujte reproduktor extrémním teplotám, nebo velkým teplotním výkyvům

Reproduktor čistěte pouze pomocí suché a jemné látky, bez použití čisticích přípravků

## Technická specifikace

S/N	85 dB
Bluetooth	V4.0 A2DP
Dosah Bluetooth	up to 10m
Frekvenční rozsah	80 Hz – 18 kHz
Převodníky	2 x 52 mm
Výstupní výkon	2 x 7,5 W @ 4 ohm
Doba přehrávání	až 10 hodin
Doba nabíjení	až 5 hodin

## **Dovozce:**

Promptchat CZ s.r.o., BUSINESS CENTRUM Malešická

Malešická 2679/ 49, Praha 3, 130 00

E-mail: [obchod@promptchat.cz](mailto:obchod@promptchat.cz)



**JB. 4327 / Made in China © Kondor 2015**

**Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK**