

hairMajesty

Návod k použití
VYSOUŠEČ VLASŮ
HM-5025



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce / dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umísťte na rovný a suchý povrch.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah vody! Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vany apod. Je-li vysoušeč vlasů používán v koupelně, odpojte přístroj po použití, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je vysoušeč vlasů vypnutý.

- Pro dodatečnou ochranu doporučujeme nainstalovat proudový chránič (RCD) do elektrického obvodu koupelny. Poradte se s instalátérem.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpoujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se jeho částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Neomotávejte kabel kolem přístroje.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěťte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Nikdy neblokujte vzduchové mřížky.
- Je-li spotřebič přehřátý, vypne se automaticky. Odpojte spotřebič a nechte ho vychladnout po dobu několika minut. Předtím, než zapnete přístroj znovu, zkontrolujte mřížky a ujistěte se, že nejsou blokovány prachem, vlasy, atd.
- Nesměřujte proudění vzduchu směrem k očím nebo jiným citlivým oblastem.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů k jiným účelům než je sušení a styling lidských vlasů.
- Vždy spotřebič vypněte před odložením, i když je to jen na chvíli.
- Po použití přístroj vždy odpojte.

POPIS PŘÍSTROJE



- A – Přepínač intenzity proudění
- B – Přepínač teploty
- C – Tlačítko pro studený vzduch
- D – Koncentrátor vzduchu
- E – Mřížka pro sání vzduchu

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Před připojením do zásuvky se ujistěte, že vaše ruce jsou suché.
- Připojte přístroj do zásuvky a zapněte přepínač (A) do požadované polohy.
- Jakmile dokončíte použití, přepněte přepínač (A) na pozici 0 a odpojte přístroj ze zásuvky.
- Tento spotřebič je vybaven funkcí "Cool shot", která umožňuje rychlé ochlazení vlasů pro déle trvající zvlnění. Chcete-li aktivovat funkci Cool shot, jednoduše stiskněte horní tlačítko (C) na přední části rukojeti. Po uvolnění tlačítka se přístroj vrátí do původního nastavení.

STYLINGOVÉ NÁSTAVCE

Koncentrátor – umožňuje nasměrovat proud vzduchu přímo na vlasy, které upravujete. Připojte koncentrátor pouhým zaklapnutím na hubici fénu. Odpojte jej tahem.

Pro objem vlasů, tvorbu vln a natočení konečků vlasů lze použít koncentrátor současně s kulatým kartáčem (kartáč není součástí balení).

Difuzér – vhodný pro použití například pro zdůraznění vln u kudrnatých vlasů. Nasadte difuzér na hubici fénu zatlačením a otáčením. Vyberte vhodnou intenzitu proudění vzduchu pro váš styling. Pro sušení kudrnatých vlasů držte fén nad vlasy v předklonu a pomalu pohybujte kolem hlavy.

ČIŠTĚNÍ

- Přístroj lze čistit suchým hadříkem.
- Nástavce lze čistit vlhkým hadříkem. Před čištěním nástavců je sundejte ze spotřebiče. Ujistěte se, že jsou nástavce před použitím nebo skladováním suché.
- Přístroj vodou nikdy neoplachujte.

SKLADOVÁNÍ

- Přístroj po použití odpojte ze zásuvky.
- Nechte přístroj vychladnout a uložte jej na suchém místě. Nikdy neomotávejte šňůru kolem přístroje, aby se kabel nezlomil.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý maximální příkon	1800–2200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.