



**Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA RoboStar W20.**



- 1** Přepínač Zapnutí/Vypnutí
- 2** Vysílač signálu
- 3** Kryt baterií
- 4** Indikátor

- otevřete na spodní straně přístroje kryt baterií a vložte dovnitř 2 ks AA baterií (nejsou součástí dodávky) - dbejte na správnou polaritu baterií
- umístěte virtuální zeď k místu, kde ji chcete použít, například ke dveřím



A



B

Příklad: robotický vysavač se nedostane z místa „A“ do bodu „B“, signál vysílaný virtuální zdí blokuje průjezd.

- umístěte přístroj na požadované místo a přesuňte přepínač „1“ do polohy „Zapnuto/On“
- rozsvítí se zelená dioda indikátoru a přístroj začne vysílat blokovací signál
- dosah vysílače signálu je cca 3 metry

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA RoboStar W20?

Kontaktujte nás:

www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-w20-detail

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- použití přístroje k jiným účelům
- běžné opotřebení
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanické nebo mechanické poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodu způsobenou přírodním živlem jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodu způsobenou neoprávněnou opravou
- nečitelné sériové číslo přístroje

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.




Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.




Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu.

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybral TESLA RoboStar W20.



- 1** Prepínač Zapnutie/Vypnutie
- 2** Vysielač signálu
- 3** Kryt batérií
- 4** Indikátor

- otvorte na spodnej strane prístroja kryt batérií a vložte dovnútra 2 ks AA batérií (nie sú súčasťou dodávky) - dbajte na správnu polaritu batérií
- umiestnite virtuálnu stenu k miestu, kde ju chcete použiť napríklad ku dverám



A



B

Príklad: robotický vysávač sa nedostane z miesta "A" do bodu "B", signál vysielaný virtuálnym múrom blokuje prejazd.

- umiestnite prístroj na požadované miesto a presuňte prepínač "1" do polohy "Zapnuto/On"
- rozsvieti sa zelená dióda indikátora a prístroj začne vysielать blokovací signál

- dosah vysieláča signálu je cca 3 metre

TECHNICKÁ PODPORA

Potrebuje poradí s nastavením a prevádzkou TESLA RoboStar W20?

Kontaktujte nás:

www.tesla-electronics.eu/tesla-robostar-w20-detail

Záruka sa NEVŽŤAHUJE na:

- použitie prístroja na iné účely
- bežné opotrebovanie
- nedodržanie "Dôležitých bezpečnostných pokynov" uvedených v užívateľskom manuáli
- elektromechanické alebo mechanické poškodenie spôsobenom nevhodným použitím
- škodu spôsobenú prírodným živlom ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätia, atď.
- škodu spôsobenú neoprávnenou opravou
- nečitateľné sériové číslo prístroje

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, INTER-SAT LTD, org. zložka, prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia.



Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie.




Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov.

**Dear customer,
thank you for choosing TESLA RoboStar W20.**



- 1** On/Off switch
- 2** Signal transmitter
- 3** Battery cover
- 4** Indicator

- open the battery cover on the bottom of the device and insert 2 AA batteries inside (not supplied) - make sure that the batteries are correctly polarized
- place the virtual wall to where you want to use it, for example, to the door



A



B

Example: The robotic vacuum cleaner does not get from the point "A" to the point "B", the signal transmitted by the virtual wall blocks the passage.

- place the machine in the desired locations and move switch "1" to "Zapnuto/On"
- the green indicator light turns on and the device starts to send a blocking signal
- the range of the transmitter is about 3 meters

TECHNICAL SUPPORT

Need help with setup and operation of TESLA RoboStar W20?

Contact us:

www.tesla-electronics.eu/en/tesla-robostar-w20-detail

The warranty **DOES NOT APPLY** to:

- using the device for other purposes than it was designed to
- normal wear and tear
- failure to observe the "Important Safety Instructions" stated in the user manual
- electrical or mechanical damage caused by improper use
- damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, power surges etcetera
- damage caused by an unauthorized repair
- unreadable serial number

DECLARATION OF CONFORMITY

We, INTER-SAT LTD, org. slozka, declare that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the type of equipment.



This product complies with the requirements of the European Community.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.