



NIKKEI

NR3-ES Radio



1 Popis a ovládací prvky



2 Vložení baterií

- 1, Otevřete kryt baterií (3).
- 2, vložte 2 mikrotužkové baterie "AAA" do prostoru pro baterie. Ujistěte se, zda polarita "+" a "-" odpovídá obrázku v prostoru pro baterie.
- 3, Zavřete kryt baterií (3).

UPOZORNĚNÍ:

- Jsou-li baterie vybité, neprodleně je vyměňte.
- Vždy vyměňte obě baterie současně za nové.
- Nekombinujte jednotlivé typy baterií (Alkalické, Nabíjecí, Ni-Mh, Ni-Cd, Li-Pol)
- Pokud nebudete rádio delší dobu používat vyjměte baterie.

3 Ovládání rádia

- 1, Otočte kolečko (4) pro zapínání do polohy "ON".
- 2, Zvolte přepínačem (2) požadované frekvenční pásmo AM nebo FM.
- 3, Otočným kolečkem pro ladění (1) naladte požadovanou stanici.
- 4, Otočným kolečkem (4) nastavte potřebnou úroveň hlasitosti.
- 5, Zasuňte drátovou handsfree sadu z mobilního telefonu do konektoru pro sluchátka (6) pro soukromý poslech rádia a zlepšení příjmu signálu.