

# Návod k použití

## BEPER VE116-H stojanový ventilátor, 35W (průměr 40 cm)

### DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Příklad může být používán dětmi od 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z něj vyplývajícím rizikům. Příklad není hračka. Čištění a údržbu přístroje smí provádět děti pouze pod dohledem.
2. Děti do 3 let by se neměly k přístroji přibližovat nebo být pod trvalým dohledem.
3. Děti mezi 3 a 8 roky by měly zapínat a vypínat přístroj pouze tehdy, když se nachází ve své určené normální pozici ovládání a když jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z něj vyplývajícím rizikům. Děti mezi 3 a 8 roky by neměly přístroj ani připojovat ani ovládat, čistit nebo provádět údržbu.
4. Při přítomnosti dětí a ohrožených osob buďte zvláště opatrní. Je nutné dohlížet na děti, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.
5. Příklad připojíte pouze na střídavý proud podle typového štítku.
6. Tento přístroj nesmí být používán s externími časovými spínacími hodinami nebo se systémem pro dálkové ovládání.
7. Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem nebo není výslovně doporučeno výrobcem pro tento spotřebič.
8. Ujistěte se, že se síťový kabel a vidlice síťového kabelu nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
9. Spotřebič nepostříkujte vodou, ani jinou tekutinou. Nikdy nemyjte pod tekoucí vodou ani neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
10. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
11. Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží nebo čištěním.
12. Nepokládejte síťový kabel spotřebiče v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu, nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
13. Buďte opatrní s pohyblivými částmi, obzvláště pokud je přístroj v provozu.
14. Je-li přívodní vedení tohoto přístroje poškozeno, musí být vyměněno výrobcem, jeho servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo ohrožení.
15. Zabraňte mechanickému poškození výrobku.
16. **Nepokládejte ventilátor na vlhkých místech**
17. **Udržujte ventilátor v bezpečné vzdálenosti od obličeje a jiných částí těla, kontakt s lopatkami může být velice nebezpečný. Nevkládejte jakékoliv předměty do prostoru lopatek. Nezakrývejte lopatky, je-li přístroj v provozu.**
18. Před ani během montáže jednotlivých částí ventilátoru nezapojte přívodní kabel.
19. Umístěte ventilátor na rovném a stabilním povrchu.
20. Umístěte ventilátor v dostatečné vzdálenosti od stěn, dveří, oken a jiných objektů, který mohou zabránit spotřebiči pracovat správným způsobem.
21. Nezakrývejte tělo nebo mřížku ventilátoru, je-li v provozu.
22. Po použití ventilátoru, odpojte napájecí kabel.

23. Pokud budete zařízení po delší pauze znovu používat, pečlivě překontrolujte zda je zařízení čisté a zda se lopatky plynule točí (v případě vypnutého motoru).

## POPIS PŘÍSTROJE

1. Přední mřížka
2. Uzavírací matice
3. Matice lopatky
4. Lopatky
5. Matice zadní mřížky
6. Zadní mřížka
7. Motor
8. Tlačítko otáčení / rotace ventilátoru
9. Tělo motoru
10. Tlačítko nastavení sklonu
11. Noční světlo
12. Ovládací panel
13. Šroub trubky
14. Vnitřní trubka
15. Vnější trubka
16. Nastavení výšky
17. Spojka trubek
18. Kryt základny
19. Základna

## POKYNY K MONTÁŽI

- Umístěte základnu (19) na podlahu.
- Zcela vložte vnitřní trubku (14) do vnější trubky (15).
- Vložte kryt základny (18) a upevněte nastavení výšky (16).
- Připevněte vnější trubku (15) k základně (19) pomocí přiložených 4 šroubů (součást balení).  
Důležité: přišroubujte šrouby k základně pečlivě, aby byl ventilátor stabilní a nenakláněl se.
- Vytáhněte vnější trubku (14) a nastavte ji do požadované výšky. Utáhněte šroub nastavení výšky (16).
- Umístěte ovládací panel (12) na trubku.
- Zašroubujte a utáhněte. Ovládací panel musí být dobře připevněn k vnitřní trubce (14).
- Umístěte zadní mřížku (6) a dbejte na správné umístění otvorů mřížky pro zakrytí motoru.
- Přišroubujte zadní mřížku (5).
- Vložte lopatky ventilátoru (4) na motor (7) a zcela zašroubujte matici (3).
- Umístěte přední mřížku (1) a zadní mřížku, (6), vložte uzavírací matici (2) a zavřete matici (2) k zablokování mřížky.

## NASTAVENÍ RYCHLOSTI

Zvolte požadovanou rychlost stisknutím tlačítka na ovládacím panelu.

Poloha 0	Vypnutí ventilátoru
Poloha 1	Nízká rychlost
Poloha 2	Střední rychlost
Poloha 3	Vysoká rychlost

Je-li ventilátor zapnutý, noční světlo se automaticky zapne.

### **NASTAVENÍ SKLONU**

Je možné zvolit různé nastavení sklonu ventilátoru. Před změnou vypněte ventilátor!  
Vezměte tělo motoru, povolte šroub regulace sklonu a nastavte požadovaný sklon. Opět utáhněte šroub.  
Pozor: pozici náklonu nastavujte opatrně, nikoliv „přes sílu“. Zabráníte tak poškození ventilátoru.

### **NASTAVENÍ ROTACE**

Chcete-li nastavit rotaci ventilátoru (kontinuální otáčení zprava doleva), stiskněte tlačítko otáčení a nastavte ho směrem dolů. Hlava otáčení je zablokována a ventilátor se otáčí zleva doprava.

Pro vypnutí nastavte tlačítko nahoru.

### **ÚDRŽBA**

Vždy vypněte přístroj přepínačem OFF, pokud se chystáte výrobek vyčistit. K čištění ventilátoru použijte suchý měkký hadřík. Nepoužívejte alkohol ani chemické látky, jako jsou ředidla nebo jakékoliv abrazivní detergentu. Vyčkejte, dokud není přístroj kompletně suchý a uložte jej na suché a chladné místo, mimo zdrojů tepla, slunečního světla a ostrých předmětů.

Pokud nebudete spotřebič používat, uložte jej na suchém místě mimo dosah dětí.

### **TECHNICKÁ DATA**

Napájení: 220 – 240 V – 50Hz

Výkon (W): 35W

Z hlediska kompatibility výrobek odpovídá Direktivě 2011/65/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/87 Sb. Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje.