

Odšťavňovač

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SJE 1005

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek použijte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).


OBSAH

| | |
|--|---|
| DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ | 3 |
| POPIS VÝROBKU | 4 |
| POKYNY K POUŽÍVÁNÍ | 5 |
| RECEPTY | 7 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA | 8 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | 8 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ | 9 |
| POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM | 9 |

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- 1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- 2) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 3) Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- 4) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem nebo pro něj není určeno.
- 5) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/ servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 6) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 7) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- 8) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 9) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 10) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 11) Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku výrobku odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- 12) Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
- 13) Pokud je síťový kabel výrobku poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Výrobek s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- 14) Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod.
- 15) Nepoužívejte odšťavňovač, je-li sítko poškozeno.
- 16) Jednotku motoru nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 17) Pokud výrobek právě nepoužíváte nebo nebudete používat, vypněte jej a vytáhněte zástrčku z el. zásuvky. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
- 18) Výrobek nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru.
- 19) Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umístěte mimo jejich dosah.
- 20) Během provozu nestrkejte do plnicího otvoru ruce ani cizí předměty.
- 21) Ingredience nestrkejte do plnicího otvoru prsty ani žádným náčiním. Vždy používejte dodávaný přítlak.
- 22) Dávejte pozor při manipulaci s nerezovým sítím, protože ostří na dně síta je velmi ostré. Neopatrným zacházením si můžete způsobit poranění.
- 23) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

POPIS VÝROBKU



- A. Přítlak
- B. Plnicí otvor
- C. Víko
- D. Nerezové síto
- E. Sběrač šťávy
- F. Hnací hřídel
- G. Jednotka motoru
- H. Výpust
- I. Ovládací knoflík
- J. Pojistné rameno
- K. Zásobník na dužinu

Ovládací knoflík









- Vypnuto (0)
- Nízký výkon (1)
- Vysoký výkon (2)

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím


- 1) Všechny oddělitelné části opláchněte vlažnou vodou a dokonale vysušte.
- 2) Odšťavňovač položte na rovný stabilní povrch, který není kluzký.
- 3) Zástrčku napájecího kabelu připojte do vhodné síťové zásuvky (220-240 V).

Sestavení výrobku


- 1) Do odšťavňovače vložte sběrač šťávy, jak je znázorněno na obrázku. Zajistěte, aby byl okraj sběrače v rovině s jednotkou motoru.
- 2) Vložte do sběrače šťávy nerezové síto. Zajistěte, aby síto pevně dosedalo na hnací hřídel. Při správném umístění by měl být horní okraj síta pod úrovní horního okraje sběrače šťávy.
- 3) Vše zaklopte víkem a zatlačte jej dolů do správné polohy.
- 4) Jednou rukou tlačte víko směrem dolů a současně na něj překlopte pojistné rameno tak, aby bylo víko zajištěno ve správné poloze (uslyšíte zacvaknutí).
- 5) Odšťavňovač mírně nakloňte dopředu a umístěte do něj zásobník na dužinu - nejprve podsuňte horní konec a potom přitlačte dolní konec směrem k odšťavňovači.
- 6) Nyní vložte do plnicího otvoru přítlak. Všimněte si, že pro usnadnění pohybu je přítlak vybaven drážkou zapadající do výstupku v horní části plnicího otvoru.

Použití výrobku

- 1) Pod výpust vložte dostatečně velkou nádobu na šťávu.




- 2) Připravte si ke zpracování ingredience. Před použitím všechny ingredience důkladně umyjte. Kusy nadměrné velikosti po umytí nakrájejte na menší kousky. Další tipy na zpracování naleznete v sekci „RECEPTY“ (viz dále).



- 3) Ovládací knoflík přepněte do polohy „1“ nebo „2“ v závislosti na druhu zpracovávaného ovoce nebo zeleniny. Pro měkčí ingredience použijte rychlost 1 (např. hrozny, borůvky, meloun, maliny, rajčata atp.). Pro tvrdší ingredience použijte rychlost 2 (např. ananas, celer, mrkev, řepa, jablka atp.).

- 4) Připravené ingredience vložte do plnicího otvoru a pomocí přítlaku je opatrně začněte tlačít dolů na otáčející se nerezové síto. Nevyvíjejte nadměrně vysoký tlak, ingredience odšťavňujte pomalu, docílíte tak maximální možné výtěžnosti.



- 5) Během procesu odšťavňování bude šťáva odváděna do nádoby na šťávu a dužina bude oddělována a shromažďována v zásobníku na dužinu. Zásobník na dužinu můžete během odšťavňování vyprázdnit – přepněte knoflík do polohy „OFF“ (vypnuto) a opatrně zásobník vyjměte. Než budete pokračovat v odšťavňování, vraťte prázdný zásobník na dužinu zpět na místo.

- 6) Po zpracování ingrediencí spotřebič vypněte a počkejte, dokud se otáčení síta zcela nezastaví.



Upozornění:

Tento spotřebič je určen pouze pro krátkodobé použití. Při odšťavňování velkých dávek nepoužívejte tento odšťavňovač nepřerušovaně déle než 40 sekund a mezi jednotlivým použitím nechte odšťavňovač vždy dostatečně vychladnout.

RECEPTY

Předtím, než se pustíte do práce, si přečtěte následující tipy, které vám pomohou dosáhnout maximální výtěžnosti a výsledné chuti při odšťavňování a také vám usnadní práci:

- Používejte pouze čerstvé ovoce a zeleninu, protože obsahují více šťávy. Obzvláště vhodné jsou ananas, červená řepa, celer, jablka, okurky, mrkev, melouny, rajčata, pomeranče a hrozny. Nepoužívejte přežralé ovoce a zeleninu, došlo by ke znehodnocení výsledné chuti šťávy.
- Většinu ovoce a zeleniny (např. jablka, mrkev a okurku), nemusíte krájet ani porcovat, protože se do plnicího otvoru vejdou vcelku.
- U kořenové zeleniny (jako je např. mrkev nebo červená řepa) se před lisováním ujistěte, že jste odstranili veškerou zeminu, odstranili nat a zeleninu důkladně umyli.
- Veškeré ovoce s velkými, tvrdými semeny nebo peckami (např. nektarinky, broskve, manga, meruňky, švestky a třešně), musíte před odšťavňováním vypeckovat. Pecky by způsobily nadměrnou hořkost šťávy.
- Tenkou kůru nebo slupku nemusíte odstraňovat (např. jablka, hrušky). Je nutno odstranit pouze silnou kůru (např. u pomerančů, ananasu a syrové červené řepy). U citrusových plodů navíc vždy odstraňte bílou dřev – má hořkou chuť.
- Při přípravě jablečné šťávy nezapomeňte na to, že hustota závisí na druhu jablek, které používáte. Čím šťavnatější je jablko, tím je šťáva řidší. Jablečná šťáva velmi rychle zhnědne. Tento proces můžete zpomalit přidáním několika kapek citronové šťávy.
- Ovoce, které obsahuje škrob (např. banány, avokádo a fíky) není vhodné ke zpracování v tomto odšťavňovači. Před přidáním tohoto ovoce do odšťavňovače jej zpracujte pomocí mixéru nebo kuchyňského robotu.
- V tomto odšťavňovači můžete zpracovávat také lupeny a listy, např. listy salátu.
- Pokud se rozhodnete uchovat šťávu v chladničce, nenechávejte ji tam déle než jeden den. Po uplynutí této doby může zkysnout.
- Pokud se rozhodnete šťávu zamrazit, nedělejte tak na delší dobu, než jeden měsíc.

Rajčatová šťáva

Odšťavněte 1kg čerstvých zralých rajčat a okamžitě podávejte. Pro ochucení přidejte celerovou nat a čerstvý pepř.

Jablečná šťáva

Odšťavněte 4 velká jablka s odstraněnými stopkami a okamžitě podávejte. Pro dosažení různých příchutí můžete kombinovat různé druhy jablek. Pro sladší chuť a zvýšení obsahu vitamínů přidejte mrkev.

Ostrovní směs

Odšťavněte 1 střední ananas, 1 papáju, 1 velký pomeranč a 1 oloupanou guavu. Přidejte 1 mango (zpracujte v mixéru). Okamžitě podávejte.

Mrkvová ovocná šťáva

Odšťavněte 4 velké mrkve (umyté s odstraněnou horní a dolní částí) se 2 sladkými umytými jablky (s odstraněnými stopkami). Okamžitě podávejte.

Ananasová šťáva

Odšťavněte 4 plátky ananasu, 1 středně velký pomeranč a okamžitě podávejte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Upozornění:

Před čištěním vždy odpojte tento výrobek od zdroje energie.

Pro čištění vnějších částí přístroje používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

Příslušenství omyjte po každém použití běžným saponátem používaným pro mytí nádobí a poté opláchněte vlažnou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|-------|
| Jmenovité napětí: | 230 V |
| Jmenovitý kmitočet: | 50 Hz |
| Jmenovitý příkon: | 700 W |
| Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem): | II |
| Kapacita nádoby na dužinu: | 1,5 l |

Obsah dodávky:

1x odšťavňovač
1x nádoba na dužinu
1x přítlak
1x víko s plnicím otvorem

1x nerezové síto
1x sběrač šťávy
1x návod k obsluze
1x záruční list

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.