

HRACÍ STŮL SAND & SEA™

Pro děti ve věku: 2–6 let



little tikes

littletikes.com


- Katalog výrobků
- Nové hračky
- Servis pro zákazníky
- Náhradní díly
- Dárky
- Vstupte do našeho klubu



401L



62401L103-6/07



MONTÁŽ I DEMONTÁŽ MUSÍ PROVÁDĚT DOSPĚLÁ OSOBA

VÝSTRAHA:

- Uschovejte si tyto instrukce pro budoucí použití.
- Než začnete hračku sestavovat, vezměte na vědomí, že toto balení obsahuje malé součástky: spojovací materiál, u kterého hrozí riziko spolknutí a který může mít ostré hrany a špičky. Držte všechny součásti mimo dosah dětí.
- Vyžaduje se dohled dospělé osoby. Nenechávejte děti bez dozoru.
- Tento výrobek používejte pouze na pevném a rovném povrchu, nestavte jej blízko bazénu, na schody nebo v jejich blízkosti, ani na svahu.
- Nedovolte dětem, aby seděly, stály, hrály si nebo šplhaly na horní povrch hračky. Při nedodržení těchto pokynů by výrobek mohl ztratit stabilitu.
- Tento výrobek je určen pro děti ve věku 2 roky až 6 let.
- Je určen pouze pro použití s dodaným příslušenstvím.
- Použijte pouze čistý písek určený na hraní; pokud si děti nehrají, zakryjte pískoviště víkem.
- Používejte pouze čistou vodu; starou vodu vypusťte pomocí vypouštěcí zátky.
- Pokud teplota klesne pod -18°C, nedoporučuje se používat tuto hračku venku. V extrémně chladném počasí ztrácejí plastové díly pevnost, jsou křehké a mohou prasknout. Uskladněte hračku na teplém, chráněném místě.

SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA:

Spojené státy:
www.littletikes.com
1-800-321-0183
Pondělí až Pátek
The Little Tikes Company
PO Box 2277
2180 Barlow Road
Hudson, Ohio 44236-0877

Velká Británie
www.littletikes.co.uk
Little Tikes
MGA Entertainment
Ash House
19 Medicott Close
Blenheim Park
Oakley Hay Industrial Estate
Corby, Northants, NN18 9NF
Tel: + 44 1536 424 820
Fax: + 44 1536 424 829



Vytisknuto v Polsku D.R. ©2007 The Little Tikes Company
TM & © The Little Tikes Company, An MGA Entertainment company. LITTLE TIKES™ a všechna loga, názvy, symboly, vyobrazení, snímky, slogany a vzhled balení jsou výhradním vlastnictvím společnosti Little Tikes. Prosím, uschovejte tuto adresu a obal pro budoucí použití; obsahuje důležité informace. Obsah, včetně specifikací a barvy, se může lišit od fotografií umístěných na obalu. Návod přiložen.

Dříve než dáte dítěti tuto hračku, odstraňte prosím celý obal, včetně visaček, provázků a stehů.

Prosím uschovejte si pokladní doklad, abyste v případě potřeby mohli prokázat koupi.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost The Little Tikes Company vyrábí zábavné, vysoce kvalitní hračky. Zaručujeme původnímu kupujícímu, že tento výrobek neobsahuje vady materiálu ani zpracování. Záruka platí po dobu jednoho roku *) od data zakoupení (k prokázání koupě se požaduje datovaný pokladní doklad). Společnost The Little Tikes Company poskytuje v rámci této záruky náhradu pouze formou výměny vadných dílů případně výměny celého výrobku, nebo formou vrácení peněz. Tato záruka platí pouze v případě, že výrobek sestaven a udržován podle návodu. Tato záruka nepokrývá škody vzniklé z nesprávného zacházení, poškození při nehodě, kosmetické vady, jako vyblednutí barev nebo poškrábání vzniklé při běžném používání, ani žádná jiná poškození, která nejsou důsledkem vady materiálu nebo zpracování.

U.S.A a Kanada: Informace o záručním servisu nebo náhradních dílech získáte na našich webových stránkách www.littletikes.com, nebo volejte 1-800-321-0183, případně nám napište na adresu: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Některé náhradní díly je možné zakoupit také po skončení záruky - informace poskytneme na vyžádání.

Mimo U.S.A a Kanadu: Záruční servis Vám zajistí prodejce hračky. Tato záruka Vám poskytuje určitá zákonná práva, podle zákonných úprav ve Vaší zemi můžete mít ještě další práva. Některé země/státy nepovolují odepření či omezení náhrad za nehody nebo za následné škody; v tom případě se výše uvedená omezení na Vás nevztahují. *) Záruční doba pro dětské školky a pro komerční účely činí tři (3) měsíce.

