



BLUELINE

PH PLUS

Zvyšuje hodnotu pH v bazénové vodě z kyselé na ideální hodnotu
7,0 - 7,4

pH plus granulát

zvyšuje hodnotu pH z kyselé na ideální hodnotu 7,0 - 7,4



Hecht[®]
made for fun

Hecht Motors s.r.o., U Mototechny 131,
Tehovec 251 62, tel.: +420 323 661 348,
hecht@hecht.cz, IČ: 61461661

Hecht SK, Letisková ulica II. 1925/20,
Prievidza 971 01, tel.: +421 465 420 320,
hecht@hecht.sk, IČ: 35874422

díky pevnému složení má dlouhodobou účinnost
neobsahuje chloridy
rychle rozpustný

Návod k použití:

Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideální hodnota chloru: 0,6 - 1,0 mg/l.
100 g přípravku vystačí na zvýšení hodnoty pH 10 m³ vody o cca 0,2. Tvrdá voda
vyžaduje větší dávku, měkká voda menší. Přidávejte po dávkách přímo do vody a
nechte dobře rozpítlit. Poté zkontrolujte hodnotu pH. Neaplikujte v blízkosti
kovových dílů.

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte
ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření.

vďaka pevnému zloženiu má dlhodobú účinnosť
rychlo rozpustný

Návod na použitie:

Ideálna hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideálna hodnota chlóru 0,6 - 1,0 mg/l.
100 g prípravku vystačí na zvýšenie hodnoty pH v 10m³ vody o cca 0,2. Tvrdá voda
vyžaduje väčšiu dávku, mäkká voda menšiu. Prídávajte po dávkach priamo do
vody a nechajte dobre rozpítlit. Potom skontrolujte hodnotu pH. Neaplikujte v
blízosti kovových dielov.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii
obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah detí. P264 Po manipulácii starostlivo
umyte ruky, príp. Zasiahnuté časti tela vodou a mydlom. P280 Noste ochranné
rukavice/ochranné okuliare. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich
opatrné vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich.
Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku
pomoc/starostlivosť.



4 038755 027283

Číslo vyr. 0802003

3 kg

Obsahuje: Uhlíčitán sodný
označení index 011-005-002



E0802003BLUELINE-V17

**Varování
Pozor**

