



expanding experiences



For instruction video,
scan QR-code.

NEXT 7345

EN Mounting instructions
DE Montageanleitung
FR Consignes d'installation
NL Montagevoorschrift
ES Instrucciones de montaje
IT Istruzioni di montaggio
PT Manual de montagem

EL Οδηγίες συναρμολόγησης
SV Montageföreskrifter
PL Instrukcja montażu
RU Инструкция по сборке и установке
CS Návod k montáži
SK Návod na montáž
HU Szerelési előírás

TR Montaj kılavuzu
RO Instrucțiuni de montaj
UK Вказівки по монтажі
BG Инструкции за монтаж
JA 設置の説明書
ZH 装配说明






www.vogels.com for more information

Important Before mounting the wall mount, first read the warnings at the back of the supplied parts list (separate card).

DE - Wichtig	Lesen Sie vor der Montage des Wandhalters zuerst die Warnhinweise auf der Rückseite der mitgelieferten Teileliste (getrennte Karte).
FR - Important	Avant de procéder au montage du support mural, lisez les avertissements au dos de la liste de pièces fournie (fiche séparée).
NL - Belangrijk	Lees voordat u de wandsteun bevestigt de waarschuwingen op de achterzijde van de meegeleverde onderdelenlijst (aparte kaart).
ES - Importante	Antes de montar el soporte de pared, lea las advertencias al dorso de la lista de piezas suministrada (en una ficha aparte).
IT - Importante	Prima di montare il sistema di fissaggio a parete, leggere le avvertenze sul retro dell'elenco dei pezzi forniti (scheda separata).
PT - Importante	Antes de montar o suporte de parede, primeiro leia as advertências na parte de trás da lista de peças fornecida (cartão separado).
EL - Σημαντικό	Πριν από τη στερέωση της επίτοιχης βάσης, κατ' αρχήν διαβάστε τις προειδοποιήσεις στο οπισθόφυλλο του παρεχόμενου καταλόγου εξαρτημάτων (ξεχωριστή κάρτα).
SV - Viktigt	Före monteringen av väggfästet läs du varningarna på baksidan av den medföljande artikellistan (separat kort).
PL - Uwaga	Przed montażem uchwytu ściennego przeczytaj ostrzeżenia na odwrocie dostarczonej listy części (oddzielna karta).
RU - Важно	Перед началом монтажа настенного кронштейна рекомендуется сначала прочитать предупреждения, расположенные на обратной стороне прилагаемой комплектации (на отдельном листе).
CS - Důležitost	Před montáží držáku na zeď si přečtete upozornění na zadní straně seznamu dílů (zvláštní karta).
SK - Dôležité	Pred montážou nástenného držiaka si najskôr prečítajte výstrahy na zadnej strane dodávaného zoznamu dielov (samostatný hárok).
HU - Fontos	A falitartó felszerelése előtt olvassa el a mellékelt alkatrészlista hátulján lévő figyelmeztetéseket (külön kártya).

TR - Önemli	Duvar montesini monte etmeden önce, (ayrı kart olarak) verilen parça listesinin arkasında bulunan uyarıları okuyun.
RO - Important	Înainte de a monta suportul de perete, citiți toate avertismentele de pe spatele listei de piese furnizate (foaie separată).
UK - Важливо	Перш ніж монтувати настінний кронштейн, прочитайте попередження на звороті специфікації (окрема картка).
BG - Важно	Преди монтиране на конзолата за стена, прочетете предупрежденията на гърба на доставения списък с части (отделна карта).
JA - 重要	ウォールマウントを取り付ける前に、同梱の部品リストの裏面に記載されている警告をお読みください(別紙)。
ZH - 重要信息	进行墙面安装之前，请先阅读所提供的部件清单(另外的卡片)背面的警告。








1 Check the mounting hole pattern on the screen.

If necessary, adapt the width of the frame (A).

- DE - Prüfen Sie das Lochmuster am Bildschirm. Pasen Sie nötigenfalls die Breite des Rahmens (A) an.
- FR - Contrôlez le gabarit de montage de l'écran. Si nécessaire, adaptez la largeur du cadre (A).
- NL - Controleer de montageopeningen op het scherm. Pas zo nodig de breedte van het frame (A) aan.
- ES - Compruebe el patrón de orificios de montaje sobre la pantalla. Si es necesario, adapte la anchura del marco (A).
- IT - Verificare il modello di foratura sullo schermo. Se necessario, adattare la larghezza dell'adattatore (A).
- PT - Verifique o padrão do orifício de montagem no ecrã. Se necessário, adapte a largura da estrutura (A).
- EL - Ελέγξτε τη διάταξη των οπών στερέωσης στην οθόνη. Αν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε το πλάτος του πλαισίου (A).
- SV - Kontrollera monteringshålarna på skärmen. Anpassa om nödvändigt bredden på ramen (A).
- PL - Sprawdź rozmieszczenie otworów montażowych na odbiorniku. Jeśli to konieczne, dostosuj szerokość stelaża (A).
- RU - Определите расположение монтажных отверстий на экране. При необходимости отрегулируйте ширину рамы (A).

- CS - Zkontrolujte montážní otvory na obrazovce. V případě nutnosti přizpůsobte šířku rámu (A).
- SK - Zistite polohu montážnych otvorov na obrazovke. V prípade potreby prispôbte šírku rámu (A).
- HU - Ellenőrizze a képernyőn található rögzítőfuratokat. Ha szükséges, állítsa be a keret szélességét (A).
- TR - Ekrandaki montaj deliği şekli kontrol edin. Gerekirse çerçevenin (A) genişliğini ayarlayın.
- RO - Verificați găurile pentru montare pe ecran. La nevoie adaptați lățimea cadrului (A).
- UK - Перевірте розташування монтажних отворів на екрані. У разі необхідності відрегулюйте ширину рами (A).
- BG - Проверете монтажната схема на процепите за монтиране на екрана. Ако е необходимо, адаптирайте ширината на рамката (A).
- JA - スクリーンの取り付け孔パターンを確認する。必要に応じて、フレーム (A) の幅を調節する。
- ZH - 检查屏幕上的安装孔形状。如有必要，调整框架 (A) 的宽度。





2 Mount the frame (A) onto the screen.

- DE - Bringen Sie den Rahmen (A) am Bildschirm an.
- FR - Montez le cadre (A) sur l'écran.
- NL - Bevestig het frame (A) aan het scherm.
- ES - Monte el marco (A) sobre la pantalla.
- IT - Montare l'adattatore (A) sullo schermo.
- PT - Monte a estrutura (A) no ecrã.
- EL - Στερεώστε το πλαίσιο (A) επάνω στην οθόνη.
- SV - Montera ramen (A) på skärmen.
- PL - Zamontuj stelaż (A) na odbiorniku.
- RU - Установите раму (A) на экран.
- CS - Upevněte rám (A) k obrazovce.
- SK - Namontujte rám (A) na obrazovku.
- HU - Csavarozza a keretet (A) a képernyőre.
- TR - Çerçeveyi (A) ekranın üzerine monte edin.
- RO - Montați cadrul (A) pe ecran.
- UK - Встановіть раму (A) на екран.
- BG - Монтирайте рамката (A) към екрана.
- JA - スクリーンにフレーム (A) を取り付けます。
- ZH - 将框架 (A) 安装到屏幕上。





2.5 cm



Dimensions are only applicable when Cable Column NEXT 7840 is installed.


3 Determine where the wall mount (C) should be mounted.

- DE - Legen Sie fest, wo der Wandhalter (C) montiert werden soll.
- FR - Déterminez où le support mural (C) doit être monté.
- NL - Bepaal waar de wandsteun (C) moet worden bevestigd.
- ES - Determine dónde se debe montar el soporte de pared (C).
- IT - Determinare dove installare il supporto a parete (C).
- PT - Determine onde é que o suporte de parede (C) deve ser montado.
- EL - Αποφασίστε το σημείο τοποθέτησης της επιτοίχιας βάσης (C).
- SV - Fastställ var väggfästet (C) ska monteras.
- PL - Określ lokalizację mocowania ściennego (C).
- RU - Определить место монтажа настенного кронштейна (C).
- CS - Rozhodněte, kam chcete nástěnnou jednotku (C) namontovat.
- SK - Určte miesto nástennej montáže (C).
- HU - Határozza meg a fali tartó (C) majdani helyét.
- TR - Duvar askısının (C) nereye monte edilmesi gerektiğine karar verin.
- RO - Stabiliți unde trebuie montat suportul de perete (C).
- UK - Визначте місце встановлення настінного кронштейна (C).
- BG - Определете къде трябва да се монтира конзолата за стена (C).
- JA - ウォール マウント (C) の取り付け位置を決める。
- ZH - 确定壁挂架 (C) 的安装位置。



4 Remove the covers (D).



- DE - Entfernen Sie die Abdeckungen (D).
- FR - Déposez les capots (D).
- NL - Verwijder de afdekkingen (D).
- ES - Retire las cubiertas embellecedoras (D).
- IT - Togliere i coperchi (D).
- PT - Retire as coberturas (D).
- EL - Αφαιρέστε τα καλύμματα (D).
- SV - Ta bort skydden (D).
- PL - Zdjąć osłony (D).
- RU - Снимите защитные панели (D).
- CS - Odstraňte kryty (D).
- SK - Snímte kryty (D).
- HU - Vegye le a burkolatokat (D).
- TR - Kapakları (D) çıkarın.
- RO - Îndepărtați carapacele (D).
- UK - Зніміть кришки (D).
- BG - Отстранете капациите (Δ).
- JA - カバー (D) を取り外す。
- ZH - 拆下盖板 (D)。



20mm/0.8" \varnothing 5mm
 \varnothing 13/64"







80mm/3.2" \varnothing 10mm
 20mm/0.8" \varnothing 25/64"

5 Use the drilling template to drill the holes.

- DE - Verwenden Sie die Bohrschablone zum Bohren der Löcher.
- FR - Utilisez le gabarit de perçage pour forer les trous.
- NL - Gebruik de sjabloon om de gaten op de juiste plaats te boren.
- ES - Utilice la plantilla para perforar los agujeros.
- IT - Utilizzare il modello di foratura per eseguire i fori.
- PT - Use o modelo de perfuração para abrir os orifícios.
- EL - Χρησιμοποιήστε το πρότυπο διάτρησης όπως για να ανοίξετε τρύπες.
- SV - Använd bormallen för att borra hålen.
- PL - Użyj szablonu do wiercenia, aby wywiercić otwory.
- RU - Для сверления отверстий используйте разметку.
- CS - Pomocí vrtací šablony vyvrtejte otvory.
- SK - Pomocou vrtacej šablóny vyvŕtajte otvory.
- HU - A furatok kifúrásához használja a fúrósablont.
- TR - Delikleri delmek için delme şablonunu kullanın.
- RO - Utilizați șablonul pentru a da găurile.
- UK - Використовуйте шаблон для свердління, щоб просверлити отвори.
- BG - Използвайте пробивния шаблон за да пробиване на дупките.
- JA - ドリリング テンプレートを 使 っ て、 穴 を 開 け る。
- ZH - 使用钻孔模板进行钻孔。







5 Use the drilling template to drill the holes. Make sure to drill the smallest hole (X) in the middle of the stud.

- DE - Verwenden Sie die Bohrschablone zum Bohren der Löcher. Achten Sie darauf, das kleinste Loch (X) in der Mitte des Holzständers zu bohren.
- FR - Utilisez le gabarit de perçage pour forer les trous. Veillez à forer le trou le plus petit (X) au centre de la plaque.
- NL - Gebruik de sjabloon om de gaten op de juiste plaats te boren. Boor het kleinste gat (X) in het midden van het steunpunt.
- ES - Utilice la plantilla para perforar los agujeros. Asegúrese de perforar el agujero más pequeño (X) en medio de la pieza.
- IT - Utilizzare il modello di foratura per eseguire i fori. Accertarsi di effettuare il foro più piccolo (X) al centro della staffa.
- PT - Use o modelo de perfuração para abrir os orifícios. Certifique-se que abre o orifício mais pequeno (X) no centro do suporte.
- EL - Χρησιμοποιήστε το πρότυπο διάτρησης οπών για να ανοίξετε τρύπες. Ανοίξτε οπωσδήποτε τη μικρότερη τρύπα (X) στο μέσον του στηρίγματος.
- SV - Använd bormallen för att borra hålen. Se till att borra det minsta hålet (X) i mitten av stolpen.
- PL - Użyj szablonu do wiercenia, aby wywiercić otwory. Upewnij się, że najmniejszy otwór (X) zostanie wywiercony na środku słupka.
- RU - Для сверления отверстий используйте разметку. По середине крепежной детали просверлите самое маленькое отверстие (X).

- CS - Pomocí vrtací šablony vyvrtejte otvory. Nezapomeňte vyvrtat nejmenší otvor (X) doprostřed spojovací části.
- SK - Pomocou vrtacej šablóny vyvrtajte otvory. Dbajte na to, aby ste najmenší otvor (X) vyvrtali do stredu stĺpika.
- HU - A furatok kifűrásához használja a fűrésablont. Ügyeljen rá, hogy a konzol közepére a legkisebb furatot (X) fűrja.
- TR - Delikler için delmek için delme şablonunu kullanın. Delik dizisindeki en küçük deliği (X) delin.
- RO - Utilizați șablonul pentru a da găurile. Aveți grijă să dați cea mai mică gaură (X) în mijlocul boltului.
- UK - Використовуйте шаблон для свердління, щоб просверлити отвори. Переконайтесь, що свердлисте найменший отвір (X) всередині деталі.
- BG - Използвайте пробивния шаблон за да пробиване на дупките. Уверете се, че най-малката дупка (X) е пробита в средата на гредата.
- JA - ドリリング テンプレートを使って、穴を開ける。スタッド中央に最小の穴 (X) を開ける。
- ZH - 使用钻孔模板进行钻孔。务必要在双头螺栓中间钻出最小的孔 (X)。







6 Screw the wall mount (C) onto the wall. Make sure to start with the smallest hole (X).

- DE - Schrauben Sie den Wandhalter (C) an die Wand.
Achten Sie darauf, mit dem kleinsten Loch (X) zu beginnen.
- FR - Vissez le support mural (C) sur le mur.
Veillez à commencer par le trou le plus petit (X).
- NL - Schroef de wandsteun (C) op de muur.
Begin met het kleinste gat (X).
- ES - Atornille el soporte de pared (C) a la pared.
Procure empezar por el agujero más pequeño (X).
- IT - Avvitare la piastra (C) alla parete.
Accertarsi di iniziare con il foro più piccolo (X).
- PT - Aparafuse o suporte de parede (C) à parede.
Certifique-se de que começa pelo orifício mais pequeno (X).
- EL - Βιδώστε την επίτοιχη βάση (C) επάνω στον τοίχο.
Ξεκινήστε από το μικρότερο τρύπα (X).
- SV - Skruva fast väggfästet (C) på väggen.
Se till att börja med det minsta hålet (X).
- PL - Przykręć uchwyt ścienny (C) do ściany.
Upewnij się, że zaczynasz od najmniejszego otworu (X).
- RU - Прикрутите настенный кронштейн (C) к стене.
Начните с самого маленького отверстия (X).

- CS - Nástěnnou jednotku (C) namontujte na stěnu.
V každém případě začněte s nejmenším otvorem (X).
- SK - Nástěnnú montáž (C) priskrutkujte na stenu.
Začnite najmenším otvorom (X).
- HU - Csavarozza a fali tartót (C) a falra.
Ügyeljen rá, hogy a legkisebb furattal kezdjen (X).
- TR - Duvar ayaklığını (C) duvara vidalayın.
En küçük delikten (X) başladığınızdan emin olun.
- RO - Însurubați suportul de perete (C) pe perete.
Începeți cu gaura cea mai mică (X).
- UK - Пригвинтіть настінний кронштейн (C) до стіни.
Переконайтеся, що почали з найменшого отвору (X).
- BG - Завийте с винтове стойката за стена (C) върху стената.
Уверете се, че започвате от най-малката дупка (X).
- JA - ウォール マウント (C) を壁にネジ止める。
必ず最小の穴 (X) から始める。
- ZH - 用螺栓将壁挂架 (C) 安装到墙上。
务必要从最小的孔 (X) 开始。







6 Screw the wall mount (C) onto the wall. Make sure to start with the smallest hole (X).

- DE - Schrauben Sie den Wandhalter (C) an die Wand.
Achten Sie darauf, mit dem kleinsten Loch (X) zu beginnen.
- FR - Vissez le support mural (C) sur le mur.
Veillez à commencer par le trou le plus petit (X).
- NL - Schroef de wandsteun (C) op de muur.
Begin met het kleinste gat (X).
- ES - Atornille el soporte de pared (C) a la pared.
Procure empezar por el agujero más pequeño (X).
- IT - Avvitare la piastra (C) alla parete.
Accertarsi di iniziare con il foro più piccolo (X).
- PT - Aparafuse o suporte de parede (C) à parede.
Certifique-se de que começa pelo orifício mais pequeno (X).
- EL - Βιδώστε την επίτοιχη βάση (C) επάνω στον τοίχο.
Ξεκινήστε οπωσδήποτε με τη μικρότερη τρύπα (X).
- SV - Skruva fast väggfästet (C) på väggen.
Se till att börja med det minsta hålet (X).
- PL - Przykręć uchwyt ścienny (C) do ściany.
Upewnij się, że zaczynasz od najmniejszego otworu (X).
- RU - Прикрутите настенный кронштейн (C) к стене.
Начните с самого маленького отверстия (X).


- CS - Nástěnnou jednotku (C) namontujte na stěnu.
V každém případě začněte s nejmenším otvorem (X).
- SK - Nástennú montáž (C) priskrutkujte na stenu.
Začnite najmenším otvorom (X).
- HU - Csavarozza a falí tartót (C) a falra.
Make sure to start with the smallest hole (X).
- TR - Duvar ayaklığıni (C) duvara vidalayın.
En küçük delikten (X) başladığınızdan emin olun.
- RO - Însurubați suportul de perete (C) pe perete.
Începeți cu gaura cea mai mică (X).
- UK - Пригвинтіть настінний кронштейн (C) до стіни.
Переконайтесь, що почали з найменшого отвору (X).
- BG - Завийте с винтове стойката за стена (C) върху стената.
Уверете се, че започвате от най-малката дупка (X).
- JA - ウォールマウント (C) を壁にネジ止める。
必ず最小の穴 (X) から始める。
- ZH - 用螺栓将壁挂架 (C) 安装到墙上。
务必要从最小的孔 (X) 开始。







7 Place the covers (D) back.

- DE - Bringen Sie die Abdeckungen (D) wieder an.
- FR - Remettez les capots (D) en place.
- NL - Plaats de afdekkappen (D) terug.
- ES - Vuelva a colocar las cubiertas embellecedoras (D).
- IT - Rimontare i coperchi (D).
- PT - Volte a colocar as coberturas (D).
- EL - Επανατοποθετήστε τα καλύμματα (D).
- SV - Sätt tillbaka skyddet (D).
- PL - Natóż z powrotem osłonę (D).
- RU - Установите защитные панели (D) обратно.
- CS - Umístěte zadní část krytu (D).
- SK - Nasadte kryty (D).
- HU - Tegye vissza a burkolatokat (D).
- TR - Kapakları (D) geri takın.
- RO - Puneți înapoi carcasele (D).
- UK - Поверніть кришки (D) на місце.
- BG - Поставете капациите (D) обратно на място.
- JA - カバー (D) を元に戻す。
- ZH - 放回盖板 (D)。



8.1 Loosen the upper thumbscrew; remove the lower thumbscrew.

- DE - Lösen Sie die obere Flügelschraube. Entfernen Sie die untere Flügelschraube.
- FR - Desserrez la molette supérieure ; déposez la molette inférieure.
- NL - Draai de bovenste duimschroef losser; verwijder de onderste duimschroef.
- ES - Afloje el tornillo de presión superior y quite el inferior.
- IT - Allentare la vite a testa zigrinata superiore; rimuovere la vite a testa zigrinata inferiore.
- PT - Desaperte o parafuso borboleta superior; retire o parafuso borboleta inferior.
- EL - Λασκάρετε την επάνω βίδα με ροδέλα και αφαιρέστε την κάτω βίδα με ροδέλα.
- SV - Lossa den övre vingskruven och ta bort den nedre vingskruven.
- PL - Poluzuj górny śrubę i wyjmij dolną śrubę.
- RU - Ослабить верхний винт с накатанной головкой; удалить нижний винт с накатанной головкой.
- CS - Růkov povolte horní šroub; odstraňte dolní šroub.
- SK - Povoľte hornú vrúbkovanú skrutku; vyberte spodnú vrúbkovanú skrutku.
- HU - Lazítsa meg a kézzel húzható felső csavart; távolítsa el a kézzel húzható alsó csavart.
- TR - Üst vidayı gevşetin; alt vidayı sökün.
- RO - Slăbiți șurubul de presiune superior; scoateți șurubul de presiune inferior.
- UK - Послабте верхній гвинт баранець; зніміть нижній гвинт баранець.
- BG - Разлабете горния винт за ръчно отвиване; махнете долния винт за ръчно отвиване.
- JA - 上の蝶ネジを緩め、下の蝶ネジを外す。
- ZH - 松开上方翼型螺钉；并取下下方的翼型螺钉。




8.2 Hook the TV onto the wall mount (C).

Hook the upper thumb screw into the V-shaped recess.

- DE - Haken Sie das Fernsehgerät am Wandhalter (C).
Haken Sie die obere Fügelschraube in den V-förmigen Rücksprung ein.
- FR - Accrochez le téléviseur dans le support mural (C).
Accrochez la molette supérieure dans la cavité en forme de V.
- NL - Haak de tv op de wandsteun (C).
Haak de bovenste duimschroef in de V-vormige uitsparing.
- ES - Enganche la televisión en el soporte de pared (C).
Enganche el tornillo de presión superior en el hueco con forma de V.
- IT - Agganciare la TV sul fissaggio a parete (C).
Agganciare la vite a testa zigrinata superiore nell'incavo a V.
- PT - Encaixe a TV no suporte de parede (C).
Prenha o parafuso borboleta superior ao espaço em forma de V.
- EL - Μοντάρετε τη συσκευή τηλεόρασης επάνω στην επίτοιχη βάση (C).
Περάστε την κάτω βίδα με ροδέλα από την εγκοπή σχήματος V.
- SV - Kroka fast tv:n på väggfästet (C).
Haka i den övre vingskruven i den V-formade försänkningen.
- PL - Zawiesz odbiornik na uchwycie ściennym (C).
Wióź górną śrubę skrzydełkową do otworu w kształcie litery V.
- RU - Подвесьте телевизор на настенный кронштейн (C).
Зацепить верхний винт с накатанной головкой за V-образный паз.

- CS - Zavěste televizor na nástěnnou jednotku (C).
Zahákněte horní šroub za drážku ve tvaru V.
- SK - Televízor zaveste na nástennú montáž (C).
Hornú vrúbkovanú skrutku zaveste na zárez v tvare V.
- HU - Akassza a TV-készüléket a falí tartóra (C).
Akassza be a kézzel húzható felső csavart a V alakú bemélyedésbe.
- TR - TV'yi duvar ayaklığına (X) takın.
Üst vidayı V şekilli oluğa sabitleyin.
- RO - Prindeți TV-ul pe suportul de perete (C).
Prindeți șurubul de presiune superior în adâncitura în V.
- UK - Підвісьте телевізор на настінний кронштейн (C).
Проведіть верхній гвинт баранець у V-образний паз.
- BG - Окачете телевизора на конзолата за стена (C).
Закачете горния винт за ръчно отвиване във V-образния прорез.
- JA - テレビをウォール マウント (C) に留める。
上の蝶ネジを V 字型のくぼみに留める。
- ZH - 将电视机挂在壁挂架 (C) 上。
将上方翼型螺钉钩在 V 形凹槽上。





8.3 Position the TV level.

- DE - Richten Sie das Fernsehgerät aus.
- FR - Positionnez le téléviseur parfaitement de niveau.
- NL - Zorg dat de tv waterpas hangt.
- ES - Nivele el televisor.
- IT - Mettere la TV a livello.
- PT - Posicione a televisão de forma nivelada.
- EL - Τοποθετήστε την τηλεόραση σε επίπεδη θέση.
- SV - Placera TV:n i nivå.
- PL - Wyrównaj ustawienie telewizora.
- RU - Разместить уровень телевизора.
- CS - Televizor dejte vodorovně.
- SK - Upravte výšku obrazovky.
- HU - Állítsa vízszintbe a TV-t.
- TR - TV yüksekliğini ayarlayın.
- RO - Amplasați TV-ul drept.
- UK - Встановіть телевізор рівно.
- BG - Нивелирайте телевизора.
- JA - テレビの位置を決める。
- ZH - 将电视机放置水平。

8.4 Place the lower thumbscrew back; tighten both thumbscrews.

- DE - Bringen Sie die untere Flügelschraube wieder an. Ziehen Sie beide Flügelschrauben fest.
- FR - Remettez la molette inférieure en place ; serrez les deux molettes.
- NL - Plaats de onderste duimschroef terug; draai beide duimschroeven vast.
- ES - Vuelva a colocar el tornillo de presión inferior; apriete los dos tornillos de presión.
- IT - Rimontare la vite a testa zigrinata inferiore; serrare entrambi le viti a testa zigrinata.
- PT - Volte a colocar o parafuso borboleta inferior; aperte ambos os parafusos borboleta.
- EL - Επανατοποθετήστε την κάτω βίδα με ροδέλα, και σφίξτε και τις δύο βίδες με ροδέλες.
- SV - Sätt tillbaka den nedre vingskruven och dra åt båda vingskruvarna.
- PL - Włóż dolną śrubę skrzydełkową i dokręć obie śruby.
- RU - Вставить на место нижний винт с накатанной головкой; затянуть оба винта с накатанной головкой.
- CS - Vraťte dolní šroub; oba šrouby rukou dotáhněte.
- SK - Vráťte späť dolnú vrúbkovanú skrutku; utiahnite obe vrúbkované skrutky.
- HU - Szerelje vissza a kézzel húzható alsó csavart; húzza meg mindkét kézzel húzható csavart.
- TR - Alt vidayı yerine takın, her iki vidayı da sıkın.
- RO - Puneți la loc șurubul de presiune inferior; strângeți ambele șuruburi de presiune.
- UK - Вставте нижній гвинт баранець; закрутіть обидва гвинти баранці.
- BG - Подменете долния винт за ръчно отвиване; затегнете двата винта за ръчно отвиване.
- JA - 下の蝶ネジを元の場所に戻し、両方の蝶ネジを締める。
- ZH - 装回下方的翼型螺钉，并拧紧两个螺钉。




9.1 Pull the TV away from the wall. Make sure that both arms are fully stretched.

- DE - Ziehen Sie das Fernsehgerät von der Wand weg. Vergewissern Sie sich, dass beide Arme vollständig ausgezogen sind.
- FR - Éloignez le téléviseur du mur. Assurez-vous que les deux bras sont complètement déployés.
- NL - Trek de tv zo ver mogelijk van de muur af. Zorg dat beide armen volledig uitgestrekt zijn.
- ES - Separe el televisor de la pared. Procure extender por completo ambos brazos.
- IT - Allontanare la TV dalla parete. Controllare che entrambi i bracci siano completamente allungati.
- PT - Afaste a TV da parede, puxando-a. Certifique-se que ambas as hastas estão totalmente esticadas.
- EL - Τραβήξτε την τηλεόραση μακριά από τον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βραχίονες είναι πλήρως τεντωμένοι.
- SV - Dra ut tv:n från väggen. Se till att båda armarna är helt utdragna.
- PL - Odciągnij telewizor od ściany. Rozciągnij oba ramiona całkowicie.
- RU - Отодвиньте телевизор от стены. Убедитесь, что оба рычага полностью выпрямлены.
- CS - Odtáhněte televizor od stěny. Ujistěte se o plném vytažení obou ramen.
- SK - Pofačnite televízor ďalej od steny. Skontrolujte, či sú oboje ramená úplne natiahnuté.
- HU - Húzza el a TV-t a faltól. Ügyeljen rá, hogy mindkét kar legyen teljesen kinyújtva.
- TR - TV'yi duvardan çekin. Kolları sonuna kadar gerdirin.
- RO - Trageți televizorul de la perete. Aveți grijă ca ambele brațe să fie întinse complet.
- UK - Віддаліть телевізор від стіни. Переконайтеся, що обидва кронштейни знаходяться у належному положенні.
- BG - Издърпайте телевизора, така че да се отдалечи от стената. Уверете се, че и двете рамена са изцяло обтегнати.
- JA - テレビを壁から外す。この時、両方のアームを十分に伸ばす。
- ZH - 将电视从墙上取下来。确保两个支撑臂均完全伸展开来。

9.2 Slide the covers (X) from both arms.

- DE - Schieben Sie die Abdeckungen (X) von beiden Armen.
- FR - Faites pivoter les capots (X) des deux bras.
- NL - Schuif de afdekkappen (X) van beide armen af.
- ES - Quite las cubiertas (X) de los brazos deslizándolas.
- IT - Far scivolare via i coperchi (X) da entrambi i bracci.
- PT - Deslize as coberturas (X) de ambas as hastas.
- EL - Σύρετε τα καλύμματα (X) και στους δύο βραχίονες.
- SV - Ta bort skydden (X) från båda armarna.
- PL - Zsuń osłony (X) z obu ramion.
- RU - Установите защитные панели (X) на оба рычага.
- CS - Vysuňte kryty (X) z obou ramen.
- SK - Zosunite kryty (X) z obojvch ramien.
- HU - Csúszassa le mindkét karról a burkolatot (X).
- TR - Kapakları (X) kollardan geçirin.
- RO - Glisați carapacele (X) de pe ambele brațe.
- UK - Витягніть кришки (X) з обох кронштейнів.
- BG - Отстранете капациите (X) от двете рамена.
- JA - 両方のアームからカバー (X) をスライドする。
- ZH - 滑动两个支撑臂上的盖板 (X) 并将盖板取下。




9.3 Use the velcro (Y) to center the cables.

Divide the cables between both arms. Guide the cables through the cable ties (Z). Do not tighten the cable ties yet!


- DE - Verwenden Sie das Klettband (Y), um die Kabel zu zentrieren. Teilen Sie die Kabel zwischen beiden Armen auf. Führen Sie die Kabel durch die Kabelbinder (Z). Ziehen Sie die Kabelbinder noch *nicht* fest!
- FR - Utilisez le velcro (Y) pour centrer les câbles. Répartissez les câbles entre les deux bras. Enfillez les câbles dans les serre-câbles (Z). Ne serrez pas encore ces derniers !
- NL - Gebruik de velcrostrip (Y) om de kabels te centreren. Verdeel de kabels over beide armen. Geleid de kabels door de kabelstrips (Z). Snoer de kabelstrips nog *niet* vast!
- ES - Utilice la pieza de velcro (Y) para centrar los cables. Divida los cables entre los dos brazos. Pase los cables por los sujetacables (Z). ¡No apriete aún los sujetacables!
- IT - Utilizzare il velcro (Y) per centrare i cavi. Dividere i cavi fra i due bracci. Guidare i cavi attraverso le apposite fascette stringicavo (Z). Aspettare a stringere le fascette stringicavo!
- PT - Use o velcro (Y) para centrar os cabos. Divida os cabos pelas duas hastas. Passe os cabos pelas braçadeiras (Z). Não aperte as braçadeiras ainda!

- EL - Χρησιμοποιήστε την ταινία velcro (Y) για να κεντράρετε τα καλώδια. Μοιράστε τα καλώδια στους δύο βραχίονες. Περάστε τα καλώδια μέσα από τα δεματικά καλωδίων (Z). *Μην σφίξετε* ακόμα τα δεματικά καλωδίων!
- SV - Använd kardborrebandet (Y) för att centrera kablarna. Dela upp kablarna mellan båda armarna. Dra kablarna genom buntbanden (Z). *Dra inte* åt buntbanden än!
- PL - Użyj rzepów (Y) do wyśrodkowania przewodów. Rozdziel przewody pomiędzy dwa ramiona. Przetóż przewody przez opaski na przewody (Z). *Jeszcze nie naciągaj* przewodów!
- RU - С помощью креплений (Y) выровняйте кабели по центру. Разделите кабели между двумя рычагами. Протяните кабели через крепления (Z). *Не затягивайте* пока крепления!
- CS - Pomocí suchého zipu (Y) vycentrujte kabeláž. Rozdělte kabely mezi obě ramena. Veďte kabely skrze kabelová poutka (Z). Zatím poutka *neutahujte*!
- SK - Pomocou suchého zipsu (Y) vycentrujte káble. Rozdeľte káble medzi obidve ramená. Káble vedte cez sfahovacie pružky (Z). Sfhovacie pružky zatiaľ *neutahujte*!
- HU - A tépőzárral (Y) illesztse a kábeleket középre. Ossza el a kábeleket a két kar között. Vezesse át a kábeleket a kábelkötegelőkön (Z). Még *ne húzza meg* a kábelkötegelőket!
- TR - Kabloları ortalamak için cırt cırtlı kayışı (Y) kullanın. Kollar arasındaki kabloları ayırın. Kabloları kablo kelepçelerinden (Z) geçirin. Kablo kelepçelerini bu aşamada *sıkmayın*!
- RO - Cu ajutorul benzii velcro (Y) poziționați cablurile în centru. Împărțiți cablurile între cele două brațe. Ghidați cablurile prin brățările autoblocante (Z). Deocamdată *Nu strângeți* brățările!
- UK - Скористайтесь стягуванням (Y), щоб відцентрувати кабелі. Розподіліть кабелі між двома кронштейнами. Спрямуйте кабелі між кабельними хомутиами (Z). Поки що не затягуйте хомути!
- BG - Използвайте самозалепващата лента (Y) за центриране на кабелите. Разделете кабелите между двете рамена. Прекарайте кабелите през кабелните връзки (Z). *Не пристягайте* кабелите все още!
- JA - ヘルクロ (Y) を使って、ケーブルを中央に配置する。両方のアームの間にケーブルを分ける。ケーブルをケーブルタイ (Z) に通す。この時点ではまだケーブルタイを締めないこと!
- ZH - 使用尼龙搭扣 (Y) 将电缆集中在一起。将电缆分别连接于两个支撑臂上。引导电缆穿过电缆扎带 (Z)。但截至目前为止，切勿拧紧电缆扎带！





9.4 Make sure that the TV can rotate freely with the cables attached.

- DE - Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät bei angeschlossenen Kabeln frei bewegt werden kann.
- FR - Assurez-vous que le téléviseur peut pivoter librement lorsque les câbles sont attachés.
- NL - Zorg dat de tv vrij kan draaien met de kabels aangesloten.
- ES - Compruebe que el televisor puede girar libremente con los cables coneadados.
- IT - Controllare che la TV possa ruotare liberamente con i cavi attaccati.
- PT - Certifique-se de que consegue rodar a TV livremente com os cabos fixos.
- EL - Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα με τα καλώδια στερεωμένα.
- SV - Se till att tv:n kan rotera fritt med kablarna monterade.
- PL - Upewnij się, że telewizor z podłączonymi przewodami można swobodnie obracać.
- RU - Убедитесь, что телевизор может свободно поворачиваться с установленными кабелями.
- CS - Přesvědčte se, že je možné televizorem po připojení kabelů možné volně otáčet.
- SK - Po pripojení káblov skontrolujte, či sa televízor môže voľne otáčať.
- HU - Győződjön meg róla, hogy a TV a bekötött kábellel is szabadon tud forogni.
- TR - TV'nin takılan kablolarla birlikte rahatça dönebildiğinden emin olun.
- RO - Verificați ca televizorul să se poată roti liber, având cablurile atașate.
- UK - Переконайтесь, що приєднані кабелі не заважають вільному обертанню телевізора.
- BG - Уверете се, че телевизорът може да се върти свободно със свързаните към него кабели.
- JA - ケーブルを取り付けた状態でテレビを自由に回転させることができるかを確認する。
- ZH - 确保电视在连接电缆的情况下可以自由转动。



9.5 If the TV can rotate freely, tighten the cable ties.

- DE - Wenn das Fernsehgerät frei bewegt werden kann, ziehen Sie die Kabelbinder fest.
- FR - Si le téléviseur peut pivoter librement, fermez les serre-câbles.
- NL - Als de tv vrij kan draaien, snoer dan de kabelstrips vast.
- ES - Si el televisor puede girar libremente, apriete los sujetacables.
- IT - Se la TV può ruotare liberamente, stringere le fascette stringicavo.
- PT - Se conseguir rodar a TV livremente, aperte as braçadeiras.
- EL - Αν η τηλεόραση μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα, σφίξτε τα δεματικά καλωδίων.
- SV - Om tv:n kan rotera fritt, dra åt buntbanden.
- PL - Jeśli telewizor można swobodnie obracać, naciągnij przewody.
- RU - Если телевизор поворачивается свободно, затяните крепления кабелей.
- CS - Pokud se televize může volně otáčet, utáhněte pouťka.
- SK - Ak sa televízor môže voľne otáčať, utiahnite sfahovacie prúžky.
- HU - Ha a TV szabadon tud forogni, húzza meg a kábelkötégekét.
- TR - TV serbest bir biçimde dönebilyorsa kablo kelepçelerini sıkın.
- RO - Dacă televizorul se poate roti liber, strângeți brățile pentru cabluri.
- UK - Якщо телевізор можна вільно обертати, необхідно затягнути хомути.
- BG - Ако телевизорът може да се върти свободно, пристегнете връзките за кабелите.
- JA - テレビを自由に回転させることができれば、ケーブルタイを締める。
- ZH - 如果电视可以自由转动,则拧紧电缆扎带。




9.6 Cut the cable ties to the correct length.

- DE - Schneiden Sie die Kabelbinder auf die richtige Länge ab.
- FR - Coupez les serre-câbles à la longueur correcte.
- NL - Knip de kabelstrips op de juiste lengte af.
- ES - Corte los sujetacables a la longitud adecuada.
- IT - Tagliare le fascette stringicavo alla lunghezza corretta.
- PT - Corte as braçadeiras com o comprimento adequado.
- EL - Κόψτε τα δεματικά καλωδίων στο σωστό μήκος.
- SV - Klipp av buntbanden till rätt längd.
- PL - Przytnij opaski na przewody do odpowiedniej długości.
- RU - Обрежьте крепления после затяжки.
- CS - Seřizněte roučka kabelů na správnou délku.
- SK - Odrežte sfahovacie pružky na správnu dĺžku.
- HU - Vágja a kábelkötőegelőket megfelelő hosszúságra.
- TR - Kablo kelepçelerini doğru uzunlukta kesin.
- RO - Tăiași brățările pentru cabluri la lungimea adecvată.
- UK - Відріжте кабельні хомути до належної довжини.
- BG - Срежете връзките за кабелите на коректната дължина.
- JA - ケーブルタイを正しい長さにかットする。
- ZH - 将电缆扎带剪切到合适的长度。


9.7 Slide the covers back on both arms.

- DE - Schieben Sie die Abdeckungen wieder auf beide Arme.
- FR - Repositionnez les capots sur les deux bras.
- NL - Schuif de afdekkappen terug op beide armen.
- ES - Vuelva a colocar las cubiertas de los brazos deslizándolas.
- IT - Rimontare i coperchi sui bracci.
- PT - Volte a colocar as coberturas (X) em ambas as hastas.
- EL - Σύρετε ξανά προς τα πίσω τα καλύμματα στους δύο βραχίονες.
- SV - Sätt tillbaka skyddet (X) på båda armarna.
- PL - Wsuń osłony z powrotem (X) na oba ramiona.
- RU - Установите защитные панели на оба рычага.
- CS - Zasuňte kryty na obou ramenech nazpátek.
- SK - Nasuňte kryty na oboje ramená.
- HU - Csúsztasza vissza mindkét karra a burkolatot (X).
- TR - Kapakları tekrar kollara geçirin.
- RO - Glisași caracele (X) înapoi pe ambele brațe.
- UK - Поверніть кришки (X) на місце на обох кронштейнах.
- BG - Поставете капациите обратно върху двете рамена.
- JA - 両方のアームにカバーをスライドして戻す。
- ZH - 滑动盖板，将之安装到两个支撑臂上。



● **For tilt correction, adjust screw X.**

- DE - Stellen Sie zur Korrektur der Neigung die Schraube X ein.
- FR - Ajustez la vis X pour corriger l'inclinaison.
- NL - Pas zo nodig met schroef X de kantelhoek aan.
- ES - Para corregir la inclinación, ajuste el tornillo X.
- IT - Per correggere l'inclinazione, regolare la vite X.
- PT - Para corrigir a inclinação, ajuste o parafuso X.
- EL - Για να διορθώσετε την κλίση, ρυθμίστε τη βίδα X.
- SV - Justera skruven X för att korrigera lutningen.
- PL - Dostosuj śrubę X, aby poprawić nachylenie.
- RU - Для изменения наклона отрегулируйте винт X.
- CS - Náklon můžete upravit pomocí šroubu X.
- SK - Sklon upravujte pomocou skrutky X.
- HU - A dőlésszög javításához állítsa be a csavart (X).
- TR - Eğerek düzeltmek için vidayı X ayarlayın.
- RO - Pentru o înclinare corectă, reglați șurubul X.
- UK - Щоб скоригувати кут нахилу відрегулюйте гвинт X.
- BG - За коригиране на наклона, настройте винт X.
- JA - 傾きを補正するために、ネジ X を調節する。
- ZH - 若要校正傾斜度，則調整螺栓 X。



● Remove the TV from the wall mount (C).

- DE - Nehmen Sie das Fernsehgerät vom Wandhalter (C).
- FR - Déposez le téléviseur du support mural (C).
- NL - Haal de tv van de wandsteun (C).
- ES - Retire el televisor del soporte de pared (C).
- IT - Rimuovere la TV dal supporto a parete (C).
- PT - Retire o televisor do suporte de parede (C).
- EL - Αφαιρέστε την τηλεόραση από την επιτοιχιά βάση (C).
- SV - Ta bort tv:n från väggfästet (C).
- PL - Zdejmij telewizor z uchwytu ściennego (C).
- RU - Снимите телевизор с настенного кронштейна (C).
- CS - Sejměte televizor z nástěnné jednotky (C).
- SK - Televízor zložte z nástennej montáže (C).
- HU - Vegye le a TV-készüléket a falí tartóról (C).
- TR - TV'yi duvar ayaklığından (C) çıkarın.
- RO - Demontați TV-ul de pe suportul de perete (C).
- UK - Зніміть телевізор з настінного кронштейна (C).
- BG - Свалете телевизора от конзолата за стена (C).
- JA - テレビをウォール マウント (C) から外す。
- ZH - 将电视机从壁挂架 (C) 上取下。

Share your mounting experience with us:

www.vogels.com/feedback

or scan this QR code:



EN Guarantee terms and conditions

Congratulations on the purchase of this Vogel's product! The product you now have in your possession is made of durable materials and is based on a design, every detail of which has been meticulously thought-out. That is why Vogel's gives you a lifelong guarantee for defects in materials or manufacturing.

- 1 Vogel's guarantees that if during the guarantee period of a product, faults arise due to defects in manufacturing and/or materials, it will, at its discretion, repair or if necessary replace the product, free of charge.
A guarantee for normal wear and tear is hereby expressly excluded.
- 2 If the guarantee is invoked, the product should be sent to Vogel's together with the original purchase document (invoice, sales slip or cash receipt). The purchase document should clearly show the name of the supplier and the date of purchase.
- 3 Vogel's guarantee shall lapse in the following cases:
 - If the product has not been drilled, installed and used in accordance with the Instructions for Use;
 - If the product has been altered or repaired by someone a party other than Vogel's;
 - If a fault arises due to external causes (outside the product) such as for example lightning, water nuisance, fire, scuffing, exposure to extreme temperatures, weather conditions, solvents or acids, wrong use or negligence;
 - If the product is used for different equipment than is mentioned on or in the packing.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, THE NETHERLANDS

DE Garantiebedingungen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Vogel's-Produkts! Sie sind jetzt im Besitz eines Produkts, das nach einem bis ins letzte Detail durchdachten Entwurf aus langlebigen Materialien gefertigt wurde. Deshalb gewährt Vogel's lebenslange Garantie auf Material- oder Herstellungsfehler.

- 1 Vogel's garantiert: Treten innerhalb der Garantiefrist des Produkts Mängel auf, welche die Folge von Material- und/oder Herstellungsfehlern sind, wird Vogel's das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos reparieren oder im Bedarfsfall ersetzen. Diese Garantie gilt ausdrücklich nicht für normalen Verschleiß.
 - 2 Um einen Anspruch auf Garantie geltend zu machen, muss das Produkt an Vogel's eingesandt werden, wobei der Original-Kaufbeleg (Rechnung, Kassenbono oder Quittung) beizufügen ist. Aus dem Kaufbeleg müssen der Name des Fachhändlers und das Kaufdatum klar ersichtlich sein.
 - 3 Die Garantie von Vogel's erlischt in folgenden Fällen:
 - Wenn das Produkt nicht nach der Gebrauchsanleitung gebohrt, montiert und verwendet wird;
 - Wenn am Produkt von anderen als Vogel's Änderungen vorgenommen oder Reparaturen ausgeführt werden;
 - Wenn ein Mangel die Folge äußerer (d.h. außerhalb des Produkts liegender) Ursachen ist, wie zum Beispiel Blitzeinschlag, Wasserschäden, Feuer, Kratzer, Aussetzen an extreme Temperaturen, Wetterverhältnisse, Lösungsmittel oder Säuren, unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit;
 - Wenn das Produkt für andere Geräte, als auf der Verpackung angegeben sind, verwendet wird.
- VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NIEDERLANDE

FR Modalités et conditions de la garantie

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Vogel's ! Vous venez d'acquérir un produit réalisé à partir de matériaux durables et d'une conception ingénieuse jusque dans les moindres détails. Vogel's est ainsi en mesure de proposer une garantie à vie contre les défauts de matériaux et de fabrication.

- 1 Vogel's garantit que, si le produit présente - pendant la période de garantie - un problème consécutif à des défauts de matériaux et/ou de fabrication, le produit sera gratuitement réparé ou remplacé (à l'appréciation de Vogel's).
L'usure normale est expressément exclue de la garantie.

- 2 S'il est fait appel à la garantie, le produit doit être remis à Vogel's avec présentation de la preuve d'achat originale (facture, ticket de caisse ou quittance). La preuve d'achat doit clairement mentionner le nom du fournisseur et la date d'achat.
 - 3 La garantie de Vogel's prend fin dans les cas suivants:
 - Si le produit n'est pas foré, assemblé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi;
 - Si le produit a subi des modifications ou des réparations par des tiers autres que Vogel's;
 - Si le problème est la conséquence de facteurs externes (extérieurs au produit) tels que foudre, dégâts des eaux, incendie, éraflures, exposition à des températures extrêmes, intempéries, solvants ou acides, mauvaise utilisation ou négligence;
 - Si le produit est utilisé pour des appareils autres que ceux spécifiés sur ou à l'intérieur de l'emballage.
- VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, PAYS-BAS

NL Garantiebepalingen en voorwaarden

Gefeliciteerd met de aankoop van dit Vogel's product! U heeft nu een product in uw bezit, dat is gemaakt van duurzame materialen op basis van een tot in detail doordacht ontwerp. Daarom staat Vogel's, via een levenslange garantie, in voor eventuele gebreken in materialen of fabricage.

- 1 Vogel's garandeert, dat indien gedurende de garantieperiode van het product gebreken optreden, die het gevolg zijn van materiaal- en/of fabricagefouten, het product ter beoordeling aan Vogel's kosteloos wordt hersteld of zonodig vervangen. De garantie geldt uitdrukkelijk niet voor normaal voorkomende slijtage.
- 2 Indien op de garantie een beroep wordt gedaan, dient het product aan Vogel's te worden aangeboden onder overlegging van de originele aankoopbono (factuur, kassenbono of kwitantie).
Uit de aankoopbono dienen duidelijk de naam van de leverancier en de aankoopdatum te blijken.

3 De Vogel's garantie vervalt:

- lindien het product niet volgens de gebruiksaanwijzing is geboord, gemonteerd en gebruikt;
 - lindien aan het product door anderen dan Vogel's veranderingen zijn aangebracht of reparaties zijn uitgevoerd;
 - lindien een gebrek het gevolg is van externe (buiten het product gelegen) oorzaken zoals bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand, krassen, blootstelling aan extreme temperaturen, weersomstandigheden, oplosmiddelen of zuren, verkeerd gebruik of onachtzaamheid;
- indien het product wordt gebruikt voor andere apparatuur dan is vermeld op of in de verpakking.
- VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

ES Términos y condiciones de garantía

¡Felicitaciones por su compra de este producto Vogel's! Ahora tiene en su poder un producto fabricado con materiales resistentes, basado en un diseño muy bien meditado. Por ello, Vogel's responde de los posibles defectos de material o fabricación con una garantía de por vida.

- 2 Vogel's garantiza que, si se observan fallos durante el período de garantía del producto como consecuencia de defectos de material o fabricación, reparará o, si fuese necesario, sustituirá el producto sin coste alguno, después de haberlo evaluado. La garantía no cubre en ningún caso el desgaste normal.
- 2 Si se presenta alguna reclamación en garantía, se deberá entregar el producto a Vogel's junto con el justificante de compra original (factura, tique de caja o recibo). En el justificante de compra, deberá poder leerse claramente el nombre del distribuidor y la fecha de compra.
- 3 La garantía de Vogel's pierde su validez en los siguientes casos:
 - lsi el producto no se perfora, monta y utiliza según las instrucciones
 - l si una persona ajena a Vogel's realiza cambios o reparaciones en el producto

- lsi un fallo se debe a causas externas (ajenas al producto), como por ejemplo, la caída de un rayo, agua, fuego, arañazos, someterse a temperaturas extremas, condiciones climatológicas, disolventes o ácidos, uso incorredo o descuidos
- lsi el producto se utiliza para aparatos distintos a los indicados en el embalaje

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, PAÍSES BAJOS

IT Termini e condizioni di garanzia

Congratulazioni per l'acquisto di un prodotto Vogel's! Si tratta di un prodotto fatto da materiali costosi, con una progettazione pensata fin nei minimi dettagli. Ecco perché Vogel's, offrendo una garanzia a vita, si fa carico di eventuali difetti di materiali o di fabbricazione.

- 1 Vogel's garantisce che, nel caso in cui durante il periodo di garanzia del prodotto dovessero verificarsi dei difetti di materiale e/o fabbricazione, il prodotto stesso verrà riparato o, se necessario, sostituito gratuitamente da Vogel's. La garanzia non sarà ovviamente valida in presenza di una naturale usura.
- 2 In caso di ricorso alla garanzia, il prodotto deve essere consegnato a Vogel's accompagnato dalla prova di acquisto originale (fattura, scontrino di cassa o ricevuta). La prova di acquisto deve riportare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.
- 3 La garanzia Vogel's non sarà valida nei seguenti casi:
 - lse il prodotto non è stato forato, montato e utilizzato attenendosi alle istruzioni d'uso;
 - lse al prodotto sono state apportate delle modifiche o eseguite delle riparazioni da parte di personale che non sia Vogel's;
 - lse il difetto è conseguenza di cause esterne al prodotto quali, per esempio, fulmine, allagamento, incendio, graffi, esposizione a temperature estreme, condizioni atmosferiche, solventi o acidi, uso scorretto o disattenzione.
 - lse il prodotto è stato utilizzato per altre apparecchiature che non siano quelle riportate all'esterno o all'interno dell'imballo.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

PT Termos e condições de garantia

Felicitemo-lo pela aquisição deste produto da Vogel's! Tem agora na sua posse um produto concebido a partir de materiais de elevada durabilidade e cuja criação levou em consideração todos os pormenores importantes. É essa a razão pela qual a Vogel's, através de uma garantia permanente, se encontra na vanguarda de utilização de materiais e respetiva fabricação.

- 1 A Vogel's garante que, se durante o período de garantia de um produto, ocorrer uma avaria devido a defeitos de fabrico e/ou de materiais, este será, às custas da empresa, reparado ou se necessário substituído, sem quaisquer custos. A garantia não se aplica ao uso e desgaste por utilização.
- 2 No caso de exercer o direito de garantia, o produto deverá ser enviado para a Vogel's juntamente com o documento de compra original (factura, nota de venda ou talão de compra). O documento de compra deverá apresentar de forma clara o nome do fornecedor e a data de compra.
- 3 A garantia da Vogel's fica sem efeito nos seguintes casos:
 - Se o produto não for instalado e utilizado de acordo com as instruções de utilização;
 - Se o produto tiver sido alterado ou reparado por uma pessoa exterior à Vogel's;
 - Se a avaria tiver sido provocada por causas externas (fora do produto) como, por exemplo, relâmpagos, inundações, incêndio, riscos, exposição a temperaturas elevadas, condições climáticas, solventes ou ácidos, utilização incorreta ou negligência;
 - Se o produto for utilizado para equipamento diferente do mencionado no produto ou na embalagem.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

EL Όροι και προϋποθέσεις εγγύησης

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος της Vogel's! Το προϊόν το οποίο έχετε αποκτήσει, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά και ο σχεδιασμός του είναι προσεκτικά μελετημένος σε κάθε του λεπτομέρεια. Γι' αυτό η Vogel σας παρέχει εγγύηση εφ' όρου ζωής για ατέλειες στα υλικά ή την κατασκευή.

- 1 Η Vogel εγγυάται ότι εάν κατά το διάστημα εγγύησης ενός προϊόντος, εντοπιστούν βλάβες λόγω ατελειών στην κατασκευή και/ή τα υλικά, θα προβεί - κατά την κρίση της - σε επισκευή ή, αν χρειαστεί, αντικατάσταση του προϊόντος χωρίς επιβάρυνση του πελάτη. Με την παρούσα ρητώς αποκλείεται η εγγύηση για φυσιολογική φθορά.
- 2 Σε περίπτωση απαίτησης στα πλαίσια της εγγύησης, το προϊόν θα πρέπει να αποσταλεί στην Vogel's μαζί με το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (πμολόγιο ή απόδειξη πώλησης). Το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια το όνομα του προμηθευτή και την ημερομηνία αγοράς.
- 3 Η εγγύηση της Vogel's καθίσταται άκυρη στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Εάν το προϊόν δεν έχει τρυπηθεί, τοποθετηθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το τις οδηγίες χρήσης του,
 - Εάν το προϊόν έχει υποστεί μετατροπή ή επισκευή από τρίτους πέραν της ίδιας της Vogel's,
 - Εάν σημειωθεί βλάβη λόγω εξωτερικών αιτιών (εκτός του προϊόντος) όπως για παράδειγμα κεραυνού, πλημμύρας, πυρκαγιάς, γκαρτσουνίσματος, έκθεσης σε ακραίες θερμοκρασίες, καιρικές συνθήκες, διαλυτικά ή οξέα, ή λόγω εσφαλμένης χρήσης ή αμέλειας,
 - Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για άλλου είδους εξοπλισμό από αυτόν που αναφέρεται επί ή εντός της συσκευασίας.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

SV Garantivillkor

Grattis till din Vogel's produkt! Ni har skaffat en produkt som är tillverkad av hållfasta material och med en i detalj genomtänkt design. Därför kan Vogel's erbjuda livslång garanti på produktkonstruktion och alla tillverkningsmaterial.

- 1 Under garantiperioden ska Vogel's vid eget gottfinnande utan kostnad ersätta eller reparera produkten om defekt skulle uppstå i material eller vid en brist i tillverkningen. Garantin gäller uttryckligen inte för vad som kan betraktas som normalt slitage.
- 2 Vid ett återopande av garantin ska produkten skickas till Vogel's tillsammans med inköpskvittot (originalfaktura eller -kassakvittot). Återförsäljarens namn och inköpsdatum ska vara tydligt avläsbart på inköpskvittot.
- 3 Vogel's garanti upphör att gälla i följande situationer:
 - Om produkten inte har installerats eller använts enligt anvisningarna;
 - Om produkten har reparerats eller modifierats av någon annan än Vogel's;
 - Om en defekt uppstår till följd av en yttre orsak (utanför produkten) till exempel blixtnedslag, vattenskada, brand, stöt, extrema temperaturer eller väderförhållanden, lösningsmedel eller syra, vårdslös användning eller försurmelse;
 - Om produkten används för ett annat än det på förpackningen angivna ändamålet.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLÄNDERNA

PL Warunki gwarancje

Gratulujemy zakupu produktu firmy Vogel's! Jesteś teraz właścicielem produktu wykonanego z trwałych materiałów w oparciu o dopracowany w najdrobniejszych szczegółach projekt. Dlatego też firma Vogel's ręczy, udzielając dożywotniej gwarancji, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

- 1 Firma Vogel's gwarantuje, że jeżeli podczas okresu gwarancji wystąpią usterki lub defekty produkcyjne i/ lub materiałowe, zostaną one bezpłatnie usunięte lub produkt będzie wymieniony na nowy. Gwarancja na zwykłe zużycie się urządzenia jest niniejszym wyraźnie wykluczona.
- 2 W wypadku roszczenia gwarancyjnego, produkt należy przesłać do firmy Vogel's, razem z oryginalnym dowodem zakupu (faktura, rachunek lub paragon). Dowód zakupu powinien wyraźnie przedstawiać nazwę dostawcy oraz datę sprzedaży.

- 3 Gwarancja firmy Vogel's nie obowiązuje jeżeli:
 - Urządzenie nie zostało zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami;
 - Jeżeli urządzenie było przerabiane lub naprawiane przez kogoś innego niż firma Vogel's;
 - Jeżeli usterka wystąpiła z powodów zewnętrznych takich jak na przykład: piorun, zatopienie w wodzie, pożar, wystawienie na ekstremalne temperatury, warunki pogodowe, rozpuszczalniki lub kwasy, nieprawidłowe użycie lub zaniedbanie;
 - Jeżeli urządzenie jest używane z innym produktami niż podane tutaj lub na opakowaniu.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLANDIA

RU Сроки и условия гарантии

Благодарим Вас за приобретение изделия компании Vogel's! Поэтому фирма Vogel's предоставляет на это изделие пожизненную гарантию на случай обнаружения изъянов в материалах или дефектов производства.

- 1 Компания Vogel's дает гарантию на то, что, если в течение гарантийного срока в изделии возникнут неисправности, связанные с дефектами производства и/или материалов, из которых оно изготовлено, она обязуется отремонтировать или заменить (на усмотрение компании) это изделие бесплатно. Гарантия не распространяется на нормальный износ и срабатывание.
- 2 Если применяется гарантия, изделие следует отправить на предприятие компании Vogel's вместе с документом, удостоверяющим факт его покупки (счет, кассовый чек или расписка в получении наличных денег). В документе о покупке должно быть точно указаны имя компании-продавца и дата покупки.
- 3 Гарантия компании Vogel's утрачивает силу в следующих случаях:
 - Если при установке и эксплуатации изделия были нарушены инструкции по эксплуатации;
 - Если в устройство вносились изменения или оно ремонтировалось другими организациями или лицами.

- Если неисправность изделия возникает вследствие внешних причин (не зависящих от самого изделия), например из-за молнии, заливания водой, пожара, стирания, воздействия высоких температур, неблагоприятных погодных условий, растворов или кислот, неправильной эксплуатации или небрежности в эксплуатации;
- Если устройство применялось для другого оборудования, отличного от того, которое указано на упаковке.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
NEDERLAND (НИДЕРЛАНДЫ)

CS Záruční podmínky

Blahopřejeme vám k zakoupení výrobku společností Vogel's! Stali jste se nyní vlastníky výrobku, který je vyroben z trvanlivých materiálů a na základě detailně promyšleného návrhu. Proto Vám Vogel's nabízí doživotní záruku, na možné závady vzniklé na materiálu, nebo při tovární výrobě.

- 1 Společnost Vogel's zaručuje, že pokud se během záruční doby vyskytnou u výrobku poruchy způsobené vadami ve výrobním zpracování nebo materiálu, výrobek dle vlastního uvážení bezplatně opraví, nebo v případě nutnosti vymění. Záruka není poskytována na běžné opotřebení.
- 2 Pokud požadujete záruční opravu, zašlete výrobek společnosti Vogel's společně s původním dokladem o koupi (fakturou, paragonem nebo pokladní strženkou). Na dokladu o koupi by mělo být jasné patrné jméno dodavatele a datum nákupu.
- 3 Záruka společností Vogel's neplatí v následujících případech:
 - pokud nebyl výrobek nainstalován a používán v souladu s pokyny k používání;
 - pokud byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností Vogel's;
 - jestliže byla porucha způsobena vnějšími příčinami (mimo výrobek), např. bleskem, vniknutím vody, ohněm, oděním, vystavením extrémním teplotám, počasím, rozpouštědly nebo kyselinami, nesprávným použitím nebo nedbalostí;

- pokud byl výrobek použit pro jiné zařízení než je uvedeno na balení nebo uvnitř balení.
- VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
NIZOZEMÍ

SK Záručné podmienky

Gratulujeme vám ku kúpe výrobku spoločnosti Vogel's! Stali ste sa teraz vlastními výrobku, ktorý je vyrobený z trvanlivých materiálov a na základe detailne premysleného návrhu. Preto Vám Vogel's ponúka doživotnú záruku, na možné chyby vzniknuté na materiáli, alebo pri továrenskej výrobe.

- 1 Spoločnosť Vogel's vám garantuje, že ak sa počas záručnej doby výrobku objavia poruchy z dôvodu materiálových a/alebo výrobných chýb, tak ich podľa vlastného uváženia a na svoje náklady opraví alebo v prípade potreby výrobok vymení. Týmto sa zároveň výslovne vylučuje platnosť záruky na bežné opotrebovanie.
- 2 Pri dovoľávaní sa záruky je potrebné spoločnosti Vogel's zaslať výrobok spolu s pôvodným dokladom o kúpe (faktúra, účtenka alebo pokladničný blok). Na doklade o kúpe musí byť jasne zobrazené meno dodávateľa a dátum nákupu.
- 3 Záruka spoločnosti Vogel's sa stáva neplatnou v nasledovných prípadoch:
 - Ak výrobok nebol namontovaný a používaný v súlade s pokynmi v návode na použitie.
 - Ak bol výrobok upravovaný alebo opravovaný niekým iným než spoločnosťou Vogel's.
 - Ak porucha vznikla dôsledkom vonkajšej príčiny (mimo výrobku), ako napríklad blesk, voda, oheň, odretie, vystavenie extrémnym teplotám, meteorologické vplyvy, rozpúšťadlá alebo kyseliny, nesprávne používanie alebo nedbanlivosť.
 - Ak bol výrobok používaný s iným zariadením, ako je spomínané na obale alebo v balení.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
HOLANDSKO

HU Garanciális feltételek

Gratulálunk a Vogel's termékének megvásárlásához! Olyan termék van a tulajdonában, mely tartós anyagokból a legapróbb részletekig átgondolt terv alapján készült. Ezért a Vogel's cég, egy élettartam-garancia keretében, jótáll minden esetleges anyag- vagy szerelési hibáért.

- 1 A Vogel's garantálja, hogy a termék garanciális időszaka alatt a gyártási és/vagy anyaghibából eredő meghibásodásokat saját döntése szerint ingyenesen javítja vagy ha szükséges, kicseréli a terméket. A fokozatos elhasználódásra a garancia határozottan nem vonatkozik.
- 2 Garanciális probléma esetén a terméket el kell juttatni a Vogel's hez az eredeti vásárlást igazoló dokumentummal (számla, értékesítési bizonylat vagy nyugta) együtt. A vásárlást igazoló dokumentumon tisztán látszódnia kell a szállító nevének és a vásárlás időpontjának.
- 3 A Vogel's garanciája érvényét veszti a következő esetekben:
 - Ha a terméket nem a használati utasításnak megfelelően szerelték fel és használták;
 - ha a terméket nem a Vogel's módosította vagy javította;
 - ha a hiba külső (a terméken kívül eső) okok okozták, például villámás, víz, tűz, kopás, szélsőséges hőmérséklet, időjárási körülmények, oldószerrek vagy savak, hibás használat vagy hanyagság;
 - ha a terméket nem az itt vagy a csomagoláson feltüntetett céla használják.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
HOLLANDIA

TR **Garanti şart ve koşulları**

Bu Vogel's ürününü aldığınız için sizi tebrik ediyoruz! ve defayına kadar iyi düşünülmüş bir tasarıma dayanarak, Uzun ömürlü maddelerden imal edilmiş bir ürüne sahipsiniz. Bu yüzden, Vogel's, malzemelerden veya imalatın oluşılabilen eksikliklere karşı ömür boyu garanti vermektedir.

- 1 Vogel's, satın alınan ürünü garanti müddeti içinde üretim ve/veya malzeme eksikliklerden doğan hatalarda kendi kararına göre ücretsiz olarak tamir etmeyei hafta gerektiğinde değiştirmeyei taahhüt eder. Normal eskime durumu kesinlikle bu garanti kapsamı dışındadır.
- 2 Garanti kullanımına girdiğinde, ürün, asıl alım belgesiyle birlikte (fatura, satış fişi veya kasa makbuzu) Vogel's'e gönderilecektir. Alış belgesinde satıcının adı ve alış tarihini açıkça belirtilmelidir.
- 3 Vogel's'in garantisi aşağıdaki durumlarda iptal edilir:
 - Ürünün kurulumu ve kullanımında, kullanım talimatlarına uyulmadığında,
 - Ürünün bir parçası Vogel's görevlilerinden başka birisi tarafından değiştirilmiş veya tamir edilmiş olduğunda,
 - Örneğin yıldırım, su baskını, ateş, zedeleme, aşırı ısı, hava şartlar, eriyik veya asite maruz kalma, yanlış kullanım veya ihmal gibi dış nedenlerden (ürünün dışında) doğan bir hata olduğunda,
 - Ürün, ambalajının üzerinde ve içinde belirtilen ekipmandan daha farklı bir ekipman için kullanıldığında.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

RO **Garantie, termeni și condiții**

Felicitări pentru achiziționarea acestui produs Vogel's! Definiți acum un produs făcut din materiale durabile, pe baza unui proiect bine gândit în cele mai mici detalii. Din acest motiv Vogel's asigură garanția pe viață pentru orice eventuale neajunsuri ale materialelor sau defecte de fabricație.

- 1 Vogel's garantează că, dacă în perioada de garanție a produsului, apar defecțiuni datorită funcționării necorespunzătoare și/sau defecțiuni de material, va repara, la discreția sa, sau dacă este necesar, va înlocui gratuit produsul. Prin prezenta, o garanție pentru uzură normală este strict exclusă.
- 2 Dacă este invocată garanția, produsul trebuie trimis la Vogel's împreună cu documentul de achiziție original (faktură, bon de casă sau chitanță). Documentul de achiziție trebuie să indice clar numele furnizorului și data de achiziție.
- 3 Garanția oferită de Vogel's devine nulă în următoarele cazuri:
 - dacă produsul nu a fost montat și utilizat în conformitate cu Instrucțiunile de utilizare;
 - dacă produsul a fost modificat sau reparat de o altă entitate decât Vogel's;
 - dacă apare o defecțiune datorită unor cauze externe (din afara produsului), cum ar fi, de exemplu, trăsnet, inundație, incendiu, lovitură, expunere la temperaturi extreme, condiții meteorologice, solvenți sau acizi, utilizare incorectă sau neglijență;
 - dacă produsul este utilizat pentru un echipament diferit de cel menționat pe sau în ambalaj.

VOGEL'S, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, OLANDA

UK **Терміни та умови гарантії**

Поздоровляємо з придбанням цього виробу компанії Vogel's! Цей виріб виготовлено з довговічних матеріалів на основі продуманої до дріб'язків розробки. Тому компанія Vogel's ручається за відсутність дефектів матеріалів і помилок виготовлення в своїй продукції і дає довгочасну гарантію.

- 1 Компанія Vogel's гарантує, що якщо впродовж гарантійного періоду виробу виникнуть неполадки, зумовлені дефектами виготовлення та/або матеріалів, вона, за власним розсудом, безкоштовно відремонтує або у разі потреби замінить виріб. Цим явно виключено гарантію на нормальне зношування.

- 2 Якщо застосовано гарантію, то виріб необхідно надіслати компанії Vogel's разом з оригіналом документа купівлі (накладною, товарним чеком або розпискою в отриманні грошей). У документі купівлі повинно бути чітко вказано назву постачальника та дату купівлі.
 - 3 Гарантія компанії Vogel's втрачає силу в наступних випадках:
 - Якщо виріб не було встановлено й він не використовувався відповідно інструкціям з використання;
 - Якщо виріб змінювали або ремонтували інші, ніж компанія Vogel's;
 - Якщо неполадка виникла з зовнішніх причин (за межами виробу), такими як, наприклад, блискавка, вода, вогонь, стирання, вплив надзвичайних температур, погодних умов, розчинників або кислот, неправильне або недбале використання;
 - Якщо виріб використовується для іншого обладнання, ніж те, що зазначено на упаковці.
- VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

BG **Гаранционни срокове и условия**

Поздравления за покупката на този продукт на Vogel's! Продуктът, който сега е ваше притежание, е изработен от тройни материали и се основава на конструкция, всеки детайл от която е най-щателно обмислен. Затова Vogel's ви дава доживотна гаранция за дефекти в материалите и изработката.

- 1 Гаранцията на Vogel's, че ако през гаранционния срок на даден продукт възникнат неизправности, дължащи се на дефекти в изработката и/или материалите, Vogel's, по свое усмотрение, ще ремонтира или, ако е необходимо, ще замени продукта, без заплащане. Гаранцията за нормално износване се изключва изрично с настоящото.
- 2 Ако има иск по отношение на гаранцията, продуктът трябва да се изпрати на Vogel's заедно с оригиналния документ за покупка (фактура, квитанция за продажба или касова бележка). В документа за продажба трябва ясно да е посочено името на доставчика и датата на покупката.

- 3 保証期間は Vogel's が稼働し続ける限り有効です。以下の条件が満たされていない場合は、保証は無効となります。
- 製品の保証期間は、製品の製造日より開始され、製品の寿命に達するまで有効です。
 - 製品の保証期間は、製品の製造日より開始され、製品の寿命に達するまで有効です。
 - 製品の保証期間は、製品の製造日より開始され、製品の寿命に達するまで有効です。

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
NEDERLAND

JA 保証の諸条件

製品をお買い上げいただき、ありがとうございました! 今貴方の物となったこの製品は、耐久性に優れた素材で出来ており、デザイン

をはじめ、細部に至るまできめ細かに考えぬかれたものです。そのため Vogel's では素材と製造時における生涯保証をお約束しています

- 1 Vogel'sは製品の保証期間内において、製造時または素材の不良による故障の場合には、自由裁量において、修理、また必要な場合は製品の交換を無料でいたします。通常の使用状態での消耗や消耗については、この限りではありません。
- 2 保証を行使する場合は、製品と、購入時の関連書類(レシート、請求書、販売の証明など)を添えてVogelまでお送りください。購入の書類には、販売元の名前と購入の日付がはっきりと記載されていない必要があります。
- 3 以下の場合には、Vogel'sの保証は無効となりますのでご注意ください。
 - 製品が説明書に従って、きちんと穴を開けた状態で、設置、使用されなかった場合。
 - 製品がVogel's以外の第三者によって修理、修繕されていた場合。
 - かみなり、水濡れ、火事、磨耗、異常温度下での保管、天候異常、溶剤や酸性薬剤、間違った使用方法や不注意によるもの等、外部から(製品の外側)の原因で故障が起きた場合、

- パッケージ、または機器に書いてある使用方法以外の製品用に使用された場合。

VOGEL'S 製品の送り先: VOGEL'S PRODUCTS BV,
HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
THE NETHERLANDS オランダ

ZH 保修条款和条件

恭喜您购买 Vogel 产品! 您现在拥有的产品经过事无巨细的设计, 由耐久材料制成。这正是 Vogel's 能够为您提供对材料或安装故障的长期保修的原因。

- 1 Vogel's 保证, 如果产品在保修期内出现因制造和/或材料问题引起的故障, Vogel's 将依情况对产品进行免费维修或在必要时免费更换。在此声明, 正常的磨损不在保修范围内。
- 2 如果产品需要保修, 应将其与原始购买单据(发票、销售单或现金收据)一同送至 Vogel's。购买单据应清楚显示供应商的名称和购买日期。
- 3 在下列情况下, Vogel's 不承担保修责任:
 - 如果用户没有按照使用说明对产品进行钻孔、安装和使用;
 - 如果产品曾由非 Vogel's 人员进行修改或修理;
 - 如果故障由外部原因(产品外面)引起, 例如, 雷击、浸水、火灾、刮划、暴露于极端温度、天气条件、溶剂或酸、错误使用或疏忽;
 - 如果产品被用于包装上或包装内未提到的其它设备。

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB
EINDHOVEN, THE NETHERLANDS



expanding experiences

www.vogels.com

Vogel's Holding BV 2013[©] All rights reserved