

STRONG

LED TV with DVB-T/T2/C/S/S2

SRT 32HY4003



User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel utilisateur
Manuale utente
Manual del Usuario
Manual do Utilizador
Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
Uživatelská příručka

Používateľská príručka
Korisnički priručnik
Uputstvo za rukovanje
Használati útmutató
Инструкции за употреба
Instrucțiuni de Instalare
Руководство пользователя
Посібник користувача

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4





Fig. 5



www.strong.tv

Supplied by STRONG & Co, Japan
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Licence

JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU, NEŽ PRO OSOBNÍ ÚČELY A V SOULADU S NORMOU MPEG-2 PRO KÓDOVÁNÍ VIDEO INFORMACÍ PRO MEDIÁLNÍ BALÍČKY, JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO, JESTLIŽE NEVLASTNÍTE LICENCI V RÁMCI PLATNÝCH PATENTŮ V PATENTOVÉM PORTFOLIU MPEG-2. LICENCE MŮŽE PŘÍDĚLIT SPOLEČNOST

MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 USA.

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI PATENTOVÉHO PORTFOLIA AVC PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM ZA ÚČELEM (i) KÓDOVÁNÍ VIDEO PODLE NORMY AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEO, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO ZÁKAZNÍKEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEO, KTERÝ JE DRŽITELEM LICENCE PRO POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEO. NENÍ PŘÍDĚLENA ANI PŘEDPOKLÁDÁNA ŽÁDNÁ LICENCE PRO JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT OD **MPEG LA, L.L.C.** VIZ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných mezinárodními zákony a zákony USA na ochranu autorských práv jako nepublikovaných děl. Jsou důvěrné a jejich vlastníkem je společnost **Dolby Laboratories**. Jejich reprodukce nebo zveřejňování, ať už celkové nebo částečné, nebo vytváření jejich odvozených děl je bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Dolby Laboratories zakázáno. Copyright 2003-2009 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS: (1) HEVC CONTENT ONLY FOR PERSONAL USE; (2) HEVC CONTENT THAT IS NOT OFFERED FOR SALE; AND (3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

Pro zajištění optimálního funkce a bezpečnosti si prosím pozorně přečtete tuto příručku. Uschovejte si prosím tuto příručku pro pozdější použití.

1.0 OBSAH

1.0 POKYNY	3
1.1 Bezpečnostní pokyny	3
1.2 Skladování	4
1.3 Příslušenství	4
1.4 Instalace přístroje	4
2.0 INSTALACE	5
2.1 Výchozí PIN kód: 0000	5
2.2 Přední panel	5
2.3 Zadní panel	5
2.4 Dálkový ovladač	5
2.5 Instalace baterií	7
2.6 Používání dálkového ovladače	7
3.0 PRVNÍ INSTALACE	7
3.1 Instalace DVB-S	8
3.2 Instalace DVB-T	8
3.3 Instalace DVB-C	8
4.0 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG)	9
5.0 NASTAVENÍ MENU	9
5.1 Režim DTV	9
5.2 Obraz	9
5.3 Zvuk	10
5.4 Kanál	10
5.5 Uzamknutí	12
6.0 USB	13
6.1 Poznámky k používání USB přehrávače	13
6.2 Menu USB	13
7.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	15
8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	17
9.0 DODATEK	18

Společnost STRONG prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje Evropské směrnici 2014/30/EU (EMC), Směrnici pro nízké napětí 2014/35/EU (LVD), Směrnici ErP 2009/125/ES a Směrnici RoHS 2011/65/EU v souladu s následujícími technickými normami:

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

EN55013:2013; EN55020:2007 + A11; EN55022:2010; EN55024:2010; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013

NÍZKÉ NAPĚTÍ

EN60065:2014

PRODUKTY SPOJENÉ SE SPOTŘEBOU ENERGIE

Nařízení Komise (ES) No 642/2009; EN50564:2011; IEC62087:2012

RoHS

EN50581:2012


Může dojít ke změnám. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích. Všechny názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

© STRONG 2016. Všechna práva vyhrazena.



1.0 POKYNY

1.1 Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto přístroje si přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny si dobře uschovejte pro pozdější použití.

- Používejte pouze doplňky/příslušenství specifikované nebo poskytované výrobcem (například speciální napájecí adaptér, baterii apod.).
- Před instalací nebo použitím tohoto přístroje si prosím na vnější části zadního krytu přečtěte informace o elektrických parametrech a bezpečnosti.
- Abyste minimalizovali nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Odvětrávání nesmí být ztíženo zakrýváním větracích otvorů předměty, jako například novinami, ubrusy, záclonami apod.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroji nesmí stát žádné nádoby naplněné tekutinami, jako například vázy.
- Značka  označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vnější vodiče musí být nainstalovány zaškolenu osobou nebo je nutno použít hotové kabely nebo šňůry.
- Aby nedošlo ke zranění, musí být tento přístroj bezpečně připevněn k podlaze nebo stěně, podle pokynů pro instalaci.
- V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Pro náhradu použijte pouze stejné nebo ekvivalentní typy.
- Nevystavujte baterii (baterie, akumulátory) nadměrnému teplu, jako například ze slunečního světla, ohně apod.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.

Poslech hudby s vysokou hlasitostí trvající delší dobu může poškodit sluch.

- Pro snížení rizika poškození sluchu je nutno snížit hlasitost na bezpečnou příjemnou úroveň, a omezit čas věnovaný poslechu hudby s vysokou hlasitostí.
- Síťová zástrčka nebo přípojka přístroje se používá jako odpojovací zařízení, a proto musí zůstat snadno dostupná. Pokud přístroj nepoužíváte nebo jej budete přemísťovat, věnujte prosím pozornost napájecímu kabelu - například jej svažte kabelem nebo učiňte podobné opatření. Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu s ostrými hranami a podobnými předměty, které by mohly způsobit jeho poškození. Při opětovném zprovoznění přístroje prosím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. V případě poškození si prosím nechte napájecí kabel vyměnit za kabel se stejnými specifikacemi. Žádná světelná indikace na přístroji neznamená, že je přístroj zcela odpojen od sítě. Pro kompletní odpojení přístroje od sítě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Věnujte pozornost ekologickému způsobu likvidace baterií.
- Na přístroji nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako například hořící svíčky.
-  Aby nedošlo k rozšíření ohně, udržujte svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně neustále v dostatečné vzdálenosti od tohoto produktu.
- Port USB dodává proud maximálně 500 mA.
-  Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo je vybaveno dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že není vyžadováno bezpečnostní připojení k uzemnění.

Provozní prostředí

- Neinstalujte toto zařízení do stísněných prostorů, jako například knihovniček.

- Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkých a chladných místech nebo v jejich blízkosti, a chraňte přístroj před přehříváním.
- Udržujte přístroj mimo přímé sluneční světlo.
- Nepoužívejte přístroj v prašných místech nebo v jejich blízkosti.
- Nepřipevňujte svíčku k přístupné oblasti otvoru, aby nedošlo k vniknutí hořlavých cizích materiálů do televizoru.

Směrnice WEEE



Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být v zemích Evropské unie vyhazován do běžného domácího odpadu. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, proveďte jeho ekologickou likvidaci a přispějte tak k udržitelnému používání materiálových zdrojů. Vaše použité zařízení můžete odevzdat ve sběrném dvoře nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Může váš produkt přijmout a ekologicky zlikvidovat.

1.2 Skladování

Váš přístroj byl před expedicí pečlivě zkontrolován a zabalen. Při rozbalování přístroje zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti příslušenství a poté obalový materiál uložte mimo dosah dětí. Doporučujeme vám, abyste si krabici během záruční doby ponechali, aby byl váš přístroj v případě opravy nebo jiného úkonu v rámci záruky dokonale chráněn.

1.3 Příslušenství

- 1x Pokyny k instalaci
- 1x Pokyny pro sestavení stojanu
- 1x Dálkový ovladač
- 2x AAA baterie
- 1x Síťový napájecí kabel

1.4 Instalace přístroje

Fig. 1

Nainstalujte displej na pevný vodorovný povrch, jako například stůl. Pro odvětrávání ponechte kolem celého přístroje alespoň 10 cm volného místa. Aby nedošlo k poruše nebo jiné nebezpečné situaci, nestavte prosím na horní část přístroje žádné předměty. Tento přístroj je určen pro tropické nebo mírné podnební pásma.

Tato uživatelská příručka poskytuje kompletní pokyny pro instalaci a používání tohoto televizoru. Setkáte se v ní s následujícími symboly.

VAROVÁNÍ	Označuje varovné informace.
POZNÁMKA	Označuje jakékoli další doplňující důležité nebo užitečné informace.
MENU	Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo na televizoru. (Tučné písmo)
<i>Move to</i>	Představuje položku menu v okně. <i>(Znaky kurzívou)</i>

2.0 INSTALACE

2.1 Výchozí PIN kód: 0000

2.2 Přední panel

Fig. 2

POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze ilustrační.


1. Indikátor napájení/snímač dálkového ovládání
2. Tlačítko pohotovostního režimu
3. Reproduktory

2.3 Zadní panel

Fig. 3



POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze ilustrační.

32 palců

1. **HDMI1 (MHL)/HDMI2:** Připojte vstupní signál HDMI ze zdroje signálu, jako například DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzola. Port HDMI1 podporuje funkci MHL.
2. **SCART:** Pro připojení zařízení, jako například DVD přehrávače nebo videorekordéru pomocí SCART kabelu.
3. **ANTENNA (AIR/CABLE/LNB) IN:** Připojte k televizoru anténu, kabel nebo satelitní anténu pro vyhledání a příjem programů.
4. **SERVICE ONLY:** Servisní port.
5. **CH+:** Pro připojení modulu Conditional Access Module (CAM).
6. **USB1:** Port USB.
7. : Audio výstup pro sluchátka na hlavu nebo do uší; po připojení a výběru sluchátek se vypnou reproduktory.
8. **S/PDIF OUT:** Pomocí RCA kabelu připojte váš televizor ke kompatibilnímu digitálnímu zesilovači nebo domácímu kinu.

2.4 Dálkový ovladač

Fig. 4

1.  Stiskněte tlačítko pro zapnutí televizoru nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.
2.  Stiskněte pro ztlumení zvuku nebo obnovení hlasitosti.
3. **PICTURE** Změna režimu obrazu.
4. **SOUND** Změna režimu zvuku.
5. **ZOOM** Změna poměru stran.
6. **SUBTITLE** Povolení/zákaz titulků v režimu DTV/USB.
7. **EPG** Stiskněte pro zobrazení aktuálních informací EPG v režimu DTV.

8. **FAV** Stiskněte pro zobrazení přiřazených oblíbených kanálů. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro cyklické procházení přiřazených oblíbených kanálů; pro potvrzení stiskněte tlačítko **ENTER**.
9. **0~9** Přímý výběr kanálu.
10. **CHN LIST** Stiskněte pro otevření seznamu kanálů.
11. **RETURN** Stiskněte pro návrat na předchozí sledovaný kanál.
12. **MENU** Otevření možností menu.
13. **SOURCE** Výběr režimu vstupního zdroje.
14. **▲▼◀▶** Navigace v menu.
15. **ENTER** Potvrzení volby.
16. **TV/RADIO** Přepínání mezi režimem TV a Rádio.
17. **EXIT** Ukončení aktuálního menu.
18. **HOME** Otevření domovské obrazovky. Pokud váš televizor není funkcí HOME vybaven, nebude toto tlačítko fungovat.
19. **VOL +/-** Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
20. **PR +/-** Další nebo předchozí program.
21. **●** Bez funkce.
22. **SLEEP** Výběr času automatického vypnutí- např. 10 min, 20 min apod.
23. **INFO** Zobrazení informací o aktuálním zdroji signálu.
24. **▶/II** Stiskněte pro pozastavení přehrávání; stiskněte znovu pro pokračování v přehrávání.
25. **◀◀** Stiskněte pro rychlé přehrávání dozadu.
26. **▶▶** Stiskněte pro rychlé přehrávání dopředu.
27. **■** Stiskněte pro zastavení přehrávání.
28. **◀◀** Stiskněte pro přehrávání předchozího souboru.
29. **▶▶** Stiskněte pro přehrávání dalšího souboru.
30. **BAREVNÁ TLAČÍTKA** Stiskněte pro spuštění funkce nápovědy v režimu TV nebo DTV.
31. **I/II** Stiskněte pro výběr výstupu zvuku v závislosti na kanálu vysílání.
32. **TEXT** Stiskněte pro otevření nebo ukončení menu teletextu.
33. **FREEZE** Zastavení obrazu na obrazovce (není k dispozici v režimu USB).
34. **PVR LIST** Bez funkce.
35. **QUICK** Bez funkce.
36. **AD** Stiskněte pro zapnutí zvukového popisu - vypravěč bude pro slepé osoby nebo osoby se zhoršeným zrakem popisovat, co se děje na obrazovce. Stiskněte znovu pro jeho vypnutí. (v závislosti na vysílání)
37. **3D** Bez funkce.

Tlačítka pro ovládání teletextu

- HOLD** Stiskněte pro podržení stránky teletextu na obrazovce bez aktualizací a změn. Stiskněte znovu pro zrušení stavu podržení.
- SIZE** Zvětšení zobrazení teletextu. Stiskněte toto tlačítko jednou pro zvětšení horní poloviny obrazovky. Stiskněte znovu toto tlačítko pro zvětšení dolní poloviny obrazovky. Stiskněte znovu toto tlačítko pro obnovení normální velikosti obrazovky.
- ◀▶** Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení skrytých informací, jako například řešení hádanek nebo hlavolamů. Stiskněte znovu pro zrušení zobrazení těchto informací.
- MIX** Stiskněte toto tlačítko pro překrytí programu televizoru teletextem. Stiskněte znovu pro návrat do normálního režimu teletextu.

SUB-PAGE	Stiskněte toto tlačítko pro otevření nebo ukončení režimu podstránek (pokud jsou podstránky k dispozici). Stiskněte ČERVENÉ nebo ZELENÉ tlačítko pro výběr podstránky.
INDEX	Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení stránky s rejstříkem.
CANCEL	Stiskněte toto tlačítko pro dočasný návrat k TV programu během vyhledávání stránky teletextu. Po dokončení vyhledávání se číslo stránky zobrazí v levé horní části obrazovky. Stiskněte znovu pro návrat na stránku teletextu.

2.5 Instalace baterií

Fig. 5

Vložte do prostoru pro baterie v dálkovém ovladači 2 baterie AAA. Zajistěte, aby polarita odpovídala značkám polarit v prostoru pro baterie.

POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze ilustrační. Skutečné položky mohou vypadat jinak.

1. Posuňte vodorovně kryt.
2. Vložte do prostoru 2 baterie AAA a zajistěte, aby byla dodržena správná polarita.
3. Vodorovným posunutím uzavřete kryt.

Bezpečnostní opatření pro používání baterií

Při nesprávném používání baterií může dojít k úniku elektrolytu. Tyto pokyny pečlivě dodržujte.

1. Vkládejte prosím baterie se správnou polaritou, aby nedošlo ke zkratu.
2. Když poklesne napětí baterie, což se projeví snížením dosahu, měli byste baterie vyměnit. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
3. Nepoužívejte různé typy baterií (například manganové a alkalické baterie) současně.
4. Nevhazujte baterie do ohně, nenabíjejte je a nerozebírejte je.
5. Při likvidaci baterií prosím dodržujte předpisy pro ochranu životního prostředí.

2.6 Používání dálkového ovladače

- Namiřte dálkový ovladač na snímač dálkového ovládání na přístroji. Položky mezi dálkovým ovladačem a snímačem dálkového ovládání mohou blokovat normální používání.
- Nevystavujte dálkový ovladač silným vibracím. Nestříkejte na dálkový ovladač tekutiny a nepokládejte dálkový ovladač do míst s vysokou vlhkostí.
- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu světlu, které by mohlo způsobit jeho deformaci teplem.
- Když na snímač dálkového ovládání dopadá přímé sluneční světlo nebo jiné silné světlo, nebude dálkový ovladač fungovat. Pokud tato situace nastane, změňte prosím osvětlení nebo polohu televizoru, nebo použijte dálkový ovladač blíže u snímače dálkového ovládání.

3.0 PRVNÍ INSTALACE

Po správném provedení všech přípojení zapněte televizor. Na obrazovce se zobrazí dialog pro volbu jazyka. Pomocí tlačítek **▲▼◀▶** vyberte položku *Jazyk OSD menu* podle svých preferencí. Potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER** na dálkovém ovladači.

Pak se zobrazí další obrazovka s výběrem tuneru. Vyberte požadovaný tuner.

Typ prohledávání

Vyberte, který typ vstupního zdroje chcete použít: *DVB-S* pro příjem satelitního vysílání (pokud máte k dispozici satelitní anténu), *DVB-T* pro příjem pozemního vysílání nebo *DVB-C* pro příjem kabelového vysílání.

3.1 Instalace DVB-S

Nastavení satelitu

Stiskněte tlačítko ▲▼ pro označení satelitu, na který je vaše anténa otočena. Pruh kvality signálu v dolní části obrazovky umožňuje jemné doladění polohy antény pro optimální příjem. Nastavte vaši anténu na maximální možnou kvalitu signálu. Když už nelze signál dále zlepšit, zafixujte anténu v dané poloze a stiskněte **MODRÉ** tlačítko *Prohledat* pro pokračování.

Vyhledávání kanálů

Stiskněte tlačítko ▲▼◀▶ pro zvýraznění možností a stiskněte tlačítko **ENTER** pro spuštění vyhledávání kanálů.

Režim prohledávání

Vyberte mezi *Auto prohledávání* (doporučeno), *Prohledávání naslepo* a *Sít*

Šifrováno

Vyberte *Nekódované kanály* pro vyhledávání pouze nekódovaných kanálů nebo *All Channels* (Všechny kanály) pro vyhledávání nekódovaných a šifrovaných kanálů

Typ služby

Vyberte *DTV* pro vyhledávání pouze kanálů DTV, *RADIO* (Rádio) pro vyhledávání pouze kanálů rádia nebo *All* (Vše) pro kompletní vyhledávání.

Doporučujeme vám používat výchozí nastavení.

3.2 Instalace DVB-T

Nastavení příjmu pozemního vysílání

Nejprve vyberte stisknutím tlačítka ◀▶ položku *Tune Type* (Typ ladění) - vyberte *DVB-T*, *ATV* nebo *DVB-T+ATV* (DVB-T pro vyhledávání digitálního vysílání a ATV pro vyhledávání analogového vysílání). Stiskněte tlačítko ▼ pro pokračování. Stiskněte tlačítko ▲▼◀▶ pro zvýraznění země, kterou chcete instalovat a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro spuštění vyhledávání.

POZNÁMKA:

Pokud je vaše anténa aktivní, zapněte ji podle pokynů v odstavci 5.4.5 a pak zopakujte prohledávání.

3.3 Instalace DVB-C

Nastavení příjmu kabelového vysílání

Nejprve vyberte stisknutím tlačítka ◀▶ položku *Tune Type* (Typ ladění) - vyberte *DVB-C*, *ATV* nebo *DVB-C+ATV* (DVB-C pro vyhledávání digitálního vysílání a ATV pro vyhledávání analogového vysílání). Stiskněte tlačítko ▼ pro pokračování. Stiskněte tlačítko ▲▼◀▶ pro zvýraznění země, kterou chcete instalovat a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro spuštění vyhledávání.

4.0 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG)

EPG je zkratkou pro Digital Electronic Programme Guide - Digitální Elektronický Programový Průvodce. Je dodáván poskytovateli programů a nabízí informace o vysílaných programech. V digitálním režimu je dostupný po stisknutí tlačítka EPG na dálkovém ovladači.

Stiskněte tlačítko EPG pro zobrazení rozhraní EPG. Na druhém pruhu odshora se zobrazí aktuální datum a čas. V níže uvedeném seznamu bude zvýrazněn aktuálně sledovaný kanál. Předtím, než budete moci zobrazit informace EPG, musíte „aktivovat“ každý kanál, pro který chcete zobrazit programové informace. Udělejte to tak, že pomocí tlačítek ▲▼ vyberte kanál a pak pro potvrzení stiskněte tlačítko ENTER.

Pro kontrolu programů, které budou vysílány určitý den v budoucnu, se nastavte na datumové pole pomocí tlačítka ▲. Stiskněte tlačítko ►/II pro přetočení nahoru na horní pruh zobrazení a pak stiskněte tlačítko ◀► pro výběr *Seznam kanálů*. Na druhém pruhu se pak zobrazí jeden z vašich dostupných kanálů. Přejděte na kanál, pro který chcete zobrazit informace, pomocí tlačítka ◀►. Po krátké chvilce se zobrazí programové informace. Pomocí tlačítek ▲▼ procházejte časové pozice. Stiskněte tlačítko MENU pro ukončení menu EPG.

4.3.1 Informace

Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro zobrazení informací o vybraném programu.

4.3.2 Plán

Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro zobrazení seznamu *Seznam plánů*. Stiskněte tlačítko ▲▼ pro výběr události, stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro smazání události.

4.3.3 Připomenutí

Stiskněte MODRÉ tlačítko pro zobrazení menu připomenutí. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte položku a pomocí tlačítek ◀► změňte nastavení. Stiskněte tlačítko ENTER pro přidání události připomenutí do seznamu plánů.

Zobrazí se aktualizovaný seznam plánů.

5.0 NASTAVENÍ MENU

5.1 Režim DTV

Stiskněte tlačítko MENU pro otevření hlavního menu. Stiskněte tlačítko ◀► pro výběr položky. Stiskněte tlačítko ENTER pro otevření položky. Stiskněte tlačítko ▲▼◀► a ENTER pro výběr vnořených menu. Stiskněte tlačítko MENU pro ukončení položky.

5.2 Obraz

Režim obrazu

Výběr automatického režimu ovládání obrazu. Dostupné možnosti jsou *Dynamický, Standardní, Jemný a Uživatelský*. V režimu *Uživatel* můžete změnit nastavení pro položky *Jas, Kontrast, Barva, Odstín a Ostrost*.

Teplota barev

Výběr celkového barevného tónu obrazu. Dostupné možnosti jsou *Studené, Střední, Teplé a Uživatelský*. V režimu *Uživatel* můžete změnit nastavení pro položky *Červená, Zelená a Modrá*.

Poměr stran

Výběr poměru stran (proporcí obrazu) podle typu vašeho video signálu nebo vašich preferencí. Dostupné možnosti jsou *16:9, 4:3, Pouze zobrazení, Změna*

velikosti 1 a Změna velikosti 2. **Poznámka:** Některé možnosti nemusí být u některých zdrojů k dispozici.

Redukce šumu

Eliminace šumu v obrazu. Dostupné možnosti jsou *Vypnuto*, *Nízká*, *Střední* a *Vysoká*.

Redukce šumu MPEG

Eliminace šumu generovaného při tvorbě digitálních obrazových signálů. Dostupné možnosti jsou *Vypnuto*, *Nízká*, *Střední* a *Vysoká*.

5.3 Zvuk

Režim zvuku

Výběr oblíbených režimů zvuku pro jednotlivé vstupy. Dostupné možnosti jsou *Standardní*, *Hudba*, *Film*, *Sport* a *Uživatelský*.

Hloubky

Nastavení nižší frekvence zvuku.

Výšky

Nastavení vyšší frekvence zvuku.

Vyvážení

Ovládání vyvážení zvuku mezi pravým a levým reproduktorem (sluchátka).

Automatická hlasitost

Nastavení hlasitosti podle vstupní úrovně zvuku. Dostupné možnosti jsou *Zapnuto* a *Vypnuto*.

Prostorový zvuk

Zapnutí systému Sound Retrieval System.

Přepnutí zvukového popisu

Zapnutí *Audio* popisu; můžete aktivovat nastavení hlasitosti zvukového popisu. Když je zvukový popis zapnutý, bude vypravěč pro slepé osoby nebo osoby se zhoršeným zrakem popisovat, co se děje na obrazovce. (K dispozici pouze v režimu DTV.)

5.4 Kanál

5.4.1 Automatické ladění (pouze v režimu DVB-T)

Nejprve vyberte stisknutím tlačítka ◀▶ položku Tune Type (Typ ladění) - vyberte *DVB-T*, *ATV* nebo *DVB-T+ATV* (DVB-T pro vyhledávání digitálního vysílání a ATV pro vyhledávání analogového vysílání). Stiskněte tlačítko ▼ pro pokračování. Stiskněte tlačítko ▲▼◀▶ pro zvýraznění země, kterou chcete instalovat a pak stiskněte tlačítko ENTER pro spuštění vyhledávání.

POZNÁMKA:

Pokud je vaše anténa aktivní, zapněte ji v menu *Kanál* a pak spusťte prohledávání.

5.4.2 Pokročilé ladění (pouze v režimu DVB-S)

Otevření nastavení satelitu pro vyhledávání programů pomocí zdrojů DVB-S.

Nastavení satelitní antény

Před prohledáváním kanálů musí být pro každý požadovaný satelit nakonfigurována pro sada nastavení satelitní antény.

Satelit

Výběr satelitu pro tento televizor.

Lyp LNB

Zajistěte, aby typ LNB odpovídal vaší anténě.

Napájení LNB

Nastavení zdroje energie pro LNB (obvykle 13/18 V).

22KHz

Vyberte 22KHz a nastavte přepínač 22K na ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto).
Režim Automatický (doporučený) se používá pro zapnutí nebo vypnutí 22KHz podle typu LNB.

DISEqC1.0/1.1

Výběr režimu DiSEqC pro vybraný LNB.

Zvýrazněte *Satelit* a stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření seznamu satelitů a vyberte jeden z nich.
Zvýrazněte *Typ LNB* a stiskněte tlačítko **ENTER** pro výběr typu LNB. Zajistěte, aby byl přepínač 22KHz, *DISEqC1.0/1.1* nastaven podle vybraného satelitu. Po provedení výše uvedených kroků stiskněte **MODŘE** tlačítko pro vyhledávání kanálů.

5.4.3 Automatické ladění (pouze v režimu DVB-C)

Nejprve vyberte pomocí tlačítek ◀▶ typ prohledávání *Kompletní* nebo *Sítové prohledávání*.

Pokud vyberete *Kompletní* prohledávání, TV provede kompletní prohledání všech frekvencí. Pokud vyberete *Sítové prohledávání*, můžete zadat konkrétní frekvenci. V takovém případě budete požádáni o zadání konkrétní frekvence a ID sítě – pomocí tlačítek ▲▼ vyberte upravenou položku a stisknutím tlačítek ◀▶ zadejte frekvenci a ID sítě. V případě automatického výběru prohledá TV všechny frekvence.“

5.4.4 Ruční ladění DTV (pouze v režimu DVB-T)

Ruční vyhledání a uložení programů.

Vyberte typ zdroje *DVB-T* a ručně vyhledejte digitální programy. V menu *Kanál* vyberte *Ruční ladění DTV* a stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření. Stisknutím tlačítka ◀▶ vyberte *Číslo kanálu* a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro spuštění vyhledávání. Po nalezení programu se vyhledávání zastaví a nalezený program se uloží na aktuální pozici kanálu. Pokud chcete vyhledávání zastavit, stiskněte tlačítko **MENU**.

5.4.5 Ruční ladění DTV (pouze v režimu DVB-C)

Ruční vyhledání a uložení programů.

Vyberte typ zdroje *DVB-C* a vyhledejte digitální programy ručně. V menu *Kanál* vyberte *Ruční ladění DTV* a stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření. Pomocí numerických tlačítek dálkového ovladače zadejte požadovanou frekvenci a stiskněte tlačítko **ENTER** pro spuštění vyhledávání.“

5.4.6 Ruční ladění ATV (pouze v režimu DVB-T/C)

Nejprve vyberte typ zdroje *ATV*. Pak v menu *Kanál* vyberte *Ruční ladění ATV* a stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření. Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte a zvýrazněte *Uložení na 1* (může být jiné číslo), *Systém zvuku* a *Číslo kanálu*. Pak vyberte vyhledávání a stiskněte tlačítko **ENTER** pro spuštění vyhledávání. Stiskněte tlačítko ▶ pro spuštění vyhledávání k vyšším frekvencím. Stiskněte tlačítko ◀ pro spuštění vyhledávání k nižším frekvencím. Po nalezení programu se vyhledávání zastaví a nalezený program se uloží na aktuální pozici kanálu. Pokud chcete vyhledávání zastavit, stiskněte tlačítko **MENU**.

Jemné ladění

Tuto možnost použijte pro malé úpravy ladění jednotlivých kanálů. Jemné ladění není nutno za běžných podmínek provádět. V oblastech s nekvalitními podmínkami vysílání, kde je úprava nezbytná pro zajištění lepšího obrazu a zvuku, jemné ladění použijte. Vyberte kanál, který chcete jemně doladit. V menu *Kanál* vyberte *Ruční ladění ATV* a stiskněte tlačítko ▼ pro zvýraznění *Jemné ladění*. Stiskněte opakovaně tlačítko ◀▶ pro jemné ladění, dokud není dosaženo nejlepšího obrazu a zvuku.

5.4.7 Nastavení kanálů

<i>Úprava programů</i>	Úprava programů. BAREVNÁ TLAČÍTKA na dálkovém ovladači můžete používat pro přeskokování programů, přejmenování, mazání nebo přemístění programů, a přidání programů do seznamu oblíbených stisknutím tlačítka FAV .
<i>(Informace o signálu)</i>	Zobrazení informací o aktuálním kanálu DTV.
<i>Informace CI</i>	Umožňuje uživatelům výběr z menu poskytovaném CAM. Vyberte <i>CI</i> menu podle menu PC karty.
<i>5 V napájení antény</i>	Tato možnost je k dispozici pouze u zdrojů DVB-T; pro zapnutí napájení TV antény vyberte <i>Zapnuto</i> . Pro vypnutí této funkce vyberte <i>Vypnuto</i> .
<i>Aktualizace softwaru OAD</i>	Vyberte <i>Zapnuto</i> pro umožnění aktualizace systémového softwaru televizoru prostřednictvím vysílání. Pro vypnutí této funkce vyberte <i>Vypnuto</i> .*
<i>Verze softwaru</i>	Zobrazuje aktuální verzi softwaru a název modelu
<i>Ladění OAD</i>	Když je aktualizace softwaru (OAD) vypnutá, je tato možnost zakázaná. Výběrem <i>Prohledat OAD</i> můžete prohledat kanály za účelem nalezení informací o aktualizaci OAD.*

* Pouze pro některé regiony.

5.4.8 Možnosti

<i>Jazyk OSD menu</i>	Výběr jazyka OSD menu.
<i>Jazyky zvuku/Jazyky titulků</i>	Vyberte podle vašich preferencí.
<i>Jazyk teletextu</i>	Výběr jazyka teletextu pro různé regiony.
<i>Time (Čas)</i>	Umožňuje nastavení položek (<i>Automatická synchronizace, Hodiny, Časové pásmo, Letní čas, Časovač automatického vypnutí a Automatické vypnutí</i>).
<i>HDMI CEC</i>	Stiskněte pro otevření vnořených menu. HDMI CEC: Zapnutí nebo vypnutí funkce HDMI CEC. Automatický pohotovostní režim: Automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu. Seznam zařízení: Když je funkce HDMI CEC nastavena na <i>Zapnuto</i> , můžete zkontrolovat seznam připojených zařízení.
<i>Resetování na tovární nastavení</i>	Obnova uživatelských nastavení na výchozí hodnoty.
<i>Aktualizace softwaru (USB)</i>	Pro aktualizaci systému televizoru připojte USB zařízení se softwarem aktualizace.

Poznámka:

- Funkce *Jazyky zvuku, Jazyky titulků* fungují pouze v režimu DVB-S/DVB-C/DVB-T.
- Po spuštění této funkce dojde k úplnému smazání uživatelských dat v tomto televizoru.
- Během procesu aktualizace softwaru nevyvínejte televizor, jinak může televizor přestat fungovat. Společnost STRONG nenese žádnou odpovědnost.

5.5 Uzamknutí

<i>Systém uzamknutí</i>	Zapnutí nebo vypnutí systému uzamknutí.
<i>Nastavit heslo</i>	Resetování hesla (původní heslo je 0000)
<i>Blokovat program</i>	Nastavení blokování programů podle vašich preferencí.

Rodičovský dohled	Nastavte pro dohled nad programy sledovanými dětmi.
Exportovat databázi	Pro uložení celé uživatelské databáze (jako například seznam kanálů nebo nastavení) do USB zařízení.
Importovat databázi	Pro import uživatelské databáze

6.0 USB

6.1 Poznámky k používání USB přehrávače

1. Některá paměťová USB zařízení nemusí fungovat po připojení k tomuto televizoru plynule.
2. Všechna data na paměťovém USB zařízení zazálohujte, aby při neočekávané události nedošlo k jejich ztrátě. Společnost STRONG nenese žádnou odpovědnost za tyto ztráty v důsledku nesprávného používání nebo poruchy. Zálohování dat je ponecháno na zákazníkově.
3. U souborů větších velikostí může být rychlost načítání mírně pomalejší.
4. Rychlost rozpoznání paměťového USB zařízení může záviset na jednotlivých zařízeních.
5. Při připojování nebo odpojování paměťového USB zařízení zajistěte, aby nebyl televizor v režimu USB, jinak může dojít k poškození USB zařízení nebo souborů v něm uložených.
6. Používejte prosím pouze paměťová USB zařízení zformátovaná formátem FAT16, FAT32, NTFS (pouze přehrávání) poskytovaným operačním systémem Windows. V případě, že je paměťové zařízení zformátováno jiným systémem, který není systémem Windows podporován, nemusí být rozpoznáno.
7. Při použití jednotky USB pevného disku, která nemá nezávislé napájení, zajistěte, aby jeho odběr nepřesahoval 500 mA. Jinak se systém televizoru přepne do pohotovostního režimu a budete muset odpojit USB pevný disk a restartovat systém televizoru.
8. Pokud je souborový formát nepodporovaný nebo pokud je poškozený soubor, zobrazí se zpráva „Unsupported File“ (Nepodporovaný soubor).
9. Velký obraz s rozlišením FHD potřebuje na zpracování delší čas, což není problém televizoru. Buďte prosím trpěliví.
10. Tento televizor nemusí podporovat některé multimediální soubory změnéné a aktualizované v důsledku změny formátu kódování nebo vylepšení jiných technických parametrů.
11. Podívejte se prosím na kapitolu **9. Dodatek**, kde je uveden seznam podporovaných formátů souborů pro přehrávání přes USB.

6.2 Menu USB

Stiskněte tlačítko **SOURCE** a vyberte **USB**. Můžete sledovat film, poslouchat hudbu a prohlížet soubory fotografií

z paměťových USB zařízení. Připojte paměťové USB zařízení ke konektoru vstupu USB a vyberte na domovské stránce typ médií: *Filmy*, *Hudba* a *Fotografie*. Stiskněte tlačítko **ENTER** - na obrazovce se zobrazí připojené USB zařízení; stiskněte znovu tlačítko **ENTER** pro zobrazení složek se soubory a souborů. Stiskněte tlačítko **▲▼** pro výběr složky, stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření složky a výběr souborů, a pak stiskněte tlačítko **ENTER** pro jejich výběr. Zvýrazněte položku, kterou chcete přehrát jako první a stiskněte tlačítko **▶/II** pro spuštění přehrávání, nebo vyberte soubor a stiskněte tlačítko **▶/II** pro přímé spuštění přehrávání. Stiskněte tlačítko **■** pro zastavení přehrávání a návrat do složky vyšší úrovně. Opakováním stisknutím tlačítka **RETURN** se můžete přepínat zpět do složky na vyšší úrovni. Pro výběr a přehrávání jiného typu média zopakujte tento postup.

POZNÁMKA:

Pro výběru jednoho ze tří typů médií, například *Filmy*, budou složky uvnitř zobrazovat pouze video soubory a žádné jiné formáty.

6.2.1 Přehrávání filmů

Fig. 6

Stiskněte tlačítko **INFO** pro zobrazení/ukončení pruhu menu (**Fig. 6**). Pro provedení příslušných operací stiskněte **Tlačítka pro ovládání USB** na dálkovém ovladači.

Přehrávání a Pauza/Zastavení/Předchozí/Další

Stiskněte tlačítko **▶/||** pro přehrávání nebo pozastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko **■** pro zastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko **◀◀▶▶** pro přehrávání předchozího nebo dalšího video souboru. Stiskněte tlačítko **INFO** a pomocí tlačítek **◀▶** zvýrazněte příslušnou ikonu na pruhu ovládání, a pak stiskněte tlačítko **ENTER**. Televizor příslušným způsobem zareaguje.

Rychlé přehrávání dozadu/dopředu

Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko **◀◀▶▶** pro přetažení procesu přehrávání podle potřeby, a pak stiskněte tlačítko **▶/||** pro spuštění přehrávání z nového místa.

Režim přehrávání

Zvýrazněte příslušnou ikonu a stiskněte tlačítko **ENTER** pro přepnutí do jiného režimu přehrávání.

Informace

Zvýrazněte příslušnou ikonu a stiskněte tlačítko **ENTER** pro zobrazení informací o přehrávaném videu.

Skočit na čas

Skok na konkrétní místo podle zadaného času. Zvýrazněte příslušnou ikonu a stiskněte tlačítko **ENTER** pro otevření obrazovky Input search time (Zadejte čas vyhledávání). Stiskněte tlačítko **◀▶** pro přesunutí kurzoru a pomocí numerických tlačítek vložte čas. Stiskněte tlačítko **ENTER** - televizor začne přehrávat od nastaveného času.

Poměr stran

Zvýrazněte toto tlačítko a stiskněte tlačítko **ENTER** pro výběr režimu zobrazení.

6.2.2 Přehrávání hudby

Fig. 7

Stiskněte tlačítko **INFO** pro zobrazení/ukončení pruhu menu (**Fig. 7**). Pro provedení příslušných operací stiskněte **Tlačítka pro ovládání USB** na dálkovém ovladači.

Přehrávání a Pauza/Zastavení/Předchozí/Další

Stiskněte tlačítko **▶/||** pro přehrávání nebo pozastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko **■** pro zastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko **◀◀▶▶** pro přehrávání předchozího nebo dalšího hudebního souboru. Stiskněte tlačítko **◀▶** pro zvýraznění příslušné ikony na pruhu ovládání, a pak stiskněte tlačítko **ENTER**. Televizor příslušným způsobem zareaguje.

Rychlé přehrávání dopředu/dozadu

Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko **◀◀▶▶** pro přetažení procesu přehrávání podle potřeby, a pak stiskněte tlačítko **▶/||** na dálkovém ovladači pro spuštění přehrávání z nového místa.

Opakování

Zvýrazněte ikonu a stiskněte tlačítko **ENTER**. Můžete vybrat 3 různé režimy: *Žádné* pro zákaz této funkce, *1* pro opakování pouze jedné položky a *Vše* pro opakování celého seznamu po jeho přehrávání.

Informace

Zvýrazněte ikonu a stiskněte tlačítko **ENTER** pro zobrazení informací o přehrávané hudbě.

Poznámka:

- Pokud je vybrán jeden nebo více souborů playlistu, budou tlačítka ◀▶ přehrávat pouze vybrané soubory.
- Toto menu zobrazuje pouze podporované soubory.
- Soubory s jinými příponami souborů se nezobrazují, a to ani tehdy, když jsou uloženy ve stejném paměťovém USB zařízení.
- Soubor mp3 s nadměrnou modulací může během přehrávání způsobit určité zkeslení zvuku.
- Tento televizor podporuje zobrazení textů skladeb (anglicky). Maximální počet znaků na řádek je 48.
- Aby se během přehrávání hudby zobrazil text skladby, musí být název souborů s hudbou a textem stejný.
- Pokud chcete na obrazovce zobrazit přidružené texty k hudbě, musíte je uložit do stejné složky pomocí stejného názvu souboru s příponami souborů „.lrc“.

6.2.3 Prohlížení fotografií**Fig. 8**

Stiskněte tlačítko **INFO** nebo ▼ pro zobrazení/ukončení pruhu menu (**Fig. 8**). Pro provedení příslušných operací stiskněte **Tlačítka pro ovládání USB** na dálkovém ovladači.

Přehrávání a Pauza/Zastavení/Předchozí/Další

Stiskněte tlačítko ▶/|| pro přehrávání nebo pozastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko ■ pro zastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko ◀▶ pro zobrazení předchozího nebo dalšího obrázku. Stiskněte tlačítko ◀▶ pro zvýraznění ikony na pruhu ovládání, a pak stiskněte tlačítko **ENTER**. Televizor příslušným způsobem zareaguje.

Opakování

Zvýrazněte ikonu a stiskněte tlačítko **ENTER**. Můžete vybrat 3 různé režimy: *Žádné* pro zánik této funkce, *1* pro opakování pouze jedné položky a *Vše* pro opakování celého seznamu po jeho přehraní.

Informace

Zvýrazněte toto tlačítko a stiskněte tlačítko **ENTER** pro zobrazení informací o zobrazené fotografii.

Otočit

Zvýrazněte ikonu v pruhu menu a stiskněte tlačítko **ENTER** pro otočení obrázku o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.

Zvětšení/Zmenšení

Zvýrazněte ikonu na pruhu menu a stiskněte tlačítko **ENTER** pro zvětšení nebo zmenšení obrázku.

Posunout pohled


Když je obrázek zvětšený, použijte tuto funkci pro pohodlné zobrazení. Zvýrazněte tuto ikonu, stiskněte tlačítko **ENTER** a pak stiskněte tlačítka ◀▶▲▼ pro posunutí obrázku.

POZNÁMKA:

Funkce posunutí ◀▶▲▼ je k dispozici pouze u zvětšeného obrázku.

7.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Předtím, než zavoláte servisního technika, si projděte následující informace o možných příčinách a řešeních problému, který řešíte. Pokud televizor nefunguje správně ani po této kontrole, obraťte se prosím na místní zákaznický servis nebo prodejce STRONG. Nebo můžete odeslat e-mail pomocí naší webové stránky www.strong.tv.

Problém	Možná příčina a řešení
Žádný obraz, žádný zvuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda nedošlo k přetavení pojistky nebo vypnutí jističe. 2. Připojte do zásuvky jiné elektrické zařízení, abyste se ujistili, že je zásuvka funkční. 3. Zástrčka napájení má špatný kontakt se zásuvkou 4. Zkontrolujte zdroj signálu.
Žádná barva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Změňte systém barev. 2. Nastavte sytost. 3. Zkuste jiný kanál. Může být přijímán černobílý program.
Dálkový ovladač nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyměňte baterie. 2. Baterie nejsou nainstalovány správně. 3. Hlavní napájení není připojeno.
Žádný obraz, normální zvuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upravte jas a kontrast. 2. Mohla nastat chyba vysílání.
Normální obraz, žádný zvuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti pro zvýšení hlasitosti. 2. Hlasitost je ztlumena - stiskněte tlačítko  pro obnovení zvuku. 3. Změňte systém zvuku. 4. Mohla nastat chyba vysílání.
Náhodné vlny v obrazu	Jsou obvykle způsobeny místním rušením, jako například automobily, žárovkami s denním světlem a vysoušeči vlasů. Nastavte anténu tak, aby bylo minimalizováno rušení.
Bílé body, blokování a rušení	<p>Pokud je anténa umístěna v okrajové oblasti televizního signálu, kde je signál slabý, může obraz obsahovat rušivé tečky, zobrazovat blokování nebo rozpad. Když je signál extrémně slabý, bude pravděpodobně nutné nainstalovat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pro zlepšení příjmu speciální anténu. 2. Nastavte polohu a orientaci vnitřní/venkovní antény. 3. Zkontrolujte připojení antény. 4. Jemně doladte kanál. 5. Zkuste jiný kanál. Mohla nastat chyba vysílání.
Zdvojený obraz	Zdvojený obraz (duchové) je způsoben dvěma cestami televizního signálu. Jednou je přímá cesta, další je odrazem od vysokých budov, kopců nebo jiných objektů. Příjem může zlepšit změna směru nebo polohy antény.
Rušení frekvencemi rádia	Toto rušení produkuje pohybující se vlny nebo diagonální pruhy, a v některých případech ztrátu kontrastu obrazu. Najděte a odstraňte zdroj rádiového rušení.
Přehrávání videa (nebo použití funkce časového posunu) způsobuje zamrznutí obrazu/ vznik makrobloků nebo podobného zkreslení, a to zejména u obsahu s vysokým rozlišením.	Rychlost čtení/zápisu z/do vašeho USB zařízení je možná příliš nízká. Ujistěte se, že používáte paměťové USB zařízení s dostatečnou rychlostí a kapacitou. Zařízení USB flash nemusí disponovat dostatečnou rychlostí.

Problém	Možná příčina a řešení
Slabý nebo chybějící signál, příjem je přerušovaný.	a) Mohlo dojít k uvolnění kabelů; do kabelů nebo konektorů se mohla dostat vlhkost, venku silně prší nebo je silná bouřka. Zkontrolujte propojovací kabely, LNB a další zařízení připojená mezi LNB a přijímačem, nebo nasměrujte správně anténu. Počkejte, až déšť/bouřka ustane. Požádejte o pomoc místního odborníka na satelity. b) Satelitní anténa není nasměrována na správný satelit (satelity). Nastavte anténu. Požádejte o pomoc místního odborníka na satelity. c) Satelitní anténa je příliš malá, v cestě stojí stromy nebo budovy. Vyměňte za větší anténu nebo změňte polohu antény. d) Signál je příliš silný, anténa je příliš velká. Připojte ke vstupu LNB zeslabovač signálu. Požádejte o pomoc místního odborníka na satelity.
Nesprávný obraz/chyba blokování za silného deště.	Silný déšť zeslabuje satelitní signály; pod určitou úrovní nastává blokování. Pro minimalizaci účinků deště zajistěte, aby instalace vaší antény odpovídala normám. Pokud jste na pochybách, požádejte o pomoc místního odborníka na satelity.

POZNÁMKA:

Pokud problém přetrvává i po aplikaci těchto řešení, kontaktujte prosím místní zákaznické středisko nebo odešlete na zákaznickou podporu e-mail pomocí naší webové stránky www.strong.tv.

8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Zvuk

Zvukový výkon: 6 W + 6 W

Video

Pokrytí kanálů: DVB-T/T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz

DVB-C: 50-858 MHz

DVB-S/S2: 950 MHz-2150 MHz

Systém:

DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C

ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)

AV: PAL, NTSC

Konektory

1 x AIR/CABLE

1 x LNB

2 x HDMI

1 x TV SCART

1 x S/PDIF (coax.)

1 x Sluchátka

1 x USB

1 x CI+ slot

1 x Síťový napájecí kabel

Obecné údaje

Provozní napětí:	100 ~ 240 V AC (stříd.), 50/60 Hz
Spotřeba energie:	max. 65 W, typ. 35 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:	<0,5 W
Provozní teplota:	+5 °C ~ +35 °C
Skladovací teplota:	-15 °C ~ +45 °C
Provozní vlhkost:	20% ~ 80% RH, bez kondenzace
Skladovací vlhkost:	10% ~ 90% RH, bez kondenzace
Rozměry (Š x H x V) v mm:	735 x 166 x 466
Čistá hmotnost:	4,5 kg

9.0 DODATEK

Podpora přehrávání souborů přes USB.

Video

(Typ souboru/(Název přípony))	Typ video signálu	Typ audio signálu	Poznámka
MP4, MOV/(.mp4, .mov, .m4v)	Motion JPEG MPEG-4 SP/ASP (XviD)	MPEG-AUDIO	
AVI/(.avi)	Motion JPEG MPEG-4 SPIASP (XviD)	LPCM MPEG-AUDIO	
ASF/(.wmv3, .xvid)	MPEG-4 SPIASP (XviD)	MS-ADPCM, Intel-ADPCM	
MKV/(.mkv, .xvid)	MPEG-4 SPIASP (XviD)	MPEG-AUDIO	
TSI/(.tsltrp)		LPCM MPEG-AUDIO	
DAT, MPG, MPEG/(.dat, .mpg, .mpeg)		LPCM MPEG-AUDIO	
VOB/(.vob)		LPCM MPEG-1 Layer 2	

Hudba

(Typ souboru/(Název přípony))	Přípona souboru	Podpora verze	Poznámka
Mpeg-1 Layer 3	Wma, mp3	LPCM	WMA 7-9.1 la WMA2
MPEG-1/2 Layer 1/2	- (zahrnut pouze pro video)	MPEG1/2	
LPCM	- (zahrnut pouze pro video)		
AAC	Aac, mp4, M4A		AAC variabilní datový tok: jen rychlost dopředu 1,5x-2x m4a nelze FF/FR ADIF nelze FF/FR ADTS lze FF/FR

Fotografie

Typ souboru	Přípona souboru	Podpora verze	Poznámka
JPEG	jpg/jpeg		
BMP	bmp		podpora všech režimů
PNG	png	MPEG1/2	podpora prokládání není podporován režim animace