

M Motorizovaný nástěnný držák HD, 80 kg, bílý

- ar والبلازما TFT و LCD حامل التركيب على الجدار لشاشات
- cz Nástěnný držák pro LCD, TFT a plazmové obrazovky
- dk Vægbeslag til LCD-skærm, TFT-skærm og plasmaskærm
- de Wandhalterung für LCD-, TFT- und Plasma-Geräte
- el Βραχίονας Τοίχου για οθόνες LCD, TFT και
- en Wall Bracket for LCD, TFT and Plasma
- es Soporte de pared para LCD, TFT y Plasma
- fi Seinäkiinnike LCD-, TFT- ja plasmanäytöille
- fr Support mural pour écrans LCD, TFT et plasma
- it Staffa per il montaggio a parete di LCD, TFT e plasma
- no Veggbrakett for LCD, TFT og plasma
- pl Uchwyt ścienny do monitora LCD, TFT i plazmowego
- ru Стенной кронштейн для ЖК, плазменного телевизора или TFT
- se Väggfäste för LCD-, TFT- och plasmaskärm
- tr LCD, TFT ve Plazma Duvar Desteği
- zh LCD, TFT 和等离子电视的壁上支架



**أهم**  
 إن شاشة البلازما أو LCD أو التعلق أو جهاز العرض أو شاشة جهاز العرض أو أجهزة هي ذات القيمة العالية.  
 كانت البراغى مرفقة، فقد لا تكون مناسبة لعمارة الجدران أو السقف أو الأرضية.  
 تتصل بالبراغى اخرى مدعمة إذا لزم الأمر.  
 • حالة عدم الملاءمة بأي جزئية من جزئيات تركيب هذا المنتج، يرجى استشارة فني متخصص.



**IMPORTANT!**  
 Vos écrans plasma, LCD, télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel Hi Fi ont une valeur considérable.  
 Les vis fournies peuvent ne pas être compatibles à la nature de vos murs, plafonds et sols.  
 Remplacez-les par des vis adaptées.

Si vous avez des doutes quant au montage de ce produit, veuillez consulter un professionnel.



**DŮLEŽITĚ!**  
 Váš plazmový nebo LCD televizor, projektor, plátno a další elektrotechnické vybavení je vysoce hodnotné.  
 Pokud jsou součástí balení produktu šrouby, zkontrolujte, zda jsou vhodné pro upevnění ke stěně, stropu nebo podlaze v místě instalace.  
 V případě, že nebudou přibalené šrouby vyhovovat, vyměňte je.  
 Pokud budete mít při montáži tohoto produktu potíže, obraťte se na zkušeného odborníka.



**IMPORTANTE!**  
 I vostri plasma, LCD, TV, proiettori, schermi di proiezione o altri apparecchi Hi-Fi rappresentano un notevole investimento.  
 Le viti in dotazione potrebbero rivelarsi non adatte per il materiale della parete, del soffitto o del pavimento.  
 Sostituitele quindi con viti più idonee in caso di necessità.

Nel caso riscontrate problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.



**VIGTIGT!**  
 Din plasmaskærm, LCD-skærm, tv, projektor, projektorskærm eller andet HiFi-udstyr repræsenterer en betydelig værdi.  
 Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller gulvet.  
 Udskift skruerne med passende skruer, hvis det er nødvendigt.

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med monteringen af produktet, skal du kontakte en ekspert.



**VIKTIG!**  
 Din plasma, LCD, TV, projektor, projektorskjerm eller annen HiFi utstyr har betydelig verdi.  
 Hvis skruer følger med, er det ikke sikkert at de passer til materialet i veggen, taket eller gulvet.  
 Bytt skruene i skruer som er egnet om nødvendig.

Hvis du er usikker når det gjelder montering av dette produktet, må du kontakte en profesjonell.



**ACHTUNG!**  
 Ihr Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HiFi-Ausrüstung stellt einen beträchtlichen Wert dar.  
 Die möglicherweise im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für das Material Ihrer Wände, Decken oder Böden geeignet.  
 Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben.

Wenn Sie bezüglich der Montage des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachman



**UWAGA!**  
 Monitor plazmowy, LCD, telewizor, projektor, ekran projekcyjny lub inny sprzęt HiFi stanowi znaczną wartość.  
 Jeśli dołączono do niego śruby mocujące, mogą one nie być odpowiednie do materiału, z którego wykonane są dane ściany, sufit lub podłoga.  
 W razie potrzeby należy je zastąpić odpowiednimi śrubami.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montowania tego urządzenia należy zasięgnąć porady u specjalisty.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**  
 Οι τηλεοράσεις Plasma, LCD, οι κανονικές τηλεοράσεις, οι οθόνες προβολών ή άλλες συσκευές HiFi έχουν μία αξιοσημείωτη αξία.  
 Αν περιλαμβάνονται βίδες, αυτές να μην είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, του ταβανιού ή του πατώματός σας.  
 Αντικαταστήστε τις βίδες με κατάλληλες αν είναι απαραίτητο.

Στην περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για κάποιες ζητήματα σχετικά με την προσαρμογή αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ειδικό.



**ВНИМАНИЕ!**  
 Каким бы оборудованием HiFi вы ни пользуетесь, будь то плазменный, ЖК или стандартный телевизор, проектор или проекционный экран, - все они представляют значительную ценность.  
 Не всегда крепления, прилагаемые в комплекте, подходят к материалу ваших стен, потолка или пола.  
 При необходимости замените их на более подходящие.

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как крепить данный продукт, пожалуйста, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.



**IMPORTANT!**  
 Your Plasma, LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HiFi equipment represents a considerable value.  
 If screws are included they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor.  
 Replace the screws with suitable ones if needed.

In case you are unsure regarding any aspects of the mounting of this product please Consult a professional.



**VIKTIGT!**  
 Din plasmaskärm, LCD-skärm, TV, projektor, projektorskärm eller annan HiFi-utrustning representerar ett anseeligt värde.  
 Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert: att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet!  
 Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs.  
 Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkt.



**IMPORTANTE**  
 Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores y pantallas de proyección, así como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable.  
 Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que estén formados la pared, el techo o el suelo.  
 Sustituya estos tornillos por otros más adecuados si es preciso.

Si no está seguro sobre cualquier aspecto del montaje de este producto, consulta a un profesional.



**ÖNEMLİ!**  
 Plazma, LCD, TV, Projektör, Projektör Ekranınız veya diğer HiFi cihazınız son derece değerlidir.  
 Birlikte verilen vidalar duvar, tavan veya döşeme teçhizatınıza uygun olmayabilir.  
 Gerektiğinde vidaları uygun olanlarla değiştirin.

Bu ürünün monte şekilleri ile ilgili sorunlarınız olması halinde bir uzmandan yardım alın.




**TÄRKEÄÄ!**  
 Plasma- tai nestekidenäyttöjen, televisioiden, projektorien ja niiden valkokankaiden sekä muiden hiifi-laitteiden arvo on huomattava.  
 Laitteen mukana toimitettavat ruuvit eivät välttämättä sovellu seinien, katon tai lattian materiaaliin.  
 Korvaa ne tarvittaessa sopivilla ruuveilla.

Mikäli olet epävarma mistä tahansa tämän tuotteen kiinnittämiseen liittyvästä seikasta, ota yhteys asiantuntijaan.



**重要提示！**  
 您的等离子、LCD、TV、投影仪、投影仪屏幕或其它 HiFi 设备都有着不菲的价值。  
 如果附带有螺钉，它们可能不适合您的墙壁、天花板或地板。  
 如果需要，请将螺钉更换为适当的型号。

如果对本产品安装的任何方面有疑问，请咨询专业人员。




min  $\phi 8$

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Adaptér M pro rozměry 400–500 HD  
 Adaptér M pro rozměry 660–800 HD  
 Adaptér M pro rozměry 870–1150 HD

Adaptér M pro rozměry VESA 1200 × 800 HD



**F (2x)**



**G (4x)**



**H (2x)**




**I (4x)**





**J (8x)**




**K (4x)**




součástí balení



a.) Betonová zed' - použijte otvory A




a.) Sádrokartonová zed' - použijte otvory A a B









VESA ≤ 900 x 800





VESA



VESA = 1000 / 1200 x 800




4



## UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Zkontrolujte napětí v síti. Napětí v síti se musí nacházet v povoleném rozpětí uvedeném na typovém štítku, který se nachází na levé straně rámu.
2. Zapojte dodaný napájecí kabel do zástrčky (B) na levé straně nástěnného rámu.
3. Druhý konec kabelu zapojte do uzemněné elektrické zásuvky.
4. Do zdířky (A) zapojte kabel dálkového ovládání.
5. Pro zvednutí polohy držáku stiskněte tlačítko ▲ (NAHORU), pro snížení polohy stiskněte tlačítko ▼ (DOLŮ) na dálkovém ovladači.



## Řešení potíží

### **Pokud polohu držáku nejde změnit, proveďte následující opatření:**

1. Zkontrolujte, zda napájecí kabel není poškozený.
2. Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen do zástrčky (B)
3. Zkontrolujte pojistku v elektrické zásuvce. Pokud je pojistku zapotřebí vyměnit, nahraďte ji pojistkou stejného typu ( A ) 6
4. Zkontrolujte zapojení dálkového ovladače a příslušné zdířky (A).