

COSO[®]
D E S I G N

Originální návod k obsluze

Mikrovlnná trouba, gril a horkovzdušná trouba

IMCG25





Braukmann GmbH

Raiffeisenstraße 9

D-59757 Arnsberg

Mezinárodní servisní horká linka:

Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99

Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77

Email: kundenservice@caso-germany.de

Internet: www.caso-germany.de

Č. dokumentu: 3359 11-09-2017

Chyby tisku a sazby vyhrazeny.

© 2017 Braukmann GmbH

1	Návod k obsluze.....	7
1.1	Všeobecné informace.....	7
1.2	Informace k tomuto návodu k obsluze.....	7
1.3	Varovná upozornění.....	7
1.4	Omezení záruky.....	8
1.5	Ochrana autorských práv.....	8
2	Bezpečnost.....	9
2.1	Řádné používání k určenému účelu.....	9
2.2	Všeobecná bezpečnostní upozornění.....	9
2.3	Zdroje nebezpečí.....	11
2.3.1	Nebezpečí vyvolané mikrovlnami.....	11
2.3.2	Nebezpečí popálení.....	11
2.3.3	Nebezpečí požáru.....	12
2.3.4	Nebezpečí exploze.....	12
2.3.5	Nebezpečí elektrického proudu.....	13
2.4	Spuštění.....	13
2.5	Bezpečnostní upozornění.....	13
2.6	Obsah balení a inspekce transportu.....	13
2.7	Vybalení.....	14
2.8	Likvidace obalu.....	14
2.9	Instalace.....	14
2.9.1	Požadavky na místo instalace.....	14
2.9.2	Vyloučení rušení přenosu signálu.....	15
2.10	Montáž příslušenství.....	15
2.10.1	Grilovací rošt.....	15
2.10.2	Pečicí plech.....	16
2.11	Elektrické připojení.....	16
3	Konstrukce a funkce.....	17
3.5.1	Výstražná upozornění na přístroji.....	19

3.5.2	Blokování dvířek.....	19
3.5.3	Dětská pojistka	20
4	Obsluha a provoz	20
4.1	Základy vaření s mikrovlnami	20
4.2	Druhy provozu.....	21
4.3	Upozornění k nádobí do mikrovlnné trouby.....	22
4.4	Dvířka Otevřít/Zavřít.....	22
4.5	Zapnutí po výběru programu	23
4.6	Zrušení vybraného programu	23
4.7	Rychlý start	23
4.8	Pauza/ukončit.....	23
4.9	Nastavení hodin.....	23
4.10	Funkce +30 s.....	24
4.11	Časovač.....	24
4.12	Druh provozu „mikrovlny“	24
4.13	Druh provozu „Gril“.....	25
4.14	Druh provozu „Mikrovlnná trouba a Gril“	26
4.14.1	"Kombinace 1"	26
4.14.2	"Kombinace 2"	26
4.15	Druh provozu „Horkovzduch“	26
4.15.1	Druh provozu "Předehřívání a vaření s horkovzduchem"	27
4.16	Druh provozu „Mikrovlnná trouba a Horkovzduch“	28
4.17	Druh provozu „Menu vaření“	28
4.18	Rozmrazování	30
4.18.1	Rozmrazování podle času	30
4.18.2	Rozmrazování podle hmotnosti Druh provozu "Automatické rozmrazování"	30
4.19	Druh provozu „Vícetupňové vaření“	31
5	Čištění a péče.....	31
5.1	Bezpečnostní upozornění.....	31
5.2	Čištění.....	32

6	Odstranění poruch	33
6.1	Bezpečnostní upozornění.....	33
6.2	Signalizace poruch	33
6.3	Příčiny poruch a jejich odstranění	34
7	Likvidace starých přístrojů	34

1 Návod k obsluze

1.1 Všeobecné informace

Přečtěte si uvedené informace, abyste se s Vaším přístrojem rychle seznámili a mohli jste v plném rozsahu používat jeho funkce.

Vaše mikrovlnná trouba Vám bude sloužit mnoho let, pokud s ní budete správně zacházet a správně o ni pečovat. Přejeme Vám mnoho radosti při používání.

1.2 Informace k tomuto návodu k obsluze

Návod k obsluze je součástí mikrovlnné trouby (dále označovaná jako přístroj) a poskytne Vám důležitá upozornění pro uvedení do provozu, bezpečnost, používání k určenému účelu a péči o přístroj.

Návod k obsluze musí být u přístroje stále k dispozici. Návod si musí přečíst a dodržovat každá osoba, která je pověřena:

- spuštěním,
- obsluhou,
- odstraněním poruch a/nebo
- čištěním

přístroje.

Návod k obsluze i uschovejte a předejte jej spolu s přístrojem následujícímu uživateli.

1.3 Varovná upozornění

V tomto návodu k obsluze jsou používána následující varovná upozornění:

NEBEZPEČÍ

Varovné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje hrozící nebezpečnou situaci.

Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, je důsledkem závažný nebo smrtelný úraz.

- ▶ Dodržujte uvedené pokyny, abyste závažné nebo smrtelné úrazy vyloučili.

VAROVÁNÍ

Varovné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje možnou nebezpečnou situaci.

Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, mohou být důsledkem vážná poranění.

- ▶ Dodržujte uvedené pokyny tak, abyste zabránili poranění osob.

POZOR

Varovné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje možnou nebezpečnou situaci.

Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, mohou být důsledkem lehké nebo středně závažné úrazy.

► Dodržujte uvedené pokyny tak, abyste zabránili poranění osob.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění označuje dodatečné informace, které ulehčují zacházení s přístrojem.

1.4 Omezení záruky

Všechny technické informace, data a upozornění pro instalaci, provoz a péči obsažené v tomto návodu odpovídají poslednímu stavu při tisku a jsou uváděny s ohledem na naše dosavadní zkušenosti a znalosti.

Z údajů, obrázků a popisů v tomto návodu nemohou být odvozovány žádné nároky.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené na základě:

- nedodržení návodu
- používání k jinému než určenému účelu
- neodborných oprav
- technických změn, modifikací přístroje
- použití neschválených náhradních dílů

Modifikace přístroje nejsou doporučovány a nejsou kryty zárukou.

Překlady jsou prováděny dle nejlepšího vědomí. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby překladu, a to ani tehdy, jestliže jsme překlad provedli sami nebo byl proveden na naši objednávku. Závazným zůstává pouze původní německý text.

1.5 Ochrana autorských práv

Tato dokumentace je chráněna podle předpisů o ochraně autorských práv a duševního vlastnictví.

Všechna práva, také na fotomechanickou reprodukci, kopírování a rozšiřování pomocí zvláštních postupů (například zpracováním dat, datových nosičů a datových sítí) si, i částečně, vyhrazuje společnost Braukmann GmbH.

Obsahové a technické změny vyhrazeny.

2 Bezpečnost

V této kapitole obdržíte důležitá bezpečnostní upozornění pro zacházení s přístrojem. Tento přístroj odpovídá předepsaným bezpečnostním nařízením. Neodborné použití ovšem může vést k úrazům a škodám na majetku.

2.1 Řádné používání k určenému účelu

Tento přístroj je určen pouze pro používání v domácnosti v uzavřených prostorách pro

- rozmrazování
- ohřívání
- vaření
- grilování
- zapékání
- pečení
- zavařování

potravin a nápojů. Jiné nebo přesahující použití není považováno za řádné používání k určenému účelu.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí vyvolaném používáním neodpovídajícím určenému účelu!

Přístroj může být při používání v rozporu s určeným účelem a/nebo jiným neodborným používáním zdrojem nebezpečí.

- ▶ Přístroj používejte výhradně v souladu s určeným účelem.
- ▶ Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k obsluze.

Nároky jakéhokoli druhu z titulu škod způsobených používáním v rozporu s určeným účelem jsou vyloučeny.

Riziko nese výhradně provozovatel.

2.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

UPOZORNĚNÍ

Dbejte pro bezpečné zacházení s přístrojem následujících všeobecných bezpečnostních upozornění:

- ▶ Před použitím přístroje je nutné si pozorně pročíst tento návod k používání.
- ▶ Kontrolujte přístroj před použitím na vnější viditelná poškození. Nezapínejte poškozený přístroj.
- ▶ Přístroj není určen pro sušení, ohřívání nebo zahřívání živých zvířat.
- ▶ Potravinové teploměry nejsou určeny pro provoz v mikrovlnné troubě.
- ▶ Opravy smí být prováděny pouze kvalifikovaným odborným personálem, který byl proškolen výrobcem. Neodbornými opravami mohou vzniknout značná nebezpečí pro provozovatele.
- ▶ Opravu přístroje v záruční době smí provádět pouze výrobcem autorizovaný zákaznický servis, jinak při dalších škodách nárok na záruku zaniká.
- ▶ Vadné konstrukční části smí být vyměněny pouze za originální náhradní díly. Pouze u těchto dílů je zaručeno, že splní bezpečnostní požadavky.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Příklad musí být používán pouze k účelu popsaném v tomto návodu k obsluze. Příklad nesmí přijít do styku s žíravými chemikáliemi nebo výpary. Tento přístroj byl vyvinut zejména pro ohřev, vaření a sušení pokrmů, nikoli pro průmyslové účely nebo používání v laboratoři.
- ▶ Příklad nesmí být zapnut, pokud je poškozen přívodní kabel nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, došlo k jeho pádu nebo poškození. Pokud byl přívodní kabel (nebo zástrčka) poškozen, musí být tento výrobcem nebo jeho pověřeným servisem nahrazen, aby se předešlo nebezpečím.
- ▶ Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let, jakož i osobami s duševním, smyslovým nebo tělesným postižením, pokud byly poučeny o bezpečném provozu a rozumí možným nebezpečím.
- ▶ Děti si nesmí hrát s přístrojem.
- ▶ Čistící a údržbové práce nesmí být prováděny dětmi bez dohledu.
- ▶ U tohoto přístroje se jedná o ISM přístroj skupiny 2 třídy B. K těmto přístrojům patří všechny průmyslově, vědecky nebo medicínsky používané přístroje, u nichž je záměrně vytvářena nebo používána vysokofrekvenční energie jako elektromagnetické záření pro ošetření materiálů a rovněž přístroje s elektroerozivním účinkem. Přístroje třídy B jsou určeny pro použití v domácnosti s připojením na domácí přípojku el.proudu a rovněž na nízkonapěťová zařízení v budovách.
- ▶ Mikrovlnný přístroj smí být uveden do provozu pouze jako volně stojící.
- ▶ **Pozor:** Příklad nesmí být postaven nad varnou plochou nebo jiným zdrojem tepla, protože tím může dojít k jeho poškození a zániku záruky.
- ▶ Mikrovlnný přístroj nesmí být uveden do provozu ve skříni.
- ▶ Příklad musí být postaven zadní stěnou proti zdi.
- ▶ Příklad není určen pro provoz s externím časovým spínačem nebo dálkovým ovládním.
- ▶ Mikrovlnný přístroj je určen pouze pro domácí použití a nikoli pro živnostenské použití.
- ▶ Nikdy neodstraňovat zářky na zadní stěně nebo po stranách přístroje, neboť tyto zaručují nutný minimální odstup pro cirkulaci vzduchu.
- ▶ Mikrovlnný přístroj je vhodný pouze pro vaření, rozmrazování potravin a vaření potravin na páře.

2.3 Zdroje nebezpečí

2.3.1 Nebezpečí vyvolané mikrovlnami

VAROVÁNÍ

Působení mikrovln na lidský organismus může vést ke zraněním. Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste sebe nebo jiné nevystavili mikrovlnám:

- ▶ Nikdy nepoužívejte přístroj s otevřenými dvířky. Vadný nebo upravovaný bezpečnostní spínač může způsobit přímé ohrožení mikrovlnami.
- ▶ **Opatrně:** Práce údržby a opravy, při nichž je odstraněn kryt chránící před mikrovlnným zářením, musí provádět pouze odborně kvalifikovaní pracovníci. To platí i pro výměnu osvětlení a přívodního kabelu. Přístroj musí být pro tento účel zaslán servisnímu centru.
- ▶ **Pozor:** Když jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozena, nesmí být přístroj spuštěn, dokud nebyl odborným pracovníkem odpovídajícím způsobem opraven.

2.3.2 Nebezpečí popálení

VAROVÁNÍ

Jídlo připravované v přístroji, používané nádoby a povrch přístroje mohou být velmi horké. Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste nepopálili nebo neopařili sebe nebo jiné osoby:

- ▶ **Pozor:** Když má přístroj fungovat v kombinovaném provozu, smí být kvůli vysokým teplotám, které přitom vznikají, zapnut dětmi pouze za dozoru dospělých.
- ▶ Nápoje zahřívání v mikrovlnné troubě se mohou začít náhle vařit, proto je třeba s nádobami zacházet opatrně.
- ▶ V mikrovlnné troubě nefritujte žádné pokrmy. Horký olej může poškodit části přístroje a vybavení a může způsobit popáleniny.
- ▶ Obsah kojeneckých lahví nebo sklenic by měl být po ohřátí zamíchán nebo protřepán a před podáváním je nutno zkontrolovat jeho teplotu, aby se předešlo popálení.
- ▶ Kuchyňské náčiní se může zahřívát přenosem tepla z potravin. Jako ochrana se doporučuje použití chňapek.
- ▶ Vnější povrchy se mohou během provozu silně zahřát.
- ▶ Dvířka a vnější povrchy se mohou při provozu silně zahřát.
- ▶ Za provozu přístroje mohou jeho dotykové plochy dosáhnout vysoké teploty.
- ▶ Používejte při odebrání pokrmů chňapky nebo ochranné rukavice.
- ▶ **Pozor!** Při otevírání víček nebo zakrývacích fólií může ucházet horká pára.

2.3.3 Nebezpečí požáru

VAROVÁNÍ

V případě neodborného použití přístroje existuje nebezpečí požáru vznícením obsahu.

Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili nebezpečí požáru:

- ▶ Nepoužívejte přístroj nikdy pro uchovávání nebo sušení vznětlivých materiálů.
- ▶ Nezahřívejte žádný alkohol v nezředěném stavu.
- ▶ Přístroj nesmí být provozován v prázdném stavu.
- ▶ Pro redukci nebezpečí požáru ve vnitřním prostoru trouby:
 - ▶ a) Při zahřívání pokrmů v plastových a papírových nádobách musí být přístroj vzhledem k existujícímu nebezpečí vznícení pod dohledem.
 - ▶ b) Drátěné uzávěry papírových nebo plastových sáčků musí být před ohřevem odstraněny.
 - ▶ c) Při vzniku kouře musí být přístroj vypnut a zástrčka musí být vytažena; dvířka musí zůstat uzavřená, aby byly plameny udušeny.
 - ▶ d) Nepoužívejte troubu jako odkládací prostor. Do nepoužívaného přístroje neukládejte papírové předměty, kuchyňské náčiní ani potraviny.
- ▶ U všeho kuchyňského náčiní a všech nádob by mělo být zkontrolováno, zda jsou vhodné pro použití v mikrovlnných přístrojích.
- ▶ Jednorázové obaly z umělé hmoty musí vykazovat vlastnosti uvedené v kapitole "**Upozornění k nádobí do mikrovlnné trouby**".
- ▶ Při vzniku kouře musí být přístroj vypnut a zástrčka musí být vytažena a dvířka musí zůstat uzavřená (za účelem udušení plamenů).
- ▶ Mikrovlnný přístroj je určen výhradně pro zahřívání pokrmů a nápojů. Sušení pokrmů nebo oblečení a zahřívání zahřívacích polštářků, přezuvek, hub, vlhkých hadříků nebo podobných věcí skrývá riziko zranění, vzplanutí nebo ohně.
- ▶ **Zásadně odstraňujte vzniklé usazeniny tuku v přístroji, protože se tyto jinak mohou vznítit.**

2.3.4 Nebezpečí exploze

VAROVÁNÍ

V případě neodborného použití přístroje existuje nebezpečí exploze vznikajícím přetlakem.

Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili nebezpečí exploze:

- ▶ **Pozor:** Tekutiny a jiné potraviny nesmí být zahřívány v uzavřených nádobách, protože tyto nádoby mohou snadno explodovat.
- ▶ Neloupaná vejce nebo celá vejce vařená na tvrdo by neměla být zahřívána v mikrovlnné troubě, protože mohou i po době vaření explodovat.

VAROVÁNÍ

- ▶ Potraviny se silnými slupkami, např. brambory, celé dýně, jablka nebo kaštiny musí být před vařením v přístroji propíchnuty.

2.3.5 Nebezpečí elektrického proudu

NEBEZPEČÍ

Ohrožení života elektrickým proudem!

Kontakt s kabely nebo součástmi pod napětím je životu nebezpečný!

Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili ohrožení elektrickým proudem:

- ▶ V žádném případě neotvírejte kryt přístroje. Při dotyku s přípojkami pod napětím, nebo je-li pozměněna elektrická a mechanická konstrukce, existuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Nadto se mohou vyskytnout poruchy funkce přístroje.
- ▶ Přístroj nesmí být zapnut, pokud je poškozen přívodní kabel nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, spadl nebo byl poškozen. Pokud byl přívodní kabel (nebo zástrčka) poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho pověřeným servisem, aby se předešlo nebezpečným situacím.
- ▶ **Opatrně:** Práce údržby a opravy, při nichž je odstraněn kryt chránící před mikrovlnným zářením, musí provádět pouze odborně kvalifikovaní pracovníci. To platí i pro výměnu osvětlení a přívodního kabelu. Přístroj musí být pro tento účel zaslán servisnímu centru.

2.4 Spuštění

V této kapitole naleznete důležitá upozornění ke spuštění přístroje. Dbejte na upozornění, abyste zabránili nebezpečím a poškozením.

2.5 Bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ

Při spuštění přístroje může dojít k úrazům a věcným škodám!

Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili nebezpečí:

- ▶ Obalové materiály nesmí být používány jako hračka. Hrozí nebezpečí udušení.
- ▶ Z důvodu vysoké hmotnosti přístroje provádět transport, vybalování a instalaci dvěma osobami.

2.6 Obsah balení a inspekce transportu

Mikrovlnná trouba & gril IMCG25 je standardně dodávána s následujícími komponentami:

- Mikrovlnná trouba & gril IMCG25
- Grilovací rošt

- Pečicí plech
- Návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Zkontrolujte dodávku na úplnost a viditelná poškození.
- ▶ Hlaste neúplnou dodávku nebo poškození v následku chybného zabalení nebo transportu okamžitě řidiči, pojišťovně a dopravci.

2.7 Vybalení

Pro vybalení přístroje postupujte následujícím způsobem:

- Vyjměte přístroj z kartonu a odstraňte obalový materiál.
- Odstraňte modrou ochrannou fólii na přístroji.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Prosím, neodstraňujte ochrannou fólii na vnitřní straně dvířek (pokud k dispozici), protože slouží k snazšímu čištění přístroje.

2.8 Likvidace obalu



Obal chrání přístroj před poškozením při transportu. Obalové materiály jsou vybrány s ohledem na šetrný přístup k životnímu prostředí technická hlediska likvidace, a proto jsou recyklovatelné.

Navrácení obalu do koloběhu materiálu šetří zdroje a snižuje objem odpadu. Již nepotřebné obalové materiály předejte na sběrných místech k likvidaci recyklačním systémem »Zelený bod«.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Uchovávejte, pokud je to možné, originální obal během záruční doby, abyste mohli přístroj v případě záruční opravy opět řádně zabalit.

2.9 Instalace

2.9.1 Požadavky na místo instalace

Pro bezpečný a bezchybný provoz přístroje musí místo instalace splňovat následující předpoklady:

- Přístroj musí být postaven na pevné, rovné, vodorovné a žáruvzdorné podložce s dostatečnou nosností pro troubu a nejtěžší potraviny, jejichž přípravu lze v troubě předpokládat.
- Zvolte místo instalace tak, aby se děti nemohly dostat k horkému povrchu přístroje.
- Přístroj není vyroben pro vestavbu do stěny nebo vestavné skříně.
- Přístroj neinstalujte v horkém, mokřém nebo velmi vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých materiálů.

- Příklad potřebuje pro správný provoz dostatečné proudění vzduchu. Ponechte 20 cm volného prostoru nad troubou, 10 cm za zadní stranou a 5 cm po obou stranách.
- Nezakrývejte žádné otvory na přístroji a neblokujte je.
- Neodstraňujte opěrné nožky přístroje.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, tak aby bylo možno v nouzovém případě přírodní kabel snadno vytáhnout.
- Instalace a montáž tohoto přístroje na nestacionárních místech (např. lodě) smí být provedena pouze odbornými podniky/osobami, které zajistí předpoklady pro použití odpovídající bezpečnostním předpisům.

2.9.2 Vyloučení rušení přenosu signálu

Kvůli přístroji se mohou vyskytnout rušení u rádií, televizí nebo podobných přístrojů.

Následujícími opatřeními mohou být rušení odstraněna nebo redukována:


- Čistěte dvířka a těsnící plochy přístroje.
- Postavte rádio, televizor atd. tak daleko od přístroje, jak je to možné.
- Připojte přístroj na jinou zásuvku, tak aby byly pro přístroj a rušený přijímač používány rozdílné obvody.
- Používejte správně instalovanou anténu pro přijímač, abyste zajistili dobrý příjem.


2.10 Montáž příslušenství

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Provoz přístroje je možný s grilovacím roštem a/nebo pečicím plechem.
- ▶ Pečicí plech používat pouze v grilovacím režimu.

2.10.1 Grilovací rošt

- Vložte grilovací rošt  do přístroje. Zkontrolujte, zda je grilovací rošt správně umístěn.



⚠ POZOR

- ▶ Gumové zátky nesmí být z grilovacího roštu odstraněny.
- ▶ Umístěte grilovací rošt pouze v zobrazeném směru.
- ▶ Grilovací rošt nesmí být pokládán na keramické dno.

2.10.2 Pečicí plech

- Pečicí plech umístit na keramické patro nebo grilovací rošt.

2.11 Elektrické připojení

Pro bezpečný a bezchybný provoz přístroje je nutno dbát při elektrickém připojení následujících upozornění:


- Porovnejte před připojením přístroje data pro připojení (napětí a frekvence) na typovém štítku s daty Vaší elektrické sítě. Tato data se musí shodovat, aby se na přístroji nevyskytly žádné škody. V případě pochybností se zeptejte Vašeho elektrikáře.
- Zásuvka musí být jištěna přes bezpečnostní ochranný spínač 16A.
- Připojení přístroje na elektrickou síť smí být provedeno nataženým prodlužovacím kabelem v délce max. 3 m o průřezu 1,5 mm². Použití vícenásobných zásuvek nebo zásuvkových lišt je kvůli nebezpečí požáru zakázáno.
- Ujistěte se, že je přívodní kabel nepoškozen a není položen pod troubou nebo přes horké nebo ostré plochy.
- Elektrická bezpečnost přístroje je zaručena pouze tehdy, když je napojen na předpisově instalovaný systém ochranných vodičů. Provoz na zásuvce bez ochranného vodiče je zakázán. Nechte v případě pochyb domácí instalaci zkontrolovat elektrikářem.
Výrobce nemůže být prohlášen zodpovědným za škody, které jsou způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.

3 Konstrukce a funkce


V této kapitole naleznete důležitá upozornění k montáži a funkcím přístroje.

Díky technologii s využitím frekvenčního měniče je výdej energie kontinuální, přístroj je energeticky efektivní a potraviny se ohřívají šetrněji.

3.1 Celkový přehled



- 1) Bezpečnostní blokování dvířek
- 2) Průhledové okénko
- 3) Deska dna
- 4) Ovládací pole
- 5) Pečicí plech
- 6) Grilovací element



UPOZORNĚNÍ

- Ventilátor může dobíhat, aby ochladil přístroj.

⚠ POZOR

- Keramická deska může být po vaření horká: Nedotýkejte se keramické desky!

3.2 Ovládací prvky a ukazatel



Zobrazení: doba vaření, výkon, ukazatel funkce a aktuální čas.



Automatické vaření

Stiskněte pro výběr automatického programu vaření nebo programu rozmrazování



Potvrzení automatického programu vaření



Přizpůsobení hmotnosti

Výběr hmotnosti pokrmů nebo počtu servírovacích jednotek



Timer

Funkce pro nastavení času vaření

10 min. / 1 min. / 10 s - nastavení času nebo doby vaření



Mikrovlnná trouba s frekvenčním měničem

Nastavení stupně výkonu mikrovln



Gril - nastavení programu grilování



Kombinace mikrovln/grilu

Nastavení kombinovaného programu pro mikrovlnnou troubu/gril




Hodiny - nastavení digitálních hodin



(tlačítko bez funkce)



Horkovzduch - nastavení stupně horkého vzduchu




Kombinace mikrovln/horkovzduchu

Nastavení kombinovaného programu pro mikrovlnnou troubu/horkovzduch



Rychlé rozmrazování


Nastavení programu pro rychlé rozmrazování



Reset

Vynuluje všechna dosavadní nastavení

3.3 Čidlo Touch:



+30 s

S touto funkcí můžete již nastavený program prodlužovat v krocích po 30 sekundách

Pauza/přerušeni

Pro přerušeni a vrázení nastavení.

Start/rychlý start

Pro nastavení času a spuštění přístroje při plném výkonu.

Stisknutí pro spuštění programu vaření.

3.4 Signální tóny

Přístroj vysílá pro akustickou zpětnou vazbu následující signální tóny.

- **Tichý zvuk:** Přístroj akceptoval zadání
- **Zvonek:** Konec doby vaření je dosažen.

3.5 Bezpečnostní zařízení

3.5.1 Výstražná upozornění na přístroji



▲ POZOR

Nebezpečí vyvolané horkým povrchem!

Na zadní horní straně krytu se nachází výstražné upozornění na nebezpečí vyvolané horkými povrchy. Přístroj může být na povrchu velmi horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého povrchu přístroje. Nebezpečí popálení!
- ▶ Nestavte nebo nepokládejte žádné předměty na přístroj.

3.5.2 Blokování dvířek

V zámku dvířek přístroje je zabudován bezpečnostní spínač, který zabraňuje provozu přístroje při otevřených dvířkách.

▲ POZOR

Nebezpečí způsobené mikrovlnami!


Je-li toto bezpečnostní zařízení defektní nebo je-li toto bezpečnostní zařízení obejito, vystavujete sebe a ostatní přímo mikrovlnnému záření.

- ▶ Nepoužívejte přístroj s vadným bezpečnostním spínačem.
- ▶ Nedeaktivovat toto bezpečnostní zařízení.

3.5.3 Dětská pojistka

Dětská pojistka zabraňuje nezáměrnému použití přístroje dětmi.

◆ Aktivace dětské pojistky:

Stiskněte tlačítko **Pause/Cancel** na dobu tří sekund, dokud neuslyšíte signální tón a nerozsvítí se ukazatel funkce „“. V uzavřeném stavu jsou všechna tlačítka deaktivována.

◆ Deaktivace dětské pojistky:

Stiskněte tlačítko **Pause/Cancel** na dobu tří sekund, dokud neuslyšíte signální tón a ukazatel funkce nezhasne. V odemčeném stavu jsou všechna tlačítka opět aktivována.

3.6 Typový štítek

Typový štítek s daty pro připojení a výkon se nachází na zadní straně přístroje.

4 Obsluha a provoz

V této kapitole naleznete důležitá upozornění k obsluze přístroje. Dbejte na upozornění, abyste zabránili nebezpečím a poškozením.

VAROVÁNÍ

- ▶ Neponechávejte přístroj během provozu bez dozoru, aby bylo možné v případě nebezpečí rychle zasáhnout.

4.1 Základy vaření s mikrovlnami

- Výkon potřebný pro vaření/ohřátí pokrmu a doba závisí mimo jiné na výchozí teplotě, množství, druhu a vlastnostech pokrmu. Používejte nejkratší udanou dobu vaření a prodlužujte vaření podle potřeby.
- Připravované potraviny do trouby pečlivě uložte. Umístěte nejsilnější části potravin na vnější okraj misky.
- Přikryjte vařený pokrm během vaření. Pokličky předchází stříkancům a přispívají k rovnoměrnému vaření/ohřívání.
- Během ohřívání byste měli vařený pokrm vícekrát otočit, převrstvit nebo promíchat, abyste dosáhli rovnoměrného rozdělení teploty.
- K zneškodnění případných zárodků v potravinách dochází pouze při dostatečně vysoké teplotě (> 70 °C) a dostatečně dlouhé době přípravy (> 10 min).
- Potraviny s pevnou kůží nebo slupkou, jako rajčata, párky, brambory vařené ve slupce, baklažán na několika místech napíchněte, příp. nařízněte, aby mohla vznikající pára unikát a potraviny nepopraskaly.

- Vejce bez skořápky smí být mikrovlnami vařená pouze tehdy, když byla blanka žloutku předtím vícekrát propíchnuta. Žloutek jinak může po vaření vystříknout pod vysokým tlakem.
- Převrstvěte pokrmy jako masové knedlíčky po polovině doby vaření od shora dolů a od středu k vnějšímu okraji.

4.2 Druhy provozu

Přístroj může být provozován v různých režimech. Následující seznam ukazuje možné druhy provozu přístroje:

◆ Druh provozu „mikrovlny“

Tento druh provozu je vhodný pro normální zahřívání vařených pokrmů.

◆ Druh provozu „Gril“

Tento druh provozu je vhodný pro pečení a zapékání vařených pokrmů.

◆ Druh provozu „Mikrovlinná trouba a Gril“

Tento druh provozu je vhodný pro současné vaření s mikrovlnami a grilováním.

Kombinace 1:

Při tomto druhu provozu pracuje přístroj 30 % doby vaření v mikrovlinném režimu a 70 % doby vaření v režimu grilu.

Kombinace 2:

Při tomto režimu pracuje přístroj současně jako mikrovlinná trouba a gril.

◆ Druh provozu „Horkovzduch“

Při tomto druhu provozu je ve varném prostoru poháněn horký vzduch pro dosažení rychlého a rovnoměrného prohřátí pokrmu.

◆ Druh provozu „Mikrovlinná trouba a horkovzduch“

Tento druh provozu je vhodný pro současné vaření s mikrovlnami a horkovzduchem.

◆ Druh provozu „Menu vaření“

Při tomto druhu provozu může být program vaření zvolen z 14 různých menu.

- Automatické rozmrazování

Tento způsob provozu je určen pro předem naprogramované rozmrazování podle hmotnosti.

◆ Druh provozu rozmrazování

Tento druh provozu je vhodný pro rozmrazování zmrazených pokrmů. Můžete volit z rozmrazování podle hmotnosti(automatika) a rozmrazování podle času.

◆ Druh provozu „Vícetupňové vaření“

Při tomto druhu provozu je možné naprogramovat až 2 automatické režimy vaření po sobě.

4.3 Upozornění k nádobí do mikrovlnné trouby

Ideální materiál pro nádobí do mikrovlnné trouby je propustný pro mikrovlny a umožňuje energii proniknout nádobou a zahřívat pokrm.

Dbejte následujících upozornění při výběru správného nádobí:

- ▶ Mikrovlny nemohou proniknout kovem. Pomůcky z kovu a nádobí s kovovými ozdobami by proto neměly být používány.
- ▶ Nepoužívejte při vaření s mikrovlnami žádné produkty z recyklovaného papíru, protože mohou obsahovat malé kovové fragmenty, které mohou vést k tvorbě jisker a/nebo ohně.
- ▶ Nepoužívejte žádnou hliníkovou fólii při používání mikrovln nebo kombinaci s mikrovlnami (viz tabulka).

Následující tabulka slouží jako orientační bod pro volbu správného nádobí:

Nádobí	Mikrovlnná trouba	Gril	Horkovzduch	Kombinace
Horku odolné skleněné nádobí	✓	✓	✓	✓
Skleněné nádobí bez odolnosti vůči žáru	✗	✗	✗	✗
Žárovzdorné keramické nádobí	✓	✓	✓	✓
Nádoby z umělé hmoty odolné vůči mikrovlnám	✓	✗	✗	✗
Kuchyňský papír	✓	✗	✗	✗
Kovový plech	✗	✓	✓	✗
Kovový stojánek	✗	✓	✓	✗
Hliníková fólie a hliníkové nádobí	✗	✓	✓	✗

4.4 Dvířka Otevřít/Zavřít

◆ Otevřít dvířka

Otevřete dvířka přístroje. Pokud by byl přístroj zapnutý, aktuální program pro vaření se při otevření dvířek přeruší.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Ponechte dvířka na chvíli otevřená předtím, než sáhnete do varného prostoru, aby nahromaděné teplo mohlo uniknout.

◆ Zavřít dvířka

Zavírejte dvířka tak, aby zámek slyšitelně zaklapl. Pokud by měl být stávající program pro vaření otevřením dvířek přerušen, bude aktuální program pro vaření po stisknutí tlačítka **Start/rychlý start** dále pokračovat.

4.5 Zapnutí po výběru programu

Stiskněte po výběru programu tlačítko **Start/Rychlý start**, abyste zahájili program vaření.

4.6 Zrušení vybraného programu


Pokud je třeba, stiskněte tlačítko  pro zrušení nastavení.

4.7 Rychlý start

Používejte tuto funkci pro programování trouby pro pohodlné vaření při výkonu mikrovln 100 %.

Stiskněte **Start** v rychlém sledu pro nastavení doby vaření (max. 10 minut). Trouba se spustí po dvou sekundách automaticky.

4.8 Pauza/ukončit



Pro přerušení programu postupujte takto:

Stiskněte jednou **Pause/Cancel**. Probíhající program vaření bude pozastaven.

Nebo:

Otevřete dvířka přístroje. Probíhající program vaření bude pozastaven.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Pro pokračování přerušeného programu vaření stiskněte po zavření dvířek tlačítko **Start/rychlý start**.

Pro ukončení přerušeného programu stiskněte podruhé tlačítko **Pause/Cancel**.

Program přerušený otevřením dvířek můžete ukončit také tlačítkem .


4.9 Nastavení hodin

Pro nastavení hodin přístroje postupujte následovně:


Stiskněte tlačítko .

Vyberte si systém 24 nebo 12 hodin tak, že stisknete tlačítko .

Příklad: Chcete hodiny nastavit na 8:30 hod.:

Vyberte si systém 24 nebo 12 hodin tak, že stisknete tlačítko .

Použijte pro nastavení 8:30 hod. tlačítko **10Min/1Min/10Sec**.

Stiskněte tlačítko  pro uložení nastaveného času.

4.10 Funkce +30 s

Při režimu mikrovlnné trouby, grilu, horkovzduchu a v kombinovaném režimu můžete dobu vaření prodloužovat tisknutím tlačítka **+30sec** v krocích po 30 sekundách.

Tato funkce nemůže být použita při rychlém startu ani pro automatické programy vaření.

4.11 Časovač

Mikrovlnnou troubu můžete naprogramovat tak, aby některý program spustila v pozdějším okamžiku (Timer). Postupujte takto:

Příklad: Hodiny ukazují 11:10 hod. a vaření má začít v 11:30 hod.

Nastavte program vaření a stiskněte tlačítko **P**.

◆ Nastavení času

Použijte tlačítka **10Min/1Min/10Sec**, abyste mohli čas nastavit na 11:30 hod.

Zavřete dvířka přístroje.

Stiskněte tlačítko **Start/rychlý start**, abyste nastavení uložili do paměti.

UPOZORNĚNÍ


- ▶ Jakmile bude nastavený čas dosažen, přístroj spustí vybraný program vaření.
- ▶ Po spuštění funkce Timer můžete stisknout **P** pro kontrolu nastaveného času, pro přerušení funkce Timer stiskněte **Pause/Cancel**.
- ▶ Timer nelze použít při rychlém startu ani při funkci rozmrazování.

4.12 Druh provozu „mikrovlny“

Při vaření s mikrovlnami můžete přizpůsobit stupeň výkonu a dobu vaření. Nejdelší doba vaření je 99 minut a 50 sekund (99:50).

Příklad: Chcete vařit 5 minut při výkonu 60 %.

◆ Nastavení výkonového stupně

Zvolte požadovaný stupeň výkonu P-60 tím, že budete tisknout tlačítko  (viz tabulka níže).

◆ Nastavení doby vaření

Použijte tlačítka **10Min/1Min/10Sec**, abyste mohli čas nastavit na „5:00“ hod.

Zavřete dvířka přístroje.

◆ Spuštění programu vaření

Stiskněte po výběru programu tlačítko **Start/Rychlý start**, abyste zahájili program vaření.

◆ Konec programu vaření

Jakmile je vaření u konce, ozve se zvonek.


Počet stisknutí tlačítka	Ukazatel	Výkon		Použití
1	P100	100 % 900 Watt	Vysoký	Rychlé vaření a ohřívání
2	P-80	80 % 720 Watt		Šetrné vaření a ohřívání
3	P-60	60 % 540 Watt	Středně vysoká	Ohřev malých množství a citlivých pokrmů
4	P-40	40 % 360 Watt	Střední	Mírné vaření
5	P-20	20 % 180 Watt	Středně nízká/Rozmrazování	Šetrné rozmrazování choulostivých pokrmů
6	P-00	Nízký		Udržování teploty

4.13 Druh provozu „Gril“

Druh provozu „Gril“ je vhodný zvláště pro tenké plátky masa, steaky, kotlety, kebaby, párky a kusy kuřete. Nejdelší doba vaření je 99 minut a 50 sekund (99:50).

Příklad: Program Gril by měl běžet 5 minut.

♦ Výběr programu vaření

Zvolte program vaření „Gril“ tak, že jednou stisknete tlačítko .

♦ Nastavení doby vaření

Použijte tlačítka **10Min/1Min/10Sec**, abyste mohli čas nastavit na „5:00“ hod.

Zavřete dvířka přístroje.

♦ Spuštění programu vaření

Stiskněte po výběru programu tlačítko **Start/Rychlý start**, abyste zahájili program vaření.

♦ Konec programu vaření

Jakmile je vaření u konce, ozve se zvonek.

4.14 Druh provozu „Mikrovlnná trouba a Gril“

Tato funkce Vám umožňuje kombinované vaření s mikrovlnami a grilování ve dvou rozdílných nastaveních. Nejdelší doba vaření je 99 minut a 50 sekund (99:50).

4.14.1 "Kombinace 1"

Při tomto druhu provozu pracuje přístroj 30 % doby vaření v mikrovlnném režimu a 70 % doby vaření v režimu grilu.

Příklad: Kombinovaný program 1 má běžet 25 minut.

♦ Výběr programu vaření

Zvolte program vaření „**Kombinace 1**“ tím, že jednou stisknete tlačítko



♦ Nastavení doby vaření

Použijte tlačítka **10Min/1Min/10Sec**, abyste mohli čas nastavit na „25:00“ hod.

Zavřete dvířka přístroje.

♦ Spuštění programu vaření

Stiskněte po výběru programu tlačítko **Start/Rychlý start**, abyste zahájili program vaření.

♦ Konec programu vaření

Jakmile je vaření u konce, ozve se zvonek.

4.14.2 "Kombinace 2"

Při tomto režimu pracuje přístroj současně jako mikrovlnná trouba a gril.

♦ Výběr programu vaření

Vyberte program vaření „**Kombinace 2**“, tak, že dvakrát stisknete tlačítko



Zbylé ovládání je identické s výše popsáním druhem provozu „**Kombinace 1**“.

4.15 Druh provozu „Horkovzduch“

Při vaření s horkovzduchem cirkuluje horký vzduch v prostoru pro vaření tak, aby výsledkem byly rovnoměrně opečené a křupavé potraviny. Tato trouba může být nastavena na deset rozdílných teplot pro vaření. Maximální doba vaření je 99 minut 50 sekund.. Příklad: Program Horkovzduch by měl běžet 5 minut.

♦ Nastavení teploty

Zvolte požadovanou teplotu tím, že budete tisknout tlačítko



(viz tabulka).

◆ **Nastavení doby vaření**

Použijte tlačítka **10Min/1Min/10Sec**, abyste mohli čas nastavit na „5:00“ hod.
Zavřete dvířka přístroje.


◆ **Spuštění programu vaření**

Stiskněte po výběru programu tlačítko **Start/Rychlý start**, abyste zahájili program vaření.

◆ **Konec programu vaření**

Jakmile je vaření u konce, ozve se zvonek.

UPOZORNĚNÍ


► Můžete kontrolovat teplotu horkovzduchu během vaření tím, že stisknete tlačítko  .

Počet stisknutí tlačítka	Teplota	Počet stisknutí tlačítka	Teplota
1	110 °C	6	160 °C
2	120 °C	7	170 °C
3	130 °C	8	180 °C
4	140 °C	9	190 °C
5	150 °C	10	200 °C

4.15.1 Druh provozu "Předeřívání a vaření s horkovzduchem"

Přístroj může být programován pro kombinované předeřívání a vaření s horkovzduchem.
Příklad: Chcete troubu předeřít na 170 °C, a pak vařit jídlo 35 minut.

◆ **Nastavení teploty**

Zvolte požadovanou teplotu tím, že budete tisknout tlačítko  (viz tabulka).
Zavřete dvířka přístroje.

◆ **Zahájit předeřívání trouby**

Stiskněte po zvolení teploty (170 °C) tlačítko **Start/rychlý start**.
Ozve se zvukový signál, jakmile bude teplota dosažena.

◆ **Vložit pokrm**

Vložte vařený pokrm do přístroje.

◆ **Nastavení doby vaření**

Použijte tlačítka **10Min/1Min/10Sec**, abyste mohli čas nastavit na „35:00“ hod.
Zavřete dvířka přístroje.

◆ Spuštění programu vaření

Stiskněte po výběru programu tlačítko **Start/Rychlý start**, abyste zahájili program vaření.

◆ Konec programu vaření

Jakmile je vaření u konce, ozve se zvonek.

4.16 Druh provozu „Mikrovlnná trouba a Horkovzduch“

Přístroj nabízí čtyři předprogramovaná nastavení, která umožňují kombinované vaření s horkovzduchem a mikrovlnami. Maximální doba vaření je 99 minut 50 sekund..

Příklad: Kombinovaný program 2 má běžet 5 minut.

◆ Nastavení teploty

Zvolte požadovanou teplotu tím, že budete tisknout tlačítko  (viz tabulka).

◆ Nastavení doby vaření

Použijte tlačítka **10Min/1Min/10Sec**, abyste mohli čas nastavit na „5:00“ hod. Zavřete dvířka přístroje.


◆ Spuštění programu vaření

Stiskněte po výběru programu tlačítko **Start/Rychlý start**, abyste zahájili program vaření.

◆ Konec programu vaření

Jakmile je vaření u konce, ozve se zvonek.

UPOZORNĚNÍ

► Můžete kontrolovat teplotu horkovzduchu během vaření tím, že stisknete tlačítko .

Počet stisknutí tlačítka	Ukazatel	Teplota	Počet stisknutí tlačítka	Ukazatel	Teplota
1	110	110 °C	3	170	170 °C
2	140	140 °C	4	200	200 °C

4.17 Druh provozu „Menu vaření“

Při tomto druhu provozu může být program vaření zvolen z 14 různých menu. Bližší informace naleznete v tabulce.

◆ Výběr menu

Stiskněte  pro výběr požadovaného programu. Potvrďte tlačítkem .

◆ Nastavení množství / hmotnosti



Zvolte požadovaný počet servírovacích jednotek, resp. hmotnost tím, že budete tisknout tlačítko (viz tabulka). Zavřete dvířka přístroje.



◆ Spuštění programu vaření

Stiskněte po výběru programu tlačítko **Start/Rychlý start**, abyste zahájili program vaření.

◆ Konec programu vaření

Jakmile je vaření u konce, ozve se zvonek.

Automatické menu		Funkce	Počet stisknutí tlačítka						
Prog	Menu		1	2	3	4	5	6	7
A-1	ohřívání		200 g	300 g	400 g	500 g	600 g	700 g	800 g
A-2	Čaj / horké nápoje		1 (200 ml)	2 (400 ml)	3 (600 ml)				
A-3	Polévka		1 (300 ml)	2 (600 ml)	3 (900 ml)				
A-4	Čerstvé těsto-Pizza		150 g	300 g	450 g				
A-5	Těstoviny		100 g	200 g	300 g				
A-6	Koláč		475 g						
A-7	Popcorn		100 g						
A-8	Grilovaná šunka	 	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g		
A-9	Grilovaná slanina	 	100 g	200 g	300 g				
A-10	Grilované vepřové kotlety	 	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A-11	Grilovaný steak	 	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		

A-12	Grilované porce kuřete		200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A-13	Grilovaná ryba		200 g	300 g	400 g	500 g	600 g		
A-14	Automatické rozmrazování		Viz „Automatické rozmrazování“						

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Pro program Pizza používejte prosím pečicí plech.
- ▶ Při programu Těstoviny před vařením přidejte vodu.
- ▶ Při vaření v režimu grilu nebo v kombinovaném režimu musíte pokrm případně po uplynutí 2/3 doby vaření obrátit, abyste zaručili rovnoměrné provaření.
- ▶ U menu (8 - 14) zastaví přístroj po uplynutí poloviny doby vaření, abyste mohli pokrm promíchat a pokrm byl rovnoměrně provařen.
- ▶ Pak stiskněte tlačítko **Start/rychlý start** pro pokračování vaření.

4.18 Rozmrazování

Můžete volit z rozmrazování podle hmotnosti a rozmrazování podle času.

UPOZORNĚNÍ


- ▶ Po 2/3 doby rozmrazování se program zastaví, abyste mohli potraviny promíchat tak, aby se rozmrazovaly rovnoměrně.
- ▶ Program bude pokračovat po stisknutí tlačítka **Start/rychlý start**.

4.18.1 Rozmrazování podle času

Nejdelší doba rozmrazování je 99 minut a 50 sekund (99:50).

Přístroj může Vaše pokrmy v závislosti na nastaveném čase rozmrazit rychle.



1. Stiskněte . Displej ukáže "d E F".
2. Stiskněte tlačítka **10Min/1Min/10Sec** pro nastavení požadovaného času.
3. Zavřete dvířka přístroje.
4. Spusťte program tlačítkem **Start/rychlý start**.


4.18.2 Rozmrazování podle hmotnosti Druh provozu "Automatické rozmrazování"

Pomocí menu „**Automatické rozmrazování**“ můžete šetrně rozmrazovat zamrazené pokrmy.

♦ Výběr menu

Stiskněte dvakrát  pro výběr požadovaného programu A-14. Potvrďte tlačítkem .

◆ Nastavení množství / hmotnosti

Zvolte požadovanou teplotu tím, že budete tisknout tlačítko  (100g – 1800g). Zavřete dvířka přístroje.

◆ Zahájení automatického rozmrazování

Stiskněte po nastavení doby rozmrazování tlačítko **Start/Rychlý start**, abyste spustili automatické rozmrazování.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Příležitostně zastavte troubu, abyste vyjmuli rozmrazenou část pokrmu, resp. oddělili. Když není pokrm po odhadnuté době rozmrazování rozmrazen.
- ▶ Naprogramujte troubu v krocích po 100 g, dokud není pokrm zcela rozmrazen.
- ▶ Při použití umělohmotných nádob z mrazáku by mělo rozmrazování trvat pouze tak dlouho, dokud nemůže být pokrm z nádoby vyjmut a vložen do nádoby odolné mikrovlnám.

4.19 Druh provozu „Vícetupňové vaření“

Můžete si naprogramovat 2 způsoby vaření po sobě. Vícetupňové vaření je možné pouze s mikrovlnami, grilem, horkovzduchem a v kombinovaném režimu. Příklad: Můžete si naprogramovat dvě funkce vaření s mikrovlnami.

1. Vyberte výkon mikrovln tlačítkem .
2. Použijte tlačítka **10Min/1Min/10Sec** pro nastavení času.
3. Vyberte tlačítkem  druhý výkon mikrovln.
4. Použijte tlačítka **10Min/1Min/10Sec** pro nastavení času.
5. Spusťte program tlačítkem Start/rychlý start.

5 Čištění a péče

V této kapitole naleznete důležitá upozornění k čištění a péči o přístroj. Dbejte upozornění, abyste zabránili poškození chybným čištěním přístroje a zajistili bezporuchový provoz.

5.1 Bezpečnostní upozornění

POZOR

Povšimněte si následujících bezpečnostních upozornění předtím, než začnete s čištěním přístroje:

- ▶ Trouba musí být pravidelně čištěna a zbytky po vaření musí být odstraňovány. Trouba neudržovaná v čistém stavu negativně ovlivňuje životnost přístroje, může vést k jeho nebezpečnému stavu a napadení plísněmi a bakteriemi.

▲ POZOR

- ▶ Vypněte troubu před čištěním a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- ▶ Varný prostor je po použití horký. Hrozí nebezpečí popálení! Počkejte, dokud přístroj nezchladne.
- ▶ Vyčistěte varný prostor po použití, jakmile vychladl. Příliš dlouhé čekání ztěžuje zbytečně čištění a v extrémním případě je znemožňuje. Příliš silné znečištění může přístroj za určitých okolností poškodit.
- ▶ Pokud do přístroje vnikne vlhkost, mohou být elektronické části poškozeny. Dbejte na to, aby ventilační štěrbinou nepronikla do vnitřku přístroje žádná kapalina.
- ▶ Nepoužívejte žádné agresivní nebo drsné čisticí prostředky a žádná rozpouštědla.
- ▶ Neseškrabujte těžko odstranitelné nečistoty tvrdými předměty.

5.2 Čištění

◆ Varný prostor a vnitřní strana dvířek

▲ VAROVÁNÍ Nebezpečí požáru

- ▶ Zásadně odstraňujte vzniklé usazeniny tuku v přístroji, protože se tyto jinak mohou vznítit.

Udržujte varný prostor trouby v čistotě. Stříkance nebo rozlité zbytky vařených pokrmů ulpívající na stěnách varného prostoru otřete měkkým hadříkem. Při silném znečištění trouby může být použit jemný čisticí prostředek.

Utírejte dvířka, okénko a těsnění dvířek měkkým hadříkem, abyste odstranili stříkance a rozlité zbytky vařených pokrmů. Zbytky na těsnění dvířek mohou vést k tomu, že dvířka již nebudou správně doléhat a mikrovlny mohou unikat do prostoru.

Páru, která zkonduzovala na dvířkách trouby, otřete měkkým hadříkem. K tomu může docházet, je-li přístroj používán ve velmi vlhkém prostředí a je to normální jev.

Pachy je možno odstranit z trouby tak, že smícháte šálek vody se šťávou a kůrou z citronu, nalijete do hluboké misky odolné vůči mikrovlnám a povaříte pět minut při mikrovlnném provozu. Pak troubu důkladně osušte měkkým hadříkem.

Ponechte po čištění vnitřního prostoru dvířka trouby otevřená, dokud přístroj uvnitř nebude suchý.

◆ Přední strana přístroje a ovládací pole

Čistěte přední stranu přístroje a ovládací pole měkkým navlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby se ovládací pole nenamočilo. Používejte pro čištění měkký, vlhký hadřík.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Ponechte dvířka trouby otevřená, abyste zabránili náhodnému zapnutí přístroje.

◆ Vnější kryt

Vnější stěny přístroje čistěte měkkým hadříkem.

◆ Grilovací rošt a dno trouby

Grilovací rošt je občas nutné vyčistit. Rošt omyjte v teplém mýdlovém roztoku. Dno trouby otírejte měkkým hadříkem.

Při silném znečištění dna trouby může být použit jemný čisticí prostředek.

6 Odstranění poruch

V této kapitole naleznete důležitá upozornění pro lokalizaci poruch a jejich odstranění. Dbejte na upozornění, abyste zabránili nebezpečím a poškozením.

6.1 Bezpečnostní upozornění

⚠ POZOR

- ▶ Opravy na elektrospotřebičích smí provádět pouze kvalifikovaní odborní pracovníci, kteří byli proškoleni výrobcem.
- ▶ Neodbornou opravou může být vážně ohrožen provozovatel a může také dojít k poškození přístroje.

6.2 Signalizace poruch

V případě chyby je zobrazen na displeji chybový kód, který popisuje příčinu chyby.

Ukazatel	Popis
E01	Teplota ve varném prostoru překročena. Ochrana proti přehřátí program ukončila. Stiskněte tlačítko Pause/Cancel pro potvrzení poruchy. Po fázi vychladnutí může být přístroj opět zapnut.
E02	Technická chyba Došlo k technické chybě. Stiskněte tlačítko Pause/Cancel pro potvrzení poruchy. Kontaktujte prosím zákaznický servis.
E03	Porucha senzoru Přístroj zjistil chybu některého senzoru a ukončil probíhající program. Stiskněte tlačítko Pause/Cancel pro potvrzení poruchy.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud by po delší době čekání a restartu přístroje byly i nadále zobrazovány chybové hlášky, musí být přístroj odeslán k přezkoušení na zákaznickou službu.

6.3 Příčiny poruch a jejich odstranění

Následující tabulka pomáhá při lokalizaci a odstraňování menších poruch

Chyba	Možná příčina	Odstranění
Zvolený program nelze zahájit.	Dvířka přístroje nejsou zavřena	Zavřít dvířka přístroje
	Zástrčka není zastrčená	Zastrčit zástrčku
	Pojistka není zapnuta	Zapnout pojistku
Pokrm není po uplynutí nastavené doby dostatečně rozmrazen, zahřát, resp. uvařen.	Čas, resp. stupeň výkonu chybně zvolen	Nově nastavit čas a stupeň výkonu Zopakovat proces
Přístroj funguje, ale nikoli osvětlení varného prostoru	Osvětlení varného prostoru defektní	Nechat osvětlení varného prostoru spravit servisní službou.
Během mikrovlnného provozu jsou slyšet abnormální zvuky.	Pokrm přikryt hliníkovou fólií	Odstranit hliníkovou fólii
	Nádobí obsahuje kov a ve varném prostoru vznikají jiskry	Dbát na upozornění k nádobí
Čas v signalizačním poli nesouhlasí	Výpadek proudu	Čas nově nastavit

⚠ POZOR

- Pokud nemůžete výše jmenovanými kroky problém vyřešit, obraťte se prosím na zákaznickou službu.

7 Likvidace starých přístrojů



Elektrické a elektronické staré přístroje obsahují často ještě cenné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. Ve směsném odpadu nebo při chybném zacházení mohou tyto látky poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Nedávejte proto Váš starý přístroj v žádném případě do směsného odpadu.

UPOZORNĚNÍ

- Využívejte místní sběrnou odpadů pro vrácení a využití starých elektrických a elektronických přístrojů. Případně se informujte na Vaší radnici, nebo u Vašeho prodejce o svozu odpad.
- Postarejte se o to, aby byl Váš starý přístroj až do transportu uchováván bezpečně před dětmi.

V případě záručních a pozáručních oprav se prosím obraťte přímo na náš smluvní servis :

BELS cz s.r.o.

Nuselská 307/110, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 / 261 218 480 příp. e-mail: praha@bels.cz