




Plnění plynem/ Dávkovanie plynu



De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com)

5715113051\_00\_0619


Návod k použití  
Návod na použitie


MÍSTNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ  
KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE MIESTNOSTI




PAC CN Series







## Příslušenství/ Prídavné zariadenia



## ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek De'Longhi.

Věnujte několik minut k přečtení tohoto návodu k použití.

Vyhnete se tak rizikům a poškození přístroje.

## Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění obsahují níže uvedené symboly. Je velmi důležité dodržovat tato upozornění. Nedodržení pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, vážná zranění, popáleniny, požár nebo poškození přístroje.



### **Nebezpečí!**

Nedodržení pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.



### **Pozor!**

Nedodržení pokynů může vést ke zranění osob nebo k poškození přístroje.



### **Poznámka:**

Tento symbol označuje doporučení a důležité informace pro uživatele.

## Problémy a opravy

Pro jakékoliv opravy se vždy obraťte na technické servisní středisko autorizované výrobcem.

Vždy vyžadujte, aby byly použity originální náhradní díly. Opravy provedené nepovolanou osobou mohou být nebezpečné a vedou ke zrušení platnosti záruky.

## VAROVÁNÍ

### **Základní bezpečnostní varování**

Používejte místní klimatizační zařízení pouze podle pokynů v tomto návodu. Tyto pokyny nepopisují všechny možné podmínky a situace, které mohou vzniknout. Při instalaci, provozování a uchování každého spotřebiče je vždy nutné používat zdravý rozum a být opatrní. Tento přístroj byl vyroben pro klimatizaci domácího prostředí a nesmí být používán k jiným účelům.



### **Pozor!**

- Přístroj mohou používat děti starší než 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem

nebo byly vyškoleny o bezpečném používání přístroje a rozumí případným nebezpečím. Ujistěte se, že si děti se přístrojem nehrají. Čištění a údržba uživatelem mohou provádět také děti starší než 8 let, pokud jsou pod dohledem. Udržujte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších než 8 let.

- Na horní část přístroje neumísťujte těžké ani horké předměty.



**Nebezpečí!** Aby přístroj fungoval s elektrickým napájením, je nutné dodržovat následující bezpečnostní pokyny:

- Je nebezpečné přístroj upravovat nebo pozměňovat jakýmkoli způsobem.
- Přístroj musí být nainstalován v souladu s národními předpisy, jimiž se řídí elektrické systémy.
- Pro jakékoliv opravy se obraťte na Technické servisní středisko autorizované výrobcem. Opravy provedené nepovolanou osobou mohou být nebezpečné.
- Tento přístroj musí být připojen k účinnému uzemnění. Nechte zkontrolovat elektrický systém kvalifikovaným elektrikářem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely pro napájecí kabel.
- Před jakýmkoli čištěním či údržbou vždy nejdříve odpojte zástrčku ze zásuvky.
- K přesunu přístroje netahejte za napájecí kabel.
- Neinstalujte přístroj v místnostech, kde může vzduch obsahovat plyn, olej, síru nebo v blízkosti tepelných zdrojů.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho technickou asistenční službou, aby se zabránilo jakémukoliv riziku.



### **Poznámka:**

- Vyčistěte vzduchový filtr alespoň jednou týdně.
- Při přepravě musí přístroj vždy zůstat ve vzpřímené poloze nebo položený na boku. Před přepravou zcela odstraňte vodu obsaženou v přístroji. Po přepravě a před spuštěním jednotky vyčkejte alespoň 1 hodinu.
- Při uložení přístroj nepokrývejte plastovými sáčky.
- Použité obalové materiály lze recyklovat. Doporučujeme tedy je zlikvidovat do speciálních kontejnerů pro tříděný sběr odpadu.

- Na konci jeho životnosti předejte místní klimatizační zařízení do k tomu příslušných sběrných center.

## Zvláštní upozornění pro přístroj s chladícím plynem R290

- Pozorně si přečtěte varování.
- Při rozmrazování a čištění přístroje nepoužívejte nástroje jiné než doporučené výrobcem.
- Přístroj musí být umístěn do prostředí bez vznětlivých zdrojů v nepřetržitém provozu (například: otevřený plamen, plynové či elektrické přístroje v provozu).
- Nepropichujte ani nespalujte.
- Chladicí plyny mohou být bez zápachu.
- Přístroj musí být instalován, používán a skladován na ploše větší než 4 m<sup>2</sup>.
- Tento přístroj obsahuje chladivo R290.
- (další podrobnosti o chladícím plynu, viz zadní kryt).
- R290 je chladicí plyn v souladu s evropskými předpisy v oblasti životního prostředí. Neděrujte žádnou součást chladicího okruhu.
- Nevětraná místnost, ve které je přístroj nainstalován, provozován nebo skladován, musí být taková, aby se zabránilo stagnaci případně uniklého chladiva, což může vést k nebezpečí požáru nebo výbuchu při styku s elektrickými přímotopy, kamny nebo jinými zdroji zapálení.
- Přístroj musí být skladován takovým způsobem, aby se zabránilo mechanickým závadám.
- Osoby, které pracují nebo zasahují do chladicího okruhu, musí mít správnou certifikaci vydanou akreditovanou institucí, která potvrzuje schopnost nakládat s chladivem v souladu se standardním hodnocením uznávaným sdružením daného odvětví.
- Opravy musí být provedené v souladu s doporučeními výrobce přístroje.
- Údržby a opravy, které vyžadují asistenční službu kvalifikovaného personálu, musí být prováděny pod dohledem odborníka pro používání vznětlivých chladiv.
- Použité obalové materiály lze recyklovat. Doporučujeme tedy je odkládat do speciálních kontejnerů pro tříděný sběr odpadu.
- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí.
- Neblokujte vstupy a výstupy vzduchu.
- Nepoužívejte přístroj v místnostech používaných jako prádelny.

## ZÁRUKA A TECHNICKÁ ASISTENČNÍ SLUŽBA

Podmínky záruky a technické asistenční služby jsou uvedeny v dokumentaci dodané s vaším přístrojem.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	Viz štítek	Štítek
Max příkon během klimatizace		"
Chladicí kapalina		"
Chladicí výkon		"

### Provozní mezní podmínky:

Teplota v místnosti během klimatizace	21 až 35 °C
---------------------------------------	-------------

## LIKVIDACE PŘÍSTROJE



Nelikvidujte přístroj společně s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiálního centra ke sběru tříděného odpadu.



**Poznámka:** Přepravu, plnění, čištění, rekuperaci a likvidaci chladiva mohou provádět pouze technická servisní střediska autorizovaná výrobcem. Likvidace přístroje musí být provedena pouze odborným personálem autorizovaným výrobcem.

## POPIS

- 1 Mřížka přívodu vzduchu
- 2 Ovládací panel
- 3 Rukojeť
- 4 Kolečka
- 5 Filtr
- 6 Mřížka nasávání vzduchu výparníku
- 7 Uložení hadice pro vypouštění vzduchu
- 8 Mřížka přívodu vzduchu kondenzátoru
- 9 Napájecí kabel
- 10 Odtoková trubička se 2 uzávěry
- 11 Nástěnná příruba
- 12 Hadice vypouštění vzduchu
- 13 Adaptér na hadici (2 kusy)
- 14 Příslušenství pro montáž na stěnu
- 15 Hubice pro okno
- 16 Dálkový ovladač (pouze u některých modelů)

## POUŽITÍ

### Elektrické zapojení

Před zapojením přístroje do zásuvky je nutné zkontrolovat, zda:

- napájecí síť odpovídá hodnotě uvedené na štítku na zadní části přístroje;
- zásuvka a elektrický napájecí obvod jsou dimenzovány tak, aby podporovaly požadovanou zátěž;
- zásuvka odpovídá typu zástrčky, jinak je nutné ji vyměnit;
- zásuvka je připojena k účinnému uzemnění. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost v případě nedodržení výše uvedeného bezpečnostního předpisu.

**⚡ Nebezpečí!** Napájecí kabel musí být vyměněn pouze kvalifikovaným technikem.

**⚠ Pozor!** Přístroj musí být vždy uveden do provozu po ujištění se, že neexistují žádné překážky pro přívod a odvod vzduchu.


Níže naleznete všechny informace, které potřebujete k tomu, abyste mohli co nejlépe používat vaše klimatizační zařízení.

### Klimatizace bez montáže

Několik jednoduchých operací a vaše místní klimatizační zařízení vás vrátí zpět do stavu pohody:


- Našroubujte adaptér na hadici **13** na jeden konec hadice pro vypouštění vzduchu **12**.

- Připojte další adaptér **13** do příslušného uložení hadice pro vypouštění vzduchu **7** (viz obr. A).
- Přišroubujte konec hadice bez adaptéru k adaptéru, který byl před tím připojen k přístroji (viz obr. A).



**A**


- Připojte hubici pro okno **15** na hadici pro vypouštění vzduchu **12**, jak je uvedeno na obr. B.



**B**

- Přesuňte místní klimatizační zařízení blíže k oknu nebo francouzskému oknu.
- Ujistěte se, že nedošlo k ucpání hadice pro vypouštění vzduchu.
- Mírně otevřete okno nebo francouzské okno a umístěte hubici **15**, jak je znázorněno na obrázku C.


**C**



**⚠ Pozor!** Zkратte na minimum délku a zakřivení vzduchových hadic, aby se zabránilo přiškrtnutí.


## Klimatizace s montáží

Pokud si přejete, může být váš spotřebič také instalován polo-trvale (obr. D).




V takovém případě je třeba:

- Vyvrtejte otvor (Ø134 mm) do stěny komunikující s vnějším prostředím nebo do skleněného okna. Respektujte rozsah výšky a velikost otvoru uvedeného na obrázku E.




**!** **Pozor!** Zkratěte na minimum délku a zakřivení vzduchových hadic, aby se zabránilo přiškrtnutí.

- Připojte dodaný přírubový doplněk **11** k otvoru.
- Připojte adaptér **13** do příslušného uložení hadice vypouštění vzduchu **7** umístěného na zadní straně přístroje (viz obr. A).
- Připojte příslušenství pro montáž na stěnu **14** k hadici pro vypouštění vzduchu **12** anebo, pokud je třeba, odstraňte adaptér **13** od hadice pro vypouštění vzduchu **12** jeho vyšroubováním a vložte na jeho místo koncovku pro montáž na stěnu **14** (obr. F).




- Připojte konec hadice **12** k přírubě **11**, jak je označeno na obr. G.



- Pokaždé, když hadice **12** není zasunuta, může být otvor uzavřen víčkem příruby **11**.

**i** **Poznámka:** Při provádění polo-trvalé instalace doporučujeme ponechat jedny dveře lehce otevřené (i jen 1 cm), aby byla zajištěna správná výměna vzduchu.





## Popis ovládacího panelu

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>A</b> Tlačítko ON/STAND-BY (zapnutý/vypnutý)</p> <p><b>B</b> Tlačítko volby funkcí MODE<br/>Klimatizace, odvlhčení, větrání</p> <p><b>C</b> Tlačítko volby rychlosti větrání<br/>(MAX/MED/MIN)</p> <p><b>D</b> Tlačítko časovače (Timer)</p> <p><b>E</b> Tlačítko zvýšení teploty/naprogramované doby provozu</p> <p><b>F</b> Tlačítko snížení teploty/naprogramované doby provozu</p> <p><b>G</b> Displej: Zobrazí nastavené hodnoty teploty, okolní teplotu a naprogramovanou dobu provozu</p> | <p><b>H</b> Kontrolka časovače v provozu</p> <p><b>I/L/M</b> Kontrolky rychlosti větrání<br/>(MAX/MED/MIN u některých modelů)</p> <p><b>N</b> Kontrolka funkce větrání</p> <p><b>O</b> Kontrolka funkce klimatizace</p> <p><b>P</b> Kontrolka funkce odvlhčování</p> <p><b>Q</b> Varovná kontrolka</p> <p><b>R</b> Přijímač signálu dálkového ovládání</p> <p><b>S</b> Kontrolka: zobrazuje teplotu v místnosti</p> <p><b>T</b> Kontrolka: zobrazuje nastavenou teplotu</p> |
|--|---|

**!** **Pozor!** Nikdy nevyvínejte místní klimatizační zařízení přímým odpojením zástrčky, ale stiskněte tlačítko a vyčkejte několik minut, než zástrčku vytáhnete: to je jediný způsob, jakým bude přístroj schopen provádět kontroly, které ověřují jeho funkční stav.

## PROVOZ

### Zapnutí přístroje

**i** **Poznámka:** Před připojením přístroje zkontrolujte, zda jsou zástrčky na zadní straně přístroje správně zasunuty a našroubovány na odtokovou trubičku 10.

Zapojte zástrčku do zásuvky. Poté stiskněte tlačítko **ON/STAND-BY (A)** (při zapnutí se místní klimatizační zařízení spustí od poslední nastavené funkce před vypnutím). Na displeji se zobrazí teplota prostředí. Stiskněte tlačítko **MODE (B)**, dokud se nerozsvítí kontrolka týkající se požadované funkce, neboli:

Kontrolka **(O)**: funkce klimatizace  
Kontrolka **(P)**: funkce odvlhčování  
Kontrolka **(N)**: funkce větrání

### Funkce klimatizace

Je ideální pro horké a dusné období, kdy je potřeba zchladit a odvlhčit prostředí. Standardně se na displeji zobrazuje teplota v místnosti.

Kontrolka **(S)** se rozsvítí. Pro nastavení požadované teploty stiskněte tlačítka **+** (**E**) nebo **-** (**F**), dokud se na displeji nezobrazí teplota, které má být dosaženo. (Pro změnu z °F na °C nebo naopak stiskněte na několik sekund obě tlačítka **E** a **F**). Kontrolka **(T)** se rozsvítí a kontrolka **(S)** zhasne.

Po 15 sekundách od nastavení teploty se na displeji opět zobrazí teplota v místnosti. Kontrolka **(S)** se znovu rozsvítí. Regulace teploty je možná pouze ve funkci klimatizace. Poté zvolte rychlost větrání stisknutím tlačítka **FAN (C)**, dokud se nerozsvítí kontrolka požadované rychlosti větrání, tj.:

**MAX:** pokud chcete získat maximální výkon místního klimatizačního zařízení dosažením požadované teploty co nejrychleji.

**MED:** pokud chcete omezit hladinu hluku při zachování dobré úrovně komfortu.

**MIN:** když si přejete maximální ticho.

**i Poznámka:** Nejvhodnější teploty prostředí v letním období se pohybují od 24 do 27 °C. V každém případě nedoporučujeme nastavovat teploty mnohem nižší než jsou teploty venku.

## Funkce větrání

Regulujte rychlost větrání stisknutím tlačítka **(C)**, jako pro funkci klimatizace. Mějte na paměti, že čím vyšší je rychlost, tím větší je množství filtrovaného vzduchu; při volbě rychlosti **"MIN"** je filtrovaného vzduchu méně, ale hluk je nízký.

## Funkce odvlhčování

Je ideální pro snížení okolní vlhkosti (přechodné období, vlhké místnosti, období deště, atd.). Když je zvolena funkce odvlhčování, rozsvítí se kontrolka **(P)**. Současně se rozsvítí kontrolka větrání **"MIN"** **(M)**. V této funkci není možné zvolit jiné rychlosti.

**i Poznámka:** Nezapomeňte namontovat hadici pro vypouštění vzduchu, jak je uvedeno v kapitole: "Příprava k použití".

## Programování časovače

Časovač vám umožňuje nastavit přístroj tak, aby se zapnul nebo vypnul; toto nastavení se vyhne plýtvání elektřinou optimalizací doby provozu.

### Jak naprogramovat odložené zapnutí

- Zapojte zástrčku do zásuvky a zapněte přístroj stisknutím tlačítka **ON/STAND-BY (A)**; poté zvolte požadovanou funkci a další provozní nastavení (teplota, rychlost větrání, atd.).
- Znovu stiskněte tlačítko **ON/STAND-BY (A)**: přístroj přejde do pohotovostní polohy.

- Stiskněte tlačítko časovače (timer) **(D)**: kontrolka časovače v provozu **(H)** bliká.
- Nastavte s tlačítky **"+" (E)** nebo **"-" (F)** počet hodin, po jejichž uplynutí se má přístroj spustit.

Tyto hodnoty se navyšují nebo snižují o jednu hodinu.

Kontrolka **(H)** bliká až do naprogramovaného zapnutí.

Lze nastavit zapnutí v časovém období následujících 24 hodinách. Programování časovače zrušíte opětovným stisknutím tlačítka **Timer (D)**. Kontrolka **(H)** přestane blikat.

### Jak naprogramovat odložené vypnutí

- Z jakéhokoli provozního režimu klimatizace/větrání/odvlhčování je možné naprogramovat zpožděné vypnutí.

- Stiskněte tlačítko časovače (Timer) **(D)**: kontrolka časovače v provozu **(H)** bliká.

- Nastavte s tlačítky **"+" (E)** nebo **"-" (F)** počet hodin, po jejichž uplynutí musí přístroj přestat pracovat.


Tato tlačítka navyšují nebo snižují vždy o jednu hodinu.

Kontrolka **(H)** bliká až do naprogramovaného vypnutí. V nastaveném čase se místní klimatizační zařízení vypne a vrátí se do pohotovostní polohy. Programování časovače zrušíte opětovným stisknutím tlačítka **Timer (D)**. Kontrolka **(H)** přestane blikat.

## PROVOZ Z DÁLKOVÝM OVLADAČEM


### Modely s dálkovým ovladačem

- Nasměrujte dálkový ovladač na přijímač místního klimatizačního zařízení (viz obr. H). Maximální vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a přístrojem je 5 metrů (bez jakýchkoliv překážek mezi dálkovým ovladačem a přijímačem).
- Je nutno zacházet s dálkovým ovladačem s **maximální opatrností a úctou**: neházejte jím, nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo neumísťte jej do blízkosti zdrojů tepla.



## Popis dálkového ovládače

- 17) Tlačítko "ON/STAND-BY"
- 18) Tlačítko "MODE"
- 19) Tlačítko zvýšení/snížení teploty/naprogramovaného provozu
- 20) Tlačítko "TIMER"
- 21) Tlačítko volby rychlosti větrání (MAX/MED/MIN)
- 22) Přepínač °F/°C



## Výměna baterií

- Sejměte kryt na zadní straně dálkového ovládače;
- Vybité baterie nahraďte dvěma bateriemi LR03 "AAA" 1,5V jejich vložením do správné polohy (viz pokyny uvnitř prostoru pro baterie);
- Znovu nasadte kryt.

**i** **Poznámka:** Jak při výměně, tak při likvidaci dálkového ovládače musí být baterie odstraněny a zlikvidovány v souladu s platnými právními předpisy, jelikož jsou škodlivé pro životní prostředí. Nemíchejte alkalické, standardní (karbon-zinkové) nebo nabíjecí (nikl-kadmiové) baterie. Nevhazujte baterie do ohně, jelikož může dojít k explozi nebo uvolnění nebezpečných kapalin.

## Zapnutí přístroje

Zapojte zástrčku do zásuvky.

Stiskněte tlačítko **ON/STAND-BY (17)** na dálkovém ovladači (při zapnutí se místní klimatizační zařízení spustí od poslední nastavené funkce před vypnutím). Stiskněte tlačítko **MODE(18)** pro vybrání požadované funkce:

### KLIMATIZACE (COOLING)

### ODVLHČOVÁNÍ (DEUMIDIFYING)

### POUZE VĚTRÁNÍ (FAN ONLY)


Na ovládacím panelu se rozsvítí kontrolka zvolené funkce.

Pokud jde o nastavení klimatizace/odvlhčování/pouze větrání, pro naprogramování časovače se podívejte na to, co je uvedeno v odstavcích na str. 8-9.


## RADY

K dosažení maximálního výkonu klimatizační jednotky je třeba dodržovat některá varování:

- Zavřete okna prostředí, které má být klimatizováno. Jedinou výjimkou je, když je přístroj nainstalován otvorem ve zdi. V takovém případě je vhodné ponechat štěrbinu mezi dveřmi nebo oknem, aby byla zaručena správná výměna vzduchu (viz obr. I).




- Chraňte místnost před přímým vystavením slunci zatažením závěsů nebo částečným spuštěním rolet, abyste dosáhli mimořádně hospodárného provozu (viz obr. J);



spustte rolety nebo zatáhněte závěsy

- Nepokládejte na místní klimatizační zařízení žádné předměty (viz obr. K);

**K**



nezakrývejte

- Neblokujte sání **6** a přívod vzduchu **1**;
- Ujistěte se, že se v prostředí nenachází žádné zdroje tepla.
- Nepoužívejte přístroj ve velmi vlhkých prostředích (například v prádelnách).
- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí.
- Zkontrolujte, zda je místní klimatizační zařízení umístěno na "ploché" podlaze.

## ČIŠTĚNÍ


Před každým čištěním nebo údržbou vypněte přístroj stisknutím tlačítka ON/STAND-BY (A) a na modelech s dálkovým ovládáním stiskněte tlačítko ON/STAND-BY (17), poté vždy vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

### Čištění vnější schránky

Doporučujeme Vám očistit přístroj vlhkým hadrem a osušit suchým hadrem. Z bezpečnostních důvodů neumývejte místní klimatizační jednotku vodou. **Opatření**  
K čištění nikdy nepoužívejte benzín, alkohol ani rozpouštědla. Nikdy nestříkejte insekticidy nebo podobné kapaliny.

### Čištění vzduchových filtrů

Aby byla zachována účinnost místního klimatizačního zařízení, doporučujeme Vám čištění prachového filtru každý týden provozu. Filtr je umístěn v sací mřížce a mřížka je zase uložena nad filtrem. Pro vyčištění filtru bude proto nutné vyjmout filtr podle obrázku L.



**L**


K odstranění prachu uloženého na filtru použijte vysavač. Pokud je velmi špinavý, ponořte ho do vlažné vody a několikrát ho opláchněte. Teplota vody by měla být udržována pod 40° C. Po umytí nechte filtr uschnout. Při zpětném vkládání filtru ho vložte do příslušného umístění.

### Kontroly na začátku sezóny

Zkontrolujte, zda napájecí kabel a zástrčka nejsou nepoškozeny a ujistěte se, že uzemnění je efektivní. Řádně dodržujte instalační předpisy.

### Operace na konci sezóny

Chcete-li zcela vyprázdnit vnitřní okruh z vody, vyjměte vnější zástrčku z odtokové trubičky umístěné na zadní straně spotřebiče, odšroubujte ji proti směru hodinových ručiček a potom odstraňte vnitřní kryt. Zbylou vodu nechte zcela vytéct do vaničky (obr. M). Po vyprázdnění znovu umístěte uzávěry do příslušných uložení. Před opětovným vložením filtru vyčistěte a nechte jej zaschnout.



**M**




## POKUD NĚCO NEFUNGUJE

PROBLÉMY	PŘÍČINY	NÁPRAVY
<b>Místní klimatizační zařízení se nezapne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>chybí proud</li> <li>zástrčka není zasunutá</li> <li>zasáhlo bezpečnostní zařízení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>počkejte</li> <li>zasuňte zástrčku</li> <li>kontaktujte vaše servisní středisko</li> </ul>
<b>Místní klimatizační zařízení pracuje pouze krátkou dobu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hadice pro vypouštění vzduchu je přiškrncena</li> <li>hadice pro vypouštění vzduchu je zablokována</li> <li>hadice pro vypouštění vzduchu má záhyby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>správně umístěte vypouštěcí hadici</li> <li>zjistěte, zda nejsou přítomné žádné překážky, které brání unikání vzduchu ven</li> <li>odstraňte záhyby</li> </ul>
<b>Místní klimatizační zařízení funguje, ale nechladí místnost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>otevřené okno</li> <li>v místnosti pracují nějaké zdroje tepla (hořák, lampa, atd.)</li> <li>vypouštěcí hadice vzduchu vystoupila ze svého uložení</li> <li>ucpaný filtr vzduchu</li> <li>místní klimatizační zařízení má potenciál, který není vhodný pro podmínky nebo velikost prostředí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>zavřete okno</li> <li>odstraňte zdroj tepla</li> <li>zasuňte hadici do uložení</li> <li>vyčistěte filtr nebo jej vyměňte</li> </ul>
<b>Zvláštní zápach v místnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>vzduchový filtr je ucpaný</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>vyčistěte filtr nebo jej vyměňte</li> </ul>
<b>Místní klimatizační zařízení nefunguje po dobu 3 minut od restartování</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zasáhlo bezpečnostní zařízení přístroje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>počkejte 3 minuty.</li> </ul>
<b>Kontrolka alarmu (ALARM) Q se rozsvítí</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vanička umístěná uvnitř přístroje je plná</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyprázdněte vaničku (viz odstavec činnosti na konci sezóny na straně 11).</li> </ul>

### Auto-diagnostika

Přístroj je vybaven auto-diagnostickým systémem pro identifikaci některých provozních poruch.

Chybové zprávy se zobrazí na displeji přístroje.

POKUD SE NA DISPLEJI ZOBRAZÍ	POKUD SE NA DISPLEJI ZOBRAZÍ	POKUD SE NA DISPLEJI ZOBRAZÍ
 <p>„Low Temperature“ (nízká teplota)</p> <p><b>VÝZNAM:</b> teplota prostředí je příliš nízká</p>	 <p>“High Temperature” (vysoká teplota)</p> <p><b>VÝZNAM:</b> teplota prostředí je příliš vysoká</p>	 <p>“Probe Failure” (poškozená sonda)</p> <p><b>VÝZNAM:</b> kontaktujte nejbližší servisní středisko.</p>