

SENCOR®

SAC MT1230C

SAC MT1231C



CZ ■ Mobilní klimatizace


Návod k použití v originálním jazyce

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Spotřebič musí být skladován tak, aby se předešlo možnosti mechanického poškození.
- Spotřebič musí být skladován v dobře větraném prostoru, kde rozměr místnosti odpovídá rozměru místnosti, specifikovanému pro provoz.
- Spotřebič musí být skladován v místnosti, kde není trvale v provozu otevřený oheň (např. plynový spotřebič v činnosti) a zdroje vznícení (např. elektrické topné těleso v činnosti).
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na jeho štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Síťová zásuvka musí být volně přístupná, aby bylo možné v případě nutnosti rychle odpojit síťový kabel od zdroje elektrické energie.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v místnostech s vysokou prašností nebo vlhkostí, jako např. v prádelnách nebo koupelnách, v prostorách, kde se skladují chemické nebo výbušné látky, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Spotřebič neumísťujte na nestabilní povrchy, jako např. na koberec s hustými dlouhými vlákny.
- Spotřebič smí být používán pouze na suchém, stabilním, hladkém a vodorovném povrchu.
- Spotřebič je vybaven pojezdovými kolečky, a proto při manipulaci s ním dbejte zvýšené opatrnosti, aby např. nespadol ze schodů nebo nesjel ze šikmých ploch. V případě potřeby zajistěte kolečka záražkami.
- K sestavení spotřebiče používejte pouze originální součásti. Než začnete spotřebič sestavovat, ujistěte se, že je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Před připojením k síťové zásuvce se ujistěte, že je spotřebič správně sestaven dle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama. To obzvláště platí, když je připojen k síťové zásuvce.
- Nevystavujte spotřebič kapající nebo stříkající vodě ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Otvory pro nasávání nebo vývod vzduchu nezakrývejte ani do nich nekladějte žádné předměty. Jinak by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu alespoň 30 cm po všech stranách spotřebiče.

- Nevystavujte se proudění chladného vzduchu po dlouhou dobu. Mohlo by to mít nepříznivý vliv na vaše zdraví.
- K zapnutí nebo vypnutí spotřebiče vždy používejte příslušná tlačítka na ovládacím panelu nebo dálkovém ovládání. Spotřebič nevyplňte odpojením síťového kabelu od síťové zásuvky.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, pokud jej nebudete používat a před přemístěním, demontáží nebo čištěním.
- Nepokoušejte se demontovat vnější plášť spotřebiče.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je jakkoli poškozen, s poškozeným síťovým kabelem nebo zástrčkou.
- Spotřebič skladujte ve svislé poloze. Přepřevazte jej můžete ve svislé poloze nebo sklopený na boční stranu. Pokud jste již spotřebič používali, ujistěte se, že je vypuštěn veškerý kondenzát. Po převozu vyčkejte alespoň 1 hodinu, než začnete spotřebič používat.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.
- Instalace musí být provedena v souladu s instalačními pokyny. Nesprávná instalace může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem či požár.
- Aby se zabránilo riziku vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento spotřebič s časovačem nebo jiným podobným zařízením, které by mohlo tento spotřebič samovolně spustit.
- Spotřebič musí být instalován v souladu s vnitrostátními národními předpisy o elektroinstalacích.
- Tento výrobek použijte pouze pro účely, které jsou popsány v tomto návodu k použití. V opačném případě to může mít za následek vznik poškození nebo nadměrného hluku a vibrací.
- Používejte pouze příslušenství a součástky, které jsou dodávány s přístrojem, a nástroje výslovně určené pro instalaci. Používání nestandardních součástek a příslušenství může mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem, požár, zranění nebo poškození majetku.
- NEUPRAVUJTE délku napájecího kabelu jednotky a nepoužívejte k jejímu napájení prodlužovací kabel.
- NEZAPOJUJETE jednotku do zásuvky, ve které jsou již zapojeny jiné elektrické spotřebiče. Nesprávná volba elektrického napájení může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nezakrývejte kabel kobercem. Neumísťujte na kabel koberce, lišty ani jiné krytiny. Neumísťujte kabel pod nábytek nebo spotřebiče. Umístěte kabel tam, kde jej nic nemůže přejet ani o něj zavazit. Pokud k tomu dojde, okamžitě jednotku odpojte ze zásuvky.
- Pokud je jednotka během používání převrácena, vypněte ji a okamžitě ji odpojte od hlavního napájecího zdroje. Vizuálně zkontrolujte, zda nedošlo k jakémukoli poškození jednotky. Pokud máte podezření, že byla jednotka jakkoli poškozena, požádejte o pomoc technického pracovníka nebo zákaznický servis.
- Při bouřce musí být odpojeno napájení, aby při zásahu blesku nedošlo k poškození zařízení.
- Odpojte napájení přístroje, pokud vytváří zvláštní zvuk nebo z něj vychází zápach či kouř.

Přečtěte si tento návod.




Varování:
Nebezpečí vzniku ohně.


















SPECIFICKÁ UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBIČE S POUŽITÝM CHLADICÍM PLYNEM R290

- Pozorně prostudujte upozornění.
- K provádění odmrazení a čištění nepoužívat jiné nástroje než ty, které doporučuje výrobce.
- Tento spotřebič je třeba umístit v prostředí bez přítomnosti zdrojů zapalování na stálý chod (například volný oheň, spotřebiče na plyn nebo elektrické spotřebiče).
- Neprovádějte vrtání ani jej nepalte.
- Chladicí plyny mohou být bez zápachu.
- Tento spotřebič je třeba umístit v místnostech, jejichž plocha je větší než 11 m².
- Tento spotřebič obsahuje cca 220 g chladicího plynu R290.
- R290 je chladicí plyn, který splňuje evropské předpisy o ochraně životního prostředí. Neprovádějte díry a vrtání do žádné ze součástí chladicího okruhu.
- Místnost, ve které je instalován, provozován nebo uskladněn tento spotřebič musí být takové, aby se zabránilo zadržování případně uniklých chladiv, které by mohly být příčinou výbuchu nebo požáru následkem vznícení chladiva po zapnutí elektrických kamínek, vařičů nebo jiných zdrojů zažehnutí.
- Spotřebič je třeba uskladnit tak, aby nemohlo dojít k jeho mechanickému poškození.
- Osoby, které pracují nebo opravují chladicí okruhy, musí mít příslušné pověření, vydané oprávněnou institucí, které osvědčuje schopnost manipulace s chladivem v souladu se specifickým hodnocením sdružení pro tento sektor.
- Úkony pro údržbu smí být prováděny pouze na základě doporučení výrobce tohoto spotřebiče. Úkony pro údržbu a opravy, které vyžadují zásah dalších kvalifikovaných osob, smí být prováděny pouze pod kontrolou specializovaných odborníků pro sektor hořlavých chladiv.
- Zkontrolujte na štítku s údaji, jaký typ chladicího plynu je použit ve vašem spotřebiči.
- Nezakrývejte ventilační otvory.
- Dodržujte národní předpisy týkající se plynu.


A




B

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

C





- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonné práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- A1** Ovládací panel
- A2** Horizontální lamela
- A3** Rukojeť (umístěny na obou stranách)
- A4** Přední panel
- A5** Pojezdová kolečka
- A6** Horní vzhduchový filtr (za ochrannou mřížkou)
- A7** Horní přívod vzduchu
- A8** Horní vypouštěcí otvor
- A9** Otvor výstupu vzduchu


- A10** Spodní vzhduchový filtr (za ochrannou mřížkou)
- A11** Spodní přívod vzduchu
- A12** Spodní vypouštěcí otvor (pouze modely s režimem topení)
- A13** Držák přírodního kabelu
- A14** Místo výstupu přírodního kabelu
- A15** Místo uložení zástrčky přírodního kabelu
- A16** Vypouštěcí otvor pro kondenzát

POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

- B1** Adaptér A pro připojení k zadnímu panelu mobilní klimatizace
- B2** Kulatý adaptér
- B3** Flexibilní hadice pro odvod vzduchu
- B4** Příruba ze zátkou
- B5** Hmoždinky (4 ks)
- B6** Šrouby (4 ks)
- B7** Vypouštěcí hadice

- B8** Těsnění
- B9** Adaptér pro připojení do okna
- B10** Okenní vložka
- B11** Závěrka okenní vložky
- B12** „L“ konzole
- B13** Závitové šrouby (2 ks)
- B14** Pěnové pásky
- B15** Textilní těsnění do okna

POPIS OVLÁDACÍ PANELU

- C1** Tlačítko SWING pro pohyb lamely
- C2** Tlačítko TIMER pro nastavení časovače
- C3** Tlačítko MODE pro výběr provozního režimu
- C4** Tlačítko –
- C5** Tlačítko +
- C6** Tlačítko FAN pro nastavení rychlosti ventilátoru
- C7** Tlačítko SLEEP pro nastavení režimu spánku
- C8** Tlačítko  (zapnutí / vypnutí)

- C9** Kontrolka režimu spánku
- C10** Kontrolky rychlosti ventilátoru (vysoká / střední / nízká)
- C11** Ikony jednotek teploty °C / °F
- C12** Displej
- C13** Ikona Follow Me
- C14** Kontrolky provozních režimů
- C15** Kontrolky zapnutí / vypnutí časovače

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- D1** Displej
- D2** Tlačítko zapnutí / vypnutí
- D3** Tlačítko MODE pro výběr provozního režimu
- D4** Tlačítko TEMP ▲ / ▼
- D5** Tlačítko FAN pro nastavení rychlosti ventilátoru
- D6** Tlačítko SLEEP pro nastavení režimu spánku
- D7** Tlačítko SWING
- D8** Tlačítko LED
- D9** Tlačítko TIMER OFF pro vypnutí časovače
- D10** Tlačítko TIMER ON pro zapnutí časovače
- D11** Tlačítko SHORTCUT
- D12** Tlačítko FOLLOW ME

INSTALACE

Umístění mobilní klimatizace

- Mobilní klimatizaci umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch a v dosahu řádné uzemněné síťové zásuvky.
- Mobilní klimatizace je vybavena pojezdovými kolečkami **A5**, které usnadňují manipulaci. Nepoužívejte pojezdová kolečka **A5**, pokud potřebujete klimatizaci přemístit po koberci nebo podobném povrchu. Vyvarujte se přejíždění předmětů.
- K dosažení optimální účinnosti zachovejte minimální vzdálenost od stěny nebo jiných překážek 50 cm.



Poznámka:

Mobilní klimatizaci nepoužívejte k chlazení místností s počítačovými servery apod. Instalaci, seřízení, údržbu a opravy musí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Instalace flexibilní hadice k mobilní klimatizaci

- Flexibilní hadice **B3** musí být připojena k mobilní klimatizaci a instalována do okna v souladu s provozním režimem, který chcete nastavit. Flexibilní hadič **B3** instalujte, pokud chcete zvolit provozní režimy: chlazení nebo automatický režim. Flexibilní hadič **B3** není nutné instalovat, pokud chcete nastavit režim ventilátoru nebo odvlhčování.

- Roztáhněte flexibilní hadici **B3** na požadovanou délku. Na jeden konec flexibilní hadice **B3** nasadte adaptér **A B1**. Vložte flexibilní hadici **B3** do otvoru výstupu vzduchu **A9** tak, aby výstupek ve spodní části adaptéru **A B1** pasoval do výřezu v otvoru výstupu vzduchu **A9**. Současně se ujistěte, že háček v horní části adaptéru **A B1** pasuje do výřezu ve otvoru výstupu vzduchu **A9**. Otočte ve směru šipky, abyste hadici **B3** zajistili.
- Na volný konec flexibilní hadice **B3** nasadte kulatý adaptér **B2**.

Instalace flexibilní hadice do posuvného okna

- Okenní vložka **B10** je vyrobena tak, aby byla kompatibilní s většinou posuvných oken (vertikálních i horizontálních). Přesto však může dojít k tomu, že u některých typu posuvných oken bude třeba upravit níže uvedeny postup instalace.
- Otevřete posuvné křídlo okna a nalepte těsnění **B8** po celém obvodu prostoru, kde bude umístěna okenní vložka **B10**. Do okna umístěte okenní vložku **B10**. Rozměr okenní vložky **B10** přizpůsobte šířce okna (u vertikálního posuvného okna) / výšce okna (u horizontálního posuvného okna). V případě potřeby odřízněte část okenní vložky **B10**, pokud je okno příliš malé. Odřízněte pěnovou pásku **B14** tak, aby pasovala do prostoru mezi okny, abyste zabránili vniknutí teplého vzduchu nebo hmyzu do místnosti. V případě potřeby přišroubujte „L“ konzoly **B12** pomocí závitových šroubů **B13**, abyste zajistili pozici okna, ve kterém je instalována okenní vložka **B10**. Do otvoru v okenní vložce **B10** vložte flexibilní hadici **B3** s nasazeným adaptérem **B9**.



Poznámka:

Vyvarujte se nadměrnému ohýbání hadice. Abyste zajistili správnou funkci mobilní klimatizace, je důležité, abyste hadici nepřetěžovali ani ji zbytečně neohýbali. Nadměrná zátěž nebo ohýbání může hadici poškodit.

Instalace flexibilní hadice s pomocí textilního těsnění

- Textilní těsnění **B15** je vhodné pro vyklápací, křídlová nebo střešní okna. Textilní těsnění **B15** je vybaveno páskou se suchým zipem, což usnadní instalaci těsnění **B15**. Doporučujeme místo, kam budete textilní těsnění **B15** připevňovat řádně odmastit vhodným přípravkem. Odstraňte ochranný papír z pásky a přilepte pásku na rám okna.
- Abyste mohli vložit flexibilní hadici **B3**, je těsnění vybaveno integrovaným zipem. Otevřete zip v takovém místě, abyste mohli do otvoru snadno vložit flexibilní hadici **B3**.
- Textilní těsnění **B15** není nutné z okna odstranit, pokud mobilní klimatizaci nebudete používat. Okno je možné zavřít i s nainstalovaným těsněním.

Instalace flexibilní hadice do zdi

- Je důležité, aby instalací do stěny prováděl kvalifikovaný technik.
- Do stěny vyvrtejte otvor o průměru 125 mm ve výšce minimálně 30 cm až maximálně 120 cm od podlahy. Do otvoru vložte přírubu ze zátkou **B4** a připevňte ke zdi pomocí sady šroubů **B6** a hmoždinky **B5**.
- Flexibilní hadici **B3** roztáhněte, otevřete zátku příruba **B4** a vložte flexibilní hadici **B3** do příruby. Vyvarujte se nadměrnému ohýbání hadice.
- Pokud nebudete mobilní klimatizaci používat, zavřete zátku příruba **B4**.



Poznámka:


Abyste zajistili správnou funkci mobilní klimatizace, je důležité, abyste hadici nepřetěžovali ani ji zbytečně neohýbali. Nadměrná zátěž nebo ohýbání může hadici poškodit.

OVLÁDÁNÍ MOBILNÍ KLIMATIZACE

A. OVLÁDACÍ PANEL


- Zástrčku přírodního kabelu zapojte do síťové zásuvky. Nyní se mobilní klimatizace uvede do pohotovostního režimu.

Zapnutí a vypnutí mobilní klimatizace

- Pro zapnutí mobilní klimatizace stiskněte tlačítko  **C8**. Opětovným stisknutím mobilní klimatizaci vypnete.







Poznámka:





Nikdy nevyvínejte mobilní klimatizaci odpojením přírodního kabelu od síťové zásuvky. Mobilní klimatizaci vypněte tlačítkem  **C8**, vyčkejte několik minut a poté odpojte přírodní kabel.

PROVOZNÍ REŽIMY

1. Režim chlazení

- Stisknete opakovaně tlačítko **MODE C3**, dokud se nerozsvítí kontrolka chlazení  . Pomocí tlačítek – / + nastavte požadovanou teplotu. Teplotu můžete nastavit v rozmezí 17 – 30 °C.
- Tlačítkem **FAN C6** nastavte rychlost otáček ventilátoru. Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN C6** budete rychlost přepínat v následujícím pořadí:  (vysoká rychlost) –  (střední rychlost) –  (nízká rychlost) – automatická rychlost (v závislosti na modelu všechny světelné kontrolky svítí nebo nesvítí). Každým stisknutím se rovněž rozsvítí příslušná světelná kontrolka na ovládacím panelu.

2. Režim ventilátoru

- Stisknete opakovaně tlačítko **MODE C3**, dokud se nerozsvítí kontrolka režimu ventilátoru  . Tlačítkem **FAN C6** nastavte rychlost otáček ventilátoru. Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN C6** budete rychlost přepínat v následujícím pořadí:  (vysoká rychlost) –  (střední rychlost) –  (nízká rychlost) – automatická rychlost (v závislosti na modelu všechny světelné kontrolky svítí nebo nesvítí). Každým

stisknutím se rovněž rozsvítí příslušná světelná kontrolka na ovládacím panelu. V tomto režimu není možné nastavit teplotu ani není nutné připojovat k mobilní klimatizaci flexibilní hadici **B3**.

3. Režim odvlhčování

Ujistěte se, že je flexibilní hadice **B3** odpojena od klimatizace. Stiskněte opakovaně tlačítko **MODE C3**, dokud se nerozsvítí kontrolka odvlhčování. V tomto režimu není možné nastavit teplotu ani rychlost otáček ventilátoru. Rychlost otáček ventilátoru je automaticky nastavena.

4. Automatický režim

- V automatickém režimu mobilní klimatizace sama nastaví provozní režim (chlazení / ventilátor / odvlhčování) v závislosti na nastavené teplotě a teplotě v místnosti. Mobilní klimatizace bude automaticky ovládat teplotu v pokoji s ohledem na vámi nastavenou teplotu. V automatickém režimu není možné nastavit rychlost otáček ventilátoru.
- Stiskněte opakovaně tlačítko **MODE C3**, dokud se nerozsvítí kontrolka automatického režimu. V automatickém režimu bude svítit jak kontrolka automatického režimu, tak i kontrolka právě zvoleného provozního režimu.

FUNKCE MOBILNÍ KLIMATIZACE

1. Funkce časovače

- Zatímco je mobilní klimatizace zapnutá, stiskněte tlačítko **TIMER C2**. Vstoupíte do režimu automatického vypnutí a na displeji **C12** se zobrazí „TIMER OFF“. Tlačítky $- / +$ nastavte požadovanou dobu. Stiskněte tlačítko **TIMER C2** do 5 sekund a vstoupíte do režimu automatického zapnutí. Na displeji **C12** se zobrazí „TIMER ON“. Tlačítky $- / +$ nastavte požadovanou dobu.
- Zatímco je mobilní klimatizace vypnutá, stiskněte tlačítko **TIMER C2** a tlačítky $- / +$ nastavte požadovanou dobu. Stiskněte tlačítko **TIMER C2** do 5 sekund a vstoupíte do režimu automatického vypnutí. Tlačítky $- / +$ nastavte požadovanou dobu.
- Požadovanou dobu zapnutí / vypnutí můžete nastavit v 30minutových krocích (do 10 hodin) a v 1hodinových krocích (do 24 hodin). Mobilní klimatizace bude automaticky odpočítávat nastavenou dobu.
- Mobilní klimatizace se automaticky přepne na předchozí nastavenou teplotu, pokud do 5 sekund nestisknete žádné tlačítko.
- Pokud potřebujete časovač vypnout, zapněte nebo vypněte mobilní klimatizaci, příp. nastavte časovač na 0 hodin.

2. Funkce spánku

- Funkce spánku se používá ke snížení spotřeby energie během noci.
- Stiskněte tlačítko **SLEEP C7**. Teplota se během 30 minut zvýší o 1 °C. Během dalších 30 minut se teplota zvýší o další 1 °C. Tuto novou teplotu bude mobilní klimatizace udržovat dalších 7 hodin. Poté se nastavení teploty vrátí na původní nastavenou teplotu a funkce spánku se automaticky zruší.



Poznámka:

Tuto funkci není možné nastavit v režimu ventilátoru a odvlhčování.

3. Funkce pohybu lamely

- Stiskněte tlačítko **SWING C1** a spustí se automatický pohyb lamely. Zatímco je lamela pohybuje, stiskněte znovu tlačítko **SWING C1**, abyste mohli zastavit lamelu v určitém úhlu.



Poznámka:

Jakmile mobilní klimatizace ukončí svůj provoz, nebude možné ji znovu uvést do chodu po dobu asi 3 minut. Jedná se o normální ochranný jev. Budete ji moci uvést zpět do provozu po 3 minutách.

B. DÁLKOVÝ OVLÁDAČ

Vložení a výměna baterií

- Vysuňte kryt prostoru pro uložení baterií, který je umístěn na zadní straně dálkového ovládacího. Do prostoru vložte 2 alkalické baterie typu AAA/LR03 (2x 1,5 V) a kryt zavěte.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu vyznačenou v prostoru pro vložení baterií.
- Při výměně baterií používejte vždy nové baterie stejného typu, nikdy nekombinujte staré a nové baterie nebo baterie různých typů.



Poznámka:

Po vyjmutí baterií jsou všechna nastavení dálkového ovládacího vymazána. Po vložení nových baterií se obnoví výchozí nastavení dálkového ovládacího, jak bylo naprogramováno výrobcem. Pokud nebudete používat dálkové ovládání déle než 2 měsíce, vyjměte z něj baterie.

Použití dálkového ovládacího

- Aby dálkové ovládání fungovalo správně, zajistěte, aby maximální vzdálenost ovládacího od mobilní klimatizace nepřesáhla 7 m a mezi ovládacím a mobilní klimatizací nebyla žádná překážka, která by mohla bránit v přenosu signálu.
- Namířte dálkové ovládání přímo na mobilní klimatizaci. Přenos signálu je potvrzeno krátkou zvukovou signalizací.
- Dálkové ovládání nevystavuje přímému slunečnímu svítu nebo vysokým teplotám. Jinak nemusí dojít k přenosu signálu.



Poznámka:

Nepoužívejte staré a nové baterie, příp. baterie různých typů. Baterie nikdy nevrháte do ohně, nekrajte ani nikterak nepoškozujte. Po skončení jejich životnosti je ekologicky zlikvidujte. Nikdy nehazujte baterie do komunálního odpadu.

Zapnutí a vypnutí mobilní klimatizace

K zapnutí mobilní klimatizace stiskněte jednou tlačítko **D2**. Opětovným stisknutím tlačítka **D2** mobilní klimatizaci vypnete.

PROVOZNÍ REŽIMY

1. Režim chlazení

- Stiskněte opakovaně tlačítko **MODE D3**, dokud se nerozsvítí kontrolka chlazení. Pomocí tlačítek $\blacktriangle / \blacktriangledown$ nastavte požadovanou teplotu. Teplotu můžete nastavit v rozmezí 17 – 30 °C.
- Opakováním stisknutím tlačítka **FAN D5** nastavte rychlost otáček ventilátoru: vysoká rychlost – střední rychlost – nízká rychlost – automatická rychlost.
- Stiskněte tlačítko **D2**, abyste zapnuli mobilní klimatizaci v režimu chlazení.

2. Režim ventilátoru

- Stiskněte opakovaně tlačítko **MODE D3**, dokud se nerozsvítí kontrolka režimu ventilátoru.
- Opakováním stisknutím tlačítka **FAN D5** nastavte rychlost otáček ventilátoru: vysoká rychlost – střední rychlost – nízká rychlost – automatická rychlost.
- Stiskněte tlačítko **D2**, abyste zapnuli mobilní klimatizaci v režimu ventilátoru.
- Poznámka:** V režimu ventilátoru není možné nastavit teplotu, proto se na displeji **D1** nezobrazí údaj o teplotě.

3. Režim odvlhčování

- Stiskněte opakovaně tlačítko **MODE D3**, dokud se nerozsvítí kontrolka odvlhčování.
- V tomto režimu není možné nastavit teplotu ani rychlost otáček ventilátoru. Rychlost otáček ventilátoru je automaticky nastavena.
- Stiskněte tlačítko **D2**, abyste zapnuli mobilní klimatizaci v režimu odvlhčování.

4. Automatický režim

- Pokud zvolíte automatický režim, mobilní klimatizace automaticky zvolí provozní režim v závislosti na teplotě v místnosti.
- Stiskněte opakovaně tlačítko **MODE D3**, dokud se nerozsvítí kontrolka automatického režimu.
- Stiskněte tlačítko **D2**, abyste zapnuli mobilní klimatizaci v automatickém režimu.

FUNKCE MOBILNÍ KLIMATIZACE

1. Funkce automatického vypnutí a zapnutí

Automatické zapnutí

- Funkce automatického zapnutí umožňuje nastavit dobu, po které se mobilní klimatizace automaticky zapne.
- Stiskněte tlačítko **TIMER ON D10**. Na displeji **D1** se zobrazí poslední nastavená doba „a,h“ (hodiny) se rozblíkáji.
- Opakovaně stiskněte tlačítko **TIMER ON D10** a nastavte dobu v hodinách, po jejichž uplynutí se mobilní klimatizace automaticky zapne. Číslice na displeji **D1** přestávají dobu v hodinách.
- Vyčkejte asi 2 sekundy a funkce automatického zapnutí bude aktivována. Na displeji **D1** se poté zobrazí nastavená teplota.

Automatické vypnutí

- Funkce automatického vypnutí umožňuje nastavit dobu, po které se mobilní klimatizace automaticky vypne.
- Stiskněte tlačítko **TIMER OFF D9**. Na displeji **D1** se zobrazí poslední nastavená doba „a,h“ (hodiny) se rozblíkáji.
- Opakovaně stiskněte tlačítko **TIMER OFF D9** a nastavte dobu v hodinách, po jejichž uplynutí se mobilní klimatizace automaticky vypne. Číslice na displeji **D1** přestávají dobu v hodinách.
- Vyčkejte asi 2 sekundy a funkce automatického zapnutí bude aktivována. Na displeji **D1** se poté zobrazí nastavená teplota.



Poznámka:

Dobu automatického vypnutí nebo zapnutí můžete nastavit v rozmezí od 30 minut do 24 hodin (do 10 hodin nastavujete v 30minutových krocích, do 24 hodin nastavujete v hodinových krocích).

Pokud potřebujete funkci automatického vypnutí nebo zapnutí zrušit, nastavte dobu na „0,0“.

Nastavení automatického zapnutí a vypnutí současně

- Při nastavení automatického zapnutí a vypnutí je třeba brát v úvahu aktuální čas, neboť od něho se bude odpočítávat doba zapnutí a vypnutí.
- Stiskněte tlačítko **TIMER ON D10**. Na displeji **D1** se zobrazí poslední nastavená doba „a,h“ (hodiny) se rozblíkáji. Opakovaně stiskněte tlačítko **TIMER ON D10** a nastavte dobu v hodinách, po jejichž uplynutí se mobilní klimatizace automaticky zapne. Vyčkejte asi 3 sekundy a funkce automatického zapnutí bude aktivována.
- Nyní stiskněte tlačítko **TIMER OFF D9**. Na displeji **D1** se zobrazí poslední nastavená doba „a,h“ (hodiny) se rozblíkáji. Opakovaně stiskněte tlačítko **TIMER OFF D9** a nastavte dobu v hodinách, po jejichž uplynutí se mobilní klimatizace automaticky vypne. Vyčkejte asi 3 sekundy a funkce automatického zapnutí bude aktivována.

2. Funkce spánku

Funkce spánku se používá ke snížení spotřeby energie během noci.

Stiskněte tlačítko **D6** a na displeji **D1** se zobrazí symbol. Mobilní klimatizace bude v provozu na poslední zvolený režim, nicméně tuto funkci není možné nastavit v režimu ventilátoru a odvlhčování.

3. Funkce nastavení sklonu lamely

- Tlačítko **D7** slouží ke spuštění nebo zrušení pohybu lamely. Lamelu je možné nastavit v 6 úhlech. Každým stisknutím nastavíte jiný úhel. Stisknutím a podržením tlačítka **D7** aktivujete automatický pohyb lamely.

4. Funkce SHORTCUT

- Tato funkce slouží k obnově současného nastavení nebo obnově předchozího nastavení.
- Zatímco je dálkové ovládání zapnuté, stisknete tlačítko **SHORTCUT D11** a dojde k automatickému přeprnutí na předchozí nastavení, včetně provozního režimu, nastavené teploty, rychlosti ventilátoru a funkce spánku, pokud byla aktivována.
- Pokud stisknete a podržíte tlačítko **SHORTCUT D11** asi na 2 sekundy, dojde k automatické obnově původního nastavení, včetně provozního režimu, nastavené teploty, rychlosti ventilátoru a funkce spánku, pokud byla aktivována.

5. Funkce Follow Me

Dálkové ovládání slouží jako dálkový termostat, který umožňuje ovládat přesnou teplotu v místnosti.

Abyste mohli funkci Follow Me zapnout, namířte dálkové ovládání na mobilní klimatizaci a stisknete tlačítko FOLLOW ME **D12**. Dálkové ovládání bude vysílat signál mobilní klimatizaci, dokud znovu nestisknete tlačítko FOLLOW ME **D12**. Pokud mobilní klimatizace neobdrží signál funkce Follow Me do 7 minut, automaticky se funkce Follow Me zruší.



Poznámka:

Tuto funkci můžete aktivovat pouze prostřednictvím dálkového ovládání. Tato funkce není dostupná v režimech ventilátoru a odvlhčování.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištním mobilní klimatizaci vypněte, vyčkejte několik minut a poté odpojte přírodní kabel od síťové zásuvky.

Čištění vzduchových filtrů

- Při pravidelném používání mobilní klimatizace čistěte vzduchové filtry (**A6** a **A10**), které se nacházejí za ochrannou mřížkou horního a spodního přívodu vzduchu **A7** a **A11**, alespoň jednou za 14 dní, abyste předešli zanesení ventilátoru prachem.
- Opatrně odstraňte ochranné mřížky a vyjměte filtry (**A6** a **A10**). K odstranění prachu použijte vysavač. V případě většího znečištění vyperte filtry (**A6** a **A10**) ručně v roztoku vlažné vody (max. 40 °C) a neutrálního saponátu. Poté je oplychněte pod čistou tekoucí vodou a nechte volně uschnout. Nesušte je v sušičce na prádlo ani na přímém slunci. Jakmile jsou filtry (**A6** a **A10**) suché, můžete je instalovat zpět na své místo.



Poznámka:

Nepoužívejte mobilní klimatizaci s řádně instalovaným vzduchovými filtry (**A6** a **A10**) ani s mokřými nebo vlhkými vzduchovými filtry (**A6** a **A10**).

Zásobník na kondenzát

- Zásobník na kondenzát musí být vypuštěn ihned, jakmile se na displeji **C12** zobrazí chybové hlášení P1 a také před uložením tohoto zařízení, aby bylo zabráněno vytváření plísní.

Čištění vnějšího pláště

- K čištění vnějšího pláště použijte měkký hadřík mírně navlhčený v roztoku vlažné vody a neutrálního saponátu. Povrch pak otřete dosucha.
- Při čištění nepostupujte mobilní klimatizaci vodou ani jinou tekutinou, nepolévejte ji ani nepouštějte do vody ani jiné tekutiny.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla, benzín apod.



Poznámka:

V domácnostech se zvířaty musíte pravidelně stírat mřížku, abyste zabránili jejímu zanesení zvířecími chlupy.

Uložení mobilní klimatizace

- Nechte mobilní klimatizaci v chodu v zahřáté místnosti v režimu ventilátoru po dobu asi 12 hodin, aby došlo k jeho vysušení a abyste zabránili vzniku plísní.
- Odpojte flexibilní hadici **B3** a uložte ji na bezpečné místo mimo dosah dětí.
- Vypusťte veškerý kondenzát ze zásobníku – viz kapitola „Vypust kondenzátu“.
- Vyčistěte vzduchové filtry (**A6** a **A10**) a připevňte je zpět. Otřete vnější plášť mobilní klimatizace. Z dálkového ovladače vyjměte baterie.
- Uložte klimatizaci na chladné suché a temné místo.

Vypust kondenzátu

Dosáhne-li hladina vody v zásobníku předem určené úrovně, chod mobilní klimatizace se zastaví a na displeji **C12** zobrazí chybové hlášení P1. Abyste mohli vypustit kondenzát z klimatizace, postupujte následovně:

1. Odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky.
2. Opatrně přemístěte mobilní klimatizaci na místo pro vypuštění vody.
3. Pod vypouštěcí otvor **A16** vložte nádobu, do kterého bude kondenzát vytékat. Opatrně odstraňte zátku vypouštěcího otvoru **A16**. Připojte vypouštěcí hadici **B7** a nechte kondenzát vytékat.
4. Jakmile je zásobník prázdný (kondenzát přestal vytékat), odpojte vypouštěcí hadici **B7** a vložte zpět zátku vypouštěcího otvoru **A16**.
5. Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky a zapněte mobilní klimatizaci. Pokud potřebujete zajistit stálý odvod kondenzátu z mobilní klimatizace, je možné připojit vypouštěcí hadici **B7** k odpadnímu otvoru. Postupujte následovně:
 1. Odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky.

2. Odstraňte zátku vypouštěcího otvoru **A16**. Připojte vypouštěcí hadici **B7**. Pokud dle vypouštěcí hadice **B7** není dostačující, bude třeba koupit delší stejného typu. Nikdy vypouštěcí hadici **B7** neprodlužujte jejím nastavením.

3. Konec vypouštěcí hadice **B7** připojte k odpadnímu otvoru.
4. Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky a zapněte mobilní klimatizaci.



Poznámka:

Vypouštěcí hadice **B7** by měla být instalována ve stejné výšce nebo níže, než je vypouštěcí otvor **A16**. Jinak nebude kondenzát správně odváděn ze zásobníku.

Opětovné uvedení do provozu

- Ujistěte se, se síťový kabel a zástrčka nejsou poškozené a vzduchové filtry jsou níže, než je vypouštěcí otvor **A16**. Postupujte podle instrukcí v části „Vložení a výměna baterií“: mobilní klimatizaci instalujte podle pokynů uvedených v předchozí části návodu „Instalace“.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Před kontaktováním autorizovaného servisu zkontrolujte toto zařízení podle následujících pokynů:

Problém	Příčina	Řešení
Mobilní klimatizace se nezapnula po stisknutí tlačítka ON/OFF.	Chybové hlášení P1.	Zásobník na kondenzát je plný. Vypněte mobilní klimatizaci a vypusťte kondenzát ze zásobníku podle instrukcí v části „Vypust kondenzátu“ v předchozí části návodu.
	V režimu chlazení: teplota v místnosti je nižší než nastavená teplota.	Upravte nastavenou teplotu.
Mobilní klimatizace dostatečně nechladí.	Vzduchový filtr je zanesený prachem a zvířecími chlupy.	Vypněte mobilní klimatizaci a vyčistěte filtr podle pokynů v kapitole „Údržba a čištění“.
	Flexibilní hadice pro odvod vzduchu není připojena nebo je ucpaná.	Vypněte mobilní klimatizaci a zkontrolujte připojení hadice, příp. odstraňte nečistoty z hadice.
	V mobilní klimatizaci není dostatečné množství chladicího plynu.	Obracejte se na autorizované servisní středisko.
	Nastavili jste příliš vysokou teplotu.	Snižte nastavenou teplotu.
	Okna nebo dveře jsou otevřené.	Zavřete okna nebo dveře.
Mobilní klimatizace není dostatečně chlazená.	Místnost je příliš velká.	Zkontrolujte doporučenou plochu místnosti.
	V místnosti je zapnutý zdroj tepla.	Vypněte zdroj tepla.
	Umístili jste klimatizaci na nerovný povrch.	Přemístěte klimatizaci na rovný a vyrovnaný povrch.
Mobilní klimatizace je příliš hlučná a příliš vibruje.	Vzduchové filtry jsou zaneseny prachem a zvířecími chlupy.	Vypněte mobilní klimatizaci a vyčistěte filtry podle pokynů v kapitole „Údržba a čištění“.
	Zvuk je způsoben pohybem chladiva v mobilní klimatizaci.	Jedná se o normálníjev.



Poznámka:

Dojde-li k některé z výše uvedených poruch, vypněte mobilní klimatizaci a zkontrolujte příčinu poruchy. Zapněte ji znovu, a dojde-li k této závadě znovu, vypněte ji, odpojte přírodní kabel od síťové zásuvky a kontaktujte výrobce, autorizovaný servis nebo osobu s příslušnou kvalifikací a sverte jim opravu závady.

Chybová hlášení

Během provozu se může na displeji **C12** zobrazit chybové hlášení.

Chybové hlášení	Význam	Řešení
E1	Chyba teplotního senzoru	Obracejte se na autorizované servisní středisko.
E2	Chyba senzoru teploty odpařování	Obracejte se na autorizované servisní středisko.
E3	Chyba senzoru teploty kondenzátu	Obracejte se na autorizované servisní středisko.
E4	Chyba panelu displeje	Obracejte se na autorizované servisní středisko.
EC	Únik chladiva	Obracejte se na autorizované servisní středisko.
P1	Nádržka na kondenzát je plná.	Připojte vypouštěcí hadici – postupujte podle instrukcí v části „Vypust kondenzátu“.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SAC MT1230C / SAC MT1231C

Napájení	220 – 240 V ~ / 50 Hz
Výkon chlazení	12 kBtu/hod
Příkon	1600 W
Odběr el. proudu	8 A
Faktor chlazení EER	2,6 W/W
Kapacita odvlhčování	3,516 l / hod
Kapacita vestavěného zásobníku kondenzátu	1 l
Typ a náplň chladiva	R290/220 g
Objem proudícího vzduchu	420 / 370 / 355 (vys / stř / niz)
Hlučnost	63 dB (A)
Maximální dovolená hodnota nadměrného pracovního tlaku: Saci / vytlačná část chladicího okruhu	2,6 / 1,0 MPa
Rozměry mobilní klimatizace (š x h x v)	467 x 397 x 765 mm
Hmotnost	33 kg (netto)
Provozní teplota (chlazení)	17 – 30 °C
Doporučená plocha místnosti	16 - 23 m ²

Deklarovaná hodnota emise hluku spotřebiče je 63 dB (A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.



Poznámka:

Účinnost mobilní klimatizace může být snížena v případě, že je používána mimo rozsah výše uvedených provozních teplot.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek likvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.