

**Elektrický solo sporák
HCA744320**



[cz] Návod k použití



4 242002 852720

Obsah

Bezpečnostní pokyny.....	4	Nákypy, gratinované pokrmy, toasty.....	26
Příčiny poškození.....	6	Hotové pokrmy.....	26
Přehled.....	6	Speciální pokrmy.....	27
Poškození pečící trouby.....	6	Rozmrázování.....	27
Poškození zásuvky ve spodní části sporáku.....	6	Sušení.....	27
Instalace a připojení.....	7	Zavařování.....	28
Pokyny pro elektrické připojení	7	Akrylamid v potravinách.....	28
Vyrovnaní sporáku do vodorovné polohy.....	7	Zkušební pokrmy.....	29
Váš nový sporák.....	7	Pečení.....	29
Všeobecné informace.....	7	Grilování.....	29
Varná zóna.....	8		
Ovládací panel.....	8		
Pečící prostor.....	9		
Vaše říšušenství.....	9	Další informace k produktům, příslušenství, náhradním dílům a servisu naleznete na internetových stránkách: www.bosch-home.com/cz	
Vkládání příslušenství.....	9		
Zvláštní příslušenství.....	10		
Produkty ze zákaznického servisu.....	11		
Před prvním použitím.....	11		
Nastavení času.....	11		
Rozehřátí pečící trouby.....	11		
Čištění příslušenství.....	11		
Nastavení varné desky.....	11		
Nastavení varné desky.....	11		
Velká dvouokruhová varná zóna a zóna na pekáč.....	11		
Varná deska.....	11		
Nastavení pečící trouby.....	13		
Druh ohřevu a teplota.....	13		
Rychlý ohřev.....	13		
Nastavení časových funkcí.....	13		
Budík	13		
Doba úpravy pokrmy.....	14		
Čas vypnutí.....	14		
Čas ukončení úpravy pokrmy.....	15		
Nastavení hodin.....	15		
Dětská pojistka.....	15		
Změna základního nastavení.....	15		
Údržba a čištění.....	16		
Vysazení a nasazení závěsných roštů.....	17		
Vysazení a nasazení dvířek spotřebiče.....	18		
Demontáž a montáž skla dvířek.....	18		
Co dělat v případě poruchy.....	19		
Tabulka poruch.....	19		
Varná deska.....	19		
Skleněný kryt.....	20		
Zákaznický servis.....	20		
Označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD).....	20		
Tipy pro úsporu energie a ochranu životního prostředí.....	21		
Úspora energie při používání pečící trouby.....	21		
Úspora energie při používání varné desky.....	21		
Ekologická likvidace spotřebiče.....	21		
Testování pro Vás v našem kuchyňském studiu.....	21		
Koláče a drobné pečivo.....	21		
Tipy pro pečení.....	23		
Maso, drůbež, ryby.....	24		
Tipy pro pečení a grilování.....	26		

⚠ Důležité bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tak budete schopni Váš spotřebič používat správně a bezpečně. Tento návod k obsluze a návod na montáž pečlivě uschovejte pro další potřebu či dalšího uživatele.

Po vybalení zkонтrolujte, zda není spotřebič poškozen. Pokud byl spotřebič během přepravy poškozen, nezapojujte ho.

Spotřebič bez zástrčky smí připojit pouze odborník s licencí. V případě škod vzniklých v důsledku špatného zapojení nemáte nárok na záruku. Spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti nebo domácnosti podobném prostředí. Spotřebič používejte pouze pro přípravu jídel a nápojů. Při používání nenechávejte spotřebič bez dozoru. Spotřebič je určen výhradně pro použití v uzavřených prostorách. Tento spotřebič je určen

k použití do nejvyšší povolené nadmořské výšky 2000 m. Tento spotřebič není určen k použití s externími spínacími hodinami nebo dálkovým ovládáním.

Nepoužívejte žádné kryty varné desky. Mohly by způsobit úraz z důvodu přehřátí, vznícení nebo odlomení části materiálu.

Nepoužívejte žádná ochranná zařízení nebo ochranné mřížky před dětmi, které nejsou doporučené výrobcem varné desky. Mohly by způsobit úraz.

Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nezkušené nebo neinformované osoby smí spotřebič používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby, která je poučí, jak spotřebič bezpečně používat, a v případě, že pochopily rizika, která z používání vyplývají.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí spotřebič čistit a ani provádět jeho údržbu.

Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího vedení.

Příslušenství vždy vsunujte do pečicího prostoru správným způsobem. Viz popis příslušenství v návodu k použití.

Nebezpečí požáru!

- Hořlavé předměty uskladněné v pečicím prostoru se mohou vznítit. Nikdy neuchovávejte v pečicím prostoru hořlavé předměty. Pokud se v pečicím prostoru vyskytuje kouř, nikdy neotvírejte dvířka spotřebiče. Vypněte spotřebič a vytáhněte sítovou zástrčku nebo vypněte pojistky.
- Pokud dvířka spotřebiče otevřete, vytvoříte tah vzduchu. Pečicí papír může přijít do kontaktu s topným tělem a může se vznítit. V průběhu předehřívání nikdy neumistujte pečicí papír na příslušenství. Pečicí papír musí být vždy zatížen nádobím nebo pečicí formou. Pečicím papírem pokryjte vždy jen požadovanou plochu. Pečicí papír nesmí nikdy přesahovat přes příslušenství.
- Horký olej a tuk se velmi snadno vznítí. Nenechávejte horký olej a tuk bez dozoru. Vzniklý požár nikdy nehaste vodou. Vypněte varnou zónu. Plameny opatrně udalte pomocí vhodného krytu, protipožární dekou a podobně.
- Varné zóny jsou po použití velmi horké. Nikdy na varnou desku nepokládejte hořlavé předměty. Nepokládejte na varnou desku žádné předměty.
- Varná deska se vypne sama od sebe a nelze ji již obsluhovat. Později se může samovolně zapnout. Vypněte pojistky v pojistkové skříně. Zavolejte zákaznický servis.
- Spotřebič se silně zahřívá, hořlavé materiály se mohou snadno vznítit. Pod pečicí troubou ani v její blízkosti neuchovávejte ani nepoužívejte hořlavé předměty (např. spreje, čisticí prostředky). V pečicí troubě ani na ní neuchovávejte hořlavé předměty.
- Povrch zásuvky ve spodní části sporáku může být velmi horký. Do zásuvky ukládejte pouze příslušenství pro pečicí troubu. Do zásuvky ve spodní části sporáku se nesmí ukládat vznětlivé a hořlavé předměty.

Nebezpečí popálení!

- Spotřebič se zahřívá na velmi vysoké teploty. Nikdy se nedotýkejte vnitřních ploch pečicího prostoru nebo topných těles. Spotřebič vždy nechejte vychladnout. Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti.

- Příslušenství nebo nádobí bude velmi horké. Při vyjmutí příslušenství nebo nádobí z trouby vždy použijte kuchyňské rukavice.
- Alkoholové výparы se mohou v rozpálené troubě vznítit. Nikdy nepřipravujte pokrmy s velkým množstvím vysokoprocentního alkoholu. Pokud použijete nápoj s vysokým procentem alkoholu, pak jen v malém množství. Dvířka trouby otvírejte opatrně.
- Během provozu jsou povrchy spotřebiče horké. Nikdy se nedotýkejte horkého povrchu. Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče.
- Varné zóny a jejich okolí, obzvláště případný rám varné desky, dosáhnou během provozu velmi vysokých teplot. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch. Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti.
- Varná zóna hřeje, ale ukazatel nefunguje. Vypněte pojistky v pojistkové skříně. Zavolejte zákaznický servis.
- Kovové předměty se na varné desce velice rychle rozpálí. Nikdy neodkládejte na varnou desku kovové předměty, jako např. nože, vidličky, lžíce a poklice.

Nebezpečí opaření!


- Přístupné vnější části se při provozu rozpálí. Těchto částí se nikdy nedotýkejte. Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti.
- Při otevření dvířek spotřebiče může ven uniknout množství horké páry. Dvířka trouby otvírejte opatrně. Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti.
- Voda v horkém pečícím prostoru může vytvářet množství horké páry. Do horkého pečícího prostoru nikdy nenalévejte vodu.

Nebezpečí poranění!

- Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo, ostré nebo brusné čisticí prostředky.
- Nevhodné pánve wok mohou způsobit nehodu. Používejte pouze pánve wok, které zakoupíte od výrobce sporáku jako zvláštní příslušenství.
- Během úpravy pokrmu ve vodní lázni by mohla v důsledku přehřátí prasknout varná deska a varná nádoba. Varná nádoba ve vodní lázni se nikdy nesmí přímo dotýkat dna hrnce, který je naplněný vodou. Používejte pouze žáruvzdorné varné nádobí.

- Hrnce na vaření by mohly v důsledku tekutiny mezi dnem hrnce a varnou zónou náhle vyskočit do výšky. Udržujte varnou zónu a dno hrnce vždy suché.
- Pokud je spotřebič položen na základnu bez zajištění, může sklouznout. Spotřebič musí být k základně připevněn.

Nebezpečí převržení!



Varování: Abyste zabránili převržení spotřebiče, musí být namontován stabilizační prostředek. Informace ohledně montáže naleznete v pokynech pro instalaci.

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy a výměnu poškozeného napájecího kabelu smí provádět pouze námi vyskolený technik servisní služby. Pokud je spotřebič poškozen, odpojte jej od elektrické sítě nebo vypněte pojistky. Volejte zákaznický servis.
- Izolace kabelu se může při kontaktu s horkými částmi spotřebiče roztavit. Vždy dávejte pozor, aby se připojovací kabel nedostal do kontaktu s horkými částmi.
- Pronikající vlhkost může způsobit zásah elektrickým proudem. Nepoužívejte žádné vysokotlaké čističe ani parní čističky.
- Během výměny žárovky v pečícím prostoru jsou kontakty objímky pod napětí. Před výměnou vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte příslušný jistič v pojistkové skříně.
- Vadný spotřebič může způsobit zásah elektrickým proudem. Nikdy nezapojíte vadný spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte příslušný jistič v pojistkové skříně. Zavolejte zákaznický servis.
- Trhliny nebo praskliny ve sklokeramice mohou způsobit zásah elektrickým proudem. Vypněte pojistky v pojistkové skříně. Zavolejte zákaznický servis.

Nebezpečí požáru!

- Zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečení se mohou během samočištění vznítit. Před každým spuštěním samočištění odstraňte hrubá znečištění z pečícího prostoru a z příslušenství.

■ Vnější části spotřebiče jsou během samočištění velmi horké. Na madlo dveří nikdy nezavírejte hořlavé předměty, jako jsou např. utěrky na nádobí. Nezakrývejte přední stranu spotřebiče. Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti.

Nebbezpečí popálení!

■ Pečící prostor dosáhne během samočištění vysokých teplot. Nikdy neotvírejte dvířka spotřebiče nebo neodjistujte zajišťovací

háček rukou. Nechte spotřebič vychladnout. Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti.

■ ▲ Vnější části spotřebiče jsou během samočištění velmi horké. Nikdy se nedotýkejte dvířek spotřebiče. Nechte spotřebič vychladnout. Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti.

Příčiny poškození

Varná deska

Pozor!

- Drsná dna hrnců a pární mohou poškrábat varnou desku.
- Neohřívejte prázdné nádoby. Mohlo by dojít k poškození.
- Nikdy nestavte horké pánve a hrnce na ovládací panel, ukazatel nebo rám varné desky. Mohlo by dojít k poškození.
- Pokud na varnou desku spadnou tvrdé a špičaté předměty, mohou ji poškodit.
- Alabal nebo plastové nádoby se mohou na horké varné zóně roztažit. Použití ochranných fólií na varnou desku se nedoporučuje.

Přehled

V následující tabulce naleznete nejčastější poškození:

Poškození	Příčina	Opatření
Skvrny	Pokrmy, které přetečou.	Pokrmy, které přetečou, okamžitě odstraňte pomocí škrabky na sklo.
	Nevhodné čisticí prostředky.	Používejte pouze čisticí prostředky, které jsou vhodné pro sklokeramickou varnou desku.
Škrábance	Sůl, cukr a písek.	Nepoužívejte varnou desku jako pracovní nebo odstavnou plochu.
	Drsná dna hrnců a pární mohou poškrábat sklokeramiku varné desky.	Zkontrolujte nádobí.
Zbarvení	Nevhodné čisticí prostředky.	Používejte pouze čisticí prostředky, které jsou vhodné pro sklokeramickou varnou desku.
	Odření hrnce (např. hliník.)	Hrnce a pánev při posunování nadzdvihuji.
Odlupování	Cukr, pokrmy s vysokým obsahem cukru.	Pokrmy, které přetečou, okamžitě odstraňte pomocí škrabky na sklo.

Poškození pečící trouby

Pozor!

- Příslušenství, fólie, pečící papír nebo nádobí na dně pečícího prostoru: Na dno pečícího prostoru nepokládejte žádné příslušenství. Dno pečícího prostoru nevykládejte žádnou fólií jakéhokoliv druhu nebo pečícím papírem. Na dno pečícího prostoru nepokládejte žádné nádobí, když je teplota nastavena na více než 50 °C. Dochází k hromadění tepla. Doba tepelné úpravy pak nesouhlasí a dojde k poškození smaltu.
- Voda v horkém pečícím prostoru: Do horkého pečícího prostoru nikdy nenalevujte vodu. Tvoří se vodní pára. Změnou teploty může dojít k poškození smaltu.
- Ovocné šťávy: Pečete-li ovocný koláč ze šťavnatého ovoce, pečící plech ovocem nepřeplňujte. Ovocná šťáva, která kape z pečícího plechu, zanechává skvrny, které již nelze odstranit. Je-li to možné, použijte hlubší univerzální plech.
- Vlhké potraviny: Neuchovávejte delší dobu vlhké potraviny v uzavřeném pečícím prostoru. Může dojít k poškození smaltovaného povrchu.
- Vychladnutí s otevřenými dvířky: Nechávejte pečící prostor vychladnout pouze s uzavřenými dvířky.

- I když jsou dvířka přístroje otevřena jen trochu, může časem dojít k poškození nábytku či jiných objektů v blízkosti.
- Silně znečištěné těsnění trouby: Je-li těsnění silně znečištěno, dvířka spotřebiče během provozu nedoléhají. Může dojít k poškození cenných částí nábytku v okolí. Těsnění vždy udržujte čisté.
- Dvířka spotřebiče jako sedátka nebo odkládací plocha: Na dvířka spotřebiče nic nestavte, nepokládejte ani nevěste, rovněž na nich neseděte. Na dvířka neodkládejte nádobi ani příslušenství.
- Vkládání příslušenství: Podle typu spotřebiče může příslušenství při zavírání poškrábat sklo dvířek. Příslušenství vždy vložte do pečícího prostoru až nadoraz.
- Přeprava spotřebiče: Spotřebič nepřenásejte ani neberete za madlo dvířek. Madlo dvířek neudrží hmotnost spotřebiče a může se zlomit.

Poškození zásuvky ve spodní části sporáku

Pozor!

Do zásuvky v dolní části sporáku nevkládejte žádné horké předměty. Mohla by se poškodit.

Instalace a připojení

Připojení k elektrické síti

Elektrické připojení smí provést jen odborník s licencí. Je nutno dodržet předpisy příslušného dodavatele elektřiny. Pokud bude spotřebič napojen špatně, tak při jeho poškození zaniká nárok na záruku.

Pozor!

Poškozený sítový připojovací kabel smí vyměnit pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Pokyny pro elektrické připojení

- Musí být použit všeobecný odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm. To není nutné v případě připojení přes zástrčku, pokud k ní má uživatel přístup.
- Elektrická bezpečnost: Sporák odpovídá ochranné třídě "I" a smí být provozován pouze s napojením s zemnicí vodič.
- Pro připojení spotřebiče se smí použít vedení typu H 05 VV-F nebo rovnocenné.


Vyrovnaní sporáku do vodorovné polohy

Postavte sporák přímo na podlahu.

1. Vytáhněte zásuvku ve spodní části sporáku a vyjměte ji směrem nahoru. Uvnitř podstavce vpředu a vzadu se nachází nastavitelné nožičky.

2. Podle potřeby otočte nastavitelné nožičky pomocí imbusového klíče směrem nahoru nebo dolů, dokud sporák nestojí vodorovně (obrázek A).

3. Opět nasadte zásuvku ve spodní části sporáku (obrázek B).



Připevnění ke stěně


Aby se sporák nepřeklopil, musíte ho pomocí přiloženého úhelníku připevnit ke stěně. Říďte se montážním návodem pro připevnění ke stěně.

Váš nový sporák

Zde se seznámíte s Vaším novým sporákem. Vysvětlíme Vám funkce ovládacího panelu, varné desky a jednotlivé ovládací prvky. Najdete zde informace o pecícím prostoru a o příslušenství.

Všeobecné informace

V závislosti na typu spotřebiče jsou možné odchylky.



Vysvětlivky


- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1 | Varná deska** |
| 2 | Ovládací panel** |
| 3 | Chladicí ventilátor |
| 4 | Dvírka pečící trouby** |
| 5* | Zásuvka ve spodní části sporáku** |

* Volitelné (k dispozici u některých spotřebičů)

** V závislosti na typu spotřebiče jsou možné detailní odchylky.

Varná zóna

Zde naleznete přehled ovládacího panelu.
V závislosti na typu spotřebiče jsou možné odchylky.



Ovládací panel

V závislosti na typu spotřebiče jsou možné detailní odchylky.

Ovládací tlačítka

Ovládací tlačítka je možné zamáčknout. Pro uvolnění a zamáčknutí tlačítka zatlačte na tlačítko.

Volič funkcí

Pomocí voliče funkcí nastavíte druh ohřevu.

Pozice	Použití
○ Nulová pozice	Pečící trouba je vypnutá.
<input checked="" type="checkbox"/> 3D horký vzduch*	Na koláče a pečivo pečené na jedné až třech úrovích. Ventilátor rozděluje rovnoměrně teplo z prstencového topného tělesa na zadní stěnu do pečícího prostoru.
<input type="checkbox"/> Horní/dolní ohřev	Na koláče, nákypy a libové pečené v celku, např. hovězí nebo zvěřina, na jedné úrovni. Teplo přichází rovnoměrně ze shora i ze spodu.
<input type="checkbox"/> Stupeň pizza	Rychlá příprava hluboce zmrzlených potravin bez předehřívání, např. pizza, hranolky nebo závin. Hřeje spodní topné těleso a prstencové topné těleso na zadní stěně.
<input type="checkbox"/> Gril s cirkulačním vzduchem	Pečení masa, drůbeže a celých ryb. Grilovací topné těleso a ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor rozfoukává teplo rovnoměrně kolem pokrmu.
<input type="checkbox"/> Velkoplošný gril	Grilování steaků, klobásek, toastů a kousků ryb. Rozpálí se celá plocha pod grilovacím tělesem.
<input type="checkbox"/> Maloplošný gril	Grilování malého množství steaků, klobásek, toastů a kusů ryb. Rozpálí se střední část grilovacího tělesa.
<input type="checkbox"/> Dolní ohřev	Zavařování a dopékání nebo zapékání. Teplo přichází ze spodu.

* Druh ohřevu, kterým se dle normy EN50304 určuje energetická třída.

Vysvětlivky

- 1 Varná zóna 17 cm nebo zóna na pekáč 17x26 cm
- 2 Varná zóna 14,5 cm
- 3 Varná zóna 18 cm
- 4 Dvouokruhová varná zóna 21 a 12 cm
- 5 Ukazatel zbytkového tepla

Ukazatel zbytkového tepla

Každá varná zóna má vlastní ukazatel zbytkového tepla. Ukazuje, které varné zóny jsou ještě horké. Také, pokud je varná deska již vypnutá, svítí ukazatel zbytkového tepla, dokud varná zóna nevychladne.

Zbytkové teplo můžete využít k úspore energie a například udržet teplé malé množství pokrmu.

Nastavení

	Použití
<input checked="" type="checkbox"/> Rozmrazování	Rozmrazování např. masa, drůbeže, chleba a koláčů. Ventilátor rozfouká teply vzduch okolo pokrmu.
<input checked="" type="checkbox"/> Osvětlení v pečicím prostoru	Zapnutí osvětlení v pečicím prostoru.

* Druh ohřevu, kterým se dle normy EN50304 určuje energetická třída.

Můžete nastavit, aby nad voličem funkcí svítila dioda ukazatele. Zapne se osvětlení v pečicím prostoru.

Volič teploty

Voličem teploty nastavíte teplotu nebo stupeň grilování.

Nastavení	Funkce
<input checked="" type="radio"/> Nastavení na nulu	Pečící trouba nehřeje.
50-270 Rozsah teploty	Teplota v pečicím prostoru ve °C.
1,2,3 Grilovací stupně	Stupně grilování pro maloplošný gril a velkoplošný gril.

Zatímco se pečící trouba rozehřívá, svítí na ukazateli symbol teploty . Pokud se rozehřívání přeruší, symbol zhasne. U některých nastavení symbol nesvítí.

Tlačítka varných zón

Pomocí čtyř tlačítek varných zón nastavíte výkon ohřevu jednotlivých varných zón.

Tlačítko	Použití
0 Nastavení na nulu	Varná zóna je vypnutá
1-9 Stupně ohřevu	1 = nejnižší výkon 9 = nejvyšší výkon
<input checked="" type="checkbox"/> Připojení	Připojení zóny na pekáč
<input checked="" type="checkbox"/> Připojení	Připojení velké dvouokruhové varné zóny

Pokud pečící trouba hřeje, svítí kontrolka nad voličem teploty. Dojde-li k přerušení ohrevu, přestane svítit. U druhů ohrevu grilování a grilování s cirkulací vzduchu světlo nesvítí.

Tlačítka a ukazatele

Pomocí tlačítek nastavíte různé dodatečné funkce. Na ukazateli si můžete přečíst nastavené hodnoty.

Tlačítko	Použití
»» Rychlý ohřev	Pečící trouba se vyhřeje obzvláště rychle.
⌚ Časové funkce	Zvolte budík ☰, dobu trvání ☱, čas ukončení ☲ a čas ☳.
☛ Dětská pojistka	Zablokuje a odblokuje funkce pečící trouby.
- Mínus	Snižení nastavených hodnot.
+ Plus	Zvýšení nastavených hodnot.

Která funkce je na ukazateli v popředí, rozpoznáte podle šipky před odpovídajícím symbolem []. Výjimka: U času svítí symbol ☳ pouze tehdy, pokud ho změnите.

Vaše příslušenství

Příslušenství, které Vám bylo dodáno společně se spotřebičem, se hodí pro přípravu mnoha pokrmů. Dbejte na to, abyste příslušenství do pečícího prostoru vkládali vždy správným způsobem. K dispozici je také výběr zvláštěho příslušenství, s jehož pomocí můžete zkvalitnit přípravu mnoha pokrmů nebo si zpřejmenit práci.



Rošt

Na nádoby, formy na koláče, pečené, grilované pokrmy a hluboce zamrazené pokrmy. Rošt vkládejte otevřenou stranou směrem k dvírkám přístroje a záhybem dolů —.



Smaltovaný pečící plech

Na koláče a cukroví. Pečící plech zasunujte šíkmou stranou ke dvírkům trouby.



Univerzální plech

K přípravě šťavnatých koláčů, pečiva, hluboce zamrazených potravin a pečení masa v celku. Plech lze použít jako nádobu na zachycování odkapávajícího tuku, pokud grilujete přímo na roštu. Univerzální plech zasunujte šíkmou stranou ke dvírkům trouby.

Pečící prostor

V pečícím prostoru se nachází osvětlení. Chladicí ventilátor chrání troubu před přehřátím.

Osvětlení v pečícím prostoru

Během provozu svítí v pečícím prostoru osvětlení. Pokud nastavíte volič funkce do polohy ☰, tak osvětlení vypnete, aniž by se vypnulo vyhřívání trouby.

Chladicí ventilátor

Chladicí ventilátor se zapíná a vypíná dle potřeby. Teply vzduch uniká dvírky. Pozor! Nezakryvejte vétraci štěrbiny. Jinak hrozí přehřátí pečící trouby.


Aby se pečící prostor po ukončení provozu rychleji vychladil, tak ještě nějakou dobu běží chladicí ventilátor.

Pozor!

Ventilátor nezakryvejte. Jinak hrozí přehřátí pečící trouby.


Vkládání příslušenství

Příslušenství můžete do pečícího prostoru vložit v 5 různých úrovních. Vždy ho zasuňte až na doraz, aby se příslušenství nedotýkalo skla dvírek.



Příslušenství může být vysunuto až do poloviny, dokud nezacvakne. Díky tomu lze pokrmy snadno vymout.

Při vsunování do pečícího prostoru dávejte pozor na to, aby prohloubení na příslušenství směřovala směrem dozadu. Jen v této pozici může správně zapadnout na místo.



Díky teleskopickým výsuvům na úrovni 2, 3 nebo 4 lze příslušenství vysunout ještě více. V závislosti na vybavení spotřebiče se výsuvy zajistí, pokud je zcela vytáhnete. Tak můžete snadno umístit příslušenství. Pro odblokování zasuňte výsuv s použitím malého tlaku do pečícího prostoru.

Upozornění: Když se příslušenství ohřeje na vysoké teploty, může se deformovat. Jakmile se opět ochladí, deformace zmizí. To však nemá žádný vliv na jeho funkčnost.
 Držte pečící plech pevně oběma rukama na obou stranách a zasuňte ho rovnoběžně do závěsných roštů. Během zasouvání nepohybujte plechem doprava nebo doleva. Jinak nebude možné pečící plech zasunout snadno. Mohly by se poškodit smaltované povrchy.
 Příslušenství je možné dokoupit přes zákaznický servis, ve specializovaném obchodě nebo. Udejte prosím číslo HZ.

Zvláštní příslušenství

Zvláštní příslušenství je možné dokoupit přes zákaznický servis nebo ve specializovaném obchodě. Na našich katalogích najdete širokou nabídku příslušenství pro Vaši troubu.
 Ne každý zvláštní příslušenství se hodí pro každý typ spotřebiče. Při koupi uvádějte vždy celý název (E-číslo) Vašeho spotřebiče.

Zvláštní příslušenství	Číslo HZ	Použití
Plech na pizzu	HEZ317000	Obzvláště vhodný na pizzu, hluboce zmrzařené pokrmy a kulaté dorty. Místo univerzálního plechu můžete použít plech na pizzu. Zasuňte plech nad rošt a orientujte se podle údajů v tabulkách.
Vkládací rošt	HEZ324000	Na pečení. Grilovací rošt vždy pokládejte na univerzální plech. Plech zachytí odkapávající šťávu a tuk.
Grilovací plech	HEZ325000	Používá se během grilování místo grilovacího rostu nebo jako ochrana proti postříkání, aby nedošlo k velkému znečištění pečící trouby. Plech na grilování používejte pouze společně s univerzálním plechem. Grilované kousky na grilovacím plechu: Použíte pouze v úrovni vkládání 1,2 a 3. Grilovací plech jako ochrana proti postříkání: Zasuňte univerzální plech společně s grilovacím plechem pod rošt.
Pečící kámen	HEZ327000	Pečící kámen se skvěle hodí k přípravě domácího chleba, housek a pizzy, které by měly být zespodu křupavé. Pečící kámen se musí vždy předehřát na doporučenou teplotu.
Smaltovaný pečící plech	HEZ331003	Na koláče a cukroví. Pečící plech zasuňte šíkmou stranou ke dvírkům trouby.
Smaltovaný pečící plech s nepřilnavým povrchem	HEZ331011	Koláče a cukroví snadněji sundáte z pečícího plechu. Pečící plech zasuňte šíkmou stranou ke dvírkům trouby.
Univerzální plech	HEZ332003	K přípravě šťavnatých koláčů, pečiva, hluboce zamrazených potravin a pečení masa v celku. Plech lze použít jako nádobu na zachycování odkapávajícího tuku, pokud grilujete přímo na roště. Univerzální plech zasuňte šíkmou stranou ke dvírkům trouby.
Univerzální plech s nepřilnavým povrchem	HEZ332011	Šťavnaté koláče, pečivo, hluboce zmrzařené pokrmy a pečené snadněji sundáte z univerzálního plechu. Univerzální plech zasuňte šíkmou stranou ke dvírkům trouby.
Poklop na profesionální plech	HEZ333001	Díky poklopu se z profesionálního plechu stane profesionální pekáč.
Profesionální plech s vkládacím rostem	HEZ333003	Obzvláště vhodný k přípravě velkého množství jídla.
Rošt	HEZ334000	Na nádoby, formy na koláče, pečení, grilování a hluboce zmrzařené pokrmy.
Skleněný pekáč	HEZ915001	Skleněný pekáč se hodí na dušené pokrmy a nákupy, které připravujete v pečící troubě. Obzvláště vhodný je k pečení s programy a automatickými funkcemi.

Produkty ze zákaznického servisu

Pro své domácí spotřebiče si můžete u zákaznického servisu, ve specializované prodejně.

Zakoupit vhodné ošetřovací a čisticí prostředky nebo zvláštní příslušenství. Uvedte příslušné číslo výrobku.

Čisticí ubrousky na nerezové povrchy	výrobek 311134	Zabraňují usazování nečistot. Pomocí impregnace speciálním povrchem ošetříte optimálně povrchy nerezových spotřebičů.
Čisticí gel na pečící trouby a grily	výrobek 463582	K čištění pečícího prostoru. Gel je bez západu.
Hadřík z mikrovlákna s voštinovou strukturou	výrobek 460770	Obzvláště vhodný k čištění citlivých povrchů, jako jsou např. sklo, sklokeramika, nerez nebo hliník. Hadřík z mikrovlákna odstraní v jednom kroku tekuté a mastné nečistoty.
Pojistka dvírek	výrobek 612594	Aby děti nemohly otevřít dvířka trouby. Pojistka se přimontuje různým způsobem v závislosti na typu spotřebiče. Řídte se listem, který je přiložen k pojistce dvírek.

Před prvním použitím

Zde se dozvítě, co musíte udělat předtím, než ve Vaší troubě poprvé připravíte pokrm. Předtím si přečtěte kapitolu "Bezpečnostní pokyny".

Nastavení času

Po připojení bliká na ukazateli symbol a tři nuly.

Nastavte čas.

1. Stiskněte tlačítko .

Na ukazateli se objeví čas **12:00**.

2. Pomocí tlačítka nebo nastavte čas.

Za několik vteřin dojde k převzetí nastaveného času.

Rozehřátí pečící trouby

Pro odstranění pachu novoty prázdny uzavřený pečící prostor zahřejte. Ideální je jedna hodina při horním/dolním ohřevu na 240 °C. Zkontrolujte, zda v pečícím prostoru nezůstaly zbytky obalů.

Během ohřevu trouby větrejte kuchyň.

1. Nastavte horní/dolní ohřev pomocí voliče funkcí.

2. Pomocí voliče teploty nastavte 240 °C.

Za jednu hodinu pečící troubu vypněte. Volič funkci nastavte do nulové pozice.

Čištění příslušenství

Než příslušenství poprvé použijete, důkladně ho vyčistěte horkou mydlovou vodou a měkkým hadříkem.

Nastavení varné desky

V této kapitole se dozvítě, jak nastavit varnou desku. V tabulce naleznete stupně ohřevu a doby úpravy pro různé pokrmy.

Nastavení varné desky

Pomocí voličů varných zón nastavíte stupně ohřevu jednotlivých varných zón.

Stupeň ohřevu 0 = vypnuto.

Stupeň ohřevu 1 = nejnižší výkon.

Stupeň ohřevu 9 = nejvyšší výkon.

Pokud zapnete varnou zónu, rozsvítí se dioda ukazatele.

Velká dvouokruhová varná zóna a zóna na pekáč

U téhoto varných zón můžete měnit jejich velikost.

Připojení velké plochy

Otočte voličem varné zóny do pozice 9 - tam narazíte na malý odpor - a dále až na symbol = velká dvouokruhová varná zóna nebo = zóna na pekáč. Potom ihned otočte zpět na požadovaný stupeň ohřevu.

Přepnutí zpět na malou plochu

Otočte voličem varné zóny na 0 a nastavte ji znova.

Na malé dvouokruhové varné zóně můžete obzvláště dobré ohřívat malá množství pokrmu.

Pozor!

Nikdy neotáčejte dále přes symbol a na 0.

Varná deska

V následující tabulce naleznete několik příkladů.

Délka přípravy pokrmu a stupně ohřevu závisí na druhu, hmotnosti a kvalitě pokrmu. Z toho důvodu jsou možné různé odchyly.

K zaválení zvolte stupeň ohřevu 9. Husté pokrmy přiležitostně zamíchejte.

	Stupeň ohřevu	Doba úpravy v minutách
Rozehřívání		
Čokoláda, poleva, želatina,	1	-
Máslo	1-2	-
Ohřívání a udržování tepla		
Eintopf (hustá polévka) např. čočková	1-2	-
Mléko**	1-2	-
Vaření na mírný výkon		
Bramborové knedlíky*	4*	20-30 min.
Ryby*	3*	10-15 min.
Bílé omáčky, např. bešamel	1	3-6 min.
Vaření, napařování, dušení		
Rýže (ve dvojnásobném množství vody)	3	15-30 min.
Mléčná rýže	3-4	25-30 min.
Brambory	3-4	15-25 min.
Nudle*	5*	6-10 min.
Eintopf (hustá polévka) např. čočková	3-4	15-60 min.
Zelenina	3-4	10-20 min.
Hluboce zamrazená zelenina	3-4	10-20 min.
Vaření v tlakovém hrnci	3-4	-
Dušení		
Rolády	3-4	50-60 min.
Dušená pečeně	3-4	60-100 min.
Guláš	3-4	50-60 min
Dušení / Smažení v malém množství oleje**		
Řízky, přírodní nebo obalované	6-7	6-10 min.
Řízky, hluboce zmrazené	6-7	8-12 min.
Kotleta (přírodní nebo obalovaná)	6-7	8-12 min.
Steak (silný 3 cm)	7-8	8-12 min.
Ryba a rybí filé, přírodní	4-5	8-20 min.
Ryba a rybí filé, obalované	4-5	8-20 min.
Krevety a tygří krevety	6-7	8-12 min.
Hluboce zmrazené pokrmy, např. pokrmy z pánev	6-7	6-10 min.
Palačinky	5-6	nepřetržitě

* Vaření bez pokličky

** Bez pokličky

Nastavení pečící trouby

Máte na výběr z mnoha možností, jak pečící troubu nastavit. Dále Vám popíšeme nastavení druhu ohřevu a teploty, popř. stupně grilování. Pomocí pečící trouby můžete nastavit dobu úpravy pokrmu a konec úpravy pro každý pokrm. Další informace naleznete v kapitole "Nastavení časových funkcí".

Upozornění: Doporučujeme předehřát troubu před přípravou pokrmů, aby jste zamezili nadměrnému srážení kondenzované vody na skleněný výplň dvířek spotřebiče.

Druh ohřevu a teplota

Příklad na obrázku: Horní/dolní ohřev ☐ při 190 °C.

1. Pomocí voliče funkcí nastavte druh ohřevu.



2. Volíčem teploty nastavíte teplotu nebo stupeň grilování.



Nastavení časových funkcí

Váš spotřebič disponuje různými časovými funkcemi. Pomocí tlačítka ⊕ aktivujete nabídku a můžete změnit funkce. Během nastavování se rozsvítí časové symboly. Zvolená časová funkce je uvedena v závorkách []. Již nastavenou časovou funkci můžete změnit přímo pomocí tlačítek + a - pokud se symbol odpovídající časové funkce nachází v závorkách [].

Budík

Budík běží nezávisle na provozu pečící trouby. Budík je vybaven vlastním zvukovým signálem. Díky tomu můžete rozlišit, zda zvoní budík nebo automatický vypínač (doba úpravy pokrmu).

1. Stiskněte jednou tlačítko ⊕.

Na ukazateli se rozsvítí časové symboly, se nachází šipka před ⊖.

Pečící trouba se rozebere.

Vypnutí pečící trouby

Otočte volič funkce do nulové pozice.

Změna nastavení

Kdykoliv můžete změnit druh ohřevu a teplotu nebo stupeň grilování pomocí příslušného voliče.

Rychlý ohřev

Pomocí rychlého ohřevu dosáhne Vaše trouba obzvláště rychle požadované teploty.

Rychlý ohřev používejte u nastavených teplot vyšších než 100 °C. Vhodné jsou následující druhy ohřevu:

- 3D horký vzduch ☒
- Horní/dolní ohřev ☐

Aby byl pokrm upečen rovnoměrně, vložte jej do trouby až po ukončení rychlého ohřevu.

1. Nastavení druhu ohřevu a teploty.

2. Stiskněte krátce tlačítko »»».

Na ukazateli se rozsvítí symbol »»». Pečící trouba začne hrát.

Rychlý ohřev je ukončen

Zazní zvukový signál. Symbol »»» na ukazateli zhasne. Nyní můžete vložit pokrm do trouby.

Zrušení rychlého ohřevu

Stiskněte krátce tlačítko »»». Symbol »»» na ukazateli zhasne.

2. Pomocí tlačítká + nebo - nastavte čas budíku.

Navržená hodnota tlačítka + = 10 minut. Navržená hodnota tlačítka - = 5 minut.

Nastavený čas se zobrazí za několik vteřin. Čas nastavený na budíku začne běžet. Na ukazateli se rozsvítí symbol [⊖] a na budíku se zobrazí odpočítávaný čas. Zbývající časové symboly zhasnou.

Čas nastavený na budíku uběhl

Zazní zvukový signál. Na ukazateli se rozsvítí 00:00. Vypněte budík tlačítkem ⊕.

Změna času nastaveného na budíku

Čas nastavený na budíku nastavte pomocí tlačítek + nebo -. Nově nastavený čas se zobrazí za několik vteřin.

Zrušení času nastaveného na budíku

Stisknutím tlačítka — vrátěte čas nastavený na budíku na 00:00. Nově nastavený čas se zobrazí za několik vteřin. Budík se vypne.

Zobrazení časových nastavení

Pokud jste nastavili více časových funkcí, rozsvítí se na ukazateli odpovídající symboly. Symbol pro časovou funkci v popředí se nachází mezi závorkami.

Pro zobrazení budíku ☰, doby úpravy pokrmu ☷, doby vypnutí ☶ nebo hodin ☸ stiskněte několikrát tlačítko ☸ dokud se požadovaný symbol nerozsvítí mezi závorkami. Odpovídající časový údaj se rozsvítí na několik vteřin na ukazateli.

Doba úpravy pokrmu

Pečící trouba umožňuje nastavení doby úpravy pro každý pokrm. Po uplynutí doby úpravy pokrmu se pečící trouba automaticky vypne. Díky tomu nemusíte přerušovat jinou práci, abyste vypnuli pečící troubu, nebo nedopatréním nedojde k překročení doby úpravy pokrmu.

Příklad na obrázku: Trvání 45 minut.

1. Pomocí voliče funkcí nastavte druh ohřevu.
2. Volíčem teploty nastavte teplotu nebo stupeň grilování.

3. Dvakrát stiskněte tlačítko ☸

Na ukazateli stojí 00:00. Svítí časový symbol ☷.



4. Pomocí tlačítka + nebo - nastavte dobu úpravy.

Navržená hodnota tlačítka + = 30 minut.

Navržená hodnota tlačítka - = 10 minut



Pečící trouba se spustí za několik vteřin. Na ukazateli se viditelně odpočítává doba úpravy a svítí symbol [⌚]. Ostatní časové symboly zhasnou.

Doba úpravy pokrmu uplynula

Zazní zvukový signál. Pečící trouba přestane hrát. Na ukazateli se rozsvítí 00:00. Stiskněte tlačítko ☸. Pomocí tlačítka + nebo - nastavte novou dobu úpravy pokrmu. Nebo dvakrát stiskněte tlačítko ☸ a otočte volíčem funkci do nulové pozice. Pečící trouba je vypnuta.

Změna doby úpravy pokrmu

Pomocí tlačítka + nebo - Změňte dobu úpravy pokrmu. Nově nastavený čas se zobrazí za několik vteřin. Pokud je nastavený budík, stiskněte předtím tlačítko ☸.

Zrušení doby úpravy pokrmu

Pomocí stisknutí tlačítka 00:00 nastavte dobu úpravy pokrmu zpět na -. Nově nastavený čas se zobrazí za několik vteřin. Čas byl smazán. Pokud je nastavený budík, stiskněte předtím tlačítko ☸.

Zobrazení časových nastavení

Pokud jste nastavili více časových funkcí, rozsvítí se na ukazateli odpovídající symboly. Symbol pro časovou funkci v popředí se nachází mezi závorkami.

Pro zobrazení budíku ☰, doby úpravy pokrmu ☷, doby vypnutí ☶ nebo hodin ☸ stiskněte několikrát tlačítko ☸, dokud se požadovaný symbol nerozsvítí mezi závorkami. Odpovídající časový údaj se rozsvítí na několik vteřin na ukazateli.

Čas ukončení úpravy pokrmu

Pečící trouba umožňuje nastavit čas, kdy bude pokrm hotový. Pečící trouba se automaticky zapne a v nastavenou dobu se opět vypne. Díky tomu můžete pokrm např. ráno vložit do pečícího prostoru a nastavit pečící troubu tak, aby byly hotové v poledne. Ujistěte se, že se potraviny nezkaží, protože se nacházely příliš dlouho ve pečící troubě.

Příklad na obrázku: Je 10:30, nastavená doba úpravy je 45 minut a pokrm by měl být hotový ve 12:30 hodin.

1. Nastavte volič funkci.

2. Nastavte volič teploty.

3. Dvakrát stiskněte tlačítko ☸.


4. Pomocí tlačítka + nebo - nastavte dobu úpravy.

5. Stiskněte tlačítko ☸. Šipka se nachází před ☶.

Rozsvítí se čas, kdy bude pokrm hotový.



6. Pomocí tlačítka + nebo - posuňte konec úpravy na později.



Za několik vteřin pečící trouba převezme nastavení a přepne se do vyčkávacího režimu. Na ukazateli svítí čas, kdy bude pokrm hotový, a před symbolem ⏱ se nachází šípka. Symbol ⏱ a ⏳ zhasnou. Až se pečící trouba spustí, viditelně běží doba úpravy a šípka se nachází před symbolem ⏳. Symbol ⏱ zhasne.

Zvolená doba uplynula

Zazní zvukový signál. Pečící trouba přestane hrát. Na ukazateli stojí **00:00**. Stiskněte tlačítko ⏴. Pomocí tlačítka + nebo - můžete nastavit novou dobu úpravy. Nebo dvakrát stiskněte tlačítko ⏴ a otoče voličem funkcí do nulové pozice. Pečící trouba je vypnuta.

Změna konce úpravy pokrmu

Pomocí tlačítka + nebo - změňte konec úpravy pokrmu. Po několika vteřinách bude změna převzata. Pokud je nastavený budík, stiskněte předtím tlačítko ⏴ dvakrát. Konec úpravy pokrmu neměňte, pokud doba úpravy již běží. Výsledek úpravy pokrmu by nesouhlasil.

Zrušení konce úpravy pokrmu

Pomocí tlačítka – nastavte konec úpravy pokrmu na aktuální čas. Po několika vteřinách bude změna převzata. Pečící trouba se spustí. Pokud je nastavený budík, stiskněte předtím dvakrát tlačítko ⏴.

Zobrazení časových nastavení

Pokud nastavíte více časových funkcí, svítí na ukazateli odpovídající symboly. Před symbolem časové funkce se v popředí nachází šípka.

Dětská pojistka

Aby děti nedopatřením nemohly zapnout pečící troubu, je vybavena dětskou pojistkou.
Pečící trouba nereaguje na žádná nastavení. Při aktivované dětské pojistce můžete nastavit budík a čas. Pokud je nastaven druh ohřeva a teplota nebo stupeň grilování, přeruší dětská pojistka výhrev.

Pro zobrazení budíku ⏲, doby úpravy ⏳, doby ukončení ⏴ nebo času ⏰ stiskněte tolíkrt tlačítko ⏴, dokud se šípka nenachází před příslušným symbolem. Na ukazateli se na několik vteřin rozsvítí příslušná hodnota.

Hodiny

Po připojení nebo po výpadku proudu bliká na ukazateli symbol ⏴ a tři nuly. Nastavte čas.

1. Stiskněte tlačítko ⏴.

Na ukazateli se objeví čas **12:00**.

2. Pomocí tlačítka + nebo – nastavte čas.

Za několik vteřin dojde k převzetí nastaveného času.

Nastavení hodin

Nesmí být nastavena žádná jiná časová funkce.

1. Čtyřikrát stiskněte tlačítko ⏴.

Na ukazateli se objeví čas 12:00. Svítí symbol času před ⏴.

2. Pomocí tlačítka + nebo – nastavte čas.

Po několika vteřinách se zobrazí nastavený čas.

Skrýtí hodin

Hodiny můžete skrýt. Za tímto účelem prosím nahlédněte do kapitoly "Změna základního nastavení".

Zapnutí dětské pojistiky

Nesmí být nastavena žádná doba úpravy pokrmu nebo ukončení úpravy pokrmu.

Stiskněte na cca čtyři vteřiny tlačítko ⏷.

Na ukazateli se rozsvítí symbol ⏷. Dětská pojistka je zapnuta.

Vypnutí dětské pojistiky

Stiskněte na cca čtyři vteřiny tlačítko ⏷.

Symbol ⏷ na ukazateli zhasne. Dětská pojistka je vypnuta.

Změna základního nastavení

Pečící trouba disponuje určitými základními nastaveními. Tato nastavení můžete přizpůsobit svým potřebám.

Základní nastavení	Volba 1	Volba 2	Volba 3
c / Časový ukazatel	stále*	jen pomocí tlačítka ⏴	-
c 2 Délka zvukového signálu po ukončení doby úpravy pokrmu nebo po uplynutí času nastaveného na budíku.	cca 10 sek.	cca 2 min.*	cca 5 min.
c 3 Čekací doba, dokud nebude převzato nastavení.	cca 2 sek.	cca 5 sek.*	cca 10 sek.

* Nastavení z výroby

Nesmí být nastavena žádná jiná časová funkce.

1. Držte asi 4 vteřiny stisknuté tlačítko ⏴.

Na ukazateli se rozsvítí aktuální základní nastavení hodin, např. c / pro volbu 1.

2. Pomocí tlačítka + nebo – změňte základní nastavení.

3. Potvrďte tlačítkem ⏴.

Na ukazateli se zobrazí následující základní nastavení. Pomocí tlačítka ⏴ můžete přeskočit všechny stupně a pomocí tlačítka + nebo – změnit nastavení.

4. Pro ukončení držte asi 4 vteřiny stisknuté tlačítko ⏴.

Všechna základní nastavení budou převzata.

Základní nastavení můžete kdykoliv změnit.

Údržba a čištění

Díky pečlivé údržbě a čištění zůstanou Vaše varná deska a Vaše pečící trouba dluho zářivé a funkční, jak o obě správným způsobem pečovat a čistit je, Vám vysvětlíme zde.

Upozornění

- Drobne barevné rozdíly na čelní stěně trouby jsou zapříčiněny použitím různých materiálů, jako např. sklo, umělá hmota nebo kov.
- Stín na skleněný výplni dvířek, které působí jako šmouhy, jsou světlejší odrazy osvětlení v pečícím prostoru.
- Smalt se při vysokých teplotách vypaluje. To může vést ke vzniku rozdílné zabarvení. To je zcela normální a nemá to žádný vliv na funkčnost trouby. Hrany tenkých plechů se nedají zcela potáhnout smaltem. Proto mohou být drsné. Tím ale není nijak narušena antikorozní ochrana.

Čisticí prostředky

Poškození různých povrchů použitím nesprávných čisticích prostředků se můžete vyhnout, pokud budete dodržovat následující pokyny.

Nepoužívejte na varnou desku

- žádné nefeděné prostředky na nádobí nebo čisticí prostředky na myčky nádobí,
- nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky jako sprej na pečící troubu nebo odstraňovač skvrn,
- nepoužívejte žádný vysokotlaký nebo parní čistič,
- jednotlivé části nečistěte v myčce nádobí.

Nepoužívejte při čištění pečící trouby

- nepoužívejte žádné brusné ani drhnoucí čisticí prostředky,
- žádné čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu,
- žádné drhnoucí houbičky,
- žádný vysokotlaký nebo parní čistič,
- Jednotlivé části nečistěte v myčce nádobí.

Nové pěnové utěrky před prvním použitím rádně vyperte.

Povrch	Čisticí prostředky
Varná deska	Péče: Čisticí a pečující přípravky na sklokeramiku Čištění: Čisticí prostředky vhodné na sklokeramiku. Dodržujte pokyny na obalu čisticího prostředku.
Skleněná výplň dvířek	Čisticí prostředek na sklo: Čistěte měkkým hadříkem. Nepoužívejte škrabku na sklo.
Otočné voliče Nesundávat!	Horká mydlová voda: Očistěte hadříkem a vysušte měkkým hadříkem.
Rám varné desky	Teplá mydlová voda: Nikdy nečistěte škrabkou na sklo, citronem nebo octem.
Plynová varná deska a mířízka na hrnce*	Horká mydlová voda. Použijte jen trochu vody, nesmí se dostat do spodní části hořáků a do vnitřku spotřebiče. Pokrmy, které přetečou, a jejich zbytky ihned odstraňte.
Mřížku na hrnec můžete sejmout.(Podle typu spotřebiče)	Mřížka na hrnec z litiny* : Neumývejte v myčce nádobí. Plynový hořák* Odstraňte hlavici a kryt hořáku, očistěte horkou mydlovou vodou. Neumývejte v myčce nádobí. Plynové výstupní otvory musí být vždy volné. Zapalovací svíčky: Malý měkký kartáček. Plynový hořák funguje pouze tehdy, když jsou zapalovací svíčky suché. Všechny díly dobře vysušte. Při opětovném nasazování dávajte pozor na přesné umístění. Kryty hořáků jsou černé posmalovaný. Casem se jejich barva změní. To však nemá žádný vliv na jejich funkčnost. (podle typu spotřebiče)
Elektrická varná zóna* (podle typu spotřebiče)	Drhnoucí prostředky nebo čisticí houbičky: Varnou desku poté krátce zahřejte, aby se vysušila. Vlhké varné zóny casem korodují. Na konec naneste ošetrující prostředek. Pokrmy, které přetečou a jejich zbytky ihned odstraňte.
Kroužek varné zóny* (podle typu spotřebiče)	Žluté až modré třpytí se zbarvení na kroužku varné zóny odstraňte pomocí ošetrujícího prostředku na ocel. Nepoužívejte žádné drhnoucí nebo škrábající prostředky.
Sklokeramická varná deska*	Péče: Čisticí a pečující přípravky na sklokeramiku Čištění: Čisticí prostředky vhodné na sklokeramiku. Dodržujte pokyny na obalu čisticího prostředku
	⚠ Škrabka na sklo na odstranění silných nečistot: Sejměte ochranný kryt a nečistoty odstraňte ostřím. Pozor, ostří je velmi ostré. Nebezpečí poranění. Po ukončení čištění opět nasadte kryt. Poškozené ostří ihned vyměňte.

* Volitelné (K dispozici u některých spotřebičů podle typu spotřebiče.)

* Volitelné (K dispozici u některých spotřebičů, podle typu spotřebiče..

Povrch	Čisticí prostředky	Povrch	Čisticí prostředky
Skleněná varná deska*	<p>Péče: Ochranné a ošetřující prostředky na sklo Čištění: Čisticí prostředky na sklo. Dodržujte pokyny na obalu čisticího prostředku (podle typu spotřebiče).</p> <p>⚠ Škrabka na sklo na odstranění silných nečistot: Sejměte ochranný kryt a nečistoty odstraňte ostrým. Pozor, ostrý je velmi ostré. Nebezpečí poranění. Po ukončení čištění opět nasadte kryt. Poškozené ostrý ihned vyměňte.</p>	Příslušenství	Horká mýdlová voda: Navlhčete a očistěte hadříkem nebo kartáčkem.
Skleněná výplň	<p>Čisticí prostředek na sklo: Čistěte měkkým hadříkem. Nepoužívejte škrabku na sklo. Dvířka spotřebiče můžete za účelem vycíštění sundat. Prosím, nahleďněte do kapitoly "Vysazení a nasazení dvířek spotřebiče"!</p>	(Podle typu spotřebiče)	Očistěte hadříkem a vysušte měkkou utěrkou. Nerezové plochy utírejte vždy po směru kresby. Jinak je můžete poškrábat. Ihned odstraňte skvrny od vody, tuku, škrobu a bílkovic. Pod takovými skvrnami se může tvořit koroze. Speciální ošetřující prostředky na horké nerezové povrchy můžete zakoupit přes naš zákaznický servis nebo ve specializované prodejně. Naneste trochu ošetřujícího prostředku měkkým hadříkem ve slabé vrstvě.
Dětská pojistka* (podle typu spotřebiče)	Horká mýdlová voda: Očistěte hadříkem. Pokud je na dvířkách pečící trouby namontována dětská pojistka, musí být před čištěním odstraňena. V případě silného znečištění nefunguje dětská pojistka správně.	Válec*	(Podle typu spotřebiče) Horká mýdlová voda: Očistěte hadříkem nebo kartáčkem.
Těsnění Nesundávat!	Horká mýdlová voda: Očistěte hadříkem. Nedrhněte.	Teplotní sonda na maso* (podle typu spotřebiče)	Horká mýdlová voda: Očistěte hadříkem nebo kartáčkem.
Varná zóna	<p>Horká mýdlová nebo octová voda: Očistěte hadříkem. V případě silného znečištění použijte brusnou houbičku z nerezové oceli nebo čisticí prostředek na pečící trouby. Pečící prostor musí být chladný.</p> <p>⚠ U samočisticích povrchů použijte, prosím, funkci samočištění. Nahleďněte, prosím, do kapitoly samočištění! Pozor! Na samočisticí plochy nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na sporáky.</p>	Zásuvka sporáku	Horká mýdlová voda: (Podle typu spotřebiče) Očistěte hadříkem.
Skleněný kryt osvětlení v pečící troubě	Horká mýdlová voda: Očistěte hadříkem.	*	Volitelné (K dispozici u některých spotřebičů podle typu spotřebiče.)
Závesné rošty	<p>Horká mýdlová voda: Očistěte hadříkem nebo kartáčkem. Závesné rošty můžete za účelem vycíštění sundat. Nahleďněte, prosím, do kapitoly "Vymutí a nasazení závesných rošťů!"</p> <p>Teleskopické výsuvy (podle typu spotřebiče)</p> <p>Horká mýdlová voda: Očistěte hadříkem nebo kartáčkem.</p> <p>Neodstraňujte mazivo na teleskopických výsuech, vše čistěte nejlépe zasunuté. Nenavlhčujte, nemýjte v myčce nádobí nebo pomocí funkce samočištění. Závesné rošty se mohou poškodit a omezit svou funkci.</p>	Vhodné čisticí prostředky Vyneďte nádobí a příslušenství z trouby.	Čištění dna, stropu a bočních stěn pečícího prostoru Použijte hadřík a horkou mýdlovou nebo octovou vodu. V případě silného znečištění použijte brusnou houbičku z nerezové oceli nebo čisticí prostředek na pečící trouby. Pečící prostor musí být chladný. Nikdy nečistěte brusnou houbičkou z nerezové oceli nebo čisticím prostředkem na pečící trouby samočisticí plochy.

* Volitelné (K dispozici u některých spotřebičů, podle typu spotřebiče.)

Lehké zbarvení povrchu nemá na samočisticí funkci žádný vliv.

Pozor!


- Nikdy nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky. Mohly by se poškrábat, popř. zničit výsoce porézní povrch.
- Keramickou vrstvu nikdy nečistěte čisticími prostředky na pečící trouby. Pokud se na ní přece jen čisticí prostředek dostane, okamžitě ho odstraňte houbičkou a dostatečným množstvím vody.

Vysazení a nasazení závěsných roštů

Závěsné rošty lze pro účely vyčištění vyjmout. Pečící trouba musí být chladná.

Vysazení závěsných roštů


1. Zvedněte přední stranu závěsných roštů směrem nahoru
2. a vyhákněte je (obrázek A).
3. Poté posuňte celé závěsné rošty směrem dopředu
4. a vyměte je (obrázek B).



Rošty vyčistěte mycím přípravkem a houbičkou. V případě silného znečištění použijte kartáček.

Nasazení závěsných roštů


1. Nejprve nasadte závěsné rošty do zadního otvoru, zatlačte je trochu dozadu (obrázek A)
2. a poté je zavěste do předního otvoru (obrázek B).



Závěsné rošty lze zavěsit vpravo nebo vlevo. Ujistěte se, že úrovně 1 a 2 jsou nahore a úrovně 3, 4 a 5 jsou dole, jak je uvedeno na obrázku B.

Vysazení a nasazení dveřek spotřebiče

Závěsy dveří jsou opatřené zajišťovacími pákami. Když jsou zajišťovací páky zaklapnuté (obrázek A), tak jsou dveřka spotřebiče zajištěná. Proto je nelze vysadit. Když odjistíte zajišťovací páky, abyste mohli vysadit dveřka spotřebiče (obrázek B), tak jsou závěsy zajištěné. Nemohou zaklapnout.




⚠️ Nebezpečí poranění!

Pokud jsou závěsy odjistěny, mohou se zaklapnout velkou silou. Dávejte pozor na to, aby byly zajišťovací páky vždy zcela zajištěné, popř. při vysazování dveřek spotřebiče zcela odjistěné.

Vysazení dveřek


1. Otevřete zcela dveřka pečící trouby.
2. Odjistěte obě páky nalevo a napravo (obrázek A).
3. Zavřete dveřka spotřebiče až k zarážce. Uchopte dveřka oběma rukama na levé i pravé straně. Ještě více je přivřete a vytáhněte je (obrázek B).




Nasazení dveřek

Dveřka nasadte v opačném pořadí, než jste postupovali při jejich vysazování.

1. Při nasazování dveří dávejte pozor na to, aby oba závěsy byly nasazeny přesně do otvorů (obrázek A).
2. Zářezy na závěsech musí na obou stranách zapadnout (obrázek B).



3. Zajistěte obě zajišťovací páky (obrázek C). Zavřete dvírka pečící trouby.



⚠️ Nebbezpečí poranění!

Pokud dvírka pečící trouby nechtěně vypadnou, nebo se zaklapne závěs, tak do závěsu nesahejte. Zavolejte zákaznický servis.

Demontáž a montáž skla dvírek



Pro důkladnejší vyčištění můžete vysadit sklo dvírek spotřebiče.

Demontáž


1. Vysadte dvírka spotřebiče a položte je madlem směrem dolů na hadr.

2. Sundejte kryt nahoru na dvírkách trouby. Zatlačte prsty vlevo a vpravo na lamelu (obrázek A).

3. Nadzdvíhněte horní skleněnou výplň a vyměte ji (obrázek B).



4. Nadzdvíhněte skleněnou výplň a vyjměte ji (obrázek C).



Sklo vyčistěte čisticím prostředkem na sklo a jemným hadříkem.

⚠️ Nebbezpečí poranění!



Poškrábané sklo dvírek může prasknout. Nepoužívejte žádnou škrabku na sklo, ostré nebo brusné čisticí prostředky.

Montáž

Během montáže dávejte pozor na to, aby nápis "right above" vlevo nahoru byl vzhůru nohama.

1. Zasuňte skleněnou výplň šikmo směrem dozadu (obrázek A).

2. Zasuňte horní skleněnou výplň šikmo směrem dozadu do obou držáků. Hladká plocha musí směřovat ven. (Obrázek B).



3. Nasadte kryt a přitlačte jej.

4. Nasadte dvírka pečící trouby.

Pečící troubu použijte až poté, co budete mít jistotu, že jsou skleněné výplně namontovány správně.

Co dělat v případě poruchy?

V případě poruchy se často jedná o malíčkost, kterou lze snadno odstranit. Předtím, než zavoláte zákaznický servis, pokuste se závadu odstranit vlastními silami pomocí tabulky.

Tabulka poruch

Pokud se nepodaří pokrm připravit optimálně, nahlédněte do kapitoly "Testování pro Vás v našem kuchyňském studiu". Tam najdete mnoho tipů a upozornění ohledně úpravy pokrmu.

Porucha	Možná příčina	Náprava/Pokyny
Trouba nefunguje.	Je vadná pojistka.	Zkontrolujte v pojistkové skříně, zda je pojistka v pořádku.
	Výpadek proudu.	Vyzkoušejte, zda funguje kuchyňské světlo nebo jiné kuchyňské spotřebiče.
Na ukazateli bliká ⊕ a nuly.	Výpadek proudu.	Nastavte znova čas.
Trouba nehřeje.	Kontakty jsou zaprášené	Otočte vypínačem několikrát sem a tam.

Odstranění provozních poruch

Pokud se na ukazateli objeví chybové E stiskněte tlačítko Ⓛ. Hlášení zmizí. Nastavená časová funkce bude zrušena. Pokud chybové hlášení nezmizí, zavolejte zákaznický servis.

Následující chybové hlášení můžete odstranit sami.

Chybové hlášení	Možná příčina	Náprava/Pokyry
E0 11	Příliš dlouho jste drželi stisknuté tlačítko nebo je zakryté.	Stiskněte postupně všechna tlačítka. Zkontrolujte, zda není tlačítko vzpřímené, zakryté nebo znečistěné.

⚠️ Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy smí provádět pouze námi proškolený servisní technik.


Výměna osvětlení v pečicím prostoru

Pokud se porouchá osvětlení v pečicím prostoru, musí být vyměněno. Teplotně stabilní 230 V halogenové žárovky, 40 Wattů si můžete zakoupit přes zákaznický servis nebo ve specializovaném obchodě. Používejte pouze tyto žárovky.

⚠️ Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Vypněte pojistky v pojistkové skříně.

- Do vychladlého pečícího prostoru položte kuchyňskou utěrkou, abyste předešli škodám.
- Vyšroubujte skleněný kryt otáčením směrem doleva.



- Vyjměte žárovku a nahraďte ji novou žárovkou stejného typu.
- Opět našroubujte skleněný kryt.
- Vyjměte utěrkou a zapněte pojistky.

Skleněný kryt

Poškozený skleněný kryt musí být vyměněn. Správné skleněné kryty obdržíte přes zákaznický servis. Udejte označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD) Vašeho spotřebiče.

Zákaznický servis

Náš zákaznický servis je Vám k dispozici pro případ, že potřebujete opravit Váš spotřebič. Vždy se nejprve pokusíme nalézt vhodné řešení, abychom se vyhnuli zbytečným výjezdům našich techniků.

Označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD)

Při volání do našeho servisu vždy uvedte označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD), abychom Vám mohli kvalifikovaně pomoc. Typový štítek s těmito čísly naleznete vpravo, na boku dvířek spotřebiče. Abyste se vyhnuli dlouhému hledání, můžete si tyto údaje o Vašem spotřebiči a telefonní číslo na zákaznický servis zaznamenat.

č. E

č. FD

Zákaznický servis ☎

Berte prosím ohled na to, že za návštěvu servisního technika z důvodu chybnej obsluhy se hradí poplatek, a to i když je spotřebič v záruční době.

Dívějte odbornosti výrobce. Tím zajistíte, že bude oprava provedena proškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro Váš spotřebič.

Tipy pro úsporu energie a ochranu životního prostředí

Zde naleznete tipy, jak během pečení v pečící roubě a při vaření na varné desce můžete uspořit energii a jak Váš spotřebič ekologicky zlikvidovat.

Úspora energie při používání pečící trouby

- Předehřívejte spotřebič jen tehdy, když je to uvedeno v receptu nebo v tabulce návodu k použití.
 - Používejte tmavé, černé lakováné nebo smaltované formy. Dobře pojímají teplo.
 - Pečící troubu otvírejte během vaření nebo pečení co nejméně.
 - Více koláčů pečte postupně za sebou. Pečící prostor je ještě vyhřátý. Tím se zkrátí doba pečení druhého koláče. Můžete také zasunout 2 hranaté formy vedle sebe.
 - V případě delší úpravy pokrmu můžete pečící troubu vypnout 10 minut před koncem úpravy a k dopečení využít zbytkové teplo.
- ## Úspora energie při používání varné desky
- Používejte hrnce a párné se silnými, rovnými dny. Nerovná dna zvyšují spotřebu energie.
 - Průměr dna hrnce a párné by měl souhlasit s velikostí varné zóny. Předeším použití příslíš malých hrnců na varné zóně vede ke ztrátě energie. Dejte pozor na následující:

Výrobcí nádobí udávají často průměr horní části hrnce. Ten je často větší než průměr dna hrnce.

- Na malé množství připravovaného pokrmu používejte malý hrnek. Velký, pouze málo naplněný hrnek spotřebovává hodně energie.
- Dávajte na hrnce vždy vhodnou pokličku. Při vaření bez pokličky spotřebujete čtyřikrát více energie.
- Vařte s malým množstvím vody. Tím ušetříte energii. Zelenina si zachová vitaminy a minerály.
- Včas přepněte na nižší stupeň ohřevu.

Ekologická likvidace výrobku

Zlikvidujte obal v souladu s předpisy ochrany životního prostředí.



Tento spotřebič je označen dle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice stanovuje rámcem pro zpětný odběr a recyklaci vysloužilých zařízení, platný pro celou EU.

Testováno pro Vás v našem kuchyňském studiu

Zde naleznete výběr pokrmů a optimální nastavení pro jejich přípravu. Ukážeme Vám, který druh ohřevu a teplota jsou pro Vás pokrm nejvhodnější. Naleznete zde informace, jaké příslušenství máte použít a do jaké výšky je máte zasunout. Dostanete tipy ohledně nádobí a metod příprav.

Upozornění

- Hodnoty nastavení platí pouze pro vkládání pokrmů do studeného a prázdného pečícího prostoru. Předehřívejte pouze tehdy, pokud je to uvedeno v tabulce. Příslušenství vložte pečícím papírem teprve po předehřátí.
- Časové údaje v tabulce jsou pouze orientační. Jsou závislé na kvalitě a vlastnostech dané potraviny.
- Používejte příslušenství, které je součástí dodávky. Další příslušenství můžete zakoupit jako zvláštní příslušenství ve specializované prodejně nebo přes zákaznický servis. Před použitím vyměňte z pečícího prostoru příslušenství a nádobí, které nebudez používat.
- Používejte vždy chňapku, když vydáváte horké příslušenství nebo nádobí z pečícího prostoru.

Koláče a drobné pečivo

Pečení na jedné úrovni

Pomocí horního/dolního ohřevu ☐ se koláče upečou nejlépe.

Pokud pečete na 3D horký vzduch ☒, vložte příslušenství do následujících úrovní:

- Koláče ve formě: Úroveň 2
- Koláče na plechu: Úroveň 3

Pečení ve více úrovních

Používejte 3D horký vzduch ☒.


Úrovně pro vložení příslušenství pro pečení na 2 úrovních:

- Univerzální plech: Úroveň 3
 - Pečící plech: Úroveň 1
- Úrovně pro vložení příslušenství pro pečení na 3 úrovních:
- Pečící plech: Úroveň 5
 - Univerzální plech: Úroveň 3
 - Pečící plech: Úroveň 1

Současně vložené plechy nemusí být hotové ve stejný okamžik.

V tabulce naleznete velké množství doporučení pro Vaše pokrmy.

Pokud pečete zároveň ve 3 hranatých formách, postavte je na rošt, jak je uvedeno na obrázku.



Pečící formy

Nejvhodnější jsou tmavé kovové formy.

Světlé pečící formy ze slabého kovu nebo skleněné formy prodlužují dobu pečení a koláč nezezlatné rovnoměrně.

Pokud chcete použít silikonové formy, řídte se údaji a recepty výrobce. Silikonové formy jsou často menší než normální formy. Údaje k množství těsta a recepty se mohou lišit.

Tabulky

V tabulkách naleznete optimální druhy ohřevu pro různé druhy koláčů a pečiva. Teplota a doba pečení závisí na množství a vlastnostech těsta. Proto jsou údaje v tabulce orientační. Začněte nejdříve s nižšími hodnotami. Nižší teplota zaručí rovnoměrnější zezlátnutí. V případě potřeby příště nastavte vyšší teplotu.

Pokud předehříváte, tak se doba pečení zkracuje o 5 až 10 minut.

Další informace naleznete v "Tipech pro pečení" za tabulkami.

Koláče ve formě	Forma	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v minutách
Třený koláč, jednoduchý	Forma ve tvaru věnce/hranatá	2		160-180	40-50
	3 hranaté formy	3+1		140-160	60-80
Třený koláč, jemný	Forma ve tvaru věnce/hranatá	2		150-170	60-70
Dortová forma, třené těsto	Forma na ovocný koláč	2		150-170	20-30
Ovocný koláč jemný, třené těsto	Otvírací dortová forma/ forma na bábovku	2		160-180	50-60
Piškotový dort	Otvírací dortová forma	2		160-180	30-40
Forma na třené těsto s okrajem	Otvírací dortová forma	1		170-190	25-35
Ovocný nebo tvarohový dort z krémekého těsta*	Otvírací dortová forma	1		170-190	70-90
Švýcarský koláč	Plech na pizzu	1		220-240	35-45
Pikantní koláče (např. quiche, cibulový koláč)*	Otvírací dortová forma	1		180-200	50-60
Pizza, málo obložený tenký korpus (předehřát)	Plech na pizzu	1		250-270	10-15

* Koláč nechte vychladnout cca 20 minut ve vypnuté, zavřené pečící troubě.

Koláče na plechu	Příslušenství	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v minutách
Třené nebo kynuté těsto se suchým obložením	Pečící plech	2		170-190	20-30
	Univerzální plech + pečící plech	3+1		150-170	35-45
Třené nebo kynuté těsto se šťavnatým obložením, ovoce	Univerzální plech	3		160-180	40-50
	Univerzální plech + pečící plech	3+1		150-170	50-60
Švýcarský koláč	Univerzální plech	2		210-230	40-50
Piškotová roláda (předehřát)	Pečící plech	2		190-210	15-20
Kynutý cop z 500 g mouky	Pečící plech	2		160-180	30-40
Štola z 500 g mouky	Pečící plech	3		160-180	60-70
Štola z 1 kg mouky	Pečící plech	3		150-170	90-100
Závin, sladký	Univerzální plech	2		180-200	55-65
Turecký Börek (Burek)	Univerzální plech	2		180-200	40-50
Pizza	Pečící plech	2		220-240	15-25
	Univerzální plech + pečící plech	3+1		180-200	35-45

Drobné pečivo	Příslušenství	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v minutách
Cukroví	Pečící plech	3	∅	140-160	15-25
	Univerzální + pečící plech	3+1	∅	130-150	25-35
	2 pečící plechy + univerzální plech	5+3+1	∅	130-150	30-40
Stříkané pečivo (předehřát)	Pečící plech	3	□	140-150	30-40
	Pečící plech	3	∅	140-150	30-40
	Univerzální + pečící plech	3+1	∅	140-150	30-45
Makrónky	2 pečící plechy + univerzální plech	5+3+1	∅	130-140	35-50
	Pečící plech	2	□	110-130	30-40
	Univerzální + pečící plech	3+1	∅	100-120	35-45
Pusinky	2 pečící plechy + univerzální plech	5+3+1	∅	100-120	40-50
	Pečící plech	3	∅	80-100	130-150
	Pečivo z odpalovaného těsta	Pečící plech	2	□	200-220
Pečivo z listového těsta	Pečící plech	3	∅	180-200	20-30
	Univerzální + pečící plech	3+1	∅	180-200	25-35
	2 pečící plechy + univerzální plech	5+3+1	∅	160-180	35-45
Pečivo z kynutého těsta	Pečící plech	3	□	180-200	20-30
	Univerzální + pečící plech	3+1	∅	170-190	25-35

Chléb a housky

Při pečení chleba troubu předehřívejte, pokud není uvedeno něco jiného.

Do horkého pečícího prostoru nikdy nenalévejte vodu. Při pečení na 2 úrovni nad pečící plech vždy vsuňte univerzální plech.

Chléb a housky	Příslušenství	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v minutách
Kynutý chléb z 1,2 kg mouky	Univerzální plech	2	□	270	8
				200	35-45
Kváskový chléb z 1,2 kg mouky	Univerzální plech	2	□	270	8
				200	40-50
Housky (nepředehřívat)	Pečící plech	3	□	210-230	20-30
Housky z kynutého těsta, sladké	Pečící plech	3	□	170-190	15-20
				Univerzální + pečící plech	3+1
				160-180	20-30

Tipy k pečení

Chcete pečit podle vlastního receptu. Orientujte se podle podobného pečiva v tabulce.

Ujistěte se, že je třený koláč propečený.	Přibližně 10 minut před uplynutím doby, která je uvedena v receptu, zapíchněte do nejvyššího místa v koláči špejli. Jestliže po vytažení na špejli neulpívá žádné těsto, koláč je hotový.
Koláč nevykynul.	Příště přidejte méně tekutiny nebo nastavte o 10 stupňů nižší teplotu pečení. Zohledněte udanou dobu tření v receptu.
Koláč vyběhl uprostřed do výšky, ale na okrajích je nižší.	Potřete okraj formy tukem. Po upečení koláč opatrně vyjměte z formy nožem.
Koláč je nahoře příliš trnavý.	Vsuňte ho do nižší úrovni, nastavte nižší teplotu a pečte ho trochu déle.
Koláč je vysušený.	Hotový koláč propíchejte špejli. Potom ho pokapejte ovocnou šťávou nebo alkoholem. Příště nastavte o 10 stupňů vyšší teplotu a zkrátěte dobu pečení.
Chléb nebo koláč (např. sýrový koláč) vypadá dobře, ale uvnitř je mazlavý (lepkavý, vodnatý).	Příště přidejte méně tekutiny nebo ho pečte déle na nižší teplotu. U koláčů se štavnatou náplní nejprve předepeče korpus. Posypte ho posekanými mandlemi nebo strouhanou a teprve poté ho obložte. Dodržujte recepty a dobu pečení.
Pečivo zhnědlo nerovnoměrně.	Nastavte nižší teplotu, potom se pečivo upeče rovnomořně. Choustovité pečivo pečte na jedné úrovni na horní/dolní ohřev □. Také pečící papír, který přesahuje formu, může ovlivňovat cirkulaci vzduchu. Papír vždy upravte na správnou velikost.

Ovocný koláč je vespoz příliš světlý.	Příště vložte koláč o úroveň níž.
Ovocná šťáva přetéká z koláče.	Příště použijte hlubší univerzální plech.
Drobné pečivo z kynutého těsta se během pečení slepuje.	Mezi jednotlivými kousky dodržujte rozestupy cca 2 cm. Tak bude mít pečivo dostatek místa na nakutní a zezlátne ze všech stran.
Pekli jste na více úrovních. Na horním plechu je pečivo tmavší než na spodním.	Pro pečení na více úrovních vždy používejte režim 3D horký vzduch ☘. Současně vložené plechy nemusí být hotové ve stejný okamžik.
Během pečení šťavnatého koláče se vytváří kondenzovaná voda.	Během pečení může vznikat vodní pára, která uniká dvírky. Vodní pára se může srážet na ovládacím panelu nebo na sousedních částech okolního nábytku a stéká ve formě kondenzované vody. Jedná se o přirozený proces.

Maso, drůbež, ryby

Nádobí

Můžete použít jakékoli žáruvzdorné nádobí. Na velké pečení se hodí univerzální plech.

Nejhodnější je nádobí ze skla. Dbejte na to, aby poklička velikosti odpovídala dané nádobě a dobré doléhalá.

Pokud použijete smaltované nádobí, přidejte trochu více tekutiny.

V nádobách z nerezu pokrm tolik nezhnědne a maso může být dle syrové. Prodlužte dobu úpravy.

Údaje v tabulkách:

Nádobí bez pokličky = otevřené

Nádobí s pokličkou = zakryté

Nádobí stavte vždy na střed roštu. Horké skleněné nádobí polkládejte na suchou podložku.

Po položení na mokrou nebo studenou podložku by mohlo sklo prasknout.

Pečení masa

K libovému masu přilije trochu tekutiny. Dno nádoby by mělo být pokryto cca ½ cm tekutiny.

K dušené pečení přilije dostatečně množství tekutiny. Dno nádoby by mělo být pokryto cca 1-2 cm tekutiny. Množství tekutiny závisí na druhu masa a materiálu nádobí. Pokud maso připravujete ve smaltované nebo tmavé nádobě, přilije více tekutiny, než když jej pečete ve skleněné nádobě.

Nerezové nádoby nejsou příliš vhodné. Maso se v nich peče pomaleji a méně zezlátne. Použijte vyšší teplotu nebo delší dobu pečení.

Grilování

Při grilování troubu cca 3 minuty přede hřivejte, než vložíte pokrm do pečicího prostoru.

Vždy grilujte v uzavřené pečicí troubě.

Grilované kousky by mely být pokud možno stejně silné. Tak ze zlátou rovnoměrně a zůstanu pěkně štavnaté.

Grilované kousky po ¼ doby grilování obrat'te.

Steaky osolte až po grilování.

Kousky pokrmu určené ke grilování položte přímo na rošt. Pokud grilujete jediný kus, položte ho nejlépe na střed roštu.

Do úrovni 1 zasuňte univerzální plech. Bude se do něj zachycovat odkapávající šťávu z masa a pečicí prostor bude čistší.

Pečicí plech nebo univerzální plech při grilování nezasunujte do úrovni 4 nebo 5. Vlivem velkého tepla se mohlo zdeformovat a při vyndávání by mohlo poškodit pečicí prostor.

Topné těleso grilu se neustále zapíná a vypíná, tento jev je normální. Četnost se řídí podle nastaveného stupně grilování.

Maso

Po uplynutí poloviny času kousky masa otočte.

Když je pečené hotová, měla by ještě 10 minut po upečení odpočívat ve vypnuté a zavřené troubě.

Tak se lépe rozprostře šťáva.

Roastbeef po dokončení zabalte do hliníkové fólie a nechte ho 10 minut odpočívat v pečicí troubě.

U vepřového masa nařízněte kůži křížem a pečení položte do nádoby nejprve kůží dolů.

Maso	Hmotnost	Příslušenství a nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v minutách
------	----------	------------------------	-----------------	-------------	--------------	-------------------------------

Hovězí maso

Dušené hovězí	1,0 kg	zakryté	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160

Hovězí plátek, medium	1,0 kg	otevřené	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80

Roastbeef, medium	1,0 kg	otevřené	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	50
-------------------	--------	----------	---	-------------------------------------	---------	----

Steaky, medium, silné 3 cm		Rošt	5	<input type="checkbox"/>	3	1
						5

Telecí maso

Telecí pečeně	1,0 kg	otevřené	2	<input type="checkbox"/>	190-210	100
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	120

Vepřové maso

Pečeně bez kůže (např. plec)	1,0 kg	otevřené	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	100
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160

Maso	Hmotnost	Příslušenství a nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v min.
Pečeně s kůží (např. plecko)	1,0 kg	otevřené	1		200-220	120
	1,5 kg		1		190-210	150
	2,0 kg		1		180-200	180
Uzený vepřové s kostí	1,0 kg	zakryté	2		210-230	70

Jehněčí maso

Jehněčí kýta bez kosti, medium	1,5 kg	otevřené	1		150-170	120
--------------------------------	--------	----------	---	--	---------	-----

Pečeně

Sekaná pečeně	z 500 g masa	otevřené	1		170-190	70
---------------	--------------	----------	---	--	---------	----

Párky

Párky		Rošt	4		3	15
-------	--	------	---	--	---	----

Drůbež

Hmotnosti uvedené v tabulce se vztahují na drůbež připravenou k pečení (bez nádivky).

Celou drůbež položte na dolní rošt nejprve prsní stranou dolů. Po uplynutí Z doby obratěte.

Kusy pečeně, jako krůtí roládu nebo krůtí prsa, po uplynutí poloviny uvedené doby obratěte. Části drůbeže po uplynutí $\frac{2}{3}$ doby obratěte.

Pokud budete péct husu nebo kachnu, propíchněte kůži pod křídly, aby mohl vytékать tuk.

Drůbež krásně zezlátá a bude křupavá, pokud ji před koncem pečení potřete máslem, slanou vodou nebo pomerančovou šťávou.

Maso	Hmotnost	Příslušenství a nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v min.
Kuře, celé	1,2 kg	Rošt	2		200-220	60-70
Brojler, celý	1,6 kg	Rošt	2		190-210	80-90
Kuře, půlené	po 500 g	Rošt	2		200-220	40-50
Kuře, porcované	po 300 g	Rošt	3		200-220	30-40
Kachna, celá	2,0 kg	Rošt	2		170-190	90-100
Husa, celá	3,5-4,0 kg	Rošt	2		160-170	110-130
Mladá krůta, celá	3,0 kg	Rošt	2		170-190	80-100
Krůtí stehno	1,0 kg	Rošt	2		180-200	90-100

Ryby

Ryby po $\frac{2}{3}$ doby úpravy obratěte.

Celou rybu nemusíte obracet. Celou rybu s pomocí půlky Brambory položte hřbetem nahoru na rošt. Naříznutá brambora

nebo malá žáruvzdorná nádoba v bříše ryby zajistí její stabilitu.

Pokud grilujete přímo na rostu, zasuňte do úrovni 1 univerzální plech. Bude se do něj zachycovat odkapávající tekutina a pečící prostor zůstane čistší.

Ryby	Hmotnost	Příslušenství a nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohrevu	Teplota v °C, stupeň grilování	Doba úpravy pokrmu v minutách
Ryba, celá	po cca 300 g	Rošt	2		3	20-25
	1,0 kg	Rošt	2		180-200	45-50
	1,5 kg	Rošt	2		170-190	50-60
Rybí filet, 3 cm silný		Rošt	3		2	20-25

Tipy pro pečení a grilování

Pro danou hmotnost pečeně nejsou v tabulce uvedeny žádné údaje.	Zvolte nejbližší nízkou hodnotu a prodlužte dobu úpravy.
Chtěli byste zkontrolovat, zda je pečeně hotová.	Použijte teplotní sondu na maso (k dostání ve specializované prodejně) nebo provedte „zkoušku lžicí“. Zatlačte lžicí na pečení. Pokud se zdá pevná, je hotová. Pokud je možné lžici vtláčit, potřebuje ještě trochu času.
Pečeně je příliš tmavá a krusta mísí spálená.	Zkontrolujte teplotu a úroveň vložení příslušenství.
Pečeně vypadá dobře, ale šťáva je připálená.	Příště zvolte menší nádobu nebo přiliйте více tekutiny.
Pečeně vypadá dobře, ale šťáva je příliš světlá a vodnatá	Příště zvolte větší nádobu nebo přiliйте méně tekutiny.
Při polévání pečeně vzniká vodní pára.	To je podmíněný fyzikálně a je to normální. Vodní pára se může srážet na čelní stěně nebo na sousedních částech okolního nabytku a stéká v formě kondenzované vody.

Nákypy, gratinované pokrmy, toasty

Pokud grilujete přímo na roštu, zasuňte do úrovne 1 univerzální plech. Pečící trouba bude čistší.

Nádobu postavte přímo na rošt.

Výsledek úpravy pokrmu je závislý na velikosti nádoby a výšce nákypu. Údaje v tabulce jsou pouze orientační.

Pokrm	Příslušenství a nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohrevu	Teplota v °C, stupeň grilování	Doba úpravy pokrmu v minutách
Nákypy					
Nákyp, sladký	Forma na nákyp	2		180-200	40-50
Nudlový nákyp	Forma na nákyp	2		210-230	30-40
Gratinované pokrmy					
Gratinované brambory, ze syrových surovin, max. 4 cm vysoké	1 forma na nákyp	2		160-180	60-80
	2 formy na nákyp	1+3		150-170	65-85
Toasty					
Zapečené toasty, 4 kusy	Rošt	4		160-170	10-15
Zapečené toasty, 12 kusů	Rošt	4		160-170	15-20

Hotové pokrmy

Dodržíte pokyny na obalu.

Výsledek úpravy velice závisí na potravině. Hotové pokrmy mohou být nerovnoměrně předpečené.

Pokud vyložíte příslušenství pečicím papírem, tak se ujistěte, že je papír pro danou teplotu vhodný. Přizpůsobte velikost papíru velikosti pokrmu.

Pokrm	Příslušenství	Úroveň vkládání	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v minutách
Pizza, hluboce zmrazená					
Pizza s tenkým korpusem	Univerzální plech	2		190-210	15-20
	Univerzální plech + Rošt	3+1		180-200	20-30
Pizza se silným korpusem					
Pizza se silným korpusem	Univerzální plech	2		170-190	20-30
	Univerzální plech + Rošt	3+1		170-190	25-35
Pizza bagety	Univerzální plech	3		170-190	20-30
Minipizza	Univerzální plech	3		180-200	10-20
Pizza, chlazená, předehřát	Univerzální plech	1		180-200	10-15
Výrobky z brambor, hluboce zmrazené					
Hranolky	Univerzální plech	3		190-210	20-30
	Univerzální plech + Rošt	3+1		180-200	30-40
Krokety	Univerzální plech	3		190-210	20-25
Rösti, plněné bramborové taštičky	Univerzální plech	3		190-210	15-25

Porm	Příslušenství	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v minutách
Pečivo, hluboce zmrazené					
Housky, bagety	Univerzální plech	3		190-210	10-20
Preclíky (syrové těsto)	Univerzální plech	3		200-220	10-20
Pečivo, předpečené					
Housky nebo bagety k dopečení	Univerzální plech	3		190-210	10-20
	Univerzální plech+ Rošt	3+1		160-180	20-25
Obalované polotovary, hluboce zmrazené					
Rybí prsty	Univerzální plech	2		200-220	10-15
Kuřecí kousky - nugety	Univerzální plech	3		190-210	10-20
Závin, hluboce zmrazený					
Závin	Univerzální plech	3		190-210	30-40

Speciální pokrmy

Při nízkých teplotách s 3D horkým vzduchem se Vám povede: krémový jogurt, nadýchané kynuté těsto.

Nejprve z pečicího prostoru vyjměte příslušenství, závesné rošty nebo teleskopické výsuvy.

Příprava jogurtu

1. Svařte 1 litr mléka (3,5% tuku) a vychladte ho na 40 °C.
2. Vmíchejte 150 g jogurtu (vyndaného z chladničky).
3. Napříte ho do šálků nebo malých sklenic se šroubovacím víčkem a zakryjte je potravinářskou fólií.

4. Předehřejte pečící prostor dle uvedených údajů.

5. Hrnčeky nebo sklenice vložte do pečicího prostoru a postupujte dle pokynů uvedených v tabulce.

Kynutí těsta

1. Připravte kynuté těsto obvyklým způsobem, vložte ho do keramické žáruvzdorné nádoby a zakryjte ji.
2. Předehřejte pečící prostor dle uvedených údajů.
3. Vypněte pečící troubu a vložte těsto do pečicího prostoru a nechte ho dojít.

Pokrm	Nádobí	Druh ohřevu	Teplota	Doba úpravy pokrmu
Jogurt	Šálky nebo sklenice se šroubovacím víčkem	Postavte na dno pečicího prostoru.	 50 °C předehřát 50 °C	5 min. 8 hod.
Kynutí těsta	Žáruvzdorná nádoba	Postavte na dno pečicího prostoru.	 50 °C předehřát. Vypněte spotřebič a vložte kynuté těsto do pečicího prostoru.	5-10 min. 20-30 min.

Rozmrazování

Vyndejte zmrzačené potraviny z obalu a položte je ve vhodné nádobě na rošt.

Dbejte pokynů od výrobce, které se nacházejí na obalu.

Délka rozmrazování závisí na druhu a množství potraviny. Celou drůbež položte na talíř prsní stranou dolů.

Zmrzačené potraviny	Příslušenství	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Doba úpravy pokrmu v °C
Např. šlehačkové dotry, máslové krémové dorty, dorty s čokoládovou nebo cukrovou polevou, ovoce, kůře, uzeniny a maso, chléb a housky, koláče a jiné pečivo	Rošt	2		Volič teploty zůstává vypnutý.

Sušení

Pomocí 3D horkého vzduchu můžete skvěle sušit potraviny. Sušte pouze nezávadné ovoce, zeleninu a bylinky a pečlivě je před sušením umyjte.

Nechte je dobře okapat a osušte je. Na rošt položte univerzální plech s pečicím nebo pergamenovým papírem.

Hodně šťavnaté ovoce a zeleninu několikrát obratěte. Usušené potraviny ihned po sušení sundejte z papíru.

Ovoce a bylinky	Příslušenství	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota	Doba úpravy pokrmu
600 g jablečných kroužků	Univerzální plech + Rošt	3+1		80 °C	cca 5 hod.
800 g plátků hrušek	Univerzální plech + Rošt	3+1		80 °C	cca 8 hod.
1,5 kg švestek nebo blum	Univerzální plech + Rošt	3+1		80 °C	cca 8-10 hod.
200 g bylinek, očištěných	Univerzální plech + Rošt	3+1		80 °C	cca 1½ hod.

Zavařování

Skleničky a těsnící kroužky pro zavařování musí být čisté a nepoškozené. Pokud možno používejte sklenice stejné velikosti. Údaje v tabulce se vztahují k jednolitrovým kultatým sklenicím.

Pozor!

Nepoužívejte větší nebo vyšší sklenice. Víčka by mohla prasknout.

Zavařujte pouze nezávadné ovoce a zeleninu. Důkladně je umyjte.

Časové údaje v tabulce jsou pouze orientační. Mohou být ovlivněny pokojovou teplotou, počtem sklenic, množstvím, teplotou a kvalitou zavařované potraviny. Předtím, než spotřebič přepnete nebo vypnete, zkontrolujte, zda sklenice pění.

Příprava

1. Naplňte sklenice. Neplňte je až po okraj.

2. Očistěte okraje sklenic, musí být čisté.

3. Na každou sklenici nasadte navlhčenou zavařovací gumi a víčko.

4. Sklenice uzavřete pomocí svorek.

Do pečícího prostoru nikdy nevkládejte více než šest sklenic.

Nastavení

1. Do úrovně 2 zasuňte univerzální plech. Postavte sklenice takovým způsobem, aby se nedotýkaly.

2. Do univerzálního plechu naliйте $\frac{1}{2}$ litru horké vody (cca 80 °C).

3. Zavřete dvírka pečící trouby.

4. Nastavte dolní ohřev

5. Teplotu nastavte na 170 až 180 °C.

Zavařování

Ovoce

Po cca 40 až 50 minutách se začnou ve sklenicích v krátkých intervalech tvořit bublinky. Vypněte pečící troubu.

Ponechejte sklenice 25 až 35 minut v pečícím prostoru a poté je vyměňte. Pokud je necháte v pečícím prostoru chladit déle, mohly by vzniknout zárodky a ovoce by zkvasilo.

Ovoce v litrových sklenicích

Jablka, rybíz, jahody

Od probublávání

Zbytkové teplo

vypnout

cca 25 minut

Třešně, meruňky, broskve, angrešt

vypnout

cca 30 minut

Jablečné pyré, hrušky, švestky

vypnout

cca 35 minut

Zelenina

Jakmile se ve sklenicích začnou tvořit bublinky, snižte teplotu na 120 až 140 °C. V závislosti na druhu zeleniny je délka ohřevu cca 35 až 70 minut.

Po této době pečící troubu vypněte a využijte zbytkové teplo.

Zelenina ve studeném nálevu v litrových sklenicích

Okurky

Od probublávání

Zbytkové teplo

-

cca 35 minut

Červená řepa

cca 35 minut

cca 30 minut

Růžičková kapusta

cca 45 minut

cca 30 minut

Fazole, kedlubny, červené zelí

cca 60 minut

cca 30 minut

Hrášek

cca 70 minut

cca 30 minut

Vyjmout sklenic

Po zavaření vyjměte sklenice z pečícího prostoru.

Pozor!

Horké sklenice nestavte na studenou nebo mokrou podložku. Mohly by prasknout.

Akrylamid v potravinách

Akrylamid vzniká především u obilních a bramborových produktů, které jsou zahřívány na vysokou teplotu,

např. bramborové chipsy, hranolky, toasty, housky, chléb nebo drobné pečivo (sušenky, perničky a vánocní cukroví).

Tipy k přípravě pokrmů bez akrylamidu

Všeobecně

- Doba tepelné úpravy by měla být co nejkratší.
- Pokrmy příliš neprípekejte, měly by být zlatozlouté.
- Přísady ve větších a silnějších kouscích obsahují méně akrylamidu.

Pečení

Horní/dolní ohřev max. 200 °C.

3D horký vzduch nebo horký vzduch max. 180 °C.

Cukroví

Horní/dolní ohřev max. 190 °C.

3D horký vzduch nebo horký vzduch max. 170 °C.

Vejece nebo vaječný bielek snižují tvorbu akrylamidů.

Hranolky z trouby

Hranolky rozložte na plech rovněž a v jedné vrstvě. Na plechu pečte minimálně 400 g, aby se hranolky nevysušily.

Zkušební pokrmy

Tyto tabulky byly zhotoveny pro zkušební instituty s cílem usnadnit testování různých spotřebičů.

Podle normy EN 5030460350:2009 popř. IEC 60350-1:2011.

Pečení

Pečení na 2 úrovních:

Nad pečící plech vždy zasuňte univerzální plech.

Pečení na 3 úrovních:

Univerzální plech zasuňte na střed.


Stříkané pečivo:

Současně vložené plechy nemusí být hotové ve stejný okamžik. Krytý jablečný koláč na úrovni 1:

tmavá otevírací dortová forma, vložená vedle sebe.

Krytý jablečný koláč na 2 úrovních:

tmavá otevírací dortová forma, vložená nad sebe.



Koláč v otevírací dortové formě z bílého plechu: Pěct v režimu horní/dolní ohřev na úrovni 1. Použijte univerzální plech namísto roštů a na něj postavte otevírací dortovou pečící formu.

Upozornění: Nejprve nastavte nejnižší teplotu.

Pokrm	Příslušenství a nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v minutách
Stříkané pečivo, předehřát*	Pečící plech	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	30-40
	Pečící plech	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	30-40
	Pečící plech + univerzální plech	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	30-45
	2 pečící plechy + univerzální plech	1+3+5	<input checked="" type="checkbox"/>	130-140	40-55
Malé koláčky, předehřát*	Pečící plech	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	20-35
	Pečící plech	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	20-35
	Pečící plech + univerzální plech	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-160	30-45
	2 pečící plechy + univerzální plech	1+3+5	<input checked="" type="checkbox"/>	130-150	35-55
Piškot, předehřát*	Dortová otevírací forma na roštů	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170	30-40
	Dortová otevírací forma na roštů	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170	25-40
	Rošt + 2 dortové otevírací formy, Ø 20 cm	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	80-100
Krytý jablečný koláč	2 roštů + 2 dortové otevírací formy, Ø 20 cm	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	70-100


* K předehřátí nepoužívejte rychlý ohřev.


Grilování

Pokud pokládáte potraviny přímo na rošt, zasuňte do úrovně 1 univerzální plech. Bude se do něj zachycovat odkapávající tekutina a pečící prostor zůstane čistší.

Pokrm	Příslušenství a nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohrevu	stupeň grilu	Doba úpravy pokrmu v minutách
Opékání toastů 10 minut předehřát	Rošt	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	½-2
Hovězí karbanátky, 12 kusů* bez předehřívání	Rošt + univerzální plech	4+1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25-30

* Po uplynutí ½ doby obraťte.





INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodní značka BSH



Značka	BOSCH
Prodejní označení	HCA744320
Třída účinnosti dutého prostoru	A (nejvyšší) - G (nejnižší)
Spotřeba energie (kWh) - konvenční ohřev	(při normalizované zátěži)
Spotřeba energie (kWh) - horký vzduch	(při normalizované zátěži)
Užitečný objem dutého prostoru (l)	66
Velikost zařízení (l):	
	malé: $12 \text{ l} \leq V < 35 \text{ l}$
	střední: $35 \text{ l} \leq V < 65 \text{ l}$
	velké: $65 \text{ l} \leq V$ ←
Doba potřebná k tepelné úpravě normalizované zátěže při konvenčním ohřevu (min.)	—
Doba potřebná k tepelné úpravě normalizované zátěže při horkém vzduchu (min.)	41
Hlučnost (dB (A) re 1 pW)	—
Spotřeba energie, jestliže není spuštěna žádná funkce a trouba je v režimu s nejnižší spotřebou energie	—
Plocha největšího plechu na pečení (cm^2)	1350

Upozornění: vývojové změny vyhrazeny.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodlužené záruky i vyplňeného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



**Elektrický sólo sporák
HCA744320**



BOSCH

[sk] Návod na použitie

Obsah

Dôležité bezpečnostné pokyny.....	4	Nákypy, gratinované pokrmy, toasty.....	26
Pričiny poškodenia.....	6	Hotové pokrmy.....	26
Prehľad.....	6	Špeciálne pokrmy.....	27
Poškodenie rúry na pečenie.....	6	Rozmrzovanie.....	27
Poškodenie zásuvky v spodnej časti sporáka	6	Sušenie.....	27
Inštalácia a pripojenie.....	7	Zaváranie.....	28
Pokyny pre elektrické pripojenie.....	7	Akrylamid v potravinách.....	28
Vyrovanie sporáka do vodorovnej polohy.....	7	Skúšobné pokrmy.....	29
Váš nový sporák	7	Pečenie.....	29
Všeobecné informácie.....	7	Grilovanie.....	29
Varná zóna.....	8		
Ovládaci panel.....	8		
Priestor na pečenie.....	9		
Vaše príslušenstvo.....	9		
Vkladanie príslušenstva.....	9	Ďalšie informácie k produktom, príslušenstvu, náhradným dielom a servise nájdete na internetových stránkach: www.bosch-home.com/sk	
Zvláštne príslušenstvo.....	10		
Produkty zo zákazníckeho servisu.....	11		
Pred prvým použitím.....	11		
Nastavenie času.....	11		
Rozohriatie rúry na pečenie.....	11		
Čistenie príslušenstva.....	11		
Nastavenie varnej dosky.....	13		
Nastavenie varnej dosky	13		
Velká dvojokruhová varná zóna a zóna na pekár.....	13		
Varná doska.....	13		
Nastavenie rúry na pečenie.....	13		
Druh ohrevu a teplota.....	13		
Rýchly ohrev.....	13		
Nastavenie časových funkcií.....	13		
Budík.....	14		
Doba úpravy pokrmu.....	14		
Čas vypnutia.....	14		
Čas ukončenia úpravy pokrmu	14		
Nastavenie hodín	15		
Detská poistka.....	15		
Údržba a čistenie	16		
Vyvesenie a zavesenie závesných roštov.....	18		
Vysadenie a nasadenie dvierok spotrebiča.....	18		
Demontáž a montáž skla dvierok.....	19		
Čo robiť v prípade poruchy.....	19		
Tabuľka porúch.....	19		
Výmena žiarovky v priestore na pečenie.....	20		
Sklenený kryt	20		
Zákaznícky servis.....	20		
Označenie produktu (č. E) a výrobné číslo (č. FD)	20		
Tipy pre úsporu energie a ochranu životného prostredia	21		
Úspora energie pri používaní rúry na pečenie.....	21		
Úspora energie pri používaní varnej dosky.....	21		
Ekologická likvidácia spotrebiča.....	21		
Testované pre Vás v našom kuchynskom štúdiu.....	21		
Koláče a drobné pečivo.....	21		
Tipy pre pečenie.....	23		
Mäso, hydina, ryby.....	24		
Tipy pre pečenie a grilovanie.....	26		

⚠ Dôležité bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte tento návod. Iba tak budete schopní svoj spotrebič používať správne a bezpečne. Tento návod na použitie a návod na montáž starostlivo uschovajte pre ďalšiu potrebu či ďalšieho používateľa.

Po vybalení skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený. Pokiaľ bol spotrebič počas prepravy poškodený, nezapájajte ho.

Spotrebiče bez zástrčky smie pripojiť iba odborník s licenciou. V prípade škôd vzniknutých v dôsledku zlého zapojenia nemáte nárok na záruku.

Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti alebo domácnosti podobnom prostredí. Spotrebič používajte iba na prípravu jedál a nápojov. Pri používaní nenechávajte spotrebič bez dozoru.

Spotrebič je určený výhradne na použitie v uzavorených priestoroch.

Tento spotrebič je určený na použitie do najvyššej povolenej nadmorskej výšky 2 000 m.

Nepoužívajte žiadne kryty varnej dosky. Mohli by spôsobiť úraz z dôvodu prehriatia, vznietenia alebo odlomenia časti materiálu. Nepoužívajte žiadne ochranné zariadenia alebo ochranné mriežky pred det'mi, ktoré nie sú odporúčané výrobcom varnej dosky. Mohli by spôsobiť úraz.

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmslovými alebo mentálnimi schopnosťami alebo neskúsené alebo neinformované osoby smú spotrebič používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorá ich poučí, ako spotrebič bezpečne používať, a v prípade, že pochopili riziká, ktoré z používania vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti do 8 rokov a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú spotrebič čistiť a ani vykonávať jeho údržbu.

Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialenosť od spotrebiča a napájacieho kábla.

Príslušenstvo vždy vkladajte do priestoru na pečenie správnym spôsobom. Pozrite popis príslušenstva v návode na použitie.

Nebezpečenstvo požiaru!

- Horľavé predmety uskladnené v priestore na pečenie sa môžu vznietiť.

Nikdy neuchovávajte v priestore na pečenie horľavé predmety. Pokiaľ sa v priestore na pečenie vyskytuje dym, nikdy neotvárajte dverka spotrebiča. Vyplňte spotrebič a vytiahnite siet'ovú zástrčku alebo vypnite poistky.

- Pokiaľ dverka spotrebiča otvoríte, vytvoríteťah vzduchu. Papier na pečenie môže prísť do kontaktu s ohrevacím telosom a môže sa vznietiť. V priebehu predhrievania nikdy neumiestňujte papier na pečenie na príslušenstvo. Papier na pečenie musí byť vždy zaťažený riadom alebo formou na pečenie. Papierom na pečenie pokryte vždy len požadovanú plochu. Papier na pečenie nesmie nikdy presahovať cez príslušenstvo.
- Horúci olej alebo tuk sa veľmi ľahko vznieti. Nenechávajte horúci olej a tuk bez dozoru. Vzniknutý požiar nikdy nehaste vodou. Vyplňte varnú zónu. Plamene opatrne uduste pomocou vhodného krytu, protipožiarny dekou alebo podobnou pomôckou.
- Varné zóny sú po použití veľmi horúce. Nikdy na varnú dosku nekladte horľavé predmety. Nekladte na varnú dosku žiadne predmety.
- Varná doska sa vypne sama od seba a nie je možné ju už obsluhovať. Neskôr sa môže samovolne zapnúť. Vyplňte poistky v poistkovej skrinke. Zavolajte zákaznícky servis.
- Spotrebič sa silno zahrieva, horľavé materiály sa môžu ľahko vznietiť. Pod rúrou na pečenie ani v jej blízkosti neuchovávajte ani nepoužívajte horľavé predmety (napr. spreje, čistiace prostriedky).
- V rúre na pečenie ani na nej neuchovávajte horľavé predmety. Povrch zásuvky v spodnej časti sporáka môže byť veľmi horúci. Do zásuvky ukladajte iba príslušenstvo pre rúru na pečenie. Do zásuvky v spodnej časti sporáka sa nesmú ukladať zápalné a horľavé predmety.

Nebezpečenstvo popálenia!

- Spotrebič sa zahrieva na veľmi vysoké teploty. Nikdy sa nedotýkajte vnútorných plôch priestoru na pečenie alebo ohrevacích telies. Spotrebič vždy nechajte vychladnúť. Deti sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosť.
- Príslušenstvo alebo riad budú veľmi horúce. Pri vybrať príslušenstvo alebo riadu z rúry vždy použite kuchynské rukavice.

- Alkoholické výpary sa môžu v rozpálenej rúre vznieť. Nikdy nepripravujte pokrmy s veľkým množstvom vysokopercentného alkoholu. Pokiaľ použijete nápoj s vysokým percentom alkoholu, potom len v malom množstve. Dvierka rúry otvárajte opatne.
- Počas prevádzky sú povrchy spotrebiče horúce. Nikdy sa nedotýkajte horúceho povrchu. Deti sa musia udržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča.

- Varné zóny a ich okolie, obzvlášť rám varnej dosky, dosiahnu počas prevádzky veľmi vysoké teploty. Nikdy sa nedotýkajte horúcich plôch. Deti sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti.

- Varná zóna hreje, ale ukazovateľ nefunguje. Vypnite poistky v poistkovej skriní. Zavolajte zákaznícky servis.

- Kovové predmety sa na varnej doske veľmi rýchlo rozpália. Nikdy neodkladajte na varnú dosku kovové predmety, ako napr. nože, vidličky, lyžice a pokrievky.

Nebezpečenstvo oparenia!

- Prístupné vonkajšie časti sa pri prevádzke rozpália. Týchto častí sa nikdy nedotýkajte. Deti sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti.
- Pri otvorení dverok spotrebiča môže von uniknúť množstvo horúcej pary. Dvierka rúry otvárajte opatne. Deti sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti.
- Voda v horúcom priestore na pečenie môže vytvárať množstvo horúcej pary. Do horúceho priestoru na pečenie nikdy nenaievajte vodu.


Nebezpečenstvo poranenia!

- Poškriabané sklo dvierok spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabku na sklo, ostré alebo brúsne čistiace prostriedky.
- Nevhodné panvice wok môžu spôsobiť nehodu. Používajte iba panvice wok, ktoré zakúpite od výrobcu sporáka ako zvláštne príslušenstvo.
- Počas varenia vo vodnom kúpeli by mohla v dôsledku prehriatia prasknúť varná doska a varná nádoba. Varna nádoba vo vodnom kúpeli sa nikdy nesmie priamo dotýkať dna hrnca, ktorý je naplnený vodou. Používajte iba žiaruvzdorný riad na varenie.
- Hrnce by mohli v dôsledku tekutiny medzi dnom hrnca a varnou

tekutiny medzi dnom hrnca a varnou zónou náhle "vyskočiť" do výšky". Udržujte varnú zónu a dno hrnca vždy suché.

- Pokiaľ je spotrebič položený na základňu bez zaistenia, môže sklznúť. Spotrebič musí byť k základni pripojený.

Nebezpečenstvo prevrhnutia!



Varovanie: Aby ste zabránili prevrhnutiu spotrebiča, musí byť namontovaný tento stabilizačný prostriedok. Informácie týkajúce sa montáže nájdete v pokynoch na inštaláciu.

Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom!

- Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravy a výmenu poškodeného napájacieho kabla smie vykonávať iba nami vyškolený technik servisnej služby. Pokiaľ je spotrebič poškodený, odpojte ho od elektrickej siete alebo vypnite poistky. Volajte zákaznícky servis.
- Izolácia kábla sa môže pri kontakte s horúcimi časťami spotrebiča roztaviť. Vždy dávajte pozor, aby sa pripájací kábel nedostal do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča.
- Prenikajúca vlhkosť môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Nepoužívajte žiadne vysokotlakové ani parné čističe.
- Počas výmeny žiarovky v priestore na pečenie sú kontakty objímky pod napätiom. Pred výmenou vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite príslušný istič v poistkovej skrinke.
- Chybny spotrebič môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Nikdy nezapínať chybny spotrebici. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite príslušný istič v poistkovej skrinke. Zavolajte zákaznícky servis.
- Trhliny alebo praskliny v sklokeramike môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Vypnite poistky v poistkovej skrinke. Zavolajte zákaznícky servis.

Nebezpečenstvo požiaru!

- Zvyšky pokrmov, tuk a šťava z pečenia sa môžu počas samočistenia vznieť. Pred každým spustením samočistenia odstraňte hrubé znečistenie z priestoru na pečenie a z príslušenstva.

- Vonkajšie časti spotrebiča sú počas samočistenia veľmi horúce. Na držadlo dverí nikdy nevešajte horľavé predmety, ako sú napr. utierky na riad. Nezakrývajte prednú stranu spotrebiča. Deti sa musia zdržiať v bezpečnej vzdialenosťi.

Nebezpečenstvo popálenia!

- Priestor na pečenie dosiahne počas samočistenia vysoké teploty.

Nikdy neotvárajte dvierka spotrebiča alebo neodistújte zaistovací háčik rukou. Nechajte spotrebič vychladnúť. Deti sa musia zdržiať v bezpečnej vzdialenosťi.

- ▲ Vonkajšie časti spotrebiča sú počas samočistenia veľmi horúce. Nikdy sa nedotýkajte dverok spotrebiča. Nechajte spotrebič vychladnúť. Deti sa musia zdržiať v bezpečnej vzdialenosťi.

Príčiny poškodenia

Varná doska

Pozor!

- Drsné dná hrncov a paníc môžu poškriabat' varnú dosku.
- Neohrievajte prázdne nádoby. Mohlo by dôjsť k poškodeniu.
- Nikdy nestavajte horúce panvice a hrnce na ovládaci panel, ukazovateľ alebo rám varnej dosky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu.
- Pokiaľ na varnú dosku spadnú tvrdé a špicaté predmety, môžu ju poškodiť.
- Albal alebo plastové nádoby sa môžu na horúcej varnej zóne roztaviť. Použitie ochranných fólií na varnú dosku sa neodporúča.

Prehľad

V nasledujúcej tabuľke nájdete najčastejšie poškodenia:

Poškodenie	Pričina	Opatrenie
Škvryny	Pokrmy, ktoré pretečú	Pokrmy, ktoré pretečú, okamžite odstráňte pomocou škrabky na sklo.
	Nevhodné čistiace prostriedky	Používajte iba čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné pre sklokeramickú varnú dosku.
Škrabance	Sol', cukor a piesok	Nepoužívajte varnú dosku ako pracovnú alebo odstavnú plochu.
	Drsné dná hrncov a paníc môžu poškriabat' sklokeramiku varnej dosky.	Skontrolujte riad.
Sfarbenie	Nevhodné čistiace prostriedky	Používajte iba čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné pre sklokeramickú varnú dosku.
	Odretie hrnca (napr. hliník)	Hrnce a panvice pri posúvaní nadzdvihuјte.
Odlupovanie	Cukor, pokrmy s vysokým obsahom cukru.	Pokrmy, ktoré pretečú, okamžite odstráňte pomocou škrabky na sklo.

Poškodenie rúry na pečenie

Pozor!

- Príslušenstvo, fólia, papier na pečenie alebo riad na dne priestoru na pečenie: Na dno priestoru na pečenie nekladte žiadne príslušenstvo. Dno priestoru na pečenie nevykladajte žiadnom fóliou akéhokoľvek druhu alebo papierom na pečenie. Na dno priestoru na pečenie nekladte žiadny riad, keďže teplota nastavená na viac ako 50 °C. Dochádzá k hromadeniu tepla. Čas teplnejšej úpravy potom nesúhlasí a dôjde k poškodeniu smaltu.
- Voda v horúcom priestore na pečenie: Do horúceho priestoru na pečenie nikdy nenalievajte vodu. Tvorí sa vodná para. Zmenou teploty môže dôjsť k poškodeniu smaltu.
- Ovocné šťavy: Ak pečiete ovocný koláč zo šťavnatého ovocia, plech na pečenie ovocím nepreplňujte. Ovocná šťava, ktorá kvapká z plechu na pečenie, zanecháva škvryny, ktoré už nie je možné odstrániť. Ak je to možné, použite hlbšiu univerzálnu panvicu.
- Vlhké potraviny: Neuchovávajte dlhší čas vlhké potraviny v uzavorenom priestore na pečenie. Môže dôjsť k poškodeniu smaltovaného povrchu.
- Vychladnutie s otvorenými dvierkami: Nechávajte priestor na pečenie vychladnúť iba s uzavorenými dvierkami.

- I ked' sú dvierka spotrebiča otvorené len trochu, môže časom dôjsť k poškodeniu nábytku či iných objektov v blízkosti.
- Silne znečistené tesnenie rúry: Ak je tesnenie silne znečistené, dvierka spotrebiča počas prevádzky nedolediajú. Môže dôjsť k poškodeniu čelných častí nábytku v okolí. Tesnenie vždy udržujte čisté.
- Dvierka spotrebiča ako sedadlo alebo odkladacia plocha: Na dvierka spotrebiča nič nestavajte, nekladte ani nevesajte, tiež na nich nesedeťte. Na dvierka neodkladajte žiadny riad ani príslušenstvo.
- Vkladanie príslušenstva: Podľa typu spotrebiča môže príslušenstvo pri zatváraní poškriabat' sklo dvierok. Príslušenstvo vždy vložte do priestoru na pečenie až na doraz.
- Preprava spotrebiča: Spotrebič neprenášajte ani nedvihajte za rukoväť dvierok. Rukoväť dvierok neudrží hmotnosť spotrebiča a môže sa zlomit.

Poškodenie zásuvky v spodnej časti sporáka

Pozor!

Do zásuvky v dolnej časti sporáka nevkladajte žiadne horúce predmety. Mohla by sa poškodiť.

Inštalácia a pripojenie

Pripojenie k elektrickej sieti

Elektrické pripojenie smie vykonať len odborník s licenciou. Je nutné dodržať predpisy príslušného dodávateľa elektriny.

Pokiaľ bude spotrebič napojený nesprávne, pri jeho poškodení zaniká nárok na záruku.

Pozor!

Poškodený sietový pripájací kábel smie vymeniť iba výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Pokyny pre elektrické pripojenie

- Musí byť použitý všeobecný odpojovač so vzdialenosťou kontaktu minimálne 3 mm. To nie je nutné v prípade pripojenia cez zástrčku, pokiaľ k nej má používateľ prístup.
- Elektrická bezpečnosť: Sporák zodpovedá ochranej triede I a smie byť prevádzkovaný iba s napojením na uzemňovací vodič.
- Na pripojenie spotrebiča sa smie použiť kábel typu H 05 VV-F alebo rovnocenné.


Vyrovanie sporáka do vodorovnej polohy

Postavte sporák priamo na podlahu.

1. Vyťahnite zásuvku v spodnej časti sporáka, a vyberte ju smerom hore. Vo vnútri podstavca vpredu a vzadu sa nachádzajú nastaviteľné nožičky.

2. Podľa potreby otočte nastaviteľné nožičky pomocou imbusového klúča smerom hore alebo dole, kým sporák nestojí vodorovne (obrázok A).

3. Opäť nasadte zásuvku v spodnej časti sporáka (obrázok B).



Pripevnenie k stene


Aby sa sporák nepreklopil, musíte ho pomocou priloženého uholníka pripojiť k stene. Riadte sa montážnym návodom na pripojenie k stene.

Váš nový sporák

Tu sa zoznámite so svojím novým sporákom. Vysvetlíme vám funkcie ovládacieho panela, varnej dosky a jednotlivé ovládacie prvky.

Všeobecné informácie

V závislosti od typu spotrebiča sú možné odchýlky.



Vysvetlivky

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1 | Varná doska** |
| 2 | Ovládací panel** |
| 3 | Chladiaci ventilátor |
| 4 | Dvierka rúry na pečenie** |
| 5* | Zásuvka v spodnej časti sporáka** |


* Voliteľné (k dispozícii pri niektorých spotrebičoch).

** V závislosti od typu spotrebiča sú možné detailné odchýlky.

Varná zóna

Tu nájdete prehľad ovládacieho panelu.

V závislosti od typu spotrebiča sú možné odchýlky.



Ovládaci panel

V závislosti od typu spotrebiča sú možné detailné odchýlky.

Ovládacie tlačidlá

Ovládacie tlačidlá je možné zatlačiť. Pre uvoľnenie a zatlačenie tlačidiel zatlačte na tlačidlo.

Volič funkcií

Pomocou voliča funkcií nastavíte druh ohrevu.

Nastavenie	Použitie
<input type="radio"/> Nulová pozícia	Rúra na pečenie je vypnutá.
<input checked="" type="radio"/> 3D Horúci vzduch*	Na koláče, nákypy a chudé mäso v celku, napr. hovädzie alebo zverina, na jednej úrovni. Teplo z prstencového ohrevacieho telesa na zadnej stene do priestoru na pečenie.
<input type="checkbox"/> Horný/dolný ohrev	Na koláče, nákypy a chudé mäso v celku, napr. hovädzie alebo zverina, na jednej úrovni. Teplo prichádza rovnomerne zhora i zdola.
<input type="checkbox"/> Stupeň pizza	Rýchla príprava hlboko zmrazených potravín bez predhrievania, napr. pizza, hranolčeky alebo závin. Hreje dolné ohrevacie teleso a prstencové ohrevacie teleso na zadnej stene.
<input checked="" type="checkbox"/> Gril s cirkuláciou vzduchu	Pečenie mäsa, hydin a celých rýb. Grilovacie ohrevacie teleso a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor rozfukáva teplo rovnomerne okolo pokrmu.
<input type="checkbox"/> Veľkoplošný gril	Grilovanie steakov, klobások, hriancok a kúskov rýb. Rozpáli sa celá plocha pod grilovacím telesom.
<input type="checkbox"/> Maloplošný gril	Grilovanie malého množstva steakov, klobások, hriancok a kusov rýb. Rozpáli sa stredná časť grilovacieho telesa.
<input type="checkbox"/> Dolný ohrev	Zaváranie a dopekanie alebo zapekanie. Teplo prichádza zospodu.

* Druh ohrevu, ktorým se podľa normy EN50304 určuje energetická trieda.

Vysvetlivky

- 1 Varná zóna 17 cm alebo zóna na pekáč 17 × 26 cm
- 2 Varná zóna 14,5 cm
- 3 Varná zóna 18 cm
- 4 Dvojokruhová varná zóna 21 a 12 cm
- 5 Ukazovateľ zvyškového tepla

Ukazovateľ zostatkového tepla

Každá varná zóna má vlastný ukazovateľ zostatkového tepla. Ukazuje, ktoré varné zóny sú ešte horúce. Tiež vtýdi, keď je varná doska už vypnutá, svieti ukazovateľ zostatkového tepla, kym varná zóna nevychladne.

Zostatkového tepla môžete využiť na úsporu energie a napríklad udržať teplé malé množstvo pokrmu.

Nastavenie

Nastavenie	Použitie
<input type="checkbox"/> Rozmrzovanie	Rozmrzovanie, napr. mäsa, hydin, chleba a koláčov. Ventilátor rozfukáva teply vzduch okolo pokrmu.
<input type="checkbox"/> Osvetlenie priestoru na pečenie	Zapnutie osvetlenia v priestore na pečenie.

* Druh ohrevu, ktorým sa podľa normy EN50304 určuje energetická trieda.

Môžete nastaviť, aby nad voličom funkcií svetila dióda ukazovateľa. Zapne sa osvetlenie v priestore na pečenie.

Volič teploty

Voličom teploty nastavíte teplotu alebo stupeň grilovania.

Nastavenie

Nastavenie	Funkcia
<input type="radio"/> Nastavenie na nulu	Rúra na pečenie nehreje.
50-270 Rozsah teploty	Teplota v pečúcom priestore v °C.
1,2,3 Grilovacie stupne	Grilovacie stupne, maloplošný <input type="checkbox"/> a (veľkoplošný gril.) <input type="checkbox"/> Stupeň 1 = nízky Stupeň 2 = stredný Stupeň 3 = vysoký

Kým sa rúra na pečenie rozohrieva, svieti na ukazovateľ symbol teploty . Pokial' sa rozohrievanie preruší, symbol zhasne. Pri niektorých nastaveniach symbol nesvetí.

Tlačidlá varných zón

Pomocou štyroch vypínačov varných zón nastavíte výkon ohrevu jednotlivých varných zón.

Tlačidlo

0 Nastavenie na nulu	Varná zóna je vypnutá.
1-9 Stupeň ohrevu	1 = najnižší výkon 9 = najvyšší výkon
<input type="checkbox"/> Pripojenie	Pripojenie zóny na pekáč
<input checked="" type="checkbox"/> Pripojenie	Pripojenie veľkej dvojokruhovej varnej zóny

Pokiaľ rúra na pečenie hreje, svieti kontrolka nad voličom teploty. Ak dôjde k prerušeniu ohrevu, prestane svieťť. Pri druhoch ohrevu grilovanie a grilovanie s cirkuláciou vzduchu svetlo nesvetí.

Tlačidlá a ukazovatele

Pomocou tlačidiel nastavíte rôzne dodatočné funkcie. Na ukazovatele si môžete prečítať nastavené hodnoty.

Tlačidlo	Použitie
»»» Rýchly ohrev	Rúra na pečenie sa vyhreje obzvlášť rýchlo.
⌚ Časové funkcie	Zvolte budík ☰, dobu trvania ☱, čas ukončenia ☳ a čas ☴.
♾ Detská poistka	Zablokuje a odblokuje funkcie rúry na pečenie.
- Mínus	Zniženie nastavených hodnôt.
+ Plus	Zvýšenie nastavených hodnôt.

Ktorá funkcia je na ukazovateli v popredí, rozpoznáte podľa šípky v pred zodpovedajúcim symbolom [].

Výnimka: Pri čase svieti symbol ☴ iba vtedy, keď ho zmeníte.

Vaše príslušenstvo

Príslušenstvo, ktoré vám bolo dodané spoločne so spotrebičom, sa hodí na prípravu mnohých pokrmov. Dbajte na to, aby ste príslušenstvo do priestoru na pečenie vkladali vždy správnym spôsobom. K dispozícii je tiež výber zvláštneho príslušenstva, s ktorého pomocou môžete skvalitniť prípravu mnohých pokrmov alebo si spríjemniť prácu.



Rošt

Na nádoby, formy na koláče, pečené mäso, grilované pokrmy a hlboko zamrzačené pokrmy. Rošt vkladajte otvorenou stranou smerom k dverkam spotrebiča a záhybom dole ↘.



Smaltovaný plech na pečenie

Na koláče a cukrovinky. Plech na pečenie zasúvajte šíkmou stranou ku dverkam rúry.



Univerzálny plech

Na prípravu štvavnátnych koláčov, pečiva, hlboko zamrzačených potravín a pečenie mäsa v celku. Panvicu je možné použiť ako nádobu na zachytávanie odkvapkávajúceho tuku, pokial' grilujete priamo na rošte. Univerzálnu panvicu zasúvajte šíkmou stranou k dverkam rúry.

Tlačidlá

Medzi jednotlivými klávesami sú senzory. Nemusíte ich pevne stlačiť. Stačí sa dotknúť ikony.

Priestor na pečenie

V priestore na pečenie sa nachádza osvetlenie. Chladiaci ventilátor chráni rúru pred prehriatím.

Osvetlenie v priestore na pečenie

Počas prevádzky svieti v priestore na pečenie osvetlenie. Pokiaľ nastavíte volič funkcie do polohy ☰, osvetlenie vypnete bez toho, aby sa vyplo výhrievanie rúry.

Chladiaci ventilátor

Chladiaci ventilátor sa zapína a vypína podľa potreby. Teplý vzduch uniká dverkami. Pozor! Nezakrývajte vetracie štrbinu, inak hrozí prehriatie rúry na pečenie.


Aby sa priestor na pečenie po ukončení prevádzky rýchlejšie vychladil, ešte nejaký čas beží chladiaci ventilátor.

Pozor!

Ventilátor nezakrývajte. Inak hrozí prehriatie rúry na pečenie.


Vkladanie príslušenstva

Príslušenstvo môžete do priestoru na pečenie vložiť v 5 rôznych úrovnach. Vždy ho zasuňte až na doraz, aby sa príslušenstvo nedotykovalo skla dverok.



Príslušenstvo môže byť vysunuté až do polovice, kým nezacvakne. Vďaka tomu je možné pokrmy ľahko vybrať.

Pri vkladaní do priestoru na pečenie dávajte pozor na to, aby priečlubina na príslušenstvo smerovala smerom dozadu. Len v tejto pozícii môže správne zapadnúť na miesto.



Vďaka teleskopickým výsuvom na úrovni 2, 3 alebo 4 je možné príslušenstvo vysunúť ešte viac. V závislosti od vybavenia spotrebiča sa výsyvy zaistia, pokial' ich celkom vytiahnete. Tak môžete ľahko umiestniť príslušenstvo. Pre odblokovanie zasuňte výsyvy s použitím malého tlaku do priestora na pečenie.

Upozornenie: Ked' sa príslušenstvo ohreje na vysoké teploty, môže sa deformovať. Hneď ako sa opäť ochladi, deformácia zmizne. To však nemá žiadny vplyv na jeho funkčnosť.

Držte plech na pečenie pevne oboma rukami na oboch stranach a zasuňte ho rovnobežne do závesných roštov. Počas zasúvania nepohybujte plechom doprava alebo doľava. Inak nebude možné plech na pečenie zasunúť ľahko. Mohli by sa poškodiť smaltované povrchy.

Príslušenstvo je možné dokúpiť cez zákaznický servis, v špecializovanom obchode. Udajte, prosím, číslo HZ.

Zvláštne príslušenstvo

Zvláštne príslušenstvo je možné dokúpiť cez zákaznický servis alebo v špecializovanom obchode. V našich katalógoch nájdete široký ponuku príslušenstva pre vašu rúru. Dostupnosť zvláštneho príslušenstva a možnosť online objednania sa v jednotlivých krajinách liší. Nazrite do vašich dokumentov, ktoré ste dostali pri nákupe.

Nie každé zvláštne príslušenstvo sa hodí pre každý typ spotrebiča. Pri kúpe uvádzajte vždy celý názov a číslo vášho spotrebiča.

Zvláštne príslušenstvo	Číslo HZ	Použitie
Plech na pizzu	HEZ317000	Obzvlášť vhodný na pizzu, hlboko zmrazené pokrmy a okrúhlé torty. Miesto univerzálneho plechu môžete použiť plech na pizzu. Zasuňte plech nad rošt a orientujte sa podľa údajov v tabuľkách.
Vkládací rošt	HEZ324000	Na pečenie. Grilovací rošt vždy ukladajte na univerzálny plech. Plech zachytí odkvapkávajúcu šťavu a tuk.
Grilovací plech	HEZ325000	Používa sa počas grilovania miesto grilovacieho roštia alebo ako ochrana proti postriekaniu, aby nedošlo k veľkému znečisteniu rúry na pečenie. Plech na grilovanie používajte iba spoločne s univerzálnym plechom. Grilované kúsky na grilovacom plechu: Použitie iba v úrovni vkladania 1, 2 a 3. Grilovací plech ako ochrana proti postriekaniu: Pod rošt sa zasunie univerzálny plech spoločne s grilovacím plechom.
Kameň na pečenie	HEZ327000	Kameň na pečenie sa skvelo hodí na prípravu domáceho chleba, žemlí a pizze, ktoré by mali byť zospodu chrumkavé. Kameň na pečenie sa musí vždy predhriáť na odporúčanú teplotu.
Smaltovaný plech na pečenie	HEZ331003	Koláče a cukrovinky sa na plechu na pečenie добре rozložia. Plech na pečenie zasúvajte šíkmou stranou ku dvierkam rúry.
Smaltovaný pečiaci plech s nepriľnavým povrchom	HEZ331011	Koláče a cukrovinky sa na plechu na pečenie добре rozložia. Plech na pečenie zasúvajte šíkmou stranou ku dvierkam rúry.
Univerzálny plech	HEZ332003	Na prípravu šťavnatých koláčov, pečiva, hlboko zmrzených potravín a pečenie mäsa v celku. Môžete ho tiež používať na zachytávanie tuku a šťavy pod roštom. Univerzálny plech zasúvajte šíkmou stranou ku dvierkam rúry.
Univerzálny plech s nepriľnavým povrchom	HEZ332011	Šťavnaté koláče, pečivo, hlboko zmrazené pokrmy a mäso sa добre rozložia na univerzálnom plechu. Univerzálny plech zasúvajte šíkmou stranou ku dvierkam rúry.
Poklop na profesionálny plech	HEZ333001	Vďaka poklopom sa z profesionálneho plechu stane profesionálny pekáč na pečenie.
Profesionálny plech s vkladacím roštom	HEZ333003	Obzvlášť vhodný na prípravu veľkého množstva pokrmu.
Rošt	HEZ334000	Na nádoby, formy na koláče, pečenie, grilovanie a hlboko zmrzené pokrmy.
Sklenený pekáč	HEZ915001	Sklenený pekáč sa hodí na dusené pokrmy a nákypy. Obzvlášť vhodný na prípravu pokrmov pomocou rôznych programov a automatizovaného pečenia.

Produkty zo zákazníckeho servisu

Pre svoje domáce spotrebiče si môžete v zákazníckom servise alebo v špecializovanej predajni (pre jednotlivé krajiny)

zakúpiť vhodné ošetrovacie a čistiace prostriedky alebo zvláštne príslušenstvo.

Čistiaci obrusky na povrhy z nehrdzavejúcej ocole	Výrobok č. 311134	Zabraňujú usadzovaniu nečistôt. Pomocou impregnácie ošetríte optimálne povrhy prístrojov z nehrdzavejúcej ocele .
Čistiaci gél na rúry na pečenie a grily	Výrobok č. 463582	Na čistenie priestoru na pečenie. Gél je bez zápachu.
Handrička z mikrovlákna s voštinovou štruktúrou	Výrobok č. 60770	Obzvlášť vhodná na čistenie citlivých povrchov, ako sú napr. sklo, sklokeramika, nerez alebo hliník. Handrička z mikrovlákna odstráni v jednom kroku tekuté a mastné nečistoty.
Poistka dvierok	Výrobok č. 612594	Aby deti nemohli otvoriť dverka rúry. Poistka sa primontuje rôznym spôsobom v závislosti od typu spotrebiča. Riadte sa listom, ktorý je priložený k poistke dvierok.

Pred prvým použitím

Tu sa dozviete, čo musíte urobiť predtým, ako vo svojej rúre prvýkrát pripravíte pokrm. Predtým si prečítajte kapitolu "Dôležité bezpečnostné pokyny".

Nastavenie času

Po pripojení bliká na ukazovateľ symbol ⊕ a tri nuly. Nastavenie času.

1. Stlačte tlačidlo ⊕.

Na ukazovateľ sa objaví čas **12:00**.

2. Pomocou + alebo - nastavte čas.

O niekoľko sekúnd dôjde k prevzatiu nastaveného času.

Rozohriatie rúry na pečenie

Pre odstránenie pachu novoty prázdný uzavorený priestor na pečenie zahrejte. Ideálne je jedna hodina pri hornom/dolnom ohrevi na 240 °C. Skontrolujte, či v priestore na pečenie nezostali zvyšky obalov.

Počas ohrevu rúry vetrajte kuchyňu.

1. Nastavte horný/dolný ohrev pomocou voliča funkcií.

2. Pomocou voliča teploty nastavte 240 °C.

Po jednej hodine rúru na pečenie vypnite. Volič funkcií nastavte do nulovej pozície.

Čistenie príslušenstva

Skôr, ako príslušenstvo prvýkrát použijete, dôkladne ho vyčistite horúcou mydlovou vodou a mäkkou handričkou.

Nastavenie varnej dosky

V tejto kapitole sa dozviete, ako nastaviť varné zóny. V tabuľke nájdete stupne ohrevu a časy úpravy pre rôzne pokrmy.

Spôsob nastavenia

Pomocou vypínačom varných zón nastavíte výkon ohrevu jednotlivých varných zón.

Pokiaľ zapnete varnú zónu, rozsvieti sa dióda ukazovateľa.

Stupeň ohrevu 0 = vypnuté.

Stupeň ohrevu 1 = najnižší výkon

Stupeň ohrevu 9 = najvyšší výkon

Ak zapnete varnú zónu, rozsvieti sa dióda ukazovateľa.

Veľká dvojkruhová varná zóna a zóna na pekáč

Pri týchto varných zónach môžete meniť ich veľkosť.

Pripojenie veľkej plochy

Otočte vypínačom varnej zóny do pozície 9 – tam narazíte na malý odpor – a ďalej až na symbol

= veľká dvojkruhová varná zóna alebo

= zóna na pekáč

Potom ihned otočte späť na požadovaný stupeň ohrevu.

Prepnutie späť na malú plochu

Otočte vypínačom varnej zóny na 0 a nastavte ju znova.

Na malej dvojkruhovej varnej zóne môžete obzvlášť dobre ohrievať malé množstvá pokrmy.

Pozor!

Nikdy neotáčajte ďalej cez symbol alebo na 0.

Varná doska

V nasledujúcej tabuľke nájdete niekoľko príkladov.

Dĺžka prípravy pokrmu a stupne ohrevu závisia od druhu, hmotnosti a kvality pokrmu. Z toho dôvodu sú možné rôzne odchýlky.

Husté tekuté pokrmy počas zahrievania pravidelne miešajte. Na záváranie používajte stupeň ohrevu 9.

	Stupeň ohrevu	Doba úpravy v minutách
Rozpušťanie		
Čokoláda, poleva, želatína Maslo	1 1-2	- -
Ohrievanie a udržiavanie tepla		
Eintopf (hustá polievka), napr. šošovicová	1-2	-
Mlieko**	1-2	-
Varenie na mierny výkon		
Zemiakové knedličky*	4*	20-30 min.
Ryby*	3*	10-15 min.
Biele omáčky, napr. bešamel	1	3-6 min.
Varenie, varenie v pare, dusenie		
Ryža (v dvojnásobnom množstve vody)	3	15-30 min.
Mliečna ryža	3-4	25-30 min.
Varené zemiaky	3-4	15-25 min.
Rezance*	5*	6-10 min.
Eintopf (hustá polievka)	3-4	15-60 min.
Zelenina	3-4	10-20 min.
Zelenina, mrazená	3-4	10-20 min.
Varenie v tlakovom hrnci	3-4	-
Dusenie		
Rolády	3-4	50-60 min.
Dusené mäso	3-4	60-100 min.
Gulás	3-4	50-60 min.
Dusenie/smaženie v malom množstve oleja**		
Rezne, prírodné alebo obaľované	6-7	6-10 min.
Rezne, hlboko zmrazené	6-7	8-12 min.
Kotleta (prírodná alebo obaľovaná)	6-7	8-12 min.
Steak (hrubý 3 cm)	7-8	8-12 min.
Ryba a rybie filé, prírodné	4-5	8-20 min.
Ryba a rybie filé, obaľované	4-5	8-20 min.
Krevety a tigrie krevety	6-7	8-12 min.
Mrazené pokrmy, napr. pokrmy na panvici	6-7	6-10 min.
Palacinky	5-6	nepretržite

* Varenie bez pokrívky

** Bez pokrívky

Nastavenie rúry na pečenie


Máte na výber z mnohých možností, ako rúru na pečenie nastaviť. Ďalej vám popíšeme nastavenie druhu ohrevu a teploty, príp. stupňa grilovania. Pomocou rúry na pečenie môžete nastaviť čas úpravy pokrmu a okamih vypnutia pre každý pokrm. Iné informácie nájdete v kapitole "Nastavenie časových funkcií".

Upozornenie: Odporúčame predhriat rúru pred prípravou pokrmov, aby ste zamedzili nadmernému zrážaniu kondenzované vody na sklenenej výplni dverok spotrebiča.


Druh ohrevu a teplota

Príklad na obrázku: Horný/dolný ohrev pri 190 °C.

1. Pomocou voliča funkcií nastavte druh ohrevu.



2. Voličom teploty nastavte teplotu alebo stupeň grilovania.



Nastavenie časových funkcií

Váš spotrebič disponuje rôznymi časovými funkiami. Pomocou tlačidla aktivujete ponuku a môžete zmeniť funkcie. Počas nastavovania sa rozsvietia časové symboly. Zvolená časová funkcia je uvedená v zátvorkách []. Už nastavenú časovú funkciu môžete zmeniť priamo pomocou tlačidiel alebo pokiaľ sa symbol zodpovedajúcej časovej funkcie nachádza v zátvorkách [].

Budík

Budík beží nezávisle od prevádzky rúry na pečenie. Budík je vybavený vlastným zvukovým signálom. Vďaka tomu môžete rozlišiť, či dobehol budík alebo automatický vypínač (čas úpravy pokrmu).

1. Stlačte tlačidlo .

Na ukazovateli sa rozsvietia časové symboly, šípka sa nachádza pred .

Rúra sa zahreje.

Vypnutie rúry na pečenie

Otočte volič funkcie do nulovej pozície.

Zmena nastavenia

Kedykoľvek môžete zmeniť druh ohrevu a teplotu alebo stupeň grilovania pomocou príslušného voliča.

Rýchly ohrev

Pomocou rýchleho ohrevu dosiahne vaša rúra obzvlášť rýchlo požadovanú teplotu.

Rýchly ohrev používajte pri nastavených teplotách vyšších ako 100 °C. Vhodné sú nasledujúce druhy ohrevu:

- 3D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev

Aby bol pokrm upečený rovnomerne, vložte ho do rúry až po ukončení rýchleho ohrevu.

1. Nastavte druh ohrevu a teploty.

2. Stlačte krátko tlačidlo »»».

Na ukazovateli sa rozsvieti symbol »»». Rúra na pečenie začne hriat.

Rýchly ohrev je ukončený

Zaznie zvukový signál. Symbol »»» na ukazovateli zhasne. Teraz môžete vložiť pokrm do rúry.

Zrušenie rýchleho ohrevu

Stlačte krátko tlačidlo »»». Symbol »»» na ukazovateli zhasne.

2. Pomocou tlačidla alebo nastavte čas budíku.

Navrhnutá hodnota tlačidla = 10 minút.

Navrhnutá hodnota tlačidla = 5 minút.

Nastavený čas sa zobrazí za niekoľko sekúnd. Čas nastavený na budíku začne plynúť. Na ukazovateli sa rozsvieti symbol a na budíku sa zobrazí odpočítavaný čas. Zvyšné časové symboly zhasnú.

Čas nastavený na budíku uplynul

Zaznie zvukový signál. Na ukazovateli sa rozsvieti . Vypnite budík tlačidlom .

Zmena času nastaveného na budíku

Čas nastavený na budíku nastavte pomocou tlačidiel alebo . Novo nastavený čas sa zobrazí niekoľko sekúnd.

Zrušenie času nastaveného na budíku

Sťačením tlačidla – vráťte čas nastavený na budíku na **00:00**. Novo nastavený čas sa zobrazí o niekoľko sekúnd. Budík sa vypne.

Zobrazenie časových nastavení

Pokial' ste nastavili viac časových funkcií, rozsvietia sa na ukazovateli zodpovedajúce symboly. Symbol pre časovú funkciu v popredí sa nachádza medzi zátvorkami.


Pre zobrazenie budíka ☰, času úpravy pokrmu ☷, času vypnutia ☸ alebo hodín ☹ stačte niekoľkokrát tlačidlo ☶, kym sa požadovaný symbol nerozsvetí medzi zátvorkami. Zodpovedajúci časový údaj sa rozsvietí na niekoľko sekúnd na ukazovateľ.

Čas úpravy pokrmu

Rúra na pečenie umožňuje nastavenie času úpravy pre každý pokrm. Po uplynutí času úpravy pokrmu sa rúra na pečenie automaticky vypne. Vďaka tomu nemusíte prerušovať inú prácu, aby ste vypli rúru na pečenie, alebo nedopatrením nedojde k prekročeniu času úpravy pokrmu.

Príklad na obrázku: trvanie 45 minút.

1. Pomocou voliča funkcií nastavte druh ohrevu.
 2. Volicom teploty nastavíte teplotu alebo stupeň grilovania.
 3. Dvakrát stlačte tlačidlo  Na ukazovateľ svieti **00:00**.



4. Pomocou tlačidla + alebo - nastavte dobu úpravy.
Navrhnutá hodnota tlačidla + = 30 minút.
Navrhnutá hodnota tlačidla - = 10 minút.



Rúra na pečenie sa spustí o niekol'ko sekúnd. Na ukazovateľ sa viditeľne odpočítava čas úpravy a svieti symbol [-]. Ostatné symboly časových funkcií zhasnú.

Čas úpravy pokrmu uplynul

Zaznie zvukový signál. Rúra na pečenie prestane hriat'. Na ukazovateľ sa rozsvietí **CC-CC**. Stlačte tlačidlo **⊕**. Pomocou tlačidla + alebo - môžete nastaviť novú dobu úpravy pokrmu. Alebo dvakrát stlačte tlačidlo **⊕** a otočte voličom funkcií do nulovej pozície. Rúra na pečenie je vypnutá.

Zmena času úpravy pokrmu

Pomocou tlačidla + alebo -. Zmeňte čas úpravy pokrmu. Novo nastavený čas sa zobrazí o niekoľko sekúnd. Pokiaľ je nastavený budík, stlačte predtým tlačidlo ⏴.

Zrušenie času úpravy pokrmu

Pomocou stlačenia tlačidla **00:00**, nastavte čas úpravy pokrýv späť na -. Novo nastavený čas sa zobrazí o niekoľko sekúnd. Čas bol zmazaný. Pokiaľ je nastavený budík, stlačte predtým tlačidlo **(P)**.

Zobrazenie časových nastavení

Pokial' ste nastavili viac časových funkcií, rozsvietia sa na ukazovateľi zodpovedajúce symboly. Symbol pre časovú funkciu v popredí sa nachádza medzi zátvorkami.

Pre zobrazenie budíka ☰, času úpravy pokrmu ☱, času vypnutia ☲ alebo hodín ☳ stlačte niekoľkokrát tlačidlo ☴, kým sa požadovaný symbol nerozsvieti medzi záťvorkami. Zodpovedajúci časový údaj sa rozsvieti na niekoľko sekúnd na ukazovateľi.


Čas ukončenia úpravy pokrmu

Rúra na pečenie umožňuje nastaviť čas, kedy bude pokrm hotový. Rúra na pečenie sa automaticky zapne a v nastavenom čase sa opäť vypne. Vďaka tomu môžete pokrmy napr. ráno vložiť do priestoru na pečenie a nastaviť rúru na pečenie tak, aby boli hotové na poludnie.


Uistite sa, že sa potraviny neskazia, pretože sa nachádzali príliš dlho v rúre na pečenie

Príklad na obrázku: Je 10:30, nastavená doba úpravy je 45 minút a pokrm by mal byť hotový o 12:30 hodine.

1. Nastavte volič funkcií.
 2. Nastavte volič teploty.
 3. Dvakrát stlačte tlačidlo .
 4. Pomocou tlačidla + alebo - nastavte dobu úpravy pokrmu.
 5. Stlačte tlačidlo .



- 6.** Pomocou tlačidla + alebo - posuňte koniec úpravy na
neskôr.



O niekoľko sekúnd rúra na pečenie prevezme nastavenie a prepne sa do výčkávacieho režimu. Na ukazovateľi svieti čas, kedy bude pokrm hotový, a pred symbolom ☰ sa nachádza šípka. Symbol ☰ a ☱ zhasnú. Až sa rúra na pečenie spustí, viditeľne beží doba úpravy pokrmu a šípka sa nachádza pred symbolom ☰. Symbol zhasne ☰.

Zvolený čas uplynul

Zaznie zvukový signál. Rúra na pečenie prestane hriať. Na ukazovateli svieti 0:00. Stlačte tlačidlo ☱. Pomocou tlačidla + alebo – môžete nastaviť novú dobu úpravy pokrmu. Alebo dvakrát stlačte tlačidlo ☱ a otočte voličom funkcií do nulovej pozície. Rúra na pečenie je vypnutá.

Zmena času ukončenia úpravy pokrmu

Pomocou tlačidla + alebo – zmeňte koniec úpravy pokrmu. Po niekoľkých sekundách bude zmena prevzatá. Pokiaľ je nastavený budík, stlačte predtým dvakrát tlačidlo ☱. Koniec úpravy pokrmu nemeňte, pokiaľ už doba úpravy pokrmu beží. Výsledok úpravy pokrmu by nesúhlasiel.

Zrušenie času ukončenia úpravy pokrmu

Pomocou tlačidla – nastavte koniec úpravy pokrmu na aktuálny čas. Po niekoľkých sekundách bude zmena prevzatá. Rúra na pečenie sa spustí. Pokiaľ je nastavený budík, stlačte predtým dvakrát tlačidlo ☱.

Zobrazenie časových funkcií

Pokiaľ nastavíte viac časových funkcií, svietia na ukazovateli zodpovedajúce symboly. Pred symbolom časovej funkcie sa v popredí nachádza šípka.

Detská poistka

Aby deti nedopatrením nemohli zapnúť rúru na pečenie, je vybavená detskou poistkou.

Rúra na pečenie nereaguje na žiadne nastavenia. Pri aktivovanej detskej poistke môžete nastaviť budík a čas.

Pokiaľ je nastavený druh ohrevu a teplota alebo stupeň grilovania, preruší detská poistka ohrev.

Pre zobrazenie budíka ☰, aby úpravy ☱, času ukončenia ☰ a lebo času ☱, stlačte toľkokrát tlačidlo ☱, kým sa šípka nebachádza pred príslušným symbolom. Na ukazovateli sa na niekoľko sekúnd rozsvietí príslušná hodnota.

Hodiny

Po pripojení alebo po výpadku prúdu bliká na ukazovateli symbol ☱ a tri nuly. Nastavte čas.

1. Stlačte tlačidlo ☱.

Na ukazovateli sa objaví čas **12:00**. Svieti symbol času, šípka stojí pred ☱.

2. Pomocou tlačidla + alebo – nastavte čas.

O niekoľko sekúnd dôjde k prevzatiu nastaveného času.

Nastavenie hodín

Nesmie byť nastavená žiadna iná časová funkcia.

1. Štyrikrát stlačte tlačidlo ☱.

Na ukazovateli sa rozsvietia symboly časových funkcií, šípka sa nachádza pred ☱.

2. Pomocou tlačidla + alebo – zmeňte čas.

O niekoľko sekúnd dôjde k prevzatiu nastaveného času.

Skrytie hodín

Hodiny môžete skryť. S týmto cieľom, prosím, nazrite do kapitoly "Zmena základného nastavenia".

Zapnutie detskej poistiky

Nesmie byť nastavená žiadna doba úpravy pokrmu alebo čas ukončenia úpravy pokrmu.

Stlačte na cca štyri sekundy tlačidlo ☰.

Na ukazovateli sa rozsvieti symbol ☰. Detská poistka je zapnutá.

Vypnutie detskej poistiky

Stlačte na cca štyri sekundy tlačidlo ☰.

Symbol ☰ na ukazovateli zhasne. Detská poistka je vypnutá.

Zmena základného nastavenia

Rúra na pečenie disponuje určitými základnými nastaveniami. Tieto nastavenia môžete prispôsobiť svojim potrebám.

Základné nastavenie	Vol'ba 1	Vol'ba 2	Vol'ba 3
cz Casový ukazovateľ	stále*	Ien pomocou tlačidla ☱	-
c2 Dĺžka zvukového signálu po ukončení času úpravy pokrmu alebo po uplynutí času nastaveného na spínacích hodinách	cca 10 sek.	cca 2 min.*	cca 5 min.
c3 Čakací čas, kym sa neprevezme nastavenie	cca 2 sek.	cca 5 sek.*	cca 10 sek.

* Nastavenie z výroby

Nesmie byť nastavená žiadna iná časová funkcia.

1. Držte asi 4 sekundy stlačené tlačidlo ☱.

Na ukazovateli sa rozsvieti aktuálne základné nastavenie hodín, napr. c / pre vol'bu 1.

2. Pomocou tlačidla + alebo – zmeňte základné nastavenie.

3. Potvrdte tlačidlom ☱.

Na ukazovateli sa zobrazí nasledujúce základné nastavenie. Pomocou tlačidla ☱ môžete preskočiť všetky stupne a pomocou tlačidiel + alebo – zmeniť nastavenie.

4. Pre ukončenie držte asi 4 sekundy stlačené tlačidlo ☱.

Všetky základné nastavenia sa prevezmú. Základné nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť.

Údržba a čistenie

Vďaka údržbe a čisteniu zostanú vaša varná doska a rúra na pečenie dlho žiarivé a funkčné. Ako sa o obe správnym spôsobom staráť a čistiť ich, vám vysvetlím tu.

Upozornenie

- Drobne farebné rozdiely na čelnej stene rúry sú zapríčinené použitím rôznych materiálov, ako napr. sklo, umelá hmota alebo kov.
- Tiene na sklenenej výplni dvierok, ktoré pôsobia ako šmyhy, sú svetelné odrazy osvetlenia v priestore na pečenie.
- Smalt sa pri vysokých teplotách vypaľuje. To môže viesť k vzniku rozdielov zafarbenia. To je celkom normálne a nemá to žiadny vplyv na funkčnosť rúry. Hrany tenkých plechov sa nedajú celkom potiahnuť smaltem. Preto môžu byť drsné. Tým ale nie je nijako narušená antikorózna ochrana.

Čistiace prostriedky

Poškodeniu rôznych povrchov použitím nesprávnych čistiacich prostriedkov sa môžete vyhnúť, pokiaľ budete dodržiavať nasledujúce pokyny.

Nepoužívajte na varnú dosku

- Žiadne neriedené prostriedky na riad alebo čistiace prostriedky na umývačky riadu,
- Žiadne abrazívne prostriedky a drsné hubky,
- Žiadne agresívne čistiace prostriedky ako sprej,
- Žiadny vysokotlakový alebo parný čistič.
- jednotlivé časti nečistite v umývačke riadu.

Nepoužívajte pri čistení rúry na pečenie

- Nepoužívajte žiadne brúsne ani abrazívne čistiace prostriedky,
- Žiadne čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu,
- Žiadne abrazívne hubky,
- Žiadny vysokotlakový alebo parný čistič.

Jednotlivé časti nečistite v umývačke riadu.

Nové penové utierky pred prvým použitím riadne vyperte.

Povrch	Čistiace prostriedky
Vonkajšie časti spotrebiča	<p>Horúca mydlová voda:</p> <p>Antikorové plochy utierajte vždy v smere kresby. Inak ich môžete poškriabat. Ihned odstráňte škvurny od vody, tuku, škrabu a bielkovín. Pod takými škvunami sa môže tvoriť korózia.</p> <p>Špeciálne ošetrovujúce prostriedky na horúce antikorové povrchy môžete zakúpiť cez násť zákaznícky servis alebo v špecializovanej predajni. Naneste trochu ošetrovujúceho prostriedku mäkkou handričkou v tenkej vrstve.</p>
Smaltované, lakované, plastové a sietotláčové povrhy (podľa typu spotrebiča)	<p>Zvláštne prostriedky pre starostlivosť o nerezovú ocel, ktoré sú vhodné pre horúče povrhy, zakúpite cez zákaznícky servis alebo v špecializovaných predajniach.</p> <p>K aplikácii čistiacich prostriedkov používajte veľmi jemnú handričku.</p>

* Voliteľné (K dispozícii pri niektorých spotrebičoch, podľa typu spotrebiča.)

Povrch	Čistiace prostriedky
Varná doska	<p>Údržba: Čistiacie a ošetrovujúce prípravky na sklokeramiku</p> <p>Cistenie: Čistiace prostriedky vhodné na sklokeramiku.</p> <p>Dodržiavajte pokyny na obale čistiaceho prostriedku.</p>
Sklenená výplň dvierok	<p>Čistiaci prostriedok na sklo:</p> <p>Čistite mäkkou handričkou.</p> <p>Nepoužívajte škrabku na sklo.</p>
Otočné gombíky Neskladajte!	<p>Horúca mydlová voda:</p> <p>Očistite handričkou a vysušte mäkkou handričkou.</p>
Rám varnej dosky	<p>Horúca mydlová voda:</p> <p>Nikdy nečistite škrabkou na sklo, citrónom alebo octom.</p>
Plynová varná doska a mriežka na hrnce*	<p>Horúca mydlová voda:</p> <p>Použite len trochu vody, nesmie sa dostať spodnou časťou horákov dovnútra spotrebiča.</p> <p>Pokrmy, ktoré pretečú, a ich zvyšky ihned odstráňte.</p>
Mriežka na hrniec môžete zložiť. (Podľa typu spotrebiča)	<p>Mriežka na hrniec z latiny*:</p> <p>Neumývajte v umývačke riadu.</p> <p>Plynový horák*: Odstráňte hlavicu a kryt horáka, očistite horúcou mydlovou vodou. Neumývajte v umývačke riad. Plynové výstupné otvory musia byť vždy voľné.</p> <p>Zapalovalacie sviečky: Malá mäkká kefka. Plynový horák funguje iba vtedy, keď sú zapalovalacie sviečky suché. Vsetky diely dobré vysušte. Pri opäťovnom nasadzovaní dávajte pozor na presné umiestnenie. Kryty horákov sú čierne posmaltované. Časom sa ich farba zmení. To však nemá žiadny vplyv na ich funkčnosť (podľa typu spotrebiča).</p>
Elektrická varná zóna* (podľa typu spotrebiča)	<p>Abrazívne prostriedky alebo čistiace hubky:</p> <p>Varnú dosku potom krátko zahrejte, aby sa vysušila. Vlhké plavme časom korodujú. Nakoniec naneste ošetrovujúci prostriedok. Pokrmy, ktoré pretečú a ich zvyšky ihned odstráňte.</p>
Krúžok varnej zóny* (podľa typu spotrebiča)	<p>Žltá až modro trbliatujúce sa sfarbenie na krúžku varnej zóny odstráňte pomocou ošetrovujúceho prostriedku na ocel. Nepoužívajte žiadne abrazívne alebo drsné prostriedky.</p>
Sklokeramická varná doska* (podľa typu spotrebiča)	<p>Údržba: Ochranné a ošetrovujúce prostriedky na sklokeramiku.</p> <p>Cistenie: Čistiace prostriedky vhodné na sklokeramiku.</p> <p>Dodržiavajte pokyny na obale čistiaceho prostriedku.</p>
	<p>⚠ Škrabka na sklo na silné znečistenie: Odistite a čistite čepelou.</p> <p>Pozor, čepel je veľmi ostrá.</p> <p>Nebezpečenstvo poranenia.</p> <p>Po ukončení čistenia opäť nasadte kryt.</p> <p>Poškodenú čepel ihned vymenite.</p>

* Voliteľné (K dispozícii pri niektorých spotrebičoch, podľa typu spotrebiča.)

Povrch	Čistiace prostriedky	Povrch	Čistiace prostriedky
Sklenená varná doska*	<p>Údržba: Ochranné a ošetrujúce prostriedky na sklo</p> <p>Cistenie: Čistiaci prostriedky na sklo. Dodržujte pokyny na obale čistiaceho prostriedku (<u>podľa typu spotrebiča</u>).</p> <p>⚠ Škrabka na sklo na odstránenie silných nečistôt: Snímte ochranný kryt a nečistoty odstráňte ostrím. Pozor, ostrie je veľmi ostré. Nebezpečenstvo poranenia.</p> <p>Po ukončení čistenia opäť nasadte kryt. Poškodené ostrie ihned vymenite.</p>	Príslušenstvo	<p>Horúca mydlová voda: Navlhčite a očistite handričkou alebo kefkou.</p> <p>Hliníkový plech *: (Podľa typu spotrebiča.)</p> <p>Očistite handričkou a vysušte mäkkou utierkou. Nerezové plochy utierajte vždy po smere kresby. Inak ich môžete poškriabat. Ihned odstráňte škvŕny od vody, tuku, škrobu a bielkovín. Pod takými škvŕnami sa môže tvoriť korózia. Špeciálne ošetrovacie prostriedky na horúce nerezové povrchy môžete zakúpiť cez nás zákaznícky servis alebo v špecializovanej predajni. Naneste trochu ošetrovacieho prostriedku mäkkou handričkou v slabej vrstve.</p>
Sklenená výplň	<p>Čistiaci prostriedok na sklo Čistite mäkkou handričkou. Nepoužívajte škrabku na sklo. Dverka spotrebiča môžete s cieľom vyčistenia zložiť. Prosím, nazrite do kapitoly Vyсадenie a nasadenie dverok spotrebiča!</p>	Valec*	<p>(podľa typu spotrebiča)</p> <p>Horúca mydlová voda: Očistite handričkou alebo kefkou.</p>
Detská poistka* (podľa typu spotrebiča)	<p>Horúca mydlová voda: Očistite handričkou. Pokiaľ je na dverkach rúry na pečenie namontovaná detská poistka, musí byť pred čistením odstránená. V prípade silného znečistenia nefunguje detská poistka správne.</p>	Teplomer na pečenie mäsa* (podľa typu spotrebiča)	<p>Horúca mydlová voda: Očistite handričkou alebo kefkou.</p>
Tesnenie Neskladajte!	<p>Horúca mydlová voda: Očistite handričkou. Nedrhnite.</p>	Zásuvka sporákov	<p>Horúca mydlová voda: Očistite handričkou.</p>
Varná zóna	<p>Horúca mydlová alebo octová voda: Očistite handričkou.</p> <p>V prípade silného znečistenia použite brúsnu hubku z nehrdzavejúcej ocele alebo čistiaci prostriedok na rúry na pečenie.</p> <p>Priestor na pečenie musí byť chladný.</p> <p>⚠ Pri samočistiacich povrchoch použite, prosím, funkciu samočistenia. Nazrite, prosím, do kapitoly <i>samočistenie!</i> Pozor! Na samočistiaciach plochách nikdy nepoužívajte čistiaci prostriedky na sporáky.</p>	* Voliteľné (K dispozícii pri niektorých spotrebičoch, podľa typu spotrebiča.)	<p>Horúca mydlová voda: Očistite handričkou.</p>
Sklenený kryt osvetlenia v rúre na pečenie	Horúca mydlová voda: Očistite handričkou.		
Závesné rošty	<p>Horúca mydlová voda: Očistite handričkou alebo kefkou.</p> <p>Závesné rošty môžete s cieľom vyčistenia zložiť. Nazrite, prosím, do kapitoly <i>Vybírat a nasadenie závesných roštov!</i></p> <p>Teleskopické výsuvy (podľa typu spotrebiča).</p> <p>Horúca mydlová voda: Očistite handričkou alebo kefkou.</p> <p>Neodstraňujte mazivo na teleskopických výsuvoch, všetko čistite najlepšie zasunuté. Nenavlhčujte, neumývajte v umývačke riadu alebo pomocou funkcie samočistenia. Závesné rošty sa môžu poškodiť a obmedziť svoju funkciu.</p>		<h3>Vhodné čistiacie prostriedky</h3> <p>Vyberte riad a príslušenstvo z rúry.</p> <h3>Čistenie dna, stropu a bočných stien priestoru na pečenie</h3> <p>Použite handričku a horúcu mydlovú alebo octovú vodu. V prípade silného znečistenia použite drôtenku z nehrdzavejúcej ocele alebo čistiaci prostriedok na rúry na pečenie. Priestor na pečenie musí byť chladný. Nikdy nečistite drôtenkou z nehrdzavejúcej ocole alebo čistiacim prostriedkom na rúry na pečenie samočistiacie plochy.</p> <h3>Čistenie samočistiacich plôch v priestore na pečenie</h3> <p>Zadná stena priestoru na pečenie je pokrytá vysoko poréznou keramickou vrstvou. Táto povrchová vrstva absorbuje a rozkladá striekance, ktoré vzniknú počas pečenia. Čím vyššia je teplota a čím dlhšie je rúra na pečenie v prevádzke, tým lepší je výsledok.</p> <p>Pokial' je znečistenie i po niekoľkonásobnej prevádzke viditeľné, postupujte nasledovne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dôkladne vyčistite dno priestoru na pečenie, strop a bočné steny. 2. Nastavte 3D horúci vzduch . 3. Zahrejte prázdnu, uzavorenú rúru na pečenie na maximálnu teplotu na približne 2 hodiny. <p>Keramická vrstva sa regeneruje. Až priestor na pečenie vychladne, odstráňte hnedé alebo biele zvyšky vodou a mäkkou handričkou.</p> <p>Láhké sfarbenie povrchu nemá na samočistiacu funkciu žiadny vplyv.</p>

* Voliteľné (K dispozícii pri niektorých spotrebičoch, podľa typu spotrebiča.)

Pozor!

- Niky nepožívajte abrazívne čistiacie prostriedky. Mohol by sa poškriabať, príp. zničiť vysoko porézny povrch.
- Keramickú vrstvu niky nečistite čistiacimi prostriedkami na rúry na pečenie. Pokiaľ sa na ňu predsa len čistiaci prostriedok dostane, okamžite ho odstráňte hubkou a dostatočným množstvom vody.

Vyvesenie a zavesenie závesných roštov

Závesné rošty je možné na účely vyčistenia vysadiť.

Rúra na pečenie musí byť chladná.


Vyvesenie závesných roštov

1. Zdvihnite prednú stranu závesných roštov smerom hore

2. a odpojte ich (obrázok A).

3. Potom posuňte celé závesné rošty smerom dopredu

4. a vyberte ich (obrázok B).




Rošty vyčistite umývacím prípravkom a hubkou.

V prípade silného znečistenia použite kefku.

Zavesenie závesných roštov

1. Najprv nasadte závesné rošty do zadného otvoru, zatlačte ich trochu dozadu (obrázok A)

2. a potom ich zaveste do predného otvoru (obrázok B).




Závesné rošty je možné zavesiť vpravo alebo vľavo. Uistite sa, že úrovne 1 a 2 sú hore a úrovne 3, 4 a 5 sú dole, ako je uvedené na obrázku B.

Vysadenie a nasadenie dvierok spotrebiča

S cieľom vyčistenia a demontáže skla dvierok môžete dvierka spotrebiča vysadiť.

Závesy dvierok sú vybavené zaistovacími pákami. Ked' sú zaistovacie páky zaklapnuté (obrázok A), dverka spotrebiča sú zaistené. Preto ich nie je možné vysadiť. Ked' odistite zaistovacie páky, aby ste mohli vysadiť dverka spotrebiča (obrázok B), sú závesy zaistené. Nemôžu zaklapnúť.



Nebezpečenstvo poranenia!


Pokiaľ sú závesy odistené, môžu sa zaklapnúť veľkou silou. Dávajte pozor na to, aby boli zaistovacie páky vždy celkom zaistené, príp. pri vysadzovaní dvierok spotrebiča celkom odistené.

Vysadenie dvierok

1. Otvorte celkom dveria rúry na pečenie.

2. Odistite obe páky naľavo a napravo (obrázok A).

3. Zavrite dveria spotrebiča až k zarážke. Uchopte dveria oboma rukami vytiahnite ich.




Nasadenie dvierok


Dveria nasadte v opačnom poradí, než ste postupovali pri ich vysadzovaní.

1. Pri nasadzovaní dvierok dávajte pozor na to, aby boli oba závesy nasadené presne do otvorov (obrázok A).

2. Zárez na závesoch musia na oboch stranach zapadnúť.



- 3.** Zaistite obe zaistovacie páky (obrázok C).
Zatvorte dvierka rúry na pečenie.



⚠ Nebezpečenstvo poranenia!



Ak dvierka rúry na pečenie nechceme vypadnú, alebo sa zaklapne záves, tak do závesu nesiahajte. Zavolajte zákaznícky servis.

Demontáž a montáž skla dvierok


Na dôkladnejšie vyčistenie môžete vysadiť sklo dvierok spotrebiča.

Demontáž

1. Vysadte dvierka spotrebiča a položte ich rukoväťou smerom dole na utierku.
2. Zložte kryt hore na dvierkach rúry. Zatlačte prstami vľavo a vpravo na lamelu (obrázok A).
3. Nadvihnite hornú sklenenú tabuľu a vyberte ju (obrázok B).



- 4.** Nadvihnite sklenenú výplň a vyberte ju (obrázok C).



Sklo vyčistite čistiacim prostriedkom na sklo a jemnou handičkou.



⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

Poškriabané sklo dvierok môže prasknúť. Nepoužívajte žiadnu škrabku na sklo, ostré alebo brúsne čistiace prostriedky.

Montáž

Počas montáže dávajte pozor na to, aby nápis „right above“ vľavo hore bol hore nohami.

1. Zasuňte sklenenú tabuľu šikmo smerom dozadu (obrázok A).
2. Zasuňte hornú sklenenú tabuľu šikmo smerom dozadu do oboch držiačkov. Hladká plocha musí smerovať von (obrázok B).



3. Nasadte kryt a pritlačte ho.

4. Nasadte dvierka rúry.

Rúru na pečenie použite až po tom, čo budete mať istotu, že sú sklenené tabuľy namontované správne.

Čo robiť v prípade poruchy?

V prípade poruchy často ide o maličkost', ktorú je možné ľahko odstrániť. Pred tým, ako zavoláte zákaznícky servis, pokúste sa poruchu odstrániť vlastnými silami pomocou tabuľky.

Tabuľka porúch

Ak sa nepodarí pokrm pripraviť optimálne, nazrite do kapitoly "Testované pre Vás v našom kuchynskom štúdiu". Tam nájdete mnoho tipov a upozornení týkajúcich sa úpravy pokrmu.

Porucha	Možná príčina	Náprava/Pokyny
Rúra nefunguje. Je chybňá poistka.	Skontrolujte v poistkovej skrinke, či je poistka v poriadku.	
Výpadok prúdu.	Vyskúšajte, či funguje kuchynské svetlo alebo iné kuchynské spotrebiče.	
Na ukazovateľni bliká ⊕ a nuly.	Výpadok prúdu.	Nastavte znova čas.
Rúra nehreje.	Kontakty sú zaprášené.	Otočte vypínačom niekoľkokrát sem a tam.

Odstránenie prevádzkových porúch

Pokiaľ sa na ukazovateli objaví chybové hlásenie *E*, stlačte tlačidlo *①*. Hlásenie zmiňuje. Nastavená časová funkcia sa zruší. Pokiaľ chybové hlásenie nezmizne, zavolajte zákaznícky servis.

Nasledujúce chybové hlásenia môžete odstrániť sami.

Chybové hlásenie	Možná príčina	Náprava/Pokyny
<i>E0 / /</i>	Príliš dlho ste držali stlačené tlačidlo alebo je zakryté.	Stlačte postupne všetky tlačidlá. Skontrolujte, či nie je tlačidlo vzprieklené, zakryté alebo znečistené.

⚠ Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravy smie vykonávať iba nami vyškolený servisný technik.

Výmena žiarovky v priestore na pečenie

Pokiaľ sa pokazi žiarovka v priestore na pečenie, musí sa vymeniť. Teplotne stabilné 230 V halogénové žiarovky, 40 Wattov, si môžete zakúpiť cez zákaznícky servis alebo v špecializovanom obchode. Používajte iba žiarovky rovnakého typu.

Zákaznícky servis

Náš zákaznícky servis je vám k dispozícii pre prípad, že potrebujete opraviť svoj spotrebič. Vždy sa najprv pokúsiame nájsť vhodné riešenie, aby sme sa vyhli zbytočným výjazdom našich technikov.

Označenie produktu (č. E) a výrobné číslo (č. FD)

Pri kontaktovaní nášho servisu vždy uveďte úplné označenie produktu (č. E) a výrobné číslo (č. FD), aby sme vám mohli kvalifikované pomôcť. Typový štítk s týmito číslami nájdete vpravo, na boku dvierok spotrebiča. Aby ste sa vyhli dlhému hľadanju, môžete si tieto údaje o svojom spotrebiči a telefónne číslo na zákaznický servis zaznamenať.

č. E	č. FD

Zákaznícky servis ☎

Berte, prosím, ohľad na to, že za návštěvu servisného technika z dôvodu chybnej obsluhy sa hradí poplatok, a to i keď je spotrebič v záručnej lehotke.


Dôverujte odbornosti výrobcu. Tým zaistíte, že bude oprava vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné diely pre vaš spotrebič.

⚠ Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom!

Vypnite poistky v poistkovej skrinke.

1. Do vychladeného priestoru na pečenie položte kuchynský utierku, aby ste predišli škodám.

2. Vyskrutkujte sklenený kryt otáčaním smerom doľava.



3. Vyberte žiarovku a nahradte ju novou žiarovkou rovnakého typu.

4. Opäť naskrutkujte sklenený kryt.

5. Vyberte utierku a zapnite poistky.

Sklenený kryt

Poškodený sklenený kryt sa musí vymeniť. Správne sklenené kryty dostanete cez zákaznícky servis. Udadte označenie produktu (č. E) a výrobné číslo (č. FD) svojho spotrebiča.

Tipy na úsporu energie a ochranu životného prostredia

Tu nájdete tipy, ako počas pečenia v rúre na pečenie a pri varení na varnej doske môžete usporiť energiu a ako vás spotrebčí ekologicky zlikvidovať.

Úspora energie pri používaní rúry na pečenie

- Predhrievajte spotrebčí len vtedy, ak je to uvedené v recepte alebo v tabuľke návodu na použitie.
- Používajte tmavé, čierne lakované alebo smaltované formy. Dobre absorbuju teplo.
- Rúru na pečenie otvárajte počas varenia alebo pečenia čo najmenej.
- Viac koláčov pečte postupne za sebou. Priestor na pečenie je ešte vyhriaty. Tým sa skráti čas pečenia druhého koláča. Môžete tiež zasunúť 2 hranaté formy vedľa seba.
- V prípade dlhšej úpravy pokrmu môžete rúru na pečenie vypnúť 10 minút pred koncom úpravy a na dopečenie využiť zostatkové teplo.

Úspora energie pri používaní varnej dosky

- Používajte hrnce a panvice s hrubými, rovnými dnami. Nerovné dna zvyšujú spotrebú energie.
- Priemer dna hrnca a panvice by mal súhlasit s veľkosťou varnej zóny. Predovšetkým použitie príliš malých hrncov na veľkej varnej zóne vedie k strate energie. Dajte pozor na nasledujúce:

Testované pre Vás v našom kuchynskom štúdiu

Tu nájdete výber pokrmov a optimálne nastavenie na ich prípravu. Ukážeme vám, ktorý druh ohrevu a teplota sú pre vás pokrm najvhodnejšie. Nájdete tu informácie, aké príslušenstvo máte použiť a do akej výšky ho máte zasunúť. Dostanete tipy týkajúce sa riadu a metód prípravy.

Upozornenie

- Hodnoty nastavenia platia iba pre vkladanie pokrmov do studeného a prázdnego priestoru na pečenie. Predhrievajte iba vtedy, keď je to uvedené v tabuľke. Príslušenstvo vložte papierom na pečenie až po predhriati.
- Časové údaje v tabuľke sú iba orientačné. Sú závislé od kvality a vlastností danej potraviny.
- Používajte príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky. Ďalšie príslušenstvo môžete zakúpiť ako zvláštne príslušenstvo v špecializované predajni alebo cez zákaznícky servis. Pred použitím vložte z priestoru na pečenie príslušenstvo a riad, ktorý nebude používať.
- Používajte vždy kuchynské rukavice, keď vyberáte horúce príslušenstvo alebo riad z priestoru na pečenie.

Koláče a drobné pečivo

Pečenie na jednej úrovni

Pomocou horného/dolného ohrevu ☒ sa koláče upečú najlepšie.

Pokial' pečiete na 3D horúci vzduch ☺, vložte príslušenstvo do nasledujúcich úrovní:

- Koláče vo forme: úroveň 2
- Koláče na plechu: úroveň 3

výrobcovia riadu udávajú často priemer hornej časti hrnca. Ten je často väčší ako priemer dna hrnca.

- Na malé množstvo pripravovaného pokrmu používajte malý hrniec. Veľký, iba málo naplnený hrniec spotrebčáva veľa energie.
- Dávajte na hrnce vždy vhodnú pokrievku. Pri varení bez pokrievky spotrebujete štyrikrát viac energie.
- Varte s malým množstvom vody. Tým ušetríte energiu. Zelenina si zachová vitamíny a minerály.
- Včas prepnite na nižší stupeň výkonu.

Ekologická likvidácia výrobku

Zlikvidujte obal v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.



Tento spotrebčí je označený podľa európskej smernice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica stanovuje rámcové pred spätným odberom a recykláciu starých zariadení, platný pre celú EÚ.

Pečenie vo viacerých úrovních

Používajte 3D horúci vzduch ☺.

Úrovne na vloženie príslušenstva pri pečení na 2 úrovnach:

- Univerzálna panvica: úroveň 3
- Plech na pečenie: úroveň 1


Úrovne na vloženie príslušenstva pri pečení na 3 úrovnach:

- Plech na pečenie: úroveň 5
- Univerzálna panvica: úroveň 3
- Plech na pečenie: úroveň 1

Súčasne vložené plechy nemusia byť hotové v rovnakom okamihu.

V tabuľke nájdete veľké množstvo odporúčaní pre vaše pokrmy.

Pokial' pečiete zároveň v 3 hranatých formách, postavte ich na rošt, ako je uvedené na obrázku.



Formy na pečenie

Najvhodnejšie sú tmavé kovové formy.

Svetlé formy na pečenie zo slabého kovu alebo sklenené formy predlžujú čas pečenia a koláč nezozlatne rovnomerne.

Pokiaľ chcete použiť silikónové formy, riadte sa údajmi a receptami výrobcu. Silikónové formy sú často menšie ako normálne formy. Údaje k množstvu cesta a recepty sa môžu lísiť.

Tabuľky

V tabuľkách nájdete optimálne druhy ohrevu pre rôzne druhy koláčov a pečiva. Teplota a čas pečenia závisia od množstva a vlastností cesta. Preto sú údaje v tabuľke orientačné. Začnite najskôr s nižšími hodnotami.

Nižšia teplota zaručí rovnomernejšie zozlatnutie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu teplotu.

Pokiaľ predhrievate, čas pečenia sa skracuje o 5 až 10 minút.

Informácie nájdete v "Tipy na pečenie za tabuľkami".

Koláče vo forme	Forma	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v minútach
Trený koláč, jednoduchý	Forma v tvaru venca/hranatá	2		160-180	40-50
	3 hranaté formy	3+1		140-160	60-80
Trený koláč, jemný	Forma v tvaru venca/hranatá	2		150-170	60-70
Tortová forma, trené cesto	Forma na ovocný koláč	2		150-170	20-30
Ovocný koláč jemný, trené cesto	Otváracia tortová forma/ forma na bábovku	2		160-180	50-60
Piškotová torta	Otváracia tortová forma	2		160-180	30-40
Forma na trené cesto s okrajom	Otváracia tortová forma	1		170-190	25-35
Ovocná alebo tvarohová torta z krehkého cesta*	Otváracia tortová forma	1		170-190	70-90
Švajčiarsky koláč	Plech na pizzu	1		220-240	35-45
Píkantré koláče (napr. quiche, cibul'ový koláč)*	Otváracia tortová forma	1		180-200	50-60
Pizza, málo obložený tenký korpus (predhriat)	Plech na pizzu	1		250-270	10-15

* Koláč nechajte vychladnúť cca 20 minút vo vypnutej, zatvorennej rúre na pečenie.

Koláče na plechu	Príslušenstvo	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v minútach
Trené alebo kysnuté cesto so suchým obložením	Plech na pečenie	2		170-190	20-30
	Univerzálna panvica + Plech na pečenie	3+1		150-170	35-45
Trené alebo kysnuté cesto so šťavnatým obložením, ovocie	Univerzálna panvica	3		160-180	40-50
	Univerzálna panvica + Plech na pečenie	3+1		150-170	50-60
Švajčiarsky koláč	Univerzálna panvica	2		210-230	40-50
Piškotová roláda (predhriat)	Plech na pečenie	2		190-210	15-20
Kysnutý vrkoč z 500 g múky	Plech na pečenie	2		160-180	30-40
Štola z 500 g múky	Plech na pečenie	3		160-180	60-70
Štola z 1 kg múky	Plech na pečenie	3		150-170	90-100
Závin, sladký	Univerzálna panvica	2		180-200	55-65
Turecký Börek (Burek)	Univerzálna panvica	2		180-200	40-50
Pizza	Plech na pečenie	2		220-240	15-25
	Univerzálna panvica + Plech na pečenie	3+1		180-200	35-45

Drobné pečivo	Príslušenstvo	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v minútach
Cukrovinky	Plech na pečenie	3		140-160	15-25
	Univerzálna panvica + Plech na pečenie	3+1		130-150	25-35
	2 plechy na pečenie + Univerzálna panvica	5+3+1		130-150	30-40
Striekané pečivo (predhriat)	Plech na pečenie	3		140-150	30-40
	Plech na pečenie	3		140-150	30-40
	Univerzálna panvica + Plech na pečenie	3+1		140-150	30-45
Makrónky	2 plechy na pečenie + Univerzálna panvica	5+3+1		130-140	40-55
	Plech na pečenie	2		110-130	30-40
	Univerzálna panvica + Plech na pečenie	3+1		100-120	35-45
Pusinky	2 plechy na pečenie + Univerzálna panvica	5+3+1		100-120	40-50
	Plech na pečenie	3		80-100	100-150
	Plech na pečenie	2		200-220	30-40
Pečivo z odpaľovaného cesta	Plech na pečenie	3		180-200	20-30
	Univerzálna panvica + Plech na pečenie	3+1		180-200	25-35
	2 plechy na pečenie + Univerzálna panvica	5+3+1		160-180	35-45
Pečivo z kysnutého cesta	Plech na pečenie	3		180-200	20-30
	Univerzálna panvica + Plech na pečenie	3+1		170-190	25-35

Chlieb a žemle

Pri pečení chleba rúru predhrievajte, pokial' nie je uvedené nič iné.

Do horúceho priestoru na pečenie nikdy nenalievajte vodu. Pri pečení na 2 úrovniah nad plech na pečenie vždy vsuňte univerzálnu panvicu.

Chlieb a žemle	Príslušenstvo	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v minútach
Kysnutý chlieb z 1,2 kg múky	Univerzálna panvica	2		300	8
				200	35-45
Kváskový chlieb z 1,2 kg múky	Univerzálna panvica	2		300	8
				200	40-50
Žemle (nepredhrievat)	Plech na pečenie	3		210-230	20-30
Žemle z kysnutého cesta, sladké	Plech na pečenie	3		170-190	15-20
				Univerzálna panvica + Plech na pečenie 3+1	160-180
					20-30

Tipy na pečenie

Chcete piecť podľa vlastného receptu. Orientujte sa podľa podobného pečiva v tabuľke.

Uistite sa, že je trený koláč prepečený.	Približne 10 minút pred uplynutím času, ktorý je uvedený v recepte, zapichnite do najvyššieho miesta v koláči špajľu. Ak po vytiahnutí na špajľu neostalo nalepené žiadne cesto, koláč je hotový.
Koláč nevykysol.	Nabudúce pridajte menej tekutiny alebo nastavte o 10 stupňov nižšiu teplotu pečenia. Zohľadnite udaný čas trenia v recepte.
Koláč vybehol uprostred do výšky, ale na okrajoch je nižší.	Potrite okraj formy tukom. Po upečení koláč opatrne vyberte z formy nožom.
Koláč je hore príliš tmavý.	Vsuňte ho na nižšiu úroveň, nastavte nižšiu teplotu a pečte ho trochu dĺhšie.
Koláč je vysušený.	Hotový koláč poprepichujte špajľou. Potom ho pokvapkajte ovocnou šťavou alebo alkoholom. Nabudúce nastavte o 10 stupňov vyššiu teplotu a skráťte čas pečenia.
Chlieb alebo koláč (napr. syrový koláč) vyzera dobré, ale vo vnútri je mažlavý (lepkač, vodnatý).	Nabudúce pridajte menej tekutiny alebo ho pečte dĺhšie pri nižšej teplote. Pri koláčoch so šťavnatou náplňou najprv predpečte korpus. Posypejte ho posekanými mandľami alebo strúhankou a až potom ho obložte. Dodržujte recepty a čas pečenia.
Pečivo zhnedlo nerovnomerne.	Nastavte nižšiu teplotu, potom sa pečivo upečie rovnomernejšie. Chúlostívé pečivo pečte na jednej úrovni na horný/dolný ohrev . Aj papier na pečenie, ktorý presahuje formu, môže ovplyvňovať cirkuláciu vzduchu. Papier vždy upratujte na správnu veľkosť.

Ovocný koláč je na spodku príliš svetlý. Nabudúce vložte koláč o úroveň nižšie.	
Ovocná šťava preteká z koláča.	Nabudúce použite hlbšiu univerzálnu panvicu.
Drobné pečivo z kysnutého cesta sa počas pečenia zlepuje.	Medzi jednotlivými kúskami dodržite rozstupy cca 2 cm. Tak bude mať pečivo dostatok miesta na nakysnutie a zozlatne zo všetkých strán.
Piekli ste na viacerých úrovniach. Na hornom plechu je pečivo tmavšie ako na spodnom.	Pri pečení na viacerých úrovniach vždy používajte režim 3D horúci vzduch . Súčasne vložené plechy nemusia byť hotové v rovnakom okamihu.

Mäso, hydina, ryby

Riad

Môžete použiť akýkoľvek žiaruvzdorný riad. Na veľké kusy mäsa sa hodí univerzálna panvica.

Najvhodnejší je riad zo skla. Dabajte na to, aby pokrevka veľkostou zodpovedala danej nádobe a dobre doliehala.

Pokiaľ použijete smaltovaný riad, pridajte trochu viac tekutiny.

V nádobach z nehrdzavejúcej ocele pokrm tak nezhnedne a mäso môže byť dlhšie surové. Predlžte dobu úpravy.

Údaje v tabuľkách:

Riad bez pokrevky = otvorený.

Riad s pokrevkou = zakrytý.

Riad stavajte vždy na stred roštu. Horúci sklenený riad kladte na suchú podložku.

Po položení na mokrú alebo studenú podložku by mohlo sklo prasknúť.

Pečenie mäsa

K chudému mäsu prilejte trochu tekutiny. Dno nádoby by malo byť pokryté cca $\frac{1}{2}$ cm tekutiny.

K dusenému mäsu prilejte dosťatočné množstvo tekutiny. Dno nádoby by malo byť pokryté cca 1 – 2 cm tekutiny.

Množstvo tekutiny závisí od druhu mäsa a materiálu riadu. Pokiaľ mäso pripravujete v smaltovanej alebo tmavej nádobe, prilejte viac tekutiny, ako keď ho pečiete v sklenenej nádobe.

Nádoby z nehrdzavejúcej ocele nie sú príliš vhodné. Mäso sa v nich peče pomalšie a menej zožlatne. Použite vyššiu teplotu alebo dlhší čas pečenia.

Grilovanie

Pri grilovaní rúru cca 3 minúty predhrievajte, kým vložíte pokrm do priestoru na pečenie.

Vždy grilujte v uzavorenej rúre na pečenie.

Grilované kúsky by mali byť pokiaľ možno rovnako hrubé. Tak zožlatnú rovnomerne a zostanú pekne šťavnaté.

Grilované kúsky po $\frac{2}{3}$ času grilovania obráťte.

Steaky osolte až po grilovaní.

Kúsky pokrmu určené na grilovanie položte priamo na rošt. Pokiaľ grilujete jediný kus, položte ho najlepšie na stred roštu.

Do úrovne 1 zasuňte univerzálnu panvicu. Bude sa do nej zachytávať odkvapkovávajúca šťava z mäsa a priestor na pečenie bude čistejší.

Plech na pečenie alebo univerzálnu panvicu pri grilovaní nezasúvajte do úrovne 4 alebo 5. Vplyvom veľkého tepla by sa mohli deformať a pri vyberaní by mohli poškodiť priestor na pečenie.

Ohrievacie teleso grilu sa neustále zapína a vypína, tento jav je normálny. Početnosť sa riadi podľa nastaveného stupňa grilovania.

Mäso

Po uplynutí polovice času kúsky mäsa otočte.

Ked' je mäso hotové, malo by ešte 10 minút po upečení odpočívať vo vypnutej a zatvorenjej rúre. Tak sa lepšie rozloží šťava.

Roastbeef po dokončení zabaľte do hliníkovej fólie a nechajte ho 10 minút odpočívať v rúre na pečenie.

Pri bravčovom mäse narežte kožu krížom a mäso položte do nádoby najprv kožou dole.

Mäso	Hmotnosť Príslušenstvo a riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C, stupeň grilovania	Doba úpravy pokrmu v minútach
Hovädzie mäso					
Dusené hovädzie	1,0 kg zakryté	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg	2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg	2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Hovädzí plátok, medium	1,0 kg otvorené	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 kg	2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Roastbeef, medium	1,0 kg otvorené	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	50
Steaky, medium, hrubé 3 cm	Rošt	5	<input type="checkbox"/>	3	15
Telacie mäso					
Telacie pečené mäso	1,0 kg otvorené	2	<input type="checkbox"/>	190-210	100
	2,0 kg	2	<input type="checkbox"/>	170-190	120
Bravčové mäso					
Pečené mäso bez kože (napr. plece)	1,0 kg otvorené	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	100
	1,5 kg	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160

Mäso	Hmotnosť	Príslušenstvo a riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C, stupeň grilovania	Doba úpravy pokrmu v minútach
Pečené mäso s kožou (napr. plece)	1,0 kg	otvorené	1	☒	200-220	120
	1,5 kg		1	☒	190-210	150
	2,0 kg		1	☒	180-200	180
Údené bravčové s kostou	1,0 kg	zakryté	2	☐	210-230	70
Jahňacie mäso						
Jahňacie stehno bez kosti, medium	1,5 kg	otvorené	1	☒	150-170	120
Mleté mäso						
Sekaná	z 500 g mäsa	otvorené	1	☒	170-190	70
Párky						
Párky		Rošt	4	☐	3	15
Hydina						
Hmotnosti uvedené v tabuľke sa vzťahujú na hydinu pripravenú na pečenie (bez plnky).						
Celú hydiny položte na dolný rošt najprv prsnou stranou dole. Po uplynutí $\frac{2}{3}$ času obráťte.						
Kusy pečeného mäsa, ako morčacie roládu alebo močacie prsia po uplynutí polovice uvedeného času obráťte. Časti hydiny ' po uplynutí $\frac{2}{3}$ času obráťte.						
Pokiaľ budete pečiť hus alebo kačku, prepichnite kožu pod krídłami, aby mohol vytiekať tuk.						
Hydina krásne zozlatne a bude chrumkavá, pokiaľ ju pred koncom pečenia potriete maslom, slanou vodou alebo pomarančovou šťavou.						
Hydina	Hmotnosť	Príslušenstvo a riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v minútach
Kurča, celé	1,2 kg	Rošt	2	☒	200-220	60-70
Brojler, celý	1,6 kg	Rošt	2	☒	190-210	80-90
Kurča, polovica	Po 500 g	Rošt	2	☒	200-220	40-50
Kurča, porciované	Po 300 g	Rošt	3	☒	200-220	30-40
Kačica, celá	2,0 kg	Rošt	2	☒	170-190	90-100
Hus, celá	3,5-4,0 kg	Rošt	2	☒	150-170	110-130
Mladá morka, celá	3,0 kg	Rošt	2	☒	170-190	80-100
Morčacie stehno	1,0 kg	Rošt	2	☒	180-200	90-100
Ryby						
Ryby po $\frac{2}{3}$ času úpravy obráťte.						
Celú rybu nemusíte obracať. Celú rybu s pomocou polovice zemiaka položte chrbotom hore na rošt. Narezaný zemiak alebo malá žiaruvzdorná nádoba v bruchu ryby zaistí jej stabilitu.						
Pokiaľ grilujete priamo na rošte, zasuňte do úrovne 1 univerzálnu panvicu. Bude sa do nej zachytávať odkvapkávajúca tekutina a priestor na pečenie zostane čistejší.						
Ryby	Hmotnosť	Príslušenstvo a riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C, stupeň grilovania	Doba úpravy pokrmu v minútach
Ryba, celá	Po cca 300g	Rošt	2	☐	3	20-25
	1,0 kg	Rošt	2	☒	180-200	45-50
	1,5 kg	Rošt	2	☒	170-190	50-60
Rybacia kotleta, 3 cm hrubá		Rošt	3	☐	2	20-25

Tipy na pečenie a grilovanie

Pre danú hmotnosť mäsa nie sú v tabuľke uvedené žiadne údaje.	Zvoľte najbližšiu nízku hodnotu a predĺžte čas úpravy.
Chceli by ste skontrolovať, či je mäso hotové.	Použite teplomer na mäso (k dispozícii v špecializovanej predajni) alebo vykonajte „skúšku lyžicou“. Zatlačte lyžicou na mäso. Pokiaľ sa zdá pevné, je hotové. Pokiaľ je možné lyžicu vtlačiť, potrebuje ešte trochu času.
Mäso je príliš tmavé a kôrka miestami spálená.	Skontrolujte teplotu a úroveň vloženia príslušenstva.
Pečené mäso vyzerá dobre, ale štava je priplálená.	Nabudúce zvoľte menšiu nádobu alebo prilejte viac tekutiny.
Pečené mäso vyzerá dobre, ale štava je príliš svetlá a vodnatá.	Nabudúce zvoľte väčšiu nádobu alebo prilejte menej tekutiny.
Pri polievaní mäsa vzniká vodná para.	To je podmienené fyzikálne a je to normálne. Veľká časť vodnej pary uniká otvorom. Vodná para sa môže zrážať na čelnej stene alebo na susedných častiach okolitého nábytku a stekáť vo forme kondenzovanej vody.

Nákypy, gratinované pokrmy, hrianky

Pokiaľ grilujete priamo na rošt, zasuňte do úrovne 1 univerzálnu panvicu. Rúra na pečenie bude čistejšia.

Nádobu postavte priamo na rošt.

Výsledok úpravy pokrmu je závislý od veľkosti nádoby a výšky nákytu. Údaje v tabuľke sú iba orientačné.

Pokrm	Príslušenstvo a riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v minútach
Nákypy					
Nákyp, sladký	Forma na nákyp	2	□	180-200	40-50
Zapekané cestoviny	Forma na nákyp	2	□	210-230	30-40
Gratinované pokrmy					
Gratinované zemiaky, zo surových surovín, max. 4 cm vysoké	1 Forma na nákyp 2 Formy na nákyp	2 1+3	☒ ◎	160-180 150-170	60-80 65-85
Hrianky					
Zapečené hrianky, 4 kusy	Rošt	4	☒	160-170	10-15
Zapečené hrianky, 12 kusov	Rošt	4	☒	160-170	15-20

Hotové pokrmy

Dodržujte pokyny na obale.

Prispôsobte veľkosť papiera veľkosti pokrmu.

Pokiaľ vložíte príslušenstvo papierom na pečenie, uistite sa, že je papier pre danú teplotu vhodný.

Výsledok úpravy veľmi závisí od potraviny. Hotové pokrmy môžu byť nerovnomerne predpečené.

Pokrm	Príslušenstvo a riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C, stupeň grilovania	Doba úpravy pokrmu v minútach
Pizza, mrazená					
Pizza s tenkým korpusom	Univerzálna panvica 2	◎	190-210	15-20	
	Univerzálna panvica+ Rošt	3+1	180-200	20-30	
Pizza so silným korpusom	Univerzálna panvica 2	◎	170-190	20-30	
	Univerzálna panvica+ Rošt	3+1	170-190	25-35	
Pizza bagety	Univerzálna panvica 3	◎	170-190	20-30	
Minipizza	Univerzálna panvica 3	◎	180-200	10-20	
Pizza, chladená, predhriat'	Univerzálna panvica 1	◎	180-200	10-15	
Pokrmy zo zemiakov, mrazené					
Hranolčeky	Univerzálna panvica 3	◎	190-210	20-30	
	Univerzálna panvica+ plech na pečenie	3+1	180-200	30-40	
Krokety	Univerzálna panvica 3	◎	190-210	20-25	
Rösti, plnené zemiakové taštičky	Univerzálna panvica 3	◎	190-210	15-25	

Pokrm	Príslušenstvo a riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C, stupeň grilovania	Doba úpravy
Pečivo, mrazené					
Žemle, bagety	Univerzálna panvica	3		190-210	10-20
Praclíky (surové cesto)	Univerzálna panvica	3		210-230	10-20
Pečivo, predpečené					
Žemle alebo bagety na dopečenie	Univerzálna panvica	3		190-210	10-20
	Univerzálna panvica + Rošt	3+1		160-180	20-25
Obalované polotovary, mrazené					
Rybie prsty	Univerzálna panvica	2		200-220	10-15
Kuracie kúsky – nugetky	Univerzálna panvica	3		190-210	10-20
Závin, mrazený					
Závin	Univerzálna panvica	3		190-210	30-40

Špeciálne pokrmy

Pri nízkych teplotách s 3D horúcim vzduchom pripravíte: krémový jogurt, nadýchané kysnuté cesto.

Najprv z priestoru na pečenie vyberte príslušenstvo, závesné rošty alebo teleskopické výsuvy.

Príprava jogurtu

- 1.Uváre 1 liter mlieka (3,5 % tuku) a vychlad'te ho na 40 °C.
- 2.Vmiešajte 150 g jogurtu (vybratého z chladničky).
- 3.Naplňte ho do šállok alebo malých pohárov so skrutkovacím viečkom a zakryte ho potravinárskou fóliou.

4.Predhrejte priestor na pečenie podľa uvedených údajov.

5.Hrnčeky alebo poháre vložte do priestoru na pečenie a postupujte podľa pokynov uvedených v tabuľke.

Kysnutie cesta

- 1.Pripravte kysnuté cesto obvyklým spôsobom, vložte ho do keramickej žiaruvzdornnej nádoby a zakryte ju.
- 2.Predhrejte priestor na pečenie podľa uvedených údajov.
- 3.Vypnite rúru na pečenie a vložte cesto do priestoru na pečenie a nechajte ho dôjsť.

Pokrm	Riad	Druh ohrevu	Teplota	Doba úpravy pokrmu
Jogurt	Šálky alebo poháre so skrutkovacím	Postavte na dno priestoru na pečenie.	 50 °C predhriat' 50 °C	5 min 8 hod.
Kysnutie cesta	viečkom Žiaruvzdorná nádoba	Postavte na dno priestoru na pečenie.	 50 °C predhriat' Vypnite spotrebici a vložte kysnuté cesto do priestoru na pečenie.	5 – 10 min. 20 – 30 min.

Rozmrazovanie

Vyberte potraviny z obalu a položte ich vo vhodnej nádobe na rošt.

Dbajte na pokyny od výrobcu, ktoré sa nachádzajú na obale.

Dĺžka rozmrazovania závisí od druhu a množstva potraviny. Celú hydinu položte na tanier prsiami hore.

Zmrazené potraviny	Príslušenstvo	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C
Napr. šľahačkové torty, maslové krémové torty, torty s čokoládovou alebo cukrovou polevou, ovocie, kurča, údeniny a mäso, chlieb a žemle, koláče a iné pečivo	Rošt	2		Volič teploty zostáva vypnutý.

Sušenie

Pomocou 3D horúceho vzduchu môžete skvele sušiť potraviny.

Sušte iba bezchybné ovocie, zeleninu a bylinky a starostlivo ich pred sušením umyte.

Nechajte ich dobre odkvapkať a osušte ich.

Na rošt položte univerzálnu panvicu s papierom na pečenie alebo pergamenovým papierom.

Veľmi štavnatev ovocie a zeleninu niekoľkokrát obráťte. Usušené potraviny ihned po sušení zložte z papiera.

Ovocie a bylinky	Príslušenstvo	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota	Doba úpravy pokrmu
600 g jablkové krúžky	Univerzálna panvica + Rošt	3+1		80 °C	cca 5 hod.
800 g plátkov hrušiek	Univerzálna panvica + Rošt	3+1		80 °C	cca 8 hod.
1,5 kg sliviek alebo ringlot	Univerzálna panvica + Rošt	3+1		80 °C	cca 8 – 10 hod.
200 g byliniek, očistených	Univerzálna panvica + Rošt	3+1		80 °C	cca 1½ hod.

Zaváranie

Poháre a tesniace krúžky na zaváranie musia byť čisté a nepoškodené. Pokial' možno používajte poháre rovnakej veľkosti. Údaje v tabuľke sa vzťahujú na jednolitrové okrúhle poháre.

Pozor!

Nepoužívajte väčšie alebo vyššie poháre.
Poháre by mohli prasknúť.

Zavárajte iba nepoškodené ovocie a zeleninu.
Dôkladne ich umyte.

Časové údaje v tabuľke sú iba orientačné. Môžu byť ovplyvnené izbovou teplotou, počtom pohárov, množstvom, teplotou a kvalitou zaváanej potraviny. Predtým, ako spotrebíč prepnete alebo vypnete, skontrolujte, či poháre penia.

Priprava

1. Napláňte poháre. Neplňte ich až po okraj.
2. Očistite okraje pohárov, musia byť čisté.
3. Na každý pohár nasadťe navlhčenú zaváraciu gumu a viečko.

Ovocie v litrových pohároch

Jablká, ríbelez, jahody

Od prebublátania

Zostatkové teplo

vypnúť cca 25 minút

Čerešne, marhule, broskyne, egreše

vypnúť cca 30 minút

Jablčné pyré, hrušky, slivky

vypnúť cca 35 minút

Zelenina

Hned ako sa v pohároch začnú tvoriť bublinky, znížte teplotu na 120 až 140 °C. V závislosti od druhu zeleniny je dĺžka ohrevu cca 35 až 70 minút.

Po tomto čase rúru na pečenie vypnite a využite zostatkové teplo.

Zelenina v studenom náleve v litrových pohároch

Od prebublátania

Zostatkové teplo

- cca 35 minút

Uhorky

cca 35 minút cca 30 minút

Cvickla

cca 35 minút cca 30 minút

Ružičkový kel

cca 60 minút cca 30 minút

Fazuľa, kaleráby, červená kapusta

cca 70 minút cca 30 minút

Hrášok

cca 30 minút

Vybratie pohárov

Po zavareni vyberte poháre z priestoru na pečenie.

Pozor!

Horúce poháre nestavajte na studenú alebo mokrú podložku. Mohli by prasknúť.

Akrylamid v potravinách

Akrylamid vzniká predovšetkým pri obilných a zemiakových produktoch, ktoré sú zahrievané na vysokú teplotu, napr.

zemiakové lupienky, hranolčeky, hrianku, žemle, chlieb alebo drobné pečivo (sušienky, perníčky a vianočné cukrovinky).

Tipy na prípravu pokrmov bez akrylamidu

Všeobecne

- Doba tepelnej úpravy by mala byť čo najkratšia.
- Pokrmy príliš nepripekajte, malí by byť zlatozlté.
- Prísady vo väčších a hrubších kúskoch obsahujú menej akrylamidu.

Pečenie

- Horný/dolný ohrev max. 200 °C.
- 3D horúci vzduch alebo Horúci vzduch max. 180 °C.

Cukrovinky

- Horný/dolný ohrev max. 190 °C.
- 3D horúci vzduch alebo Horúci vzduch max. 170 °C. Vajcia alebo vaječný bielok znižujú tvorbu akrylamidov.

Hranolčeky z rúry

- Hranolčeky rozložte na plech rovnomerne a v jednej vrstve. Na plechu pečte minimálne 400 g, aby sa hranolčeky nevysušili.

Skúšobné pokrmy

Tieto tabuľky boli zhotovené pre skúšobné inštitúty

s cieľom uľahčiť testovanie rôznych prístrojov.

Podľa normy EN 5030460350:2009 príp. IEC

60350-1:2011.

Pečenie

Pečenie na 2 úrovniach:

Nad plech na pečenie vždy zasuňte univerzálnu panvicu. Pečenie na 3 úrovniach:

Univerzálnu panvicu zasuňte na stred.

Striekané pečivo:


Súčasne vložené plechy nemusia byť hotové v rovnakom okamihu.

Krytý jablkový koláč na úrovni 1:

tmavá otváracia tortová forma, vložené vedľa seba.

Krytý jablkový koláč na 2 úrovniach:

tmavá otváracia tortová forma, vložené nad seba.



Koláč v otváracej tortovej forme z bieleho plechu:

Pečte v režime horný/dolný ohrev ☒ na úrovni 1.

Použite univerzálnu panvicu namiesto roštú a na ňu postavte otváraciu tortovú formu na pečenie.

Upozornenie: Najprv nastavte najnižšiu teplotu.

Pokrm	Príslušenstvo a riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy pokrmu v minútach
Striekané pečivo, predhriat*	Plech na pečenie	3	☒	140-150	30-40
	Plech na pečenie	3	☒	140-150	30-40
	Plech na pečenie + univerzálna panvica	1+3	☒	140-150	30-45
	2 plechy na pečenie + univerzálna panvica	1+3+5	☒	130-140	40-55
Malé koláčiky, predhriat*	Plech na pečenie	3	☒	150-170	20-35
	Plech na pečenie	3	☒	150-170	20-35
	Plech na pečenie + univerzálna panvica	1+3	☒	140-160	30-45
	2 plechy na pečenie + univerzálna panvica	1+3+5	☒	130-150	35-55
Piškota, predhriat*	Tortová otváracia forma na rošté	2	☒	160-170	30-40
	Tortová otváracia forma na rošté	2	☒	160-170	25-40
Krytý jablkový koláč	Rošt + 2 tortové otváracie formy, Ø 20 cm	1	☒	170-190	80-100
	2 rošté + 2 tortové otváracie formy, Ø 20 cm	1+3	☒	170-190	70-100

* Na predhriatie nepoužívajte rýchloohrev.

Grilovanie

Pokiaľ ukladáte potraviny priamo na rošt, zasuňte do úrovne 1 univerzálnu panvicu. Bude sa do nej zachytávať odkapávajúca tekutina a priestor na pečenie zostane čistejší.

Pokrm	Príslušenstvo a riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Stupeň grilovania	Doba úpravy pokrmu v minútach
Opekanie hrianok 10 minút predhriat*	Rošt	5	☒	3	½-2
Hovädzie karbonátky, 12 kusov* bez predhrievania	Rošt + univerzálna panvica	4+1	☒	3	25-30

* Po uplynutí ¾ času obráťte.

INFORMAČNÝ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodná značka BSH



Značka	BOSCH
Predajné označenie	HCA744320
Trieda účinnosti dutého priestoru	A (najvyššia) - G (najnižšia)
Spotreba energie (kWh) - konvenčný ohrev	(pri normalizovanej záťaži)
Spotreba energie (kWh) - horúci vzduch	(pri normalizovanej záťaži)
Užitočný objem dutého priestoru (l)	66
Veľkosť zariadenia (l):	
	malé: $12 \text{ l} \leq V < 35 \text{ l}$
	stredné: $35 \text{ l} \leq V < 65 \text{ l}$
	veľké: $65 \text{ l} \leq V$
Čas potrebný na tepelnú úpravu normalizovanej záťaže pri konvenčnom ohrevi (min.)	—
Čas potrebný na tepelnú úpravu normalizovanej záťaže pri horúcom vzduchu (min.)	41
Hlučnosť (dB (A) re 1 pW)	—
Spotreba energie, ak nie je spustená žiadna funkcia a rúra je v režime s najnižšou spotrebou energie	—
Plocha najväčšieho na pečenie (cm^2)	1350

Upozornenie: vývojové zmeny vyhradené.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.

Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk.

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 roky
záruka od výrobcu
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

